

Instruções de Uso



3350 Scott Blvd #29, Santa Clara, CA 95054, U.S.A. Tel 408.333.3484 | Fax 408.295.9786 | www.osteoidinc.com

Declaração de Garantia

Não existem garantias, explícitas ou implícitas, com relação ao conteúdo deste documento. Todas as informações aqui contidas são fornecidas na forma em que se encontram. A Osteoid, Inc. reserva-se o direito de alterar periodicamente as informações contidas neste documento. Porém, a Osteoid, Inc. não assume o compromisso de fornecer quaisquer dessas alterações, seja prontamente ou a qualquer momento.

Limitação de Responsabilidade

Em nenhuma circunstância, a Osteoid, Inc. e seus afiliados serão responsáveis por qualquer parte por danos diretos, indiretos, especiais ou consequentes relacionados ao uso deste documento, incluindo, mas não limitado a: perda de ganhos ou receita, perda de dados, danos causados por atrasos, perda de lucros ou não observação de possíveis economias, até mesmo se a Osteoid, Inc. tiver sido expressamente alertada da possibilidade de tais danos.

Fim da Vida Útil

A Osteoid está comprometida com a melhoria contínua do InVivoDental utilizando tecnologia de ponta e tendências para fornecer o software mais abrangente para o diagnóstico de pacientes. O "prazo de validade" do software InVivoDental foi definido em 3 anos a partir do lançamento para garantir o mais alto nível de atendimento e segurança ao paciente. Serão fornecidas notificações de melhorias de software e novos lançamentos aos clientes para atualização para a versão mais recente. Versões anteriores (mais antigas) podem continuar a ser utilizadas para diagnóstico, mas o suporte pode ser limitado e o software pode não receber mais patches de segurança ou atualizações de software. Se o dispositivo permanecer em serviço após o fim do suporte, é possível que os riscos de segurança cibernética para os utilizadores finais aumentem ao longo do tempo.

Marcas Registradas

Osteoid, Inc., Anatomage, e marcas, imagens e símbolos relacionados são propriedades e marcas registradas exclusivas da Osteoid, Inc. Todas as outras marcas comerciais e marcas registradas são propriedades de seus respectivos proprietários.

Direitos Autorais

A documentação do InVivoDental e do sistema operacional são protegidos pela lei de direitos autorais com todos os direitos reservados. De acordo com as leis de direitos autorais, este documento não pode ser reproduzido, transmitido, transcrito nem traduzido para qualquer linguagem, humana ou de máquina, no todo ou em parte, sem a prévia permissão por escrito do titular dos direitos autorais.

Sobre a Osteoid e o Software InVivoDental

Esta versão do InVivoDental foi lançada para ser uma atualização do software original do InVivoDental da Osteoid, Inc. Neste documento, o termo InVivoDental refere-se à versão mais recente do software InVivoDental da Osteoid e é sinônimo dos termos "Invivo," "Invivo5," "Invivo6," "Invivo6," "Invivo6 Plus," e "Invivo7". Para obter mais informações sobre a Osteoid, acesse o site www.osteoidinc.com.

Usuários Indicados

O InVivoDental foi desenvolvido para ser usado por profissionais das áreas médica e odontológica que tenham sido adequadamente treinados para usar dispositivos de imagens de TC em 3D e ler os dados gerados por esses dispositivos.

Notificação de eventos graves

Se o uso deste produto resultou ou pode ter contribuído para a morte ou deterioração grave da saúde, isso deve ser notificado ao fabricante em dental@osteoidinc.com

Idioma

O idioma original deste manual é o inglês. Outras versões estão disponíveis. Entre em contato com a Osteoid para obter versões em outros idiomas.

Atenção: As leis federais restringem a venda deste dispositivo a médicos e odontólogos ou a seu pedido.

Indicações de Uso

InVivoDental é um aplicativo de software usado para a exibição e visualização 3D de arquivos de imagens médicas obtidas através de dispositivos de digitalização como: TC, RM ou ultrassom 3D. Ele é destinado ao uso por radiologistas, médicos, médicos responsáveis pelo encaminhamento e outros indivíduos qualificados para recuperar, processar, apresentar, analisar, armazenar, imprimir, auxiliar no diagnóstico e distribuir imagens, utilizando hardware de PC padrão. Além disso, o InVivoDental é um aplicativo de software préoperatório, utilizado para a simulação e avaliação de implantes dentários, planejamento ortodôntico e tratamentos cirúrgicos.

Este aparelho não é indicado para uso em mamografias.

Indicações:

A InVivoDental é uma aplicação de software pré-operatório utilizada para efeitos de simulação e avaliação de implantes dentários, planeamento ortodôntico e tratamentos cirúrgicos.

Contraindicações:

Nenhuma

População de pacientes prevista:

Indivíduos que necessitam de cirurgia de implantes dentários, devido ao facto de terem dentes em falta ou danificados

Utilizador previsto:

A InVivoDental foi concebida para ser utilizada por profissionais de saúde e odontologia que tenham sido devidamente treinados para utilizar dispositivos de imagiologia TC 3D e ler os dados de imagem gerados por esses dispositivos.

Benefícios clínicos:

A InVivoDental proporciona benefícios indiretos, devido ao facto de fornecer informações médicas precisas sobre os pacientes e permitir que os profissionais de saúde façam medições para planearem os procedimentos cirúrgicos.

Precisão da medição:

A funcionalidade de medição da InVivoDental foi verificada, tendo sido constatado que apresenta uma precisão de até +/- 0,10 mm. No entanto, a precisão da medição depende dos dados da imagem e do scanner físico que os gerou. A medição não pode ser mais precisa do que a resolução da imagem. O software informa o valor com base nos pontos escolhidos pelo utilizador. Devido à natureza da imagiologia médica, o limite nem sempre é bem definido. O limite aparente depende da configuração de brilho e

contraste no momento da captura da imagem. O limite pode sofrer alterações, consoante os ajustes que o utilizador for fazendo no brilho e no contraste. O utilizador tem de entender a limitação do valor de medição antes de proceder à aplicação no paciente. Qualquer medição incorreta pode resultar em complicações cirúrgicas, se o diagnóstico, os planos de tratamento e/ou o tratamento real forem baseados em medições incorretas. É fundamental que o utilizador final aprenda a fazer medições corretamente e a empregar todas as ferramentas de medição de forma adequada. Se detetar alguma inconsistência ou algum problema de software nas medições, ou se tiver mais algumas dúvidas ou preocupações sobre a utilização correta das ferramentas de medição, contacte-nos pelo número de telefone (408) 333-3484 ou envie um email para <u>dental@osteoidinc.com</u>.

Formação necessária:

Antes de efetuar qualquer aplicação clínica utilizando a InVivoDental, recomendamos que o utilizador passe por um processo de formação e prática relativamente ao seguinte conteúdo:

Visualização de imagens digitais em 2D e 3D; realização de operações de imagem, como, por exemplo, panorâmica, zoom, ajuste de brilho/contraste; colocação do implante numa localização específica; mover e rodar o implante; e alterar os parâmetros do implante. Recomenda-se que o utilizador contacte o suporte técnico da Osteoid pelo número de telefone 408-333-3484, extensão 4, para receber uma formação completa relativamente ao software.

Recomendações de segurança

- Restrinja o acesso exigindo um nome de utilizador e uma palavra-passe nas configurações de segurança do sistema operacional. Atribua dados de início de sessão apenas a pessoas de confiança dentro da sua organização. Consulte o site do sistema operacional ou o suporte ao cliente para obter instruções.
- Certifique-se de que a funcionalidade de restauração e a cópia de segurança do sistema estão ativadas. A capacidade de alternar entre a restauração e a cópia de segurança do sistema deve ser restrita aos administradores do sistema.
- Ative a autenticação de dois fatores sempre que possível.
- Use controlos de segurança cibernética, como firewall, antivírus, antimalware, etc.
- O InvivoDental requer acesso à Internet para efetuar a verificação da licença. Certifique-se de que a rede que usará com o software é segura.
- Para configurar os controlos recomendados acima, entre em contacto com a sua equipa interna de TI, fabricante do sistema operacional, prestador de serviços de Internet (ISP), fabricante do modem/roteador ou consulte o site/documentação do fabricante
- Os clientes que compram e usam o InvivoDental são os responsáveis finais pela implementação de práticas seguras para a proteção dos dados dos pacientes
- Observação: Para solicitar uma cópia da lista de materiais do software InvivoDental (SBOM), ou a lista de portas de dados usadas pelo software, ou as instruções para garantir que os dados confidenciais sejam completamente removidos após a desinstalação do software, envie um e-mail para support@osteoidinc.com

Cópia física do manual do utilizador:

Para solicitar cópias físicas deste ou de qualquer outro manual do utilizador indicado na página https://learn.osteoidinc.com/invivo-user-manuals, envie um e-mail para support@osteoidinc.com.

Precauções Gerais



Aviso: O software fornece ferramentas para a criação e o design de próteses dentárias, mas depende do usuário determinar e usar os parâmetros apropriados. Parâmetros incorretos podem afetar a qualidade dos produtos fresados finais ou, de outra forma, levar a atrasos ou complicações cirúrgicas.

Índice

Índice	6
Introdução	12
Requisitos de sistema	
Instalação do Invivo	14
Sobre o Tipo de Licença	14
Conta do Invivo Workspace	14
Atribuição de uma licença (plano Invivo One)	14
Atribuição de uma licença (Legado Perpétuo)	
Suporte de licenciamento	15
Requisitos de Internet	15
Site com Instruções de instalação	
Validação do Arquivo Instalação	
Assistente de Instalação do InVivoDental	
Lançar o Invivo / Registar-se no Invivo	
Selecionar uma licença	
Migrar ou transferir uma licença / Terminar sessão no Invivo	
Lista de Recursos	22
Lista de Recursos Layout do Software	22
Lista de Recursos Layout do Software Preferências do InVivoDental	22 23 24
Lista de Recursos Layout do Software Preferências do InVivoDental Preferências de Exibição	22 23 24 24
Lista de Recursos Layout do Software Preferências do InVivoDental Preferências de Exibição Preferências de Reconstrução do Volume	22 23 24 24 26
Lista de Recursos	
Lista de Recursos	
Lista de Recursos	
Lista de Recursos Layout do Software Preferências do InVivoDental Preferências de Exibição Preferências de Reconstrução do Volume Configurações do Gerenciador de Arquivos Configurações PACS Configurações do Módulo Configurações de Administrador	
Lista de Recursos Layout do Software Preferências do InVivoDental Preferências de Exibição. Preferências de Reconstrução do Volume Configurações do Gerenciador de Arquivos Configurações PACS Configurações do Módulo. Configurações de Administrador L Recursos básicos.	
Lista de Recursos Layout do Software Preferências do InVivoDental Preferências de Exibição Preferências de Reconstrução do Volume Configurações do Gerenciador de Arquivos Configurações PACS Configurações do Módulo Configurações de Administrador L Recursos básicos Carregando Arquivos DICOM & Invivo com o Gerenciador de Arquivos	
Lista de Recursos Layout do Software Preferências do InVivoDental Preferências de Exibição Preferências de Reconstrução do Volume Configurações do Gerenciador de Arquivos Configurações PACS Configurações do Módulo Configurações de Administrador L Recursos básicos Carregando Arquivos DICOM & Invivo com o Gerenciador de Arquivos Salvar arquivo Invivo/DICOM	
Lista de Recursos	
Lista de Recursos Layout do Software Preferências do InVivoDental Preferências de Exibição. Preferências de Reconstrução do Volume Configurações do Gerenciador de Arquivos Configurações do Gerenciador de Arquivos Configurações PACS Configurações do Módulo. Configurações de Administrador L Recursos básicos Carregando Arquivos DICOM & Invivo com o Gerenciador de Arquivos Salvar arquivo Invivo/DICOM Invivo. DICOM.	
Lista de Recursos Layout do Software Preferências do InVivoDental Preferências de Exibição Preferências de Reconstrução do Volume Configurações do Gerenciador de Arquivos Configurações PACS Configurações do Módulo Configurações de Administrador L Recursos básicos Carregando Arquivos DICOM & Invivo com o Gerenciador de Arquivos Salvar arquivo Invivo/DICOM DICOM Caixa de Diálogo Salvar de Forma Personalizada	
Lista de Recursos Layout do Software Preferências do InVivoDental Preferências de Exibição Preferências de Reconstrução do Volume Configurações do Gerenciador de Arquivos Configurações do Gerenciador de Arquivos Configurações do Módulo Configurações de Administrador L Recursos básicos Carregando Arquivos DICOM & Invivo com o Gerenciador de Arquivos Salvar arquivo Invivo/DICOM Invivo DICOM Caixa de Diálogo Salvar de Forma Personalizada Salvar Como um Arquivo de Projeto Invivo	

Exportar DICOM / "Lay Egg"	
Exportar para CD	
Enviar Arquivo	
Invivo Workspace	
Enviar para Serviço	
Exibir Informações do Caso	41
Gerenciar Fluxo de Trabalho	
Capturar Imagem em Arquivo	
Capturar Imagem na Galeria	
Capturar Imagem para a Área de Transferência	
Capturar Imagem para Arquivo na Pasta Temporária	
Atualização do software	
Instructions for Use	
Navegação de Imagens	45
Ampliar/Reduzir a Imagem	
Pan (Deslocamento)	45
Rotação Livre	
Rolagem Livre	
Aumentar a Rotação	
Aumentar a Rolagem	
Recorte do Plano Anatômico	
Deslizar Entre Camadas	
Componente de Movimentação/Rotação	
Componente de Restauração 3D	
Modo Tela Cheia e Atalhos de Teclado	49
Alternar para Modo Tela Cheia	49
Abas de Visualização:	50
Recursos da Visualização da Seção	50
Seção: Barra de Ferramentas	51
Seção: Painel de controle	
Seção: Janela de Apresentação	55
Seção: Reorientação	56
Seção: Caixa de Luz	
Recursos de visualização da Reconstrução do Volume	59
Reconstrução do Volume: Barra de ferramentas	
Reconstrução do Volume: Painel de Controle	
Reconstrução do Volume: Janela de Apresentação	

Reconstrução do Volume: Controle de Visualização – Definir Personalizado / Editor de Função de Transferência Personalizada.	65
Reconstrução do Volume: Reorientação	70
Reconstrução do Volume: Medir Volume	71
Reconstrução do Volume: Captura de Vídeo e Sequências de Visualização Personalizadas	72
Recursos da Visualização da Seção do Arco	73
Seção do Arco: Barra de Ferramentas	74
Seção do Arco: Painel de controle	76
Seção do Arco: Janela de Apresentação	78
Seção do Arco: Trajeto do Nervo	79
Seção do Arco: Layouts Personalizados	80
Recursos da Visualização Superpanorâmica	81
Superpanorâmica: Barra de Ferramentas	82
Superpanorâmica: Painel de Controle	83
Superpanorâmica: Janela de Apresentação	84
Como criar uma boa Panorâmica?	84
Recursos da Visualização Supercefalométrica	86
Supercefalométrica: Barra de Ferramentas	87
Supercefalométrica: Painel de Controle	88
Supercefalométrica: Janela de Apresentação	89
Recursos da Visualização do Implante	90
Implante: Barra de ferramentas	91
Implante: Painel de Controle	93
Implante: Janela de Apresentação	95
Implante: Visibilidade do Modelo	96
Implante: Visibilidade do Modelo	97
Implante: Componente 3D do Implante	97
Implante: Componente 2D do Implante	97
Implante: Planejamento de Implante 3D	99
Implante: Planejamento de Implante Panorâmico	100
Implante: Simulação de Enxerto Ósseo	101
Implante: Restauração de Design Avançado	102
Implante: Adição de Restaurações	102
Implante: Verificar Guias (Anilhas)	102
Implante: Sequenciador de Visualização	104
Implante: Configurações e Preferências	106
Configurações Detalhadas de Implantes	107

Configurações Preferidas de Implantes	
Atualizar Biblioteca de Implantes	
Controle do Perfil de Densidade	
Recursos de Visualização de Restauração	110
Restauração: Barra de Ferramentas	
Restauração: Painel de Controle	
Restauração: Janela de Apresentação e Manipulação de Malha	
Restauração: Registro do Modelo em Gesso	
Etapa 1: Importar Modelos em Gesso	
Etapa 2: Selecione o Tipo de Registro	
Restauração: Configuração da Predefinição de Visualização	
Restauração: Planejamento de Abutment	
Restauração: Diálogo de Planejamento de Abutment	
Restauração: Tipos de Coroas Dentárias	
Restauração: Articulação e Ajuste da Oclusão	
Restauração: Preferências	
Recursos de Visualização de Vias Aéreas	
Vias Aéreas: Barra de Ferramentas	
Vias Aéreas: Painel de Controle	
Vias Aéreas: Janela de Apresentação	
Vias Aéreas: Medida de Vias Aéreas	
Vias Aéreas: Flythrough	
Recursos da Visualização Endodôntica	
Endodôntica: Barra de Ferramentas	
Endodôntica: Painel de Controle	
Endodôntica: Janela de Apresentação	
Endodôntica: Volume de Interesse	
Recursos de Visualização ATM	
ATM: Barra de Ferramentas	
ATM: Painel de Controle	
ATM: Janela de Apresentação	
Navegação do Arco de Orientação (Área Focal)	
ATM: Layout	
Recursos da Visualização da Sobreposição	
Sobreposição: Barra de ferramentas	
Superposição: Painel de Controle	
Sobreposição: Como Sobrepor Dois Volumes	

Sobreposição: Uso do Alinhador de Sobreposição para Ajustes Finos	
Sobreposição: Usando o Registro de Volume para Ajustes Finos	
Sobreposição: Diferença entre os Arquivos .vdata e .odata	
Recursos de Visualização do Modelo	161
Modelo: Barra de Ferramentas	
Modelo: Painel de Controle	
Modelo: Janela de Apresentação	
Modelo: Configuração de Predefinições de Visualização Personalizadas	
Modelo: Simulação	
Recursos de Visualização da Galeria	
Galeria: Barra de Ferramentas	
Galeria: Painel de Controle	
Galeria: Janela de Apresentação	
Galeria: Adição de Imagens à Galeria	
Galeria: Opções de Imagem 2D	
Recursos de Visualização da Consulta	
Consulta: Barra de Ferramentas	
Consulta: Painel de Controle	
Tarefas comuns – Como fazer	
Como traçar um nervo	
Como criar relatórios em tamanho natural	
Outras Abas de Visualização com Impressão em Tamanho Natural	
Como criar uma visualização positiva da vias aéreas	
Como Criar um Vídeo e uma Simulação InvivoModel	
Módulos Extras do Invivo7	
Recursos do Módulo de Análise 3D	
Análise 3D: Barra de Ferramentas	
Análise 3D: Painel de Controle	
Análise 3D: Sistema de Coordenadas	
Análise 3D: Tarefas do Traçado	
Tarefas do Traçado: Exemplos e Dicas	
Análise 3D: Visualização de Texto	
Wigglegram Colorido	
Análise 3D: Modo VCA	
Análise 3D: Configurações Avançadas da Análise	
Configuração de uma Análise Frontal	
Configuração de uma Análise de Sassouni	

$\mathsf{OSTEOID}^*-\mathsf{DEFINING}$ THE NEXT PHASE OF 3D DENTAL AND MEDICAL IMAGING

Análise 3D: Criar Foto do Rosto	
Análise 3D: Sobreposição com Base em Pontos de Referência	
Execução da Sobreposição com Base no Ponto de Referência	
Visualizar Sobreposição de Texto	
Como a Análise 3D Trabalha com a Aba Sobreposição?	
Análise 3D: Opções de Layout	
Análise 3D: Configuração da Análise 3D	
Propriedades Especiais do Ponto de Referência	
Análise 3D: Guia de Traçado	
Análise 3D: Tarefas de Traçado e Pontos de Referência Padrão	
Análise 3D: Salvar Informações	
Análise 3D: Ferramenta de Cirurgia 3D	
Análise 3D: Perfilograma	
Relatório de Recursos do Módulo	239
Relatório: Barra de Ferramentas	
Relatório: Painel de Controle	
Relatório: Janela de Apresentação	
Relatório: Adição de Controles de Texto	
Relatório: Painel de Controle	
Relatório: Gerenciamento de Grupo de Camadas	
Adição de Camadas a um Grupo	
Como Capturar Camadas	
Relatório: Adição de Controles de Grupo de Camadas	
Detalhes da Seleção do Controle de Camada	
Relatório: Adição de Controles de Imagem Única	
Relatório: Alinhamento da Imagem	
Relatório: Definições de Tipo de Imagem	
Relatório: Gerenciando Modelos	
Relatório: Preferências	
Relatório: Configuração de Página	
Recursos do Módulo de Pontilhamento	259
Pontilhamento: Barra de Ferramentas	
Pontilhamento: Controle de Visualização	
Pontilhamento: Como Pontilhar Dois Volumes	
Resolução de problemas do software Invivo	268
Atalhos de Teclado	

Introdução

Software de imagem InVivoDental

steoid, Inc. é uma empresa que trabalha com imagens voltadas à área médica e é composta por uma equipe multifuncional do mais alto nível que consiste de pesquisadores, matemáticos, engenheiros, desenvolvedores de software, analistas de negócios, líderes de mercado, professores universitários e especialistas da área odontológica. Acreditamos que o software InVivoDental permitirá que os profissionais da área iniciem uma revolução de escopo e magnitude inimagináveis. Fundamentalmente, nossa missão está voltada ao desenvolvimento de um software especialmente projetado para simplificar e aperfeiçoar o trabalho dos odontólogos, mas utilizando uma avançada tecnologia e



um software de ponta para melhor servir seus pacientes. Com o software InVivoDental, os odontólogos podem criar representações de volume 3D em seus próprios computadores, obter cortes transversais, rastrear nervos, posicionar implantes, imprimir e salvar imagens, e muitas outras funções. O software é desenvolvido para reconstruir essas representações de volume 3D a partir de arquivos DICOM gerados pelos dispositivos radiográficos de TC de Feixe Cônico (CBCT), TC Médica e Ressonância Magnética. O InVivoDental foi projetado para ser um software de planejamento e simulação do posicionamento de implantes dentários, aparelhos ortodônticos e tratamentos cirúrgicos.

E ste manual pretende fornecer informações complementares ao seu treinamento com a equipe de suporte da Osteoid. Visando o uso correto e seguro do software, o treinamento está disponível a todos os usuários InVivoDental e é altamente recomendado. Neste documento, o termo InVivoDental refere-se à versão mais recente do software InVivoDental da Osteoid e é sinônimo dos termos "Invivo," "Invivo5," "Invivo6," "Invivo6Plus" e "Invivo7". Estão disponíveis versões anteriores deste manual. Para obter mais informações sobre o Manual de Referência InVivoDental, entre em contato com a equipe de suporte ao cliente Osteoid pelo telefone 408-333-3484 ou pelo e-mail support@osteoidinc.com

Requisitos de sistema

As informações a seguir referem-se às configurações de sistema mínimas e recomendadas.

er um sistema informático adequado é essencial para poder usar o software InVivoDental de forma eficiente, assim como para gerar imagens com a mais alta qualidade, permitindo que os profissionais façam análises e apresentações otimizadas a seus pacientes e colegas. O elemento mais importante é a placa de vídeo (placa gráfica 3D ou GPU) (Graphics Processing Unit - Unidade de Processamento Gráfico). Caso o sistema não tenha a placa de vídeo adequada, é possível comprar e instalar uma placa de vídeo para desktops.

O InVivoDental tem requisitos mínimos de sistema; porém, a Osteoid recomenda as seguintes configurações para a completa utilização de todos os recursos oferecidos pelo software InVivoDental. As recomendações a seguir foram atualizadas em outubro de 2014:

Resumo

	Mínimo	Recomendado
СРИ	Série Intel Core i3, ou processador	Série Intel Core i7, ou processador comparável
cru	comparável ao multicore (AMD).	ao multicore
Memória RAM	8GB	16GB
Placa gráfica/GPU	Veja a tabela de placas de vídeo abaixo.	Veja a tabela de placas de vídeo abaixo.
Disco rígido	100 GB	500 GB + SSD
Sistema operacional	Windows 10	Windows 11

Usuários de Mac

	Sistema operacional	Hardware
Não compatível	MacOS 10.10 e anterior, Parallels, Bootcamp	2018 e anterior
Totalmente compatível	MacOS 10.11 e posterior	2019 e posterior

Placas gráficas/Detalhes de GPU

Marca	Série do modelo	Opções de gama baixa	Opções de gama alta
AMD	Série RX 5000/6000	RX 5000 – 5600	Série RX 5000 XT and 6000 XT
Nvidia	Quadros GeForce	Série GTX Série Quadro K and P	Série RTX 3000

Instalação do Invivo

Sobre o Tipo de Licença

Com o lançamento do Invivo 7.0, foi implementado um novo sistema de licenciamento, proporcionando mais flexibilidade para os utilizadores usarem o software Invivo em vários dispositivos, além de fornecer mais rastreabilidade e segurança. Podem ser encontradas informações sobre o legado do licenciamento na nossa Base de Conhecimento, bem como nos seus respetivos Manuais do Utilizador.

Conta do Invivo Workspace

É necessária uma conta gratuita do Invivo Workspace para ativar e gerir as suas licenças. As licenças do Invivo são atribuídas à sua conta de utilizador através do seu e-mail como nome de utilizador. Para criar uma conta, visite www.invivoworkspace.com.

Atribuição de uma licença (plano Invivo One)

Como administrador, encontre o seu nome de utilizador do e-mail na lista de Organização. No Painel de Informações, atribua a si mesmo um plano Invivo One na secção "Plan Level". O InVivoDental faz parte dos planos Invivo One Premium e Invivo One Ultimate.

Observação: Os utilizadores que tenham apenas uma pessoa na sua organização terão o seu plano atribuído automaticamente.

Invivo workspace	Q Search in Members				Uttimate - Admin 🗸 🕂
Case Dashboard	Admin Products Organization (Filter ~)				Reset All Update All
Contacts	Name E-mail	Permission	Plan	Storage	
🛍 Trash	Invivo User name@email.com	Admin	Ultimate	200 GB	
.	Invivo User 02 name2@email.com	User	Free	1 GB	First Name Invivo
My Products		_			Last Name User
🛱 Marketplace		🕀 Ir	nvite Memb	er	E-mail name@email.com
•					Permission ×
🕑 Help					Plan Level Ultimate 👻
C Feedback					0 GB ~
					Add.Storage 0 GB Available 0 GB Total
					Storage Usage 0 GB / 200 GB (Plan 200 GB)
0% is used 200 GB	@ 2022 Osteoid Inc. All rights reserved.				Delete User

Atribuição de uma licença (Legado Perpétuo)

Para utilizadores que estejam a migrar do sistema de licenciamento anterior, como administrador, podem encontrar o seu nome de utilizador do e-mail na lista de Organização. No Painel de Informações, ative a licença que deseja associar à sua conta. Também se aplica às licenças complementares.

Invivo workspace	Q Search in Member	s					IIV Invivo User V 🕂
Case Dashboard	Admin Products	Organization Filter ~				Reset All	Update All
Contacts	Name	E-mail	Permission	Plan	Storage		llser X
🛍 Trash	🕑 🕕 Invivo User	name@email.com	Admin	Free	1 GB		
• · · · · ·	IU Invivo User 2	name2@email.com	User	Free	1 GB	First Name	Invivo
My Products						Last Name	User
🛱 Marketplace			🕀 Inv	ite Membe	ar 🔰	E-mail	name@email.com
• • • •						Permission	Admin ~
Help						Plan Level	Free ~
C Feedback							0 GB
						Add.Storage	0 GB Available 0 GB Total
						Storage Usage	e 0 GB / 1 GB (Plan 1 GB)
						Perpetual	Invivo Desktop App
0% is used 1 G8						Add-Ons	 3DAnatysis Stitching Medical Design Studio Report
Upgrade		© 2022 Osteoid Inc. All rights reserved.					Delete User

Observação: Os utilizadores que tenham apenas uma pessoa na sua organização terão o seu plano atribuído automaticamente.

Suporte de licenciamento

O utilizador pode encontrar artigos da base de conhecimento sobre licenciamento na Central de Ajuda da Osteoid: <u>https://learn.osteoidinc.com</u>

Histórico de atividades / Auditoria

Os administradores e os utilizadores podem ver o histórico de ativação por:

- Utilizadores: Secção "My Products" > Selecione o produto correspondente > Clique em "Manage License/Activity History " no Painel de Informações.
- Administradores: Secção "Admin" > Selecione o produto correspondente > Clique em "Manage License/Activity History" no Painel de Informações.

Requisitos de Internet

É necessária Internet para fazer iniciar ou terminar sessão na Invivo. Durante o uso, se o computador perder a ligação à internet, no mínimo, inicia um período de carência de 12 horas. Se o computador não estiver conectado à Internet dentro desse período, o Invivo ficará indisponível para uso até que a ligação seja restaurada.

Site com Instruções de instalação

- 1) Entre na sua conta do Invivo Workspace.
- 2) Clique no separador "My products"
- 3) Selecione o respetivo produto
- 4) No Painel de Informações, clique na hiperligação "Download"
- 5) Transfira o instalador mais recente

Validação do Arquivo Instalação

- 1. Clique com o botão direito no arquivo Instalação e selecione "Propriedades" para abrir a Janela de Propriedades
- 2. Abra a Aba "Assinaturas Digitais"
- 3. Selecione "Anatomage, Inc." e clique em Detalhes
- 4. Verifique se em Informações de Assinatura Digital está assinalado "OK"

As figuras a seguir servem somente como exemplo. O nome do instalador e as Informações de Assinatura Digital dependem da versão de lançamento do software e, portanto, podem variar.

InvivoDental_7_2_3_US_Installer_x64.exe Properties ×	InvivoDental_7_2_3_US_Installer_x64.exe Properties	Digital Signature Details $$? $$ $ imes$
InvivoDental,7,2,3,US_Installer_x64.exe Properties X Security Details Protious Versions General Compatibility Digital Signatures InvivoDental,7,2,3,US_Installer_x64.exe InvivoDental,7,2,3,US_Installer_x64.exe Type of file: Application (exe) Description: InvivoDental,7,2,3,US_Installer_x64.exe Type of file: Application (exe) Description: InvivoDental,7,2,3,US_Installer_x64.exe Scence 1.56 GB (1,685,238,702 bytes) Scence 1.56 GB (1,685,241,656 bytes) Constant Media:us.exer_3,20,20,244.65 Bytes)	InvivoDental_7.2.3_US_Installer_x64.exe Properties × Security Details Previous Versions General Compatibility Digital Signatures Signature ist Digital Signatures Name of s Name of s Digital Monday, April Anatomag	Digital Signature Details ? × General Advanced Digital Signature Information This digital signature is OK. Signer information Name: Anatomage, Inc. E-mail: Not available Signing time: Monday, April 7, 2025 2:15:06 PM View Certificate
Created Monday, April 7, 2025, 21:4439 PM Modified: Monday, April 7, 2025, 21:4439 PM Accessed: Today, May 13, 2025, 12:00 27 PM Altributos: <u>Bead-only</u> <u>Hidden</u> <u>Advanced</u> .	OK Cancel Apply	Countersignatures Name of s E-mail ad Timestamp DigiCert Ti Not availa Monday, Apri Qetails OK
OK Cancel Apply	OK Cancel Apply	OK

Assistente de Instalação do InVivoDental

Clique em Próximo para continuar.



Preferências de Instalação: O usuário pode especificar a pasta para instalação do software, bem como o nível de funcionalidade com a qual o software abre inicialmente.

🕼 Invivo Setup	- 🗆 X
Select Installation Folder This is the folder where Invivo will be installed.	Invivo7
To install in this folder, click "Next". To install to a different folde "Browse".	r, enter it below or click
C:\Program Files\Anatomage\Invivo\	Br <u>o</u> wse
< <u>B</u> ack	Next > Cancel

Revise o Contrato de Licença do Usuário Final e aceite os termos se desejar prosseguir com a instalação.

Clique em **Próximo** para continuar. O programa irá continuar a instalação até a sua conclusão. Clicar em **Concluir** irá fechar o assistente.

📸 Invivo Setup	×
End-User License Agreement Please read the following license agreement carefully	7
End User License Agreement (*Updated January 2023. The most up to date Agreement can be found at www.osteoidinc.com.)	^
This End User Software License Agreement ("Agreement") is made and entered into between Anatomage Inc. ("Anatomage"), Osteoid Inc ("Osteoid", a wholly-owned subsidiary of Anatomage) and the I accept the terms in the License Agreement I do not accept the terms in the License Agreement	~
< <u>B</u> ack <u>N</u> ext > Canc	el

Lançar o Invivo / Registar-se no Invivo

Esteja ligado à Internet ao iniciar o Invivo.

Início de sessão na aplicação

- 1. Lançar o Invivo
- 2. Durante o ecrã inicial, o seu navegador da internet será iniciado e direcionado para a página de início de sessão do Invivo Workspace.

	🔿 Osteoid
Si	gn in with your Invivo Workspace accour
(Email
(Password
I	Remember Me
	Sign In
	OR
	Continue with Facebook
	Forgot Password?
	Create Account

- 3. Insira os seus dados de início de sessão. Caso ainda não tenha criado uma conta, clique em "Create Account" e siga as instruções para fazer isso e iniciar o Invivo novamente.
- 4. Se preferir fazer iniciar sessão com a sua conta Google ou Facebook, consulte a próxima secção

chamada "Inicio de sessão no navegador da Internet."

Início de sessão no navegador da Internet

No ecrã de início de sessão, clique no botão "Continue with Google" ou "Continue with Facebook".
 Osteoid The Future of 3D Dental Imaging is Clear

Invivo workspace

Password		~
	Log In	
Remember Me		Forgot Password?
	OR	
G	Continue with C	Google
(f) c	ontinue with Fa	acebook
	OR	
New to Invivo V	WORKSPACE?	Create Account

- a.
- Insira os seus dados de início de sessão para o Invivo Workspace. Se estiver a iniciar sessão com o Google ou com o Facebook, clique no botão correspondente e insira os dados respetivos.
- 3) Depois de inserir os seus dados, será exibida uma caixa de diálogo de permissão.



- É altamente recomendável clicar em "Permitir Sempre" para melhorar o lançamento do Invivo no futuro. Caso contrário, precisará fornecer permissões sempre que fizer iniciar sessão.
- 4) Após clicar em "Abrir Hiperligação", o Invivo é iniciado.



Selecionar uma licença

Se a sua conta tiver recebido vários tipos de licença, verá um ecrã de seleção de licença. Pode escolher entre a sua assinatura atribuída e licenças perpétuas. Se tiver complementos com as suas licenças perpétuas, também terá a oportunidade de selecionar aquelas que deseja ativar. As licenças são identificadas com os últimos quatro caracteres do código do produto da licença.

👷 Select License	×
Please select a license	
Premium Subscription - ABCD (4 of 5 available)	
Perpetual - 1234 (1 of 5 available)	
Activate	

🕺 Select License	×
Please select a license	
Perpetual - 1234 (1 of 5 available)	
Please select add-ons:	
Report - RRRR (3 of 5 available)	
\Box MD Studio -MDMD(1 of 5 available)	
□ Stitching - SSSS(1 of 5 available)	
□ 3D Analysis - 3D3D (1 of 5 available)	
Activate	

Migrar ou transferir uma licença / Terminar sessão no Invivo

Para usar a licença do Invivo noutro computador, a licença deve ser desativada do computador atual. Isto pode ser feito ao terminar a sessão do software Invivo. Após terminar a sessão, a licença estará disponível para ser ativada noutra máquina seguindo o processo de início de sessão.

🚮 Invivo [Anony	ymous	Patient3]	
<u>F</u> ile <u>E</u> dit <u>V</u> iew	<u>H</u> elp	<u>A</u> ccount	
Lawaut		Send	file to Invivo WORKSPACE
		Sign	Out of the second second second

Lista de Recursos

Uma visão geral dos diversos recursos fornecidos pelo InVivoDental.

- Abre Dados DICOM Diretamente a Partir de Qualquer Aparelho de Tomografia Computadorizada
- Compressão de Arquivos Invivo
- Operações de Visualização em Multicamadas e Cortes
- Reconstrução do Volume dos Dados Digitalizados
- Medições Lineares, Angulares, Circunferenciais, Volumétricas e de Área*
- Captura e Exportação de Imagem
- Captura e Exportação de AVI (Vídeo)
- Planejamento de Tratamento com Implantes, Pilares e Restaurações
- Avaliação da Densidade Óssea
- Rápida Avaliação e Medição do Volume das Vias Aéreas
- Sobreposição e Espelhamento Automáticos
- Sequências de vídeo específicas para tratamento integrado
- Plataforma para o Serviço InvivoModel

**Todas as medições são realizadas de acordo com o sistema métrico.

Layout do Software

A seguir, apresentamos uma descrição de como o InVivoDental está organizado em Barra de Menu, Barra de Ferramentas, Abas de Visualização, Controles de Visualizaçãoe Janela de Apresentação.



Controle de Visualização O **Controle de Visualização** é a

área onde as imagens do paciente podem ser manipuladas e controladas. O **Controle de Visualização** está associado a uma **Aba de Visualização**específica.

Janela de Apresentação O Controle de Visualização é a área onde as imagens dos pacientes são exibidas. Esta janela pode ser personalizada com uma das várias Abas de Visualização usando a Barra de Ferramentas.

Preferências do InVivoDental

Esta seção explica as diferentes opções encontradas na janela Preferências do InVivoDental. As preferências do InVivoDental incluem configurações para Exibição, Reconstrução do Volume e Gerenciamento de Arquivos.

Acesso às Preferências do InVivoDental:

- Na barra de Menu do InVivoDental, selecione "Arquivo".
- Selecione "Preferência..." no menu suspenso "Arquivo".

Preferências de Exibição

Preferences					>
Display	Volume Rendering	File Manager	PACS	Module	Admin
GUI Setting	gs				
Volume Ba	ackground:				
Measurem	nent Font Size:	Medium			-
Measurem	nent Text Color:				
Measurem	nent Line Width:	Medium			
Measurem	nent Line Color:				
Tag Text:		Osteoid			
Date Form	nat:	mm/dd/yyyy			
Contin	uous view				
🗌 Make t	ext annotations global				
Cycle 2	2D distance measurement colo				
🗌 Enable	multiple distance measureme	nt mode			
Color Then	ne				
🔘 Dark		🔿 Light			
Auto save	2D view settings on applicatio	n exit			
				ОК	Cancel

Configurações de Interface

- Segundo Plano: Define a cor do segundo plano da janela de apresentação.
- Tamanho da Fonte da Medida: Define o tamanho da fonte das medidas em um tamanho predefinido: pequeno, médio ou grande.
- Cor do Texto das Medidas: Define a cor do texto para anotação de medidas.
- Largura da Linha de Medição: Define a largura para as medições.
- Cor da Linha de Medição: Define a cor das linhas de medição.
- Texto da Etiqueta: Fornece uma identificação adicional utilizada no canto direito da janela de apresentação.
- Formato da Data: Formato da data atual para a exibição de informações do caso.

- Visualização Contínua:
 - Ativada Alternar entre as predefinições de visualização para reconstruções de volumes exibirá posições intermediárias de volumes.
 - Desativada Alternar entre as predefinições de visualização não exibirá as posições intermediárias: o volume irá diretamente para a posição final.
- Tornar as Anotações de Texto Globais: quando ativada, as anotações de textos previamente posicionadas ou novas adicionadas a qualquer visualização de camada 2D, exceto camadas de grupo (ATM, Seção do Arco), serão visualizadas ao deslizar pela camada onde a medida foi adicionada.
- Deslocamento da Cor da Medição de Distância 2D: As cores de medição serão deslocadas ciclicamente a cada medição adicionada.
- Habilitar o Modo de Medida de Múltiplas Distâncias: A Medição de Distância passa a ser um botão liga/desliga para o modo de medição. Ativando "on", após criar a primeira medição, este modo continuará a buscar pontos iniciais e finais para medições lineares com cada clique.

Cor Tema:

- Dois temas de cores estão disponíveis para o software.
- As imagens do software neste manual estão no modo Escuro, mas as funções gerais são compartilhadas entre os temas.

Salvar automaticamente as configurações de visualização 2D ao sair do aplicativo Esta configuração irá determinar se as configurações de visualização 2D feitas em cada uma das abas aplicáveis serão salvas automaticamente no encerramento do programa e recarregadas com o próximo caso a ser aberto. Se deixada desmarcada, o usuário terá que salvar manualmente a configuração clicando em **Salvar Configuração de Visualização** na aba ativa. As configurações específicas de visualização 2D que serão salvas em cada aba estão relacionadas na tabela a seguir:

Seção	Predefinições de apresentação, Brilho/Contraste (se a predefinição Dental estiver selecionada), Filtro de Nitidez, Recorte do Volume, Espessura da Camada
Implante	Layout, Trava da Restauração, Predefinição de Visualização, Brilho/Contraste, Filtro de Nitidez, Recorte do Volume e Remover Coroa
Seção de Arco	Intervalo de Camada, (Largura/Intervalo/Espessura do Corte Transversal, D-E Automática, Tipo de Imagem Panorâmica, Régua da Panorâmica Ativada, modo Brilho/Contraste, Layout (incluindo Axial X Cortes Transversais e Layout de Impressão, Filtro de Nitidez, Predefinição de Cores, Diâmetro do Nervo e Visibilidade do Nervo
ATM	Largura/Intervalo/Espessura Lateral, Régua da Panorâmica, modo e configurações Brilho/Contraste, Layout (incluindo tipo de sequência e Layout de Impressão), Filtro de Nitidez, Predefinição de Cores, Espessura e Simetria da Área Focal, Modo de Apresentação Panorâmica
Via Aérea	Predefinições de apresentação, Brilho/Contraste (se a predefinição Dental estiver selecionada), Filtro de Nitidez, Recorte do Volume, Espessura da Camada
Endo	Predefinições de apresentação, Brilho/Contraste (se a predefinição Dental estiver selecionada), Filtro de Nitidez, Recorte do Volume, Espessura da Camada

in the second seco	liew Settings —				
Quality Resolution		Unlimited			
Initial Rendering		Quality			
Shaded Slice Samplin	ıg Rate:	1.0			
Use lower resolution	on while moving vol	ume			
Volume Rendering R	Range				
Min Vise automatic H.U	I. range use scalar for min-r	Max			
Min Use automatic H.U Non-CT modality: Material	I. range use scalar for min-r	max			
Min Use automatic H.U	I, range use scalar for min-r Ambient	max Diffuse	Specular	Shininess	
Min Vuse automatic H.U Non-CT modality: Material Shade: (I. range use scalar for min-r Ambient	max Diffuse	Specular	Shininess	
Min Use automatic H.U Use automatic H.U Non-CT modality: Material Shade: Isosurface:	I. range use scalar for min-r Ambient	Diffuse	Specular	Shininess 100 100	

Preferências de Reconstrução do Volume

Configurações de Visualização da Reconstrução do Volume

- Qualidade da Resolução: Define o limite para a resolução da imagem. Pode ser configurada como um número definido pelo usuário ou como Ilimitado.
- Apresentação Inicial: Define a qualidade de apresentação ao abrir o InVivoDental.
- Taxa de Amostragem da Camada Sombreada: Aceita um valor numérico que define a taxa de amostragem para melhorar a qualidade da imagem sacrificando o desempenho.
- Use baixa resolução ao mover o volume: as alterações de posição do volume serão apresentadas em uma resolução de baixa qualidade enquanto a qualidade de resolução previamente definida é mantida na posição final.

Escopo da Apresentação do Volume

- O usuário pode definir a variação de Unidades de Hounsfield que serão apresentadas. Esta configuração não pode ser definida quando a opção "Usar UH Automática" estiver ativada.
- Ativar a opção "Modalidade Não-TC Usa Escala para Min-Max" permitirá que o usuário defina as unidades escalares mínimas e máximas que serão apresentadas.

Material

- Diversas propriedades podem ser ajustadas para alterar a aparência da reconstrução de um volume. Os efeitos Ambiente, Difuso e Especular podem ser apresentados em cores diferentes.
- O grau de Emissão e Difusão pode ser ajustado com os respectivos controles deslizantes.
- Brilho é configurado como um valor numérico: números maiores significam menos brilho.

Configurações do Gerenciador de Arquivos

Caminhos das Pastas Associados ao Tipo de Arquivo

Os caminhos das pastas podem ser definidos para cada uma das opções de tipo de arquivo Invivo e DICOM. Ao selecionar um modo, o programa usará os caminhos de arquivo associados ao modo do tipo de arquivo, mas o usuário pode ainda salvar ou abrir qualquer tipo de arquivo a qualquer momento.

Preferências de Caminho de Arquivo para Usuários Diferentes

Em uma situação onde existam vários usuários em um único computador com Invivo instalado em várias contas de usuário, os caminhos de arquivo para todas as novas contas irão, inicialmente, assumir as preferências definidas pela conta do administrador de usuários. Contas não administrativas podem redefinir suas configurações de caminho de arquivo, mas elas serão sobrescritas na próxima vez que as configurações forem alteradas em uma conta do administrador de usuários.

Display Volume Rendering File Manager PACS Module Admin O Invivo File O Invivo File O Invivo File O Invivo File O DICOM File C:/Users/michael.tsang/Documents/Anatomage_Cases/DCM Change Anatomage_Cases/DCM Change Default Open Path C:/Users/michael.tsang/Documents/Anatomage_Cases/DCM Change Default Save Path C:/Users/michael.tsang/Documents/Anatomage_Cases/DCM Change Temporary File Path for Captured Image Copy Files To Anatomage Case Folder Before Open Network Ochange Character Set Import ISO_IR 192 (UTF-8) When Missing Always Export ISO_IR 192 (UTF-8) OK Cancel	Preference	25				>
○ Invivo File ● DICOM File C:/Users/michael.tsang/Documents/Anatomage_Cases/DCM	Display	Volume Rendering	File Manager	PACS	Module	Admin
C:/Users/michael.tsang/Documents/Anatomage_Cases/DCM Change Anatomage Case Path C:/Users/michael.tsang/Documents/Anatomage_Cases/DCM Change Default Open Path C:/Users/michael.tsang/Documents/Anatomage_Cases/DCM Change Default Save Path C:/Users/michael.tsang/Documents/Anatomage_Cases/DCM Change Temporary File Path for Captured Image Copy Files To Anatomage Case Folder Before Open Change Temporary File Path for Captured Image Copy Files To Anatomage Case Folder Before Open Network Copy Files To Anatomage Case Folder Before Open Network DICOM Advanced Settings Change Character Set Import ISO_IR 192 (UTF-8) When Missing Always Export ISO_IR 192 (UTF-8) K Copy Copy Copy Copy Copy Copy Copy Copy		File	OICOM File			Î
Change Anatomage Case Path C:/Users/michael.tsang/Documents/Anatomage_Cases/DCM Change Default Open Path C:/Users/michael.tsang/Documents/Anatomage_Cases/DCM Change Default Save Path C:/Users/michael.tsang/Documents/Anatomage_Case Change Temporary File Path for Captured Image Copy Files To Anatomage Case Folder Before Open Oktion Common Common Case Folder Before Open Oktion Ctorage Character Set Import Iso_IR 192 (UTF-8) Oktion Common Case Common Case Case Change Case Character Set Change Charact			Anatomage_Cases/DCM			
C:/Users/michael.tsang/Documents/Anatomage_Cases/DCM Change Default Open Path C:/Users/michael.tsang/Documents/Anatomage_Cases/DCM Change Default Save Path C:/Users/michael.tsang/Documents/Anatomage_Case Change Temporary File Path for Captured Image Copy Files To Anatomage Case Folder Before Open Change Temporary File Path for Captured Image Copy Files To Anatomage Case Folder Before Open Network Correct Corr		Change	Anatomage Case Path.			╡║
Change Default Open Path C:/Users/michael.tsang/Documents/Anatomage_Cases/DCM Change Default Save Path C:/Users/michael.tsang/Documents/Anatomage_Case Change Temporary File Path for Captured Image Copy Files To Anatomage Case Folder Before Open Network Ø CD-ROM Local hard drive DICOM Advanced Settings Change Character Set Import ISO_IR 192 (UTF-8) When Missing Always			Anatomage_Cases/DCM			
C:/Users/michael.tsang/Documents/Anatomage_Cases/DCM Change Default Save Path C:/Users/michael.tsang/Documents/Anatomage_Case Change Temporary File Path for Captured Image Copy Files To Anatomage Case Folder Before Open Copy Files To Anatomage Case Copy Files To Anatomage Copy Fi		Chang	ge Default Open Path			╘║
Change Default Save Path C:/Users/michael.tsang/Documents/Anatomage_Case Change Temporary File Path for Captured Image Copy Files To Anatomage Case Folder Before Open Network CO-ROM Local hard drive DICOM Advanced Settings Change Character Set Import ISO_IR 192 (UTF-8) When Missing Always Export ISO_IR 192 (UTF-8) OK Cancel		/michael.tsang/Documents/	Anatomage_Cases/DCM			
C:/Users/michael.tsang/Documents/Anatomage_Case Change Temporary File Path for Captured Image Copy Files To Anatomage Case Folder Before Open Network CO-ROM Local hard drive DICOM Advanced Settings Change Character Set Import ISO_IR 192 (UTF-8) When Missing Always Export ISO_IR 192 (UTF-8) OK Cancel		Chang	ge Default Save Path			
Change Temporary File Path for Captured Image Copy Files To Anatomage Case Folder Before Open Network CO-ROM Core Advanced Settings Change Character Set Import ISO_IR 192 (UTF-8) When Missing Always Export ISO_IR 192 (UTF-8) OK Cancel		/michael.tsang/Documents/	Anatomage_Case			
Copy Files To Anatomage Case Folder Before Open		Change Tempora	ry File Path for Capture	ed Image		
Network CO-ROM Local hard drive DICOM Advanced Settings Change Character Set Import ISO_IR 192 (UTF-8) When Missing Always Export ISO_IR 192 (UTF-8) OK Cancel	Copy Fi	iles To Anatomage Case F	Folder Before Open			
CO-ROM Local hard drive DICOM Advanced Settings Change Character Set Impot ISO_IR 192 (UTF-8) When Missing Always Export ISO_IR 192 (UTF-8) OK Cancel	🗆 Net	work				
	CD-	ROM				
DICOM Advanced Settings Change Character Set Import ISO_IR 192 (UTF-8) When Missing Always Export ISO_IR 192 (UTF-8) OK Cancel		al hard drive				
Change Character Set Import ISO_IR 192 (UTF-8) When Missing Always Export ISO_IR 192 (UTF-8) OK Cancel	DICOM	Advanced Settings				
Import ISO_IR 192 (UTF-8) When Missing Always Export ISO_IR 192 (UTF-8) OK Cancel	Chang	e Character Set				
(ISO_IR 192 (UTF-8) (UTF-8) (ISO_IR 192 (UTF-8) (UTF-8) (OK Cancel	Impo	rt				
When Missing Always Export ISO_IR 192 (UTF-8) OK Cancel		ISO_IR 192 (UTF-8)				
Export [ISO_IR 192 (UTF-8) OK Cancel		hen Missing				
U [ISO_IR 192 (UTF-8)	Expo	rt				
ОК Cancel		ISO_IR 192 (UTF-8)				
OK Cancel						
					ОК	Cancel

Caminhos de Arquivo

- Caminho para os Casos Anatomage: Esta pasta também pode servir como uma pasta de cópia de segurança para todos os casos abertos.
- Caminho de Abertura Padrão: Esta é a localização inicial para tentar abrir um caso através de Arquivo
 → Abrir na barra de Menu.
- Caminho de Salvamento Padrão: Esta é a localização inicial para salvar o arquivo de um caso no InVivoDental.
- Caminho do Arquivo Temporário: Esta é a localização temporária que a função Capturar Para Arquivo na Pasta Temporária utiliza.

Copiar Arquivos para a Pasta de Casos Anatomage Antes de Abrir

Esta seção permite que o usuário salve uma cópia do caso a ser aberta na Pasta de casos Anatomage, caso ele esteja em qualquer localização além dessa pasta, como em um local da rede, em um CD ou em uma pasta diferente no HD local.

Configurações Avançadas de DICOM: Alterar Conjunto de Caracteres

- Esta opção está disponível apenas se a opção Arquivo DICOM estiver selecionada.
 - o Importar
 - Se marcado, isso define o valor para a tag DICOM de Conjunto de Caracteres Específico (0008, 0005)
 - Quando Ausente: Isso usará o valor especificado somente quando as tags

estiverem faltando.

- Sempre: Isso sempre usará o valor especificado na importação.
- o Exportar
 - Se marcado, isso define o valor para a tag DICOM de Conjunto de Caracteres Específico (0008, 0005) na exportação.



Aviso: Importar ou exportar com o conjunto de caracteres incorreto pode resultar em texto ilegível.

Configurações PACS

Preference	es				\times
Display	Volume Rendering	File Manager	PACS	Module	Admin
Import C AE Title	onfiguration				
Host Nar	me				
Port					
AE Title					
		Configure			
Export C	opfiguration				
AE Title	Shinguration				
Host Nar	me				
Port					
AE Title					
		Configure			
				ОК	Cancel

Configuração de Importação

• **Configurar**: Clique para editar as informações do servidor e do cliente de onde os casos são importados.

Configuração de Exportação

• **Configurar**: Clique para editar as informações do servidor e do cliente para onde os casos são exportados.

Configurações do Módulo

Preference	25				\times
Display	Volume Rendering	File Manager	PACS	odule A	dmin
Enabled					
	Cha	ange Server Path			
				ОК	Cancel

Caminho do Servidor

- Habilitar esta caixa de diálogo permite que o usuário administrador defina o diretório para exportação de dados dentro do software.
 - Esta opção está disponível apenas quando o software é executado como administrador.

Configurações de Administrador

Estas opções só estão disponíveis ao executar o software como administrador.

Preferences		×
Display Volume Rendering File Manager PACS	Module	Admin
Display - GUI Settings		Î
File Manager - Change Default File Paths		
PACS - Configuration		
Standard		
Audit Logging		
Default Password Protected		
C:/Users/Documents/Anatomage_Cases/0		
Change Log Path		
Export Password Protected Log		
	ОК	Cancel

Configurações de Interface – Configurações da GUI

 Ativar modo de acesso restrito: Alternar esta opção para "ligado" restringe o usuário padrão de modificar as preferências de exibição do software.

Gerenciador de Arquivos – Alterar Caminhos de Arquivo Padrão

 Somente Admin: Alternar esta opção para "ligado" restringe o usuário padrão de modificar os caminhos de arquivo do software.

Configurações PACS

- Somente Admin: Alternar esta opção para "ligado" restringe o usuário padrão de modificar as configurações PACS.
- Modos
 - Padrão: Os arquivos podem ser abertos ou salvos localmente e no PACS através da interface do usuário do PACS.

- PACS Completo: Desativa a abertura ou o salvamento de arquivos localmente. Selecione esta opção apenas se um PACS estiver instalado.
- Exportar Somente PACS: Desativa o salvamento de arquivos localmente. Selecione esta opção apenas se um PACS estiver instalado.

egisto de auditoria

- Ativação: Ativar esta opção permite registar a atividade do utilizador neste computador. As seguintes atividades são registadas:
 - o Tentativas de início de sessão de aplicações do software
 - A aplicação do software abre e fecha
 - O ficheiro abre e guarda
- Tipo de registro
 - "Default": O registo é armazenado num ficheiro de texto no caminho especificado.
 - **"Password Protected":** Insira uma palavra-passe. O registo é armazenado num ficheiro encriptado protegido por palavra-passe no caminho especificado.
- Change Log Path: Especifique a localização do registo.
- **Export Password Protected Log:** Insira a palavra-passe para desencriptar o ficheiro de registo protegido por palavra-passe. Será gerado um ficheiro de texto no local especificado..

O botão "OK" deve ser pressionado no diálogo "Preferences" para que as alterações sejam aceites em qualquer etapa.

L Recursos básicos

A seguir, apresentamos uma explicação detalhada de diversos recursos fornecidos pelo InVivoDental.

Carregando Arquivos DICOM & Invivo com o Gerenciador de Arquivos

Para abrir um conjunto de dados DICOM ou um tipo de arquivo associado ao Invivo (.inv, .amg, apj), inicie o software InVivoDental. O Gerenciador de Arquivos será exibido assim que o software for iniciado, permitindo abrir os dados.

File Manager Open New Case —							
C:/Users/Doctor/Documents/Anatomage_Cases/DCM				Browse This	e File from Device	Browse File fi Invivo WORKSF	rom PACE
Recent Case History	у						
Patient Name:				Scan Date:			
Patien	nt Name	Scan Date			File Name		ĥ
Anonymous Patient		20060809	C:\Users\Customer\Downloads\male_caucasian4.inv				
Anonymous Patient		19880807	C:\Users\Customer\Downloads\male_caucasian4.inv				
Anonymous Patient		20010606	C:\Users\Customer\Downloads\male_caucasian4.inv			sian4.inv	
Anonymous Patient	mous Patient 20060626			C:\Users\Customer\Downloads\male_caucasian4.inv			
Anonymous Patient 20001017			C:\Use	rs\Customer\Dowi	nloads\male_cauca	sian4.inv	
Options					0	pen Selected Case	Cance

Clique em **Procurar Arquivo** para procurar manualmente os dados que deseja abrir. Se estiver abrindo dados DICOM, conforme exibido à direita, selecione um dos arquivos (.dcm) e clique em **Abrir. Não importa qual arquivo DICOM tenha sido selecionado**, simplesmente clique em um deles e o software abrirá todos os arquivos relacionados àquele conjunto de dados. Se estiver abrindo um arquivo Invivo, selecione-o e clique em **Abrir**. Os arquivos Invivo também podem ser comprimidos e abertos.

🛃 Open			X
G v Invivo5Trai •	3 Posterior DICOM 🕨 👻	Search 3 Posterior DICOM	٩
Organize 🔻 New folder		:≡ ◄ 🗖	
	Name 00000DCM 00001DCM 00002DCM 00003DCM 00003DCM 000004DCM 00005DCM 00005DCM 00005DCM	*	Date (2/26/: 2/26/: 2/26/: 2/26/: 2/26/: 2/26/: 2/26/: 2/26/:
 ✓ 2 Libraries > □ □ Documents ✓ File name: 	00008DCM 00009DCM	 ✓ All Files (*,*) Open Cancel 	2/26/. 2/26/.

O Gerenciador de Arquivos permite armazenar e reabrir casos recentemente visualizados de forma automática. Isso permite acessar os casos rapidamente. Os arquivos salvos automaticamente são colocados em uma subpasta chamada "Anatomage_Cases" dentro da pasta "Meus Documentos". Esse local pode ser alterado ou desativado por completo na seguinte localização no software: Barra de Menu → Arquivo → Preferências → Gerenciador de Arquivos.

O InVivoDental permite fazer uma busca rápida entre os casos recentes digitando-se o Nome do Paciente ou a Data de Digitalização nos campos de busca (exibidos à direita). Você também pode remover os Casos Recentes selecionados de sua Lista de Casos Recentes selecionando a caixa **Opções...** e usando as caixas adicionais (exibidas a seguir). Isto permitirá que você limpe completamente a lista de Casos Recentes.

Open New Case					
C:/Users/inclinal.mang/conuments/inationaga_come		Browse File from This Device Browse File from the Invivo WORKSPACE			
Recent Case History Search Criteria]	
Patient Name:			Scan Date:		
Patient Name	Scan Date		File Name		
Anonymous Patient3	20070109	C: Users \ninhani.hang/Daumanin/drationage_Canan/dd_Malain manupa.ins			

Se fechar um caso e desejar reabrir outro, clique em "Arquivo" \rightarrow "Abrir" e o Gerenciador de Arquivos aparecerá novamente.

Options	Open Selected Case Cancel
Delete History Delete Selected	

Salvar arquivo Invivo/DICOM

O Invivo fornece três opções para salvamento de arquivos e cada tipo difere no tamanho do arquivo salvo e sua compatibilidade com outros softwares. Selecionar "Arquivo" \rightarrow "Salvar como..." para qualquer arquivo irá apresentar a caixa de diálogo à direita. Selecionar "Arquivo" \rightarrow "Salvar" quando um arquivo DCM estiver aberto irá salvar um INV no local especificado ou simplesmente sobrescrever o mesmo arquivo se for do tipo INV.

🙀 File Save Type	<u> </u>
○ Invivo	
• Single File DICOM	
O Multi-file DICOM with DICOMDIR	
O Multi-file DICOM with .dcm extension	
ОК Са	ncel

Invivo

Os seguintes trabalhos podem ser salvos como um Arquivo Invivo (.inv)

- Informações do Caso e Orientações ao Paciente
- Nervos Traçados
- Implantes e Medidas dos Implantes
- Medidas, Pontos de Referências e Anotações do Volume
- Imagens capturadas na Galeria
- Operações de Escultura
- [†]Modelos importados do MDStudio
- [†]Traçados realizados na Análise 3D

[†]Estas funções exigem a instalação e ativação de módulos adicionais do software.

Clique em "Arquivo" \rightarrow "Salvar como..", navegue até o local em que deseja salvar, atribua um nome ao arquivo (o nome do paciente, por padrão) e depois clique em "Salvar".

Feito isso, a seguinte caixa de diálogo será exibida. Selecione a opção padrão "Inteira" para salvar tudo, sem perder nenhuma informação.



🚮 Save To//allshared/Share 🗵
© Full
O Compact (Highly Lossy)
O Customize
Save Cancel

DICOM

Quando o tipo de arquivo DICOM está selecionado, os arquivos de saída são ou um único DICOM sem perdas, ou um arquivo múltiplo DICOM (com DICOMDIR) acompanhado por um arquivo de trabalho Invivo contendo dados de trabalho e uma pasta de imagens da Galeria exportadas em formato DCM.

Para arquivo único DICOM (Figura 1), a caixa de diálogo Salvar irá solicitar um local para o salvamento. Para arquivos múltiplos DICOM (Figura 2), é necessário criar ou selecionar uma pasta para salvar as camadas e o arquivo DICOMDIR. O arquivo DICOMDIR apresenta o diretório de camadas ao Invivo para acelerar a velocidade de carregamento.

🛃 Save As					
🚱 🗢 💻 Deskt	op 🕨		👻 🍫 Sea	rch Desktop	٩
Organize 🔻 Ne	w folder				•• •
 ✓ Favorites ■ Desktop ■ Downloads ③ Recent Places □ Libraries ③ Documents ④ Music ■ Pictures ■ Videos 	Libraries	SWTest Admin	Computer	Network	New folder
File name:	Sample Case				-
Save as type:	Dicom File (*.dcm)				•
Alide Folders				Save	Cancel

Figura 1: Caixa de Diálogo Salvar Arquivo Único DICOM

A caixa de diálogo Opção Salvar Arquivo DICOM (Figura 3) exibirá várias opções para salvar o arquivo. A compressão reduzirá o tamanho do arquivo (com o custo do aumento da velocidade de salvamento e de carregamento), "Sem Perdas" ou "Com Perdas" determina a qualidade (quantidade de dados) do arquivo a ser salvo. Remodelar mudará a resolução por um fator em cada plano ortogonal.



Figura 2: Caixa de Diálogo Salvar Arquivo Múltiplo DICOM

DICOM File Save Options		\times
Compression		
	 Lossless Compressed 	
	O Lossy Compressed	
Resample		
Volume		
X 1:1 🔻	Y 1:1 V Z 1:1	Ŧ
Series Description		
	OK Cancel	

Figura 3: Opção de Salvamento de Arquivo DICOM

Caixa de Diálogo Salvar de Forma Personalizada

Disponível para salvar arquivos Invivo: Ao selecionar a opção "Personalizar", a caixa de diálogo para salvar de forma personalizada é exibida. Na caixa de diálogo, é possível selecionar o modo de compressão dos dados. Para a imagem volumétrica principal, podemos selecionar se desejamos salvá-la no modo "Compressão Sem Perdas" ou "Compressão Com Perdas". Usando a opção Compressão Sem Perdas, o volume é comprimido em cerca de 1/3 a $\frac{1}{4}$ de seu tamanho original. Usando a opção de compressão Com Perdas, o tamanho do arquivo pode ser drasticamente reduzido, mas a imagem sofrerá alterações. Remodelar os dados reduzirá muito seu tamanho através da combinação de voxels para reduzir a contagem total de voxels. Redimensionar a imagem reduzirá a quantidade de tons de cinza na imagem. É possível também comprimir as imagens de forma seletiva na galeria, o conteúdo clínico, como implantes e rastreamento de nervos, e os modelos.



Aviso: Salvar arquivos em formato com perdas degrada a qualidade da imagem

Salvar Como um Arquivo de Projeto Invivo

Clique em "Arquivo" → "Salvar Como Projeto..." para salvar o caso como um arquivo de projeto Invivo, APJ. Este arquivo salvará **somente** as alterações feitas sobre os dados digitalizados originais. Este arquivo requer um dado de referência (dados digitalizados .dcm ou arquivo .inv) ao abrir. Se o InVivoDental não puder localizar os dados de referência, ele pedirá que você localize os dados novamente. Tendo em vista que ele está salvando somente as alterações feitas sobre o original, os arquivos APJ são salvos de forma muito mais rápida do que os arquivos completos INV.

Carregamento de Arquivos DICOM com PACS

Se uma das opções do PACS nas Preferências do Invivo for escolhida, ao iniciar, a janela de Importação de Arquivos PACS será aberta em vez do Gerenciador de Arquivos. No primeiro lançamento, as configurações precisam ser definidas para conectar com o banco de dados, mas essas informações são retidas posteriormente.
				X
Query		Cor	figure	
ast:	First:	Middle:		
3/31/2017 📫 🗌				
		Sex		
		Modality		
3/31/2017 📫 🗌		Study Time		AM 🗘 🗌
ID	Sex	[OOB	Study Instar
				4
			OK	Cancel
	Query ast:	Query	Query Con ast: First: Middle: 3/31/2017 : Sex Modality 3/31/2017 : Study Time	Query Configure ast: First: ast: First: Middle: Middle: 3/31/2017 Sex Modality 3/31/2017 Study Time 112 DOB

Sem selecionar um modo PACS, essa interface ainda pode ser acessada escolhendo "File" → "Import PACS"

Configuração do PACS

Clique em **Configurar** para definir a conexão com o PACS. Insira os dados do servidor apropriados e teste a conexão para verificar as informações. A configuração de tags e as configurações de Consulta e Recuperação podem ser acessadas em **Configurar Tags**.

As configurações podem ser adicionadas, atualizadas e removidas do menu suspenso.

As digitalizações do PACS são armazenadas localmente na pasta Diretório de Armazenamento Local enquanto estão abertas. A opção de excluir os arquivos locais após abri-los está disponível.

A configuração de Segurança da Camada de Transporte (TLS) também pode ser configurada.

Uma vez que as informações estiverem completas, clique em **OK**. Esses dados são salvos até serem reconfigurados manualmente.

PACS Configuration	×
¥	
Remove	Add
	Update
Server Setup	Client Setup
	AE Title
AE Title	Port
	Local Storage Directory
Host Name	C:\PacsDL
Port	Browse
	Delete Files After Open
Configure Tags	Warning: All the files in the Local Storage Directory will be
	make sure you select a folder for temporary files only.
Lest Connection	
TLS Setup	
Peer Certificate	
Client Certificate	
Clost Brivate Kay	
Cynher List	
- Mine	
	OK Cancel

Carregamento de Arquivos PACS

Clique em "Query" para carregar os casos armazenados no PACS. Filtre os casos usando os campos de informação do paciente. Selecione um caso na Lista de Casos e clique em OK. O Invivo procura por quaisquer arquivos de

processamento associados ao paciente. Selecione um arquivo de processamento existente e clique em **OK** ou clique em **Cancelar** para abrir a digitalização bruta do paciente

👷 Select Workup File		×
Description	Create Date	Create Time
Workup A	20170830	120943
Workup B	20170901	142101
		OK Cancel

Salvamento de Arquivos PACS

Clique em Arquivo \rightarrow "Exportar PACS" para salvar o arquivo no PACS.

- **Configure:** Abre a caixa de diálogo Configuração do PACS.
- Para descrições dos diferentes tipos de DICOM, consulte a seção "Salvar arquivo Invivo/DICOM"
- Sem instalar no modo PACS, esta interface ainda pode ser acessada escolhendo "File" → "Export PACS"

1	PACS File Export
	Configure
	Multi-file DICOM with .acm extension
	Workup File Only
	OK Cancel
L	

Exportar DICOM / "Lay Egg"

Esta função irá criar um arquivo executável contendo os dados do volume 3D da digitalização aberta no momento, bem como o programa visualizador 2D Invivo. Esta função permite o compartilhamento de dados digitalizados entre um usuário Invivo e um não usuário do Invivo em uma mídia compartilhável como CD, DVD ou flash drive. Alguns programas antivírus podem detectar o arquivo como um vírus devido ao seu formato executável.

EggViewer: A execução desse arquivo irá iniciar o programa de visualização e depois carregar os dados digitalizados embutidos. O EggViewer contém as funcionalidades Seção, Seção de Arco e Galeria.





Exportar para CD

Esta função irá exportar a digitalização em aberto como um arquivo DICOM comprimido ou não comprimido ou um arquivo Invivo completo, comprimido, ou de configuração personalizada. O arquivo exportado será colocado no diretório temporário de gravação no computador.

Files Ready to Be Written to the Disc (3)						
,						
PatientGallery	9/10/2012 1:52 PM	File folder				
🗊 desktop	9/10/2012 1:51 PM	Configuration sett	1 KB			
🗊 Patient	9/10/2012 1:52 PM	DCM File	172,502 KB			

Enviar Arquivo

Invivo Workspace

O caso ativo pode ser enviado através do Invivo Workspace como Invivo, ficheiro único DICOM, multificheiros DICOM com DICOMDIR, ou multificheiros DICOM com tipos de ficheiro de extensão .dcm



Após fazer login, o usuário pode inserir o nome do destinatário, e-mail, assunto da mensagem e notas da discussão. Os contactos existentes no Invivo Workspace podem ser pesquisados para preencher automaticamente o contacto. O caso e a mensagem são enviados à conta de Invivo Workspace do destinatário. O destinatário pode então visualizar o caso através do visualizador do navegador ou transferi-lo para usá-lo depois.



Enviar para Serviço

Para enviar o caso diretamente para o site do Serviço Invivo para o serviço de Modelo Invivo, insira o login do Serviço Invivo quando solicitado. Ative "Lembrar-me" para reter as informações de login e clique em **Enviar** para carregar o caso. Se forem necessárias instruções adicionais para processar o caso, entre em contato com o departamento de Modelo Invivo pelo telefone +1-408-333-3484 ramal 5.

Nota: Esta função não pode ser usada para carregar casos de Guia Cirúrgico. Para fazer isso, acesse o site do Serviço Invivo (invivoservice.com).

👔 Upload File					
Upload for Invivo Model Service					
User ID	Username				
Password	Password				
🗌 Rememb	Remember Me				
Upload Close					

Exibir Informações do Caso

Para exibir ou ocultar as Informações do Caso de um paciente específico, vá até o "Menu Arquivo" e clique em "Informações do Caso". Clique em **Anonimizar** e, em seguida, clique em **OK** para salvar as alterações. Por questões de segurança, somente o nome do paciente ou anônimo podem ser exibidos, e estes não podem ser editados manualmente.



Gerenciar Fluxo de Trabalho

Para editar a nomeação, ordem e número de abas que carregam com o software, vá para "Arquivo" → "Gerenciar Fluxo de Trabalho".

Para renomear uma aba, clique nela na coluna Nome na janela Meu Fluxo de Trabalho e digite diretamente no campo. Para alterar a ordem das abas, clique na aba e selecione "Mover para Cima" ou "Mover para Baixo".

Para adicionar ou remover abas, selecione-as na janela Visualizações de Origem ou na janela Meu Fluxo de Trabalho e selecione o botão para adicionar ou remover, respectivamente.

O software deve ser reiniciado para aplicar as alterações no fluxo de trabalho.

Capturar Imagem em Arquivo

Para capturar a imagem da exibição atual em arquivo, clique em "Visualizar" e depois em "Capturar em Arquivo". Navegue até o local em que deseja salvar a imagem, insira o nome do arquivo, escolha o tipo de arquivo no menu suspenso "Salvar Como Tipo" e clique em **Salvar**. O arquivo pode ser salvo em formato bmp, jpg ou png. O formato jpg é o mais popular para imagens, mas ele gera uma pequena degradação de cores. O formato bmp preserva a imagem, mas gera um arquivo de tamanho grande. O png é um formato eficaz, que não gera perdas e não degrada a cor.

🕷 Invivo [Anonymous Patient3] -	V Salvar Imagem Como
<u>F</u> ile <u>E</u> dit <u>View</u> <u>H</u> elp <u>A</u> ccount	Organize * New folder
Capture To Gallery Ctrl+G	Arrange by: Folder * Antomage_Cases
Capture To Clipboard	Doministry D
Capture To File In Temporary Folder	Templates File folder
Full Screen	Documents
Dental	Pictures Videos
Brightness	File name. • Save as type: Arquivos /peg (*.jpg) •
Contrast	Hide Folders Save Cancel

Capturar Imagem na Galeria

Selecionar "Capturar na Galeria" capturará a imagem da janela de apresentação e a salvará na Lista de Imagens (veja Recursos de Aba da Galeria para obter mais informações).

🛃 Inviv	o [Anonymous Patient3] -		
<u>F</u> ile <u>E</u> di	t <u>View</u> <u>H</u> elp <u>A</u> ccount		
Layo	Capture To Gallery Ctrl+G	Section Volken Arch Pano Copin I Implant Contention Annual Finds TMJ Superimposition Model	Gallery Consultation
	Capture To Clipboard It Capture To File In Temporary Folder	R 📆 💐 🖉 🌌 🖤 🏠 🦞 🜮 📐 🌧 🏲 🕎 🔨 🥂 🗛 💆 🏷 I 👰	
View	C Full Screen	Anonymous Patients	Osteoid
Brig	htness	8/14/1991 F	1/9/2007
Cor	trast	15 (cm)	

Capturar Imagem para a Área de Transferência

Selecionar "Capturar para a Área de Transferência" captura uma imagem da janela de renderização para a área de transferência para colar em outros programas

🛃 Invivo	🛃 Invivo [Anonymous Patient3] -						
<u>F</u> ile <u>E</u> dit	<u>V</u> iew	<u>H</u> elp	<u>A</u> ccount				
Lavout	c	apture	To Gallery.		(Ctrl+G	
	c	apture	To File				
	Capture To Clipboard					ıt	
	c	apture	To File In T	emporaŋ	y Folder		
	F	ull Scre	en				
Denta	əl			•			
Brigh	tness						

Capturar Imagem para Arquivo na Pasta Temporária

Selecionar "Capturar para Arquivo na Pasta Temporária" captura uma imagem da janela de renderização para a pasta temporária definida em Arquivo → Preferências. A imagem é sempre nomeada "Untitled.jpg"

👔 In	🕵 Invivo [Anonymous Patient3] -							
<u>F</u> ile	<u>E</u> dit	<u>V</u> iew	<u>H</u> elp	<u>A</u> ccount				
	wout	С	apture	To Galler	y		Ctrl+G	
	ayout	Capture To File						
		С	apture	To Clipb	oard			ıt
		С	apture	To File In	1 Tempo	orary Folder		
ן (<mark>י</mark>	ewt	F	ull Scre	en				
Πl	Denta	al						

Atualização do software

É possível verificar a disponibilidade de atualizações do software através do menu de ajuda. Por definição, será executada uma verificação quando a aplicação for iniciada.

 Selecionar "Check for Updates" verificará se há alguma atualização disponível para o Invivo. Aparecerá a opção de download, e uma atualização estiver disponível. Selecione um local para guardar o instalador. O download acontecerá em segundo plano e, quando concluído, aparecerá uma notificação.

🚮 Invivo [Anon	ymou	s Patient3]		
<u>F</u> ile <u>E</u> dit <u>V</u> iew	<u>H</u> elp	<u>A</u> ccount		
Lavout	4	<u>A</u> bout Invivo		
	. เ	Jpdate	Þ	Check For Updates
		nstructions for Use		Disable Automatic Update
				📭

• Selecionar "Disable Automatic Update" fornecerá opções para adiar ou desativar completamente quaisquer verificações de atualizações.

	🚮 Invivo [Anon	ymous Patient3] -			
	<u>F</u> ile <u>E</u> dit <u>V</u> iew	<u>H</u> elp <u>A</u> ccount			
	lavout	<u>A</u> bout Invivo			٦
		Update	•	Check For Updates	
\circ		Instructions for U	se	Disable Automatic	Update
0	🛃 Invivo Update			×	
	Remind Me Late	r u like to postpone updating I	nvivo?	Invivo7	
0	Postpone for 24 ho Postpone for 24 ho Postpone for 48 ho Postpone for 72 ho Postpone for 1 we Postpone for 2 we Disable	urs purs purs purs ek eks		Postpone	

 Selecionar "Enable Automatic Update" reativará a verificação de atualizações de software no lançamento.

	👷 Invivo [Anonymous Patient3]								
	<u>F</u> ile <u>E</u> dit <u>V</u> iew	<u>H</u> elp <u>A</u> ccount							
	Lavout	<u>A</u> bout Invivo							
		Update	►	Check For Updates					
		Instructions for U	se	Enable Automatic Update	2				
0									

Instructions for Use

Selecionar "Instructions for Use" abrirá o manual de instruções que é instalado junto com o software. A versão mais recente do manual de instruções pode ser encontrada na base de conhecimento da Osteoid (learn.osteoidinc.com).

👔 Invivo [Anonymous Patient3] -							
<u>F</u> ile <u>E</u> dit <u>V</u> iew	<u>H</u> elp	<u>A</u> ccount					
Lavout	A	bout Invivo					
	U	lpdate	۲				
	lr	nstructions for Use		Change Lay			

Navegação de Imagens

Esta seção traz uma explicação sobre como manipular imagens na janela de Apresentação usando o teclado e o mouse.

Ampliar/Reduzir a Imagem

- Posicione o cursor do mouse no centro da imagem que deseja ampliar.
- Pressione e segure a tecla "Control" + botão esquerdo do mouse.
- Com os botões indicados acima ainda pressionados, movimente o mouse para cima e para baixo na tela.
- Este movimento reduz/amplia a imagem: Verticalmente para baixo diminui a ampliação. Verticalmente para cima aumenta a ampliação.
- Além disso, nos separadores Renderização de secção e volume, pode fazer zoom por pressionar e manter pressionado o botão direito do rato.



Pan (Deslocamento)

- Posicione o cursor do mouse no centro da imagem que deseja deslocar.
- Pressione a tecla "Shift" + botão esquerdo do mouse.
- Com os botões indicados ainda pressionados, movimente o mouse em qualquer direção para alcançar o deslocamento desejado da imagem.
- Além disso, nos separadores Renderização de secção e volume, pode aplicar panorâmica por pressionar e manter pressionado os botões esquerdo e direito do rato.



Rotação Livre

Aplica-se apenas às imagens 3D.

- Posicione o cursor do mouse no centro da imagem que deseja deslocar. Pressione o botão esquerdo do mouse.
- Mantenha o botão esquerdo pressionado e movimente o mouse em qualquer direção para alcançar a posição rotacional desejada.



- Pressione a "Barra de Espaço" + botão esquerdo do mouse.
- Com os botões indicados ainda pressionados, movimente o mouse para cima e para baixo para girar a imagem ao redor de um eixo central.





Aumentar a Rotação

Aplica-se apenas às imagens 3D.

Use as setas direcionais do teclado ← ↑↓ → para girar o modelo 3D 1 grau para cima, para baixo, à direita ou à esquerda, perpendicularmente à tela do computador.

Aumentar a Rolagem

Aplica-se apenas às imagens 3D.

Pressione a tecla "Control" e use as setas direcionais do teclado ← → para girar o modelo 3D 1 grau para a esquerda ou a direita ao redor de um eixo central. Pressionar ← → sem pressionar simultaneamente a tecla Ctrl irá girar a imagem para a esquerda ou a direita. Use ↑↓ para movimentar a imagem para cima ou para baixo.

Recorte do Plano Anatômico

Aplica-se apenas às imagens 3D.

 Posicione o cursor do mouse sobre o centro da imagem e, em seguida, deslize a roda do mouse para frente e para trás para recortar o plano anatômico da forma desejada (após ativar a função de recorte no painel de controle).

Deslizar Entre Camadas

 Para as Visualizações 2D, posicione o cursor do mouse no centro da imagem e, então, deslize a roda do mouse para frente e para trás, em uma seção por vez, conforme avança pelas camadas de dados.

Componente de Movimentação/Rotação

- **Visualização da Sobreposição:** Clique em um círculo ou uma seta ao redor do paciente e mova-o(a) na direção em que deseja orientar o paciente.
- Visualização do Modelo: Use para mover um modelo através de uma porção do volume para criar uma simulação. Clique em um círculo ou uma seta ao redor do modelo e mova-o(a) na direção em que desejar mover o modelo.

Componente de Restauração 3D

O componente de restauração 3D é projetado para maximizar a visibilidade no processador e fornecer um alto nível de versatilidade no posicionamento da coroa e no dimensionamento. As alças de redimensionamento só aparecem quando a perspectiva da câmera está dentro de uma gama de ângulos que é relativamente ortogonal a ela.

- O círculo de rotação aparece no mesmo plano que as duas ferramentas de redimensionamento que estão perto de ortogonais entre si e a perspectiva da câmera e apresentam oito setas para rotação.
- A alça de redimensionamento vermelha pode ser selecionada e arrastada da coroa para reduzir/ampliar







o tamanho mésio-distal da coroa.

- A alça de redimensionamento verde pode ser selecionada e arrastada em direção/afastada da coroa para reduzir/ampliar a altura da coroa.
- A alça de redimensionamento azul (não exibida) pode ser selecionada e arrastada em direção/afastada da coroa para reduzir/ampliar o tamanho bucolingual da coroa.
- A coroa pode ser clicada e arrastada livremente ao longo de um plano ortogonal ao ângulo da câmera.

Modo Tela Cheia e Atalhos de Teclado

Esta seção fornece detalhes sobre como executar o software em modo tela cheia sem as barras de ferramentas e controles.

Alternar para Modo Tela Cheia

No menu do software, selecione "Visualizar" → "Tela Cheia". "Tela Cheia Estéreo" se aplica somente ao sistema de exibição estéreo. Para retornar ao modo de tela normal, pressione a tecla "Esc" do teclado. O modo tela cheia não se aplica à aba Seção do Arco e Implante.



Abas de Visualização:

Recursos da Visualização da Seção

A **Aba Visualização da Seção** permite visualizar as seções X, Y e Z (axial, coronal, sagital) e as seções personalizadas, criadas pelo usuário de forma simultânea para visualizações e medições em 2D e utilização de diversos recursos de otimização de imagens. O InVivoDental também integra funções 3D na Aba de Visualização da Seção.



Seção: Barra de Ferramentas

A Barra de Ferramentas e as ferramentas disponibilizadas pela aba Visualização da Seção são descritas a seguir:



- Restaurar Visualização: Restaura a Janela de Apresentação ao tamanho original de visualização.
 - Left: Orienta automaticamente o volume em uma vista sagital esquerda.
 - ³/₄ Left: Orienta automaticamente o volume em uma vista esquerda de 45°
- Front: Orienta automaticamente o volume em uma vista frontal.
- ³/₄ **Right:** Orienta automaticamente o volume em uma vista direita de 45°.
 - Right: Orienta automaticamente o volume em uma vista sagital direita.
 - Top: Orienta automaticamente o volume em uma vista de cima para baixo.
 - Bottom: Orienta automaticamente o volume em uma vista de baixo para cima.
 - Back: Orienta automaticamente o volume em uma vista posterior.
 - **Medir Distância:** Depois de selecionar esta ferramenta, clique em dois pontos para marcar a distância desejada. Um valor em milímetros será exibido automaticamente. Clique na medida e pressione a tecla "delete" para apagá-la.
 - **Medir Ângulo:** Depois de selecionar esta ferramenta, clique no primeiro ponto, depois clique no vértice, em seguida, clique no último ponto para criar um ângulo. O número em graus será exibido automaticamente. Clique na medida e pressione a tecla "delete" para apagá-la.
- l d n

R

4

4

=

4

1

Ì

Medir Área: Após selecionar esta ferramenta, clique sobre vários pontos ao longo do limite da área desejada. Dê um duplo clique ou clique com o botão direito para terminar a medição. O número de milímetros quadrados será exibido automaticamente. Clique na medida e pressione a tecla "delete" para apagá-la.

Polyline Measurement: Selecione esta opção e marque qualquer número de pontos na visualização do corte. Clique com o botão direito para finalizar a medição e a distância total aparecerá. Clicar nos nós e mover o cursor pode modificar os pontos. Clique na medida e pressione a tecla "delete" para apagá-la.

Reorientar: Clique neste botão para reorientar a imagem. Será exibido um círculo em cada seção. Segure e arraste o círculo para girar a imagem de acordo com a orientação desejada.

 \swarrow

6

P

Inserir Seta: Permite desenhar uma seta na imagem.

Inserir Círculo: Permite desenhar um círculo na imagem.



Ли

Inserir Texto: Permite inserir um texto na imagem ou editá-lo.

Medir H.U.: Permite calcular o valor em HU (Hounsfield Units) da área delimitada pela caixa de seleção. Os valores de medição serão exibidos ao lado do retângulo e também podem ser reposicionados sendo arrastados. A informação é atualizada quando a caixa é movida ou se o usuário rola o mouse.

Layout: Cria um layout diferente, conforme sua preferência. Após clicar no ícone de layout, uma lista contendo várias opções de layout será exibida. Clique no layout de sua preferência para aplicá-lo.



6

Alternar Visibilidade do Cursor: Ativa e desativa o cursor.

I Exi

Exibir Informações: Exibe ou oculta as informações do caso que estão integradas aos dados.

Sequência de Visualização: Permite criar sequências personalizadas de câmera e capturar arquivos de vídeo em formato AVI. Consulte a seção Sequência de Visualização de Reconstrução do Volume para obter informações adicionais e descrição.



Aviso: A funcionalidade de medição da InVivoDental foi verificada, tendo sido constatado que apresenta uma precisão de até +/- 0,10 mm. No entanto, a precisão da medição depende dos dados da imagem e do scanner físico que os gerou. A medição não pode ser mais precisa do que a resolução da imagem. O software informa o valor com base nos pontos escolhidos pelo utilizador. Devido à natureza da imagiologia médica, o limite nem sempre é bem definido. O limite aparente depende da configuração de brilho e contraste no momento da captura da imagem. O limite pode softer alterações, consoante os ajustes que o utilizador for fazendo no brilho e no contraste. O utilizador tem de entender a limitação do valor de medição antes de proceder à aplicação no paciente. Qualquer medição incorreta pode resultar em complicações cirúrgicas, se o diagnóstico, os planos de tratamento e/ou o tratamento real forem baseados em medições incorretas. É fundamental que o utilizador final aprenda a fazer medições corretamente e a empregar todas as ferramentas de medição de forma adequada. Se detetar alguma inconsistência ou algum problema de software nas medições, ou se tiver mais algumas dúvidas ou preocupações sobre a utilização correta das ferramentas de medição, contacte-nos pelo número de telefone (408) 333-3484 ou envie um e-mail para dental@osteoidinc.com.

Seção: Painel de controle

Layout								
Def	ault		Change	Layout				
View Control								
Dental		•						
Brightness								
Contrast								
		_ _						
Sharpening		C	Off					
Slice Thicknes	S	C	.0.	mm				
Slice Interval		1	- 000	mm				
Additional View	N) Custom Sec	tion				
			Custom Sec	aon				
Custom Sec	tion							
Cr	eate		Dele	te				
Slice Thickn	000							
3D Volume Cli	pping —							
Enable Clip	ping							
 ○ Axial	00	oronal	() S	adittal				
O Custom		Mor	dify Custom	Plane				
		HOC						
Image Info —								
Dimension (I	јк)	400	400	552				
Resolution (m	m)	0.40	0.40	0.40				
Size (m	m) <u>1</u>	60.00	160.00	220.80				
Pointer Coordinates								
ЯЦ	-2	88	215	344				
XYZ	-115.	.66	86.10	137.59				
Scalar Value	0.	00						
H.U1000.00								
	Save	View	Settings					
Save view Settings								

Layout:

- Padrão: Retorna ao layout original.
- Alterar Layout: Pressione o botão para escolher um layout personalizado.

Controle de Visualização:

- Brilho e Contraste: Podem ser ajustados para cada uma das predefinições com o intuito de melhorar a qualidade da imagem.
- Predefinições de Apresentação (lista suspensa): As predefinições carregam ou uma configuração de brilho/contraste que é otimizada para um tipo especial de tecido ou uma predefinição de cor.
- Predefinições de Brilho/Contraste: Dental (personalizadas), Abdômen, Osso, TC do cérebro, Fígado, Pulmões, Mediastino e Escala de Cinza.
- Predefinições de Cor: Permite visualizar de forma mais adequada determinadas estruturas anatômicas, perfis de tecido mole, vias aéreas, e assim por diante. A apresentação das cores é feita somente para fins de visualização. As cores são baseadas em densidades, mas NÃO representam o valor da densidade do osso.
- Filtro de Nitidez: Aplica o filtro de nitidez selecionado no menu suspenso aos processadores de camadas 2D.
- Espessura da Camada: Usa a soma dos raios quando reconstrói uma imagem 3D ao longo de cada plano ortogonal.
- Intervalo de corte: O utilizador também pode definir o intervalo de corte ao selecionar uma opção suspensa entre 0,1-20,0 mm ou ao inserir manualmente um número dentro desse intervalo no teclado

Visualização Adicional:

- Volume 3D: Permite reconstruir o volume 3D no quarto canto da janela.
- Secção personalizada: Esta opção permite a criação de uma secção personalizada.
- Via aérea: Esta opção exibe as vias aéreas em cortes 2D e como um modelo 3D, se presente no caso.

Seção personalizada:

- Clique em **Criar** para iniciar uma seção personalizada. Ao clicar em dois pontos, uma seção personalizada pode ser criada em qualquer corte transversal, permitindo a melhor visualização da estrutura anatômica ao longo de seu longo eixo. A seção personalizada pode ser navegada clicando e arrastando as setas para girar, os pontos finais para alongar ou o ponto central para arrastar toda a seção livremente.
- Excluir Seção Personalizada: Remove um corte transversal personalizado feito na janela de apresentação.

• Espessura do Corte: Ajusta a espessura do corte da seção personalizada. A espessura do corte também pode ser ajustada usando as alças circulares que flanqueiam o centro da seção

Recorte de Volume 3D:

- Selecione "Enable Clipping" para cortar a imagem ao longo dos planos anatómicos predefinidos (sagital, axial, coronal). Controle o recorte por deslocar o rato ou o controlo de deslize.
- Personalização: Esta opção coloca o plano de recorte numa posição e orientação personalizadas.
- Modificar plano personalizado: Permite que o utilizador modifique a posição e a orientação do plano de recorte

Informações da Imagem:

• Apresenta em resumo os valores de dimensão, resolução e campo.

Indicador de Coordenadas:

- IJK ou XYZ: As coordenadas permitem ao usuário verificar as coordenadas do cursor em relação ao sistema de coordenadas absolutas.
- Valor da Escala é o valor na escala de cinza do voxel para o qual o ponteiro do mouse está apontando. H.U. ou Hounsfield Unit representa um valor aproximado do voxel calculado por "Redimensionar Inclinação" e "Redimensionar Interceptação" nas informações DICOM. As aproximações do valor H.U. podem não ser tão precisas se o hardware de calibração de TC estiver desligado. Entre em contato com o fabricante do seu equipamento para obter mais informações sobre a acurácia dos valores H.U.

Salvar Configurações de Visualização

• Salva as configurações de Visualização 2D para serem recarregadas ao abrir qualquer caso. Visualize a seção Preferências de Exibição em **Preferências** (pág. 17) para obter mais informações sobre as configurações que são salvas para esta aba específica.

Seção: Janela de Apresentação

Esta janela permite visualizar as seções X, Y e Z (axial, coronal, sagital) e as Seções Personalizadas ou a visualização 3D simultaneamente. Isso oferece ao odontologista uma visualização e medidas 2D precisas.



Roda do mouse: Mova o ponteiro do mouse até o corte transversal desejado. Use a roda do mouse para mover a camada para cima e para baixo.

Cursor: Pressione e segure um dos cursores (axial, sagital ou coronal). Mova o cursor para a direção desejada. A imagem correspondente será atualizada.

Círculo Central: Selecione um ponto dentro do círculo central. Mova o círculo na direção desejada. As outras duas imagens serão atualizadas.

Zoom: Clique e segure o botão esquerdo do mouse sobre a imagem e pressione a tecla "Ctrl" no teclado. Alternativamente, mantenha pressionado o botão direito do rato. Arraste o cursor do mouse para cima e para baixo para ampliar ou reduzir a imagem.

Panorâmica: Clique e segure o botão esquerdo do mouse sobre a imagem e pressione a tecla "Shift" no teclado. Alternativamente, mantenha pressionados os botões esquerdo e direito do rato. Arraste o cursor do mouse para mover a imagem.

Brilho: Clique em um corte nas visualizações axial, sagital e coronal e arraste o mouse para ajustar o brilho e o contraste. Arrastar o mouse para cima/para baixo aumenta/diminui o brilho.

Contraste: Clique em um corte nas visualizações axial, sagital e coronal e arraste o mouse para ajustar o brilho e o contraste. Arrastar o mouse para a esquerda/direita aumenta/diminui o contraste.

Seção: Reorientação

A ferramenta de reorientação fornece ao utilizador uma maneira de orientar o volume através de linhas de referência, bem como redefinir a imagem para o sistema de coordenadas padrão.

• Após selecionar o ícone de reorientação na barra de ferramentas, escolha entre os modos de rotação.

👷 Reorientation	×					
Mode						
Rotate Volume						
O Rotate Axes						
Do you want to reset or adjust the patient coordinate system?						
Adjust Reset Cancel						

- Rotate Volume: Arrastar os manípulos de rotação gira o volume, enquanto os eixos permanecem estáticos.
- o Rotate Axes: Arrastar os manípulos de rotação gira os eixos, enquanto o volume permanece estático.



- Se a orientação do paciente tiver sido ajustada anteriormente, a ferramenta fornece opções para redefinir a orientação padrão da digitalização ou para ajustar a orientação atual.
- Clique com o botão esquerdo e arraste cada linha de referência para o local apropriado aproximado no volume (ex. Frankfort Horizontal na vista sagital)..

- Clique com o botão esquerdo e arraste os manípulos de rotação para girar o volume/eixos para corresponder à linha de referência..
- Gire o volume/eixos para visualizar os widgets de rotação nos outros eixos.
- A caixa de diálogo de reorientação exibe os graus de rotação. Além disso, a rotação pode ser realizada inserindo valores numéricos ou usando as setas para percorrer os valores..

Reorientation						
Rotate (deg)						
Sagittal 0.00 💌						
Coronal 0.00 💌						
Axial 0.00						
Values are relative. See M Instructions for Use for more information.						
OK Reset Cano	el					

Aviso: Os valores inseridos na caixa de diálogo são relativos à orientação no momento e não são uma exibição de uma matriz de transformação cumulativa. A ordem na qual insere os valores afeta a orientação. Por exemplo, inserir uma mudança de 90 graus na caixa sagital primeiro e, em seguida, 90 graus na caixa coronal resultará numa orientação diferente do que se a ordem fosse invertida.





Seção: Caixa de Luz

Alterar Layout tem a opção de alterar o formato de visualização da seção para um estilo "Caixa de Luz".

 Caixa de Luz é formada por 4 a 32 seções de cada visualização axial, sagital ou coronal.



Recursos de visualização da Reconstrução do Volume

A **Aba Reconstrução do Volume** exibe o paciente em uma reconstrução tridimensional e permite explorar as estruturas internas e detalhes anatômicos jamais vistos.

🛃 Indus (Amerymous Peternt) - Menual AnatoMisdel Adult Meleury		- 0 ×
file Juli View Help Account		
Rendering	- Section Volken Arch Pano Ceph Implent Restoration Anway Ends TM3 Supermostion Model Galery Consultation 300Analysis Medical Design Studia Report Stitch	
Methods Quality		
Reconstruction Volume Render	K N N N N N N N N N N N N N N N N N N N	
Nam Destroi		
fox Sole Invese		
Coff Terms 1	8/3/1/976	
Call Transform		
Owder Sei Usedin		
Drightman		
1		
Distant Come Internet		
A home Character Character		
an assess of the contract of the		
Distances Case and an		
Dalata Al		
Contraction of the second		
Annstation		
e w		
Layouth Vertical Spread Polynomial		
Vabity		
Direct Constant		
🗍 toglart 🦳 Array		
C Yana		
	Cleping: 25	
	Midday Contract: N00 (200	
2		

Reconstrução do Volume: Barra de ferramentas

A Barra de Ferramentas e as ferramentas disponibilizadas pela Aba Reconstrução do Volume são descritas a seguir:



- **Restaurar Visualização:** Restaura a Janela de Apresentação ao tamanho original de visualização.
 - Left: Orienta automaticamente o volume em uma vista sagital esquerda.
 - ³/₄ Left: Orienta automaticamente o volume em uma vista esquerda de 45°
 - Front: Orienta automaticamente o volume em uma vista frontal.
 - ³/₄ **Right:** Orienta automaticamente o volume em uma vista direita de 45°.
 - Right: Orienta automaticamente o volume em uma vista sagital direita.
 - Top: Orienta automaticamente o volume em uma vista de cima para baixo.
 - Bottom: Orienta automaticamente o volume em uma vista de baixo para cima.
 - Back: Orienta automaticamente o volume em uma vista posterior.
 - **Zoom rápido:** Clique no ícone de zoom e, depois, no ponto do volume que deseja ampliar. Use o ícone Restaurar Visualização para voltar ao tamanho normal.
 - **Camada rápida:** Uma vez ativado, clicar em um ponto no volume irá abrir uma janela de ampliação 2D nesse local. A janela de zoom pode ser rolada usando a roda do mouse.
 - Esculpir à Mão Livre: Permite delimitar livremente uma área e remover o volume perpendicular ao plano da tela. O volume no interior ou no exterior da seleção pode ser escolhido clicando nas respectivas áreas.
- 2º

4

4

=

4

 \odot

Ž

Esculpir Polígono: Delimite uma área, colocando uma série de pontos e clicando com o botão direito do mouse. O volume perpendicular ao plano da tela será removido. O volume no interior ou no exterior da seleção pode ser escolhido clicando nas respectivas áreas.

Marcador: Esta opção deve ser selecionada para marcar um ponto no volume e as coordenadas X, Y e Z (axial, sagital, vertical) serão exibidas. Clicar sobre o ponto e mover o cursor pode modificá-lo. Clique no ponto e pressione a tecla "delete" para apagá-lo. Os recursos em Controle de Visualização permitem que os valores sejam ocultos ou exportados para um relatório.



 \oplus

Medir Distância: Quando esta opção é selecionada, você deve marcar dois pontos no volume e a distância será exibida. Clicar sobre o ponto e mover o cursor pode modificá-lo. Clique na medida e pressione a tecla "delete" para apagá-la. Os recursos em Controle de Visualização permitem que os valores sejam projetados para 2D, ocultos ou exportados para um relatório.



Medir Ângulo: Selecione esta opção e marque três pontos no volume para que o ângulo entre eles seja exibido. Clicar sobre os pontos de controle e mover o cursor pode modificar as medidas. Clique na medida e pressione a tecla "delete" para apagá-la. Os recursos em Controle de Visualização permitem que os valores sejam projetados para 2D, ocultos ou exportados para um relatório.

Medir Vários Pontos: Quando esta opção é selecionada, pode-se marcar uma quantidade ilimitada de pontos no volume, fazendo com que a distância total entre o primeiro e o último pontos marcados seja exibida. Clique com o botão direito do mouse para indicar que você marcou o último ponto.

Clicar sobre o ponto e mover o cursor pode modificá-lo. Clique na medida e pressione a tecla "delete" para apagá-la. Os recursos em Controle de Visualização permitem que os valores sejam projetados para 2D, ocultos ou exportados para um relatório.



Medida do Volume: Este botão abrirá a janela de medidas volumétricas.



Medida Rápida: Clique para ativar a régua na extremidade do cursor. Clique novamente para desativá-la.



Orientação do Paciente: Clique para alterar a orientação do paciente.

Marcador de comentário: Permite selecionar um ponto no volume e inserir um comentário. Digite o texto que você gostaria que aparecesse na janela Inserir Comentário e pressione **OK**.



Ι

Ô

Grade: Alterna entre quatro layouts diferentes de grade, permitindo uma rápida avaliação de medidas e localização espacial.

Exibir Informações: Exibe ou oculta as informações do caso que estão integradas aos dados.

Sequência de Visualização: Permite criar sequências personalizadas de câmera e capturar arquivos de vídeo em formato AVI. Consulte a seção Sequência de Visualização de Reconstrução do Volume para obter informações adicionais e descrição.

Modo de configuração: Permite selecionar entre as visualizações paralela ou em perspectiva 3D. Para Medir Vias Aéreas, pode-se definir o limiar e a variação de cores exibidas.



Aviso: A funcionalidade de medição da InVivoDental foi verificada, tendo sido constatado que apresenta uma precisão de até +/- 0,10 mm. No entanto, a precisão da medição depende dos dados da imagem e do scanner físico que os gerou. A medição não pode ser mais precisa do que a resolução da imagem. O software informa o valor com base nos pontos escolhidos pelo utilizador. Devido à natureza da imagiologia médica, o limite nem sempre é bem definido. O limite aparente depende da configuração de brilho e contraste no momento da captura da imagem. O limite pode sofrer alterações, consoante os ajustes que o utilizador for fazendo no brilho e no contraste. O utilizador tem de entender a limitação do valor de medição antes de proceder à aplicação no paciente. Qualquer medição incorreta pode resultar em complicações cirúrgicas, se o diagnóstico, os planos de tratamento e/ou o tratamento real forem baseados em medições incorretas. É fundamental que o utilizador final aprenda a fazer medições corretamente e a empregar todas as ferramentas de medição de forma adequada. Se detetar alguma inconsistência ou algum problema de software nas medições, ou se tiver mais algumas dúvidas ou preocupações sobre a utilização correta das ferramentas de medição, contacte-nos pelo número de telefone (408) 333-3484 ou envie um e-mail para dental@osteoidinc.com.

Reconstrução do Volume: Painel de Controle

Rendering							
Method:	Quality 🔹						
Reconstruction:	Volume Render						
View Control							
Gray Scale	Inverse						
Soft Tissue 1	Soft Tissue 2						
Soft Tissue+Bone	Soft Tissue+Teeth						
Bone	Teeth						
Custom	Set Custom						
Opacity							
Brightness							
Contrast							
Clipping							
Enable Clipping Flip	Full Half						
● Sagittal 🛛 Axial	O Coronal O Arch						
O Custom Moc	lify Custom Plane						
Measurement							
Delete All	Report						
Annotation							
	☑ Visible						
Layout: Vertical Spread Poly	/nomial •						
Visibility							
✓ Nerve							

Apresentação:

Permite selecionar, dentre diferentes métodos de apresentação, aquele que melhor atende às suas necessidades.

- Método: "Desempenho" é rápido, mas há alguns artefatos de processamento. "Qualidade" oferece um alto nível de detalhamento, mas a resposta é lenta.
 "Padrão" está entre as outras duas opções.
- Reconstrução: Há três métodos possíveis de reconstrução: Reconstrução do Volume, Projeção de Intensidade Máxima e Raio X.

Controle de Visualização:

- Predefinições de cor: Escala de Cinza, Inverso, Tecido mole 1, entre outras opções, permitem visualizar de forma mais adequada determinadas estruturas anatômicas, perfis de tecido mole, vias aéreas, etc. A renderização de cores é apenas para visualização. As cores são baseadas em densidades, mas NÃO representam o valor de densidade do oss.
- Opacidade: Permite ajustar a translucidez e a opacidade.
- Brilho e Contraste: Podem ser ajustados para cada uma das predefinições com o intuito de melhorar a qualidade da imagem.

Recorte:

- Clique na opção "Ativar Recorte" para recortar a imagem em camadas ao longo dos planos anatômicos predefinidos (sagital, axial, coronal e arco).
- Use a roda do mouse ou a barra de rolagem para mover o plano de recorte.
- Para alternar a visualização para o lado oposto, clique em "Virar".
- Personalização: Esta opção coloca o plano de recorte numa posição e orientação personalizadas.
 - Modificar plano personalizado: Permite que o utilizador modifique a posição e a orientação do plano de recorte

Medidas:

- As medidas podem ser projetadas para 2D ou ocultadas através da seleção da caixa apropriada.
- Excluir Todos irá apagar todas as medidas na janela de apresentação.
- **Relatório** exporta os valores para um arquivo .csv para fins de visualização e/ou realização de cálculos em planilhas.

Anotações:

- Permite editar um comentário/anotação selecionado no campo de texto.
- Também permite ativar/desativar comentários através da opção "Visível".
- Layout: Organiza todos os comentários adicionados na janela de apresentação com base na

configuração selecionada (Horizontal, Direto ao ponto, Arrastado pelo usuário, Vertical, Vertical Distribuída de Forma Arredondada, Vertical Distribuída em Círculo).

Controlo de visibilidade:

• Selecione modelos 3D individuais para serem ativados ou desativados da visualização.

Reconstrução do Volume: Janela de Apresentação

Um dos recursos mais poderosos do InVivoDental é a inigualável qualidade de apresentação, além da velocidade na qual o software trabalha. A simplicidade desta janela está no fato de que ela exibe somente o volume, as informações do paciente (se desejar) e os valores referentes à opacidade, brilho e contraste.



Consulte a seção Navegação de Imagens para obter informações sobre controle e ajuste dessas imagens.



Aviso: A funcionalidade de medição da InVivoDental foi verificada, tendo sido constatado que apresenta uma precisão de até +/- 0,10 mm. No entanto, a precisão da medição depende dos dados da imagem e do scanner físico que os gerou. A medição não pode ser mais precisa do que a resolução da imagem. O software informa o valor com base nos pontos escolhidos pelo utilizador. Devido à natureza da imagiologia médica, o limite nem sempre é bem definido. O limite aparente depende da configuração de brilho e contraste no momento da captura da imagem. O limite pode sofrer alterações, consoante os ajustes que o utilizador for fazendo no brilho e no contraste. O utilizador tem de entender a limitação do valor de medição antes de proceder à aplicação no paciente. Qualquer medição incorreta pode resultar em complicações cirúrgicas, se o diagnóstico, os planos de tratamento e/ou o tratamento real forem baseados em medições incorretas. É fundamental que o utilizador final aprenda a fazer medições corretamente e a empregar todas as ferramentas de medição de forma adequada. Se detetar alguma inconsistência ou algum problema de software nas medições, ou se tiver mais algumas dúvidas ou preocupações sobre a utilização correta das ferramentas de medição, contacte-nos pelo número de telefone (408) 333-3484 ou envie um e-mail para dental@osteoidinc.com.

Reconstrução do Volume: Controle de Visualização – Definir Personalizado / Editor de Função de Transferência Personalizada.

O botão "Set Custom" fornece ao utilizador a capacidade de criar uma vista predefinida personalizada. Depois da predefinição ser personalizada no separador "Volume Render", pode ser utilizado nos outros separadores como "Implant", "Model", e "3D Analysis".

Após selecionar o botão "Set Custom" no painel de controlo, será exibido o Editor de função de transferência de personalização.



- Editor de gradiente de cor
- Esta secção permite modificar o gradiente de cor aplicado a um trapezoide selecionado. Nesta secção, os utilizadores podem adicionar triângulos coloridos para refinar o gradiente de cores ao selecionar o botão "Add Triangle". Ao selecionar o botão "Delete Triangle", o utilizador pode remover triângulos coloridos, o que lhe permite diminuir os passos no gradiente de cores.



• Selecionar os triângulos coloridos e deslocá-los para a esquerda ou para a direita permite ao utilizador ajustar a gama de cores que é visível no trapezoide



• Clicar duas vezes no triângulo de cores exibe a paleta de cores que permite ao utilizador alterar as cores individuais no gradiente de cores



- Editor de visibilidade
- Esta secção controla a visibilidade/transparência aplicada ao trapezoide. O tamanho e o posicionamento do trapezoide controlam a visibilidade do intervalo escalar coberto.



• O histograma de "Opacity" contém o(s) trapezoide(s) e fornece um gráfico que exibe a quantidade relativa de dados para um determinado valor escalar. (Quanto maior o valor do gráfico, mais dados daquele valor escalar específico estão presentes no estudo).

ſ		
opacity		

• O histograma de "Density" mostra a distribuição de densidade do estudo. O menos denso começa à esquerda e o mais denso à direita



• O eixo "Scalar Values" fornece o intervalo de valores escalares presentes no estudo e corresponde aos gráficos acima dele.



- Gestor de predefinições personalizadas
- Os utilizadores podem gravar perfis das predefinições personalizadas que criam, permitindo que acedam rapidamente às predefinições criadas anteriormente, bem como partilhar ou importá-las. Estas predefinições são guardadas localmente na máquina do utilizador aqui: C:\Users\[user]\Documents\Anatomage_Cases\View Control Presets. Partilhar ambos os ficheiros VCF e VCG permite que outros utilizadores os importem.
- Guardar como: Guardar a predefinição atual. Os utilizadores podem aceder a predefinições guardadas ou importadas anteriormente através do menu suspenso
- "Import": Navega até ao conjunto de ficheiros VCF/VCG para importá-los para a pasta predefinida para uso
- Excluir: Exclui o perfil atual do menu, e remove os ficheiros da pasta predefinida
- Como criar uma visualização personalizada

- Os utilizadores podem selecionar uma visualização predefinida e modificá-la como desejarem para criar uma visualização personalizada. Ou podem excluir todos os trapezoides numa visualização predefinida e selecionar o botão "Adicionar Trapezoide" e criar uma visualização personalizada completamente nova
- Ao clicar na barra ou no ponto do trapezoide e deslocando-o para a parte superior ou inferior do histograma de "Opacity" mudará a transparência da renderização do volume



 Ao clicar na barra ou no ponto e deslocando-o para a direita ou esquerda do histograma de "Opacity" permitirá ao utilizador exibir mais ou menos dados no estudo



 Quando o utilizador estiver satisfeito com a sua Visualização personalizada, deve selecionar "Set Custom" para guardá-la como uma predefinição personalizada. Também podem guardar o perfil ao clicar em "Save As" primeiro, depois clicando em "Set Custom" para definir o perfil.



• O utilizador pode então selecionar o botão "Custom" no controlo de visualização no painel de controlo para usar a sua nova visualização personalizada



Reconstrução do Volume: Reorientação

A ferramenta de reorientação fornece ao usuário uma maneira de orientar o volume usando linhas de referência. Além disso, ela também fornece método para redefinir a imagem para o sistema de coordenadas padrão após reorientações.

- Depois de selecionar o ícone de reorientação na barra de ferramentas, clique com o botão esquerdo do mouse e arraste cada linha de referência para o local aproximado apropriado no volume (ex.: Frankfurt Horizontal na visualização sagital).
- Se a orientação do paciente tiver sido ajustada previamente, a ferramenta oferece as opções de redefinir para a orientação padrão da digitalização ou de ajustar a orientação atual
- Clique com o botão esquerdo do mouse e arraste as alças de rotação para girar o volume para corresponder à linha de referência. Continue através de cada visualização até alcançar a orientação desejada.



• Gire o volume para visualizar os widgets de rotação nos outros eixos



Reconstrução do Volume: Medir Volume

A interface Medir Volume permite estimar a medida volumétrica (em cc ou mm3) de uma determinada estrutura anatômica. O usuário deve executar operações de escultura para isolar a estrutura anatômica desejada.

Depois, pressione o botão **Medir Volume**. A nova janela será aberta e o valor de medida volumétrica será exibido. O usuário deve definir os valores adequados de limites para obter as medidas desejadas. A função de medição de volume está ligada à apresentação; a predefinição da apresentação Inversa pode ser usada para fazer medições volumétricas de ar.



Importante: os valores das medidas podem não ser as verdadeiras medidas volumétricas anatômicas. Devido à natureza da imagem, ocorrem artefatos de imagem, tais como ruídos brancos, dispersões, endurecimento do feixe, ruídos metálicos ou escala HU incorreta. A ferramenta de medição do software não é capaz de distinguir o artefato da imagem da verdadeira estrutura anatômica. Além disso, os valores das medidas dependem dos valores dos limites; portanto, o usuário deve definir limites adequados para obter a melhor estimativa da estrutura desejada. As medidas não devem ser usadas como a única referência métrica para nenhum tratamento.



Aviso: A funcionalidade de medição da InVivoDental foi verificada, tendo sido constatado que apresenta uma precisão de até +/- 0,10 mm. No entanto, a precisão da medição depende dos dados da imagem e do scanner físico que os gerou. A medição não pode ser mais precisa do que a resolução da imagem. O software informa o valor com base nos pontos escolhidos pelo utilizador. Devido à natureza da imagiologia médica, o limite nem sempre é bem definido. O limite aparente depende da configuração de brilho e contraste no momento da captura da imagem. O limite pode sofrer alterações, consoante os ajustes que o utilizador for fazendo no brilho e no contraste. O utilizador tem de entender a limitação do valor de medição antes de proceder à aplicação no paciente. Qualquer medição incorreta pode resultar em complicações cirúrgicas, se o diagnóstico, os planos de tratamento e/ou o tratamento real forem baseados em medições incorretas. É fundamental que o utilizador final aprenda a fazer medições corretamente e a empregar todas as ferramentas de medição de forma adequada. Se detetar alguma inconsistência ou algum problema de software nas medições, ou se tiver mais algumas dúvidas ou preocupações sobre a utilização correta das ferramentas de medição, contacte-nos pelo número de telefone (408) 333-3484 ou envie um e-mail para dental@osteoidinc.com.

Reconstrução do Volume: Captura de Vídeo e Sequências de Visualização Personalizadas

	it					
liew				Insert M	lodify Dele	ete
Name	Preset	Opacity	Clipping	Simulation		
			Off			
/iew	Teeth		Sagittal			
liew	Teeth		Axial			
/iew	GrayScale		Sagittal			
/iew	Bone					
equence File						
equence File	C:/Users/swtest.admin,	/Documents/Anator	age_Cases/sample v	ideo.vseq		
equence File New Save As	C:/Users/swtest.admin,	/Documents/Anator	lage_Cases/sample v	ideo.vseq		
equence File New Save As Load	C:/Users/swtest.admin,	/Documents/Anator	iage_Cases/sample v	ideo.vseq		
equence File New Save As Load ew Sequence Pla	C: Users/swtest.admin,	/Documents/Anator	iage_Cases/sample v	ideo.vseq		_ Loo
equence File New Save As Load ew Sequence Pla Start	C;Users/evtest.admn	/Documents/Anatom	age_Cases/sample v End 10	ideo.vseq	Frames/View	

Video Capture					X
Action					
		Current Viev	v Sequence		
Movie File Location					
File Name:					
\\allshared\SharedDocum	ents\Technical Sup	port\SUPPORT FI	ILES\Cases\Test Cases\Manual (Cases\SuperPano_VolR	en.avi
				Cha	nge
				Culta	
Video Frames and Playing	Time				
	Frames/View	15	(more frames = smoother video	o)	
	Frames/Sec	15	(more frames = faster video)		
	Total Play Time:	1 seconds	(number of views x FPV / FPS)		
Ending Logo					
Image File:				Brows	
unager lie.					<u> </u>
Add logo	Duration	: 4	Seconds	Background:	
Capture				c	ancel

Sequência de Visualização:

- Permite criar sua própria sequência; basta clicar em Inserir para cada passo no qual desejar que o volume se mova em sua sequência.
 - Se desejar que seu filme gire da esquerda para a direita e, depois, vire para cima para uma visualização submental, basta adicionar um novo fotograma para cada passo para que a captura de vídeo conecte as posições em um filme único.
- Você pode integrar diversas predefinições de cores distintas para que o filme alterne não apenas em sequência, como também em colorização.
- As sequências de vídeo podem ser salvas para que sejam usadas futuramente e, depois, podem ser carregadas por meio dos botões **Carregar** e **Salvar** em Arquivar Sequência.
- Clique no botão Captura de VÍDEO para abrir uma caixa de diálogo que permite personalizar e salvar o arquivo de vídeo.

Captura de Vídeo:

O botão **Captura de VÍDEO** permite personalizar, capturar e exportar um arquivo AVI (vídeo) da sequência de reconstrução do volume.

- Selecione Alterar para determinar o nome do arquivo AVI e o local em que será salvo.
- Defina os valores desejados para quadros/visualização e quadros/segundo.
 - Quanto maior o número de quadros/visualização, mais harmonioso será o vídeo.
 - Quanto mais quadros/ segundo, mais rápida será a reprodução do vídeo.
- Adicionar um Logo de Encerramento selecionando Buscar e escolhendo um arquivo de imagem a ser exibido no final de seu vídeo.
 - Selecione "Adicionar Logo" para adicionar a imagem de encerramento.
 - Defina a duração e a cor do segundo plano.
- Clique em Capturar assim que todas as configurações para exportar o vídeo automaticamente ao local e com o nome especificado estiverem definidas.
Recursos da Visualização da Seção do Arco

A Visualização de uma Seção do Arco representa a exploração de uma imagem seccional. Em vez das seções X-Y-Z convencionais, esta visualização permite avaliar, em uma perspectiva dental, diversos cortes transversais da extensão dos arcos dentais.



Seção do Arco: Barra de Ferramentas

A Barra de Ferramentas e as ferramentas disponibilizadas pela Aba Seção do Arco são descritas a seguir:





Restaurar Visualização: Restaura a janela à sua visualização original.

 $\widehat{}$

Criar Arco de Orientação (Área Focal): Após selecionar esta ferramenta, é possível criar um novo arco de orientação ou editar um já existente. Primeiramente, clique com o botão esquerdo do mouse sobre o ponto em que deseja iniciar e, depois, continue adicionando pontos da mesma forma. Após ter marcado o último ponto, clique com o botão direito ou dê um duplo clique para finalizar o arco de orientação. Para alterar um arco de orientação existente, basta arrastar os pontos de controle para as posições desejadas.



Régua do Arco de Orientação (Área Focal): Insere uma régua ao longo do arco de orientação para facilitar a referência.

/

Medir Distância: Depois de selecionar esta ferramenta, clique em dois pontos para marcar a distância desejada. Um valor em milímetros será exibido automaticamente.

 \geq

Medir Ângulo: Selecione esta opção e marque três pontos no volume para que o ângulo entre eles seja exibido. Clicar sobre os pontos de controle e mover o cursor pode modificar as medidas. Clique na medida e pressione a tecla "delete" para apagá-la. Os recursos em Controle de Visualização permitem que os valores sejam projetados para 2D, ocultos ou exportados para um relatório.

Medir Área: Após selecionar esta ferramenta, clique sobre vários pontos ao longo do limite da área desejada. Dê um duplo clique ou clique com o botão direito para terminar a medição. O número de milímetros quadrados será exibido automaticamente. Clique na medida e pressione a tecla "delete" para apagá-la.

Medir Vários Pontos: Quando esta opção é selecionada, pode-se marcar uma quantidade ilimitada de pontos no volume, fazendo com que a distância total entre o primeiro e o último pontos marcados seja exibida. Clique com o botão direito do mouse para indicar que você marcou o último ponto. Clicar sobre o ponto e mover o cursor pode modificá-lo. Clique na medida e pressione a tecla "delete" para apagá-la.

Orientação do Paciente: Um modo em que é possível alterar os limites superior e inferior da panorâmica e do corte transversal. Permite também modificar a orientação da imagem.



¢

Inserir Seta: Permite desenhar uma seta na imagem.



Inserir Círculo: Permite desenhar um círculo na imagem.

Inserir Texto: Permite inserir um texto na imagem ou editá-lo.



H

Medir H.U.: Permite calcular o valor em HU (Hounsfield Units) da área delimitada pela caixa de seleção. Os valores de medição serão exibidos ao lado do retângulo e também podem ser reposicionados sendo arrastados. A informação é atualizada quando a caixa é movida ou se o usuário rola o mouse.



Modo de Captura de Camadas: Abre o Gerenciador de Captura de Camadas para permitir capturar camadas ou grupos de camadas de uma série de cortes transversais. Requer a criação de um grupo de camadas na Aba Relatório e um módulo Relatório ativo.



5

Girar Seção Transversal: Ajusta a orientação do paciente nas seções transversais

719

Layout: Cria um layout diferente, conforme sua preferência. Após clicar no ícone de layout, uma lista contendo várias opções de layout será exibida. Clique no layout de sua preferência para aplicá-lo.

The Alter

Alternar Visibilidade do Cursor: Ativa e desativa o cursor.

Exibir Informações: Exibe ou oculta as informações do caso que estão integradas aos dados.

Sequência de Visualização: Permite criar sequências personalizadas de câmera e capturar arquivos de vídeo em formato AVI. Consulte a seção **Sequência de Visualização de Reconstrução do Volume** para obter informações adicionais e descrição.



Aviso: A funcionalidade de medição da InVivoDental foi verificada, tendo sido constatado que apresenta uma precisão de até +/- 0,10 mm. No entanto, a precisão da medição depende dos dados da imagem e do scanner físico que os gerou. A medição não pode ser mais precisa do que a resolução da imagem. O software informa o valor com base nos pontos escolhidos pelo utilizador. Devido à natureza da imagiologia médica, o limite nem sempre é bem definido. O limite aparente depende da configuração de brilho e contraste no momento da captura da imagem. O limite pode softer alterações, consoante os ajustes que o utilizador for fazendo no brilho e no contraste. O utilizador tem de entender a limitação do valor de medição antes de proceder à aplicação no paciente. Qualquer medição incorreta pode resultar em complicações cirúrgicas, se o diagnóstico, os planos de tratamento e/ou o tratamento real forem baseados em medições incorretas. É fundamental que o utilizador final aprenda a fazer medições corretamente e a empregar todas as ferramentas de medição de forma adequada. Se detetar alguma inconsistência ou algum problema de software nas medições, ou se tiver mais algumas dúvidas ou preocupações sobre a utilização correta das ferramentas de medição, contacte-nos pelo número de telefone (408) 333-3484 ou envie um e-mail para dental@osteoidinc.com.

Seção do Arco: Painel de controle

Layout
Change Layout
O Maxillary Arch
Print Out
Axial Section
Interval 1.000 mm
Cross Section
Width Interval Thickness
40.0 mm • 1.000 mm • 0.0 mm •
☑ Auto R-L
Panoramic Image
○ Slice
View Control Brightness Contrast
All Color Presets
Sharpening Off •
Nerve Pathway
New Nerve Modify
☑ Visibility
Node
Nerve Node All -
Diameter 2.0 mm -
Delete
Save View Settings

Layout:

- Alterar Layout permite ajustar o layout com diferentes quantidades de camadas e orientações.
- As opções Arco Maxilar e Arco Mandibular permitem que duas splines de arco diferentes sejam criadas e salvas. Alternar entre as duas opções muda qual spline é manipulada e usada na criação das seções panorâmica e transversais.
- O layout de "Impressão" está otimizado para imprimir a imagem em papel. Com o layout de Impressão, a imagem visualizada na tela é igual à impressa em tamanho natural. Para isso, primeiro faça a captura da imagem na Galeria e, depois, imprima a partir da Galeria para garantir a imagem em tamanho natural.

Seção Axial:

• Interval: Distância entre as seções axiais subsequentes.

Corte Transversal:

- Largura: Define a largura do corte transversal.
- Intervalo: Define a distância entre os cortes transversais subsequentes.
- Espessura: Permite definir a espessura cumulativa das camadas a serem visualizadas nos cortes transversais.
- D-E Automática: Permite que o corte transversal seja orientado da direita para a esquerda de forma consistente na tela. Se for desabilitado, a orientação do corte transversal será consistente com o arco de orientação.

Imagem Panorâmica:

- O modo Camada exibe um único corte transversal ao longo da curva panorâmica (em amarelo).
 O modo Camada é usado para traçar o nervo.
- O modo Raio X exibe a soma dos raios (raio X reconstruído) na área focal.
- Ruler: Exibe uma régua na parte inferior da imagem panorâmica
- Tru-Pan[™]: Esta opção permite a realização de imagens panorâmicas com um clique que pode ser criado a partir de digitalizações realizadas com o sistema i-CAT© Cone Beam 3D. (esta configuração somente é exibida em Painel de Controle quando um caso em Tru-Pan[™] estiver carregado).

Controle de Visualização:

- Brilho e Contraste permitem ajustar a imagem.
- O menu suspenso Todos permite ajustar brilho e contraste em áreas diferentes de forma independente.
- Predefinições de Cores diferentes podem ser usadas para visualizar a imagem em cores.
- Filtro de Nitidez: Aplica o filtro de nitidez selecionado no menu suspenso aos processadores de

camadas 2D.

Trajeto do Nervo:

- Novo Nervo: Inicia um novo traçado do nervo.
- Modificar: Permite a edição do traçado do nervo selecionado
- Visibilidade: Controla a visibilidade do nervo na seção e processadores de raio X.
- Nó: Selecione um nó específico para modificação
- Diâmetro: Seleciona o diâmetro do nervo que foi traçado.
- Apagar: Apaga o último nó colocado no traçado

Salvar Configurações de Visualização

Salva as configurações Visualização 2D para serem recarregadas ao abrir qualquer caso. Visualize a seção Preferências de Exibição em **Preferências** para obter mais informações sobre as configurações que são salvas para esta aba específica.



Seção do Arco: Janela de Apresentação

Cursor do Arco: Observe os indicadores de coordenadas verdes, laranjas e marrons. Esses Indicadores de Coordenadas da Seção do Arco mostram a localização espacial na Janela de Modelagem da Seção do Arco.

- Indicador de Corte Transversal: As linhas verdes mostram a localização dos cortes transversais ao longo da Curva do Arco.
- Indicador da Camada Axial: A linha laranja mostra a posição da coordenada axial dentro da seção.
- Arco de Orientação: A orientação marrom no centro do arco de orientação representa a posição atual para onde a seção do arco moveu-se.
- **Corte Transversal:** Mover a roda do mouse dentro de qualquer um dos três quadros sagitais avança as camadas sagitalmente para a direita ou esquerda do paciente e faz com que o indicador de coordenada verde mova-se anteriormente ou posteriormente nas seções axial e panorâmica de forma simultânea.
- Seção Axial: Mover a roda do mouse dentro da seção axial gera um avanço das seções superior e inferior, fazendo com que o Indicador de coordenada vermelho mova-se superiormente ou inferiormente nas seções de corte transversal e panorâmica de forma simultânea.
- Seção Panorâmica: Mover a roda do mouse dentro do quadro coronal avança as camadas bucal e lingual e faz com que o Indicador de coordenada marrom mova-se na direção bucal ou lingual nas seções axial e de corte transversal de forma simultânea.

Seção do Arco: Trajeto do Nervo

Permite criar um Trajeto do Nervo (por exemplo, alveolar inferior, seguindo o canal mandibular até seu fim).

- Clique em Novo.
- Clique com o botão esquerdo do mouse sobre o ponto em que o nervo deve começar.
- Mova o mouse até o próximo ponto ao longo do trajeto do nervo e clique novamente com o botão esquerdo.
- Repita isso até que o comprimento total do nervo esteja traçado.
- 2,0 mm é o diâmetro padrão do trajeto do nervo, mas isso pode ser ajustado conforme desejado.
- Pressione **Fim** para terminar.

Editando uma Via Nervosa

- Clique em um traçado de nervo para selecioná-lo. Isso destaca o nervo em uma cor vermelha mais brilhante.
- Clique em Modificar. Isso revela todos os nós do nervo que estão visíveis em cada corte em azul.
- Os nós podem ser movidos clicando e arrastando-os pela digitalização.
- Defina o menu suspenso Nó do Nervo para "Todos" ou um nó específico.
- Se "Todos" estiver selecionado, o diâmetro de todo o traçado do nervo pode ser ajustado.
- Se um único nó for selecionado, ele estará localizado nos cortes, e seu diâmetro e posição poderão ser ajustados independentemente. O diâmetro do nó do nervo é ajustado no menu suspenso Diâmetro.

Apagando o Trajeto do Nervo

- A aba **Apagar** pode ser usada caso um ponto tenha sido traçado em um local incorreto; o último ponto adicionado é removido.
- Assim que um nervo foi completado e **Fim** foi selecionado, o nervo pode ser apagado clicando nele e pressionando a tecla "Delete" no teclado.



Atenção: Qualquer nervo cujo traçado não estiver de acordo com seu trajeto real pode levar a complicações cirúrgicas caso o diagnóstico, o plano de tratamento e/ou o tratamento em si sejam baseados em um traçado incorreto. É essencial que o usuário final aprenda como traçar os nervos corretamente. Caso perceba inconsistências ou problemas do software relacionados ao traçado dos nervos ou caso tenha dúvidas acerca do traçado de nervos, favor entrar em contato com nosso suporte pelo telefone 408-333-3484 ou pelo e-mail <u>support@osteoidinc.com</u>

Seção do Arco: Layouts Personalizados

Um layout personalizado pode ser definido indo para a ferramenta **Layout** ou **Alterar Layout**. Clique em **Definir Layout Personalizado**.

🔬 Set Custom Layout		<u> </u>
Step 1: Select Content		
	Cross Section	
Axial section Pano section	Row: 3 ‡	Column: 1
Step2: Select Layout	Step3: Fine-tune Layout	
Horizontal	Click and drag the gray proportions of each sec each section to the des	borders to adjust the tion. Drag and drop ired position.
	Axial	Pano
O Vertical	Cro	ss
		OK Cancel

Passo 1. Selecione se o corte axial ou a imagem panorâmica devem estar visíveis. Defina o número de colunas e linhas das seções transversais. Pelo menos uma seção transversal estará sempre visível.

Passo 2. Selecione se a divisão principal da janela de renderização é horizontal ou vertical.

Passo 3. Clique e arraste as bordas divisórias cinzas para ajustar os limites de cada visualização. Isso afeta o tamanho resultante de cada visualização.

Uma vez que **OK** for clicado, o layout personalizado será aplicado. Se outro layout for escolhido posteriormente, o layout personalizado pode ser recarregado indo para a ferramenta **Layout** ou **Alterar Layout** e clicando em **Carregar Layout Personalizado**.

Recursos da Visualização Superpanorâmica

A **aba de visualização Superpanorâmica** permite construir e visualizar uma versão otimizada de uma radiografia panorâmica, tirar medidas e usar diversos recursos de melhoria da qualidade de imagens. Essa aba também permite criar uma representação panorâmica em uma imagem 3D volumétrica que pode ser girada para oferecer mais recursos visuais.



Superpanorâmica: Barra de Ferramentas

A Barra de Ferramentas e as ferramentas disponibilizadas pela Aba Visualização Superpanorâmica são descritas a seguir:





Restaurar Visualização: Restaura a janela de apresentação ao tamanho original de visualização.

 $\widehat{}$

Criar Area Focal: Define os limites da Superpanorâmica. Uma área focal é automaticamente definida, mas pode ser inteiramente ajustada ou recriada. Use os pontos amarelos para esticar, ampliar ou mudar as formas da área focal. A área focal permite selecionar somente os objetos que devem aparecer na Superpanorâmica, excluindo outros como a coluna, que normalmente aparece em radiografias panorâmicas como ruído.



Medir Distância: Depois de selecionar esta ferramenta, clique em dois pontos para marcar a distância desejada. Um valor em milímetros será exibido automaticamente.



Medir Ângulo: Depois de selecionar esta ferramenta, clique no primeiro ponto, depois clique no vértice, em seguida, clique no último ponto para criar um ângulo. O número em graus será exibido automaticamente.

Grade: Alterna entre dois diferentes layouts de grade para serem usados em todos os quadros da seção, permitindo uma rápida avaliação das medidas e da localização espacial.

Exibir informações: Exibe ou oculta as informações do caso que estão integradas aos dados.

Marcador de comentário: Permite selecionar um ponto no panorâmica e inserir um comentário.



Aviso: A funcionalidade de medição da InVivoDental foi verificada, tendo sido constatado que apresenta uma precisão de até +/- 0,10 mm. No entanto, a precisão da medição depende dos dados da imagem e do scanner físico que os gerou. A medição não pode ser mais precisa do que a resolução da imagem. O software informa o valor com base nos pontos escolhidos pelo utilizador. Devido à natureza da imagiologia médica, o limite nem sempre é bem definido. O limite aparente depende da configuração de brilho e contraste no momento da captura da imagem. O limite pode softer alterações, consoante os ajustes que o utilizador for fazendo no brilho e no contraste. O utilizador tem de entender a limitação do valor de medição antes de proceder à aplicação no paciente. Qualquer medição incorreta pode resultar em complicações cirúrgicas, se o diagnóstico, os planos de tratamento e/ou o tratamento real forem baseados em medições incorretas. É fundamental que o utilizador final aprenda a fazer medições corretamente e a empregar todas as ferramentas de medição de forma adequada. Se detetar alguma inconsistência ou algum problema de software nas medições, ou se tiver mais algumas dúvidas ou preocupações sobre a utilização correta das ferramentas de medição, contacte-nos pelo número de telefone (408) 333-3484 ou envie um e-mail para dental@osteoidinc.com.

Superpanorâmica: Painel de Controle

Create	e Pano
Gray Scale Threshold	H.U. 159
I	
View Control	
Gray Scale	Enhanced Gray
Soft Tissue+Teeth	Soft Tissue+Bone
Composite 1	Composite 2
Bone	Teeth
Teeth 2	Teeth 3
Brightness	
Contrast	
Inverse	
Sharpening	Low
3D Settings	
🗌 Enable 3D	Nerve
✓ Quality	🗆 Implant
Clipping	
Enable Clipping	🗌 Flip
Sagittal	○ Coronal
Axial Setup	
Slice Mode	
3D Annotation	
	Visible

Criar Panorâmica

- Para ajustar o Limite Inferior-Superior, basta clicar com o botão esquerdo do mouse sobre uma linha verde e arrastá-la com o mouse. Este limite especifica a dimensão vertical da Panorâmica que está sendo criada.
- Para ajustar a área focal, basta clicar com o botão esquerdo do mouse sobre os pontos amarelos e arrastá-los com o mouse. O comprimento, a largura e a forma da área focal são ajustados para especificar o que será exibido em Panorâmica.
- Uma pré-visualização também é exibida na janela de apresentação.
- O botão **Criar Panorâmica** deve ser pressionado após ajustar o Limite Inferior-Superior e a Área Focal.

Limite da Escala de Cinza

- Esse limite define até que ponto deve ir a densidade na panorâmica.
- Para imagens com muita sombra, é importante ajustar o limite para que a sombra não influencie a panorâmica.
- Normalmente, ajusta-se esse limite para um valor ligeiramente abaixo da densidade óssea.

Controles de Visualização

- A Panorâmica pode ser apresentada em diversas visualizações. A renderização de cores é apenas para visualização. As cores são baseadas em densidades, mas NÃO representam o valor de densidade do oss.
- Cinza Otimizado melhora a apresentação em Escala de Cinza.
- Por padrão, Cinza Otimizado permanece selecionado.
- Brilho e Contraste: Podem ser ajustados para melhorar a qualidade da imagem.
- Inverter: Alterna o segundo plano para branco (alterna a coloração para Apresentação em Escala de Cinza).
- Filtro de Nitidez: Aplica o filtro de nitidez selecionado no menu suspenso aos processadores de camadas 2D.
- Tru-Pan[™]: Esta opção habilita a panorâmica volumétrica de um clique que pode ser criada a partir de leituras feitas por um i-CAT© Cone Beam 3D system. (Esta configuração só é exibida no Painel de Controlo quando um caso do Tru-Pan[™] está carregado no momento.)

Configurações 3D

- Ativar 3D: Selecione este recurso para apresentar Panorâmica em uma imagem volumétrica 3D. A panorâmica pode ser girada, recortada etc., como outras apresentações de volume. (Consulte Navegação de Imagens.)
- Qualidade: Selecione esta opção para gerar o nível mais elevado de detalhes da panorâmica gerada.

• Um nervo traçado ou um implante posicionado podem ser ativados ou desativados com as caixas "Nervo" e "Implante".

Recorte

Esta opção somente se aplica nas situações em que Panorâmica 3D estiver disponível. Recorte oculta algumas partes da imagem para que a estrutura interna seja visível.

Configuração Axial

A caixa Modo de Camada permite escolher como a área focal será exibida.

Superpanorâmica: Janela de Apresentação

Limite Superior-Inferior: Caixa localizada no canto inferior esquerdo na qual o parâmetro vertical da Superpanorâmica é configurado. As linhas verdes indicam os limites verticais. Podemos clicar e arrastá-las para definir os limites superior e inferior da Superpanorâmica. Quando o "Modo de Camadas" estiver selecionado, a linha vermelha indicará o local em que se encontra o plano da área focal, o qual também pode ser ajustado.

Área Focal: A área focal é ajustada na caixa inferior intermediária. Tudo o que estiver contido dentro dessa caixa será exibido na Superpanorâmica, permitindo a construção de raios X panorâmicos com um mínimo de ruídos. Os pontos amarelos podem ser arrastados clicando no botão esquerdo do mouse para o ajuste do comprimento, da largura e da forma da área focal. Pode-se também arrastar os pontos de controle da área focal com o mouse para ajustá-la, assim como se pode criar uma nova área clicando sobre o ícone referente à área focal na barra de ferramentas.

Visualização: Uma visualização da Superpanorâmica será exibida na caixa localizada no canto inferior direito da janela antes que ela seja de fato criada. Este recurso permite que a Panorâmica seja feita de forma mais eficiente, com poucos ou nenhum ajuste a ser feito posteriormente.



Como criar uma boa Panorâmica?

• Crie uma área focal estreita em forma de "U", envolvendo os arcos por meio do ajuste dos pontos na área focal.

- Ajuste o limite da escala de cinza para filtrar o tecido mole, de forma que a imagem não fique demasiadamente escura ou clara.
- Consulte a seção **Navegação de Imagem** para obter informações sobre controle e ajuste dessas imagens.

Recursos da Visualização Supercefalométrica

A **aba de visualização Supercefalométrica** permite construir e visualizar uma versão otimizada de uma radiografia cefalométrica, tirar medidas e usar diversos recursos de melhoria da qualidade da imagem, os quais aumentam consideravelmente o valor de seu diagnóstico.



Supercefalométrica: Barra de Ferramentas

A Barra de Ferramentas e as ferramentas disponibilizadas pela Aba de Visualização Supercefalométrica são descritas a seguir:

R 🐐 🦉 🚰 🖉 🦉 🤝 🏀 🦞 🌮 📐 🎢 🌐 I





até +/- 0,10 mm. No entanto, a precisão da medição depende dos dados da imagem e do scanner físico que os gerou. A medição não pode ser mais precisa do que a resolução da imagem. O software informa o valor com base nos pontos escolhidos pelo utilizador. Devido à natureza da imagiologia médica, o limite nem sempre é bem definido. O limite aparente depende da configuração de brilho e contraste no momento da captura da imagem. O limite pode sofrer alterações, consoante os ajustes que o utilizador for fazendo no brilho e no contraste. O utilizador tem de entender a limitação do valor de medição antes de proceder à aplicação no paciente. Qualquer medição incorreta pode resultar em complicações cirúrgicas, se o diagnóstico, os planos de tratamento e/ou o tratamento real forem baseados em medições incorretas. É fundamental que o utilizador final aprenda a fazer medições corretamente e a empregar todas as ferramentas de medição de forma adequada. Se detetar alguma inconsistência ou algum problema de software nas medições, ou se tiver mais algumas dúvidas ou preocupações sobre a utilização correta das ferramentas de medição, contacte-nos pelo número de telefone (408) 333-3484 ou envie um e-mail para dental@osteoidinc.com.

	Supercefa	lométrica:	Painel	de	Contro	le
--	------------------	------------	---------------	----	--------	----

	Create Ceph	
Set Orientation		
Layout		
Screen	○ Print Out	
Traditional Gray Scal Brightness 🗹 Er	e Ceph hanced	
Contrast		
Thickness 40		mm
Range Setup Full		•
Sharpening Off		•
Quality	X-ray + Soft Tiss	ue
Bone Preset	1 Bone Preset 2	
Bone Preset	3 Soft + Bone 1	
Soft + Bone	2 MIP	
Opacity		
f Brightness		
Contrast		
Inverse	Thickness 40 mi	m
Range Setup	Full	•
	Projection	

Criar Cefalométrica

- O botão Criar Cefalométrica deve ser acionado somente após a orientação da imagem volumétrica do paciente ter sido ajustada na janela de apresentação.
- A caixa "Definir Orientação" permite restaurar a orientação caso uma cefalométrica tenha sido criada com a orientação incorreta. Assim que a imagem for orientada corretamente, basta pressionar o botão **Criar Cefalométrica** novamente.

Layout:

 O layout de "Tela" está otimizado para visualizar a imagem na tela do computador. O layout de "Impressão" está otimizado para imprimir a imagem em papel. Com o layout de Impressão, a imagem visualizada na tela é igual a impressa em tamanho natural. Para isso, primeiro faça a captura da imagem na Galeria e, depois, imprima a partir da Galeria para garantir a imagem em tamanho natural.

Cefalométrica Convencional em Escala de Cinza

- Brilho e Contraste podem ser ajustados para melhorar a qualidade da imagem.
- A caixa Enhanced (Otimizada) pode ser ativada ou desativada; quando ativada, melhora ainda mais a qualidade da imagem.
- A Configuração da Extensão permite selecionar o lado da cabeça do paciente a partir da qual a cefalométrica será criada. A Espessura permite controlar a amplitude dessa extensão.
- Ao modificar a Configuração da Extensão, deve-se recriar a imagem Cefalométrica usando o botão **Criar Cefalométrica**.
- Filtro de Nitidez: Aplica o filtro de nitidez selecionado no menu suspenso aos processadores de camadas 2D.

Cefalometria do Volume

- Aumente o nível da barra de Opacidade para sobrepor a reconstrução do volume na cefalométrica gerada.
- Diversas visualizações avançadas da Cefalométrica podem ser adicionadas; cada uma delas apresenta diferentes vantagens
- A renderização de cores é apenas para visualização. As cores são baseadas em densidades, mas NÃO representam o valor de densidade do oss.
- Osso destaca os pontos de referência do tecido duro.
- Tecido Mole+Osso enfatiza o tecido mole na cefalométrica
- Opacidade, Brilho e Contraste podem ser ajustados para melhorar a qualidade da imagem.

- Inverter troca o segundo plano para branco. (A Escala de Cinza troca entre preto/branco.)
- Configuração da Extensão permite selecionar o lado da cabeça do paciente a partir da qual a cefalométrica será criada.
- Projeção permite alternar visualizações paralelas das imagens cefalométricas para visualizações em perspectiva que se assemelham à ampliação encontrada em radiografias cefalométricas tradicionais.

Supercefalométrica: Janela de Apresentação

Esta janela é o local em que a imagem volumétrica do paciente é orientada para se criar uma cefalométrica, além de ser o local em que a cefalométrica será visualizada após sua criação.

Antes de clicar no botão **Criar Cefalométrica** encontrado nos Controles de Visualização, a imagem volumétrica do paciente deve ser corretamente orientada. A maneira mais fácil de fazer isso é alinhando os ângulos esquerdo e direito da mandíbula. Se a cefalométrica for criada com uma orientação inadequada, ela poderá ser ajustada por meio da caixa "Definir Orientação" nos controles de visualização.



Consulte a seção **Navegação de Imagens** para obter informações sobre controle e ajuste dessas imagens.

Recursos da Visualização do Implante

A Aba Visualização do Implante permite acessar o módulo detalhado de planejamento de implantes.



Implante: Barra de ferramentas

A Barra de Ferramentas e as ferramentas disponibilizadas pela Aba Visualização do Implante são descritas a seguir:





Controle do Perfil de Densidade: Ajusta as configurações para perfil de densidade exibido ao redor dos implantes planejados.



Fixar Tratamento: Fixa os implantes no local, de forma que eles não sejam acidentalmente movidos quando as imagens estiverem em modo de visualização 3D.



Verificar Guias (Anilhas): O programa irá procurar colisões entre as guias (anilhas), instrumentos e modelos em gesso.

Enxerto Ósseo: Simula um enxerto ósseo próximo ao ápice de um implante e exibe seu volume.



Alterar Visibilidade do Modelo: Permite que vários modelos sejam incluídos ou retirados da visualização.

Criar Resumo: Cria um resumo das imagens do implante que será adicionado à Galeria. As imagens contêm informações sobre ID (FDI), tipo, diâmetro e comprimento do implante no canto inferior direito da tela. O usuário recebe a opção de imprimir uma tabela de referência que relaciona os implantes colocados (incluindo local do implante, fabricante, nome do produto, diâmetro e raio) para cada arco.



##

т

Ô

Alternar Layout: Para alternar entre diferentes layouts clique neste ícone.

Alternar Grade: Alterna entre dois layouts de grade diferentes a serem usados nos quadros das duas seções superiores, permitindo uma rápida avaliação das medidas e da localização espacial.

Exibir Informações: Exibe ou oculta as informações do caso que estão integradas aos dados.

Gerar Sequência de Visualização: Abre uma caixa de diálogo que oferece predefinições na sequência de visualização para criar um vídeo.

Preferências: Permite ajustar as diferentes preferências em termos de apresentação, cor e visibilidade.



Aviso: A funcionalidade de medição da InVivoDental foi verificada, tendo sido constatado que apresenta uma precisão de até +/- 0,10 mm. No entanto, a precisão da medição depende dos dados da imagem e do scanner físico que os gerou. A medição não pode ser mais precisa do que a resolução da imagem. O software informa o valor com base nos pontos escolhidos pelo utilizador. Devido à natureza da imagiologia médica, o limite nem sempre é bem definido. O limite aparente depende da configuração de brilho e contraste no momento da captura da imagem. O limite pode sofrer alterações, consoante os ajustes que o utilizador for fazendo no brilho e no contraste. O utilizador tem de entender a limitação do valor de medição antes de proceder à aplicação no paciente. Qualquer medição incorreta pode resultar em complicações cirúrgicas, se o diagnóstico, os planos de tratamento e/ou o tratamento real forem baseados em medições incorretas. É fundamental que o utilizador final aprenda a fazer medições corretamente e a empregar todas as ferramentas de medição de forma adequada. Se detetar alguma inconsistência ou algum problema de software nas medições, ou se tiver mais algumas dúvidas ou preocupações sobre a utilização correta das ferramentas de medição, contacte-nos pelo número de telefone (408) 333-3484 ou envie um e-mail para dental@osteoidinc.com.



Aviso: Quaisquer implantes e restaurações visualizados incorretamente podem levar a complicações cirúrgicas ou atrasos no tratamento. Caso note quaisquer inconsistências ou problemas no software com o planejamento de implantes ou restaurações, ou tenha outras dúvidas ou preocupações, entre em contato com o suporte da Osteoid pelo telefone (408) 333-3484 ou nos envie um e-mail para info@osteoidinc.com.



Aviso: Qualquer planejamento de implante realizado de forma incorreta em qualquer aspecto, mas não limitado a: localização, orientação, ângulo, diâmetro, comprimento e/ou fabricante, pode levar a complicações cirúrgicas se o diagnóstico, os planos de tratamento e/ou o tratamento em si forem baseados em erro(s) do planejamento do implante em questão. É essencial que o usuário final aprenda como usar as ferramentas de planejamento de tratamento com implantes de forma correta. Caso perceba inconsistências ou problemas do software relacionados com o planejamento de implante ou tenha dúvidas acerca do uso correto do planejamento de implantes, favor entrar em contato com o suporte Osteoid pelo telefone 408-333-3484 ou pelo email support@osteoidine.com

Implante: Painel de Controle

	Add I	mplant	
Planning Layout -			
③ 3D Implant		🔿 Pano Impla	ant
Restoration			
Add All		Remo	ove All
Edit		☑ Lock to Im	plant
View Presets			
Volume		Im	olant
Stone Mod	els	Resto	oration
Restoration	า2	Se	tup
View Control			
Bone		Te	eth
Inverse		Ма	re
Brightness			
Contrast			
Remove Crown		Visible	
Sharpening		Off	
Clipping			🗆 Flip
	Axial	O Coronal	⊂ . ⊖ Implant
Custom	Мо	dify Custom P	lane
Implant			
Current ID			
Manufacturer			
Product			
Diameter		Length	
Annotation			
			✓ Visible
Pointer Coordinate	s		
ля [
XYZ	0.00	0.00	0.00
Scalar Value	1001.00		
H.U	1001.00		
	Save View	w Settings	

Adicionar um Implante:

- Selecione um ou mais implantes para colocação.
- O paralelismo maxilar e mandibular pode ser ativado.
- Posicione cada implante no volume 3D.
- Ajuste a orientação e o posicionamento do implante usando o Move Widget (Componente de Movimentação) que aparece no implante selecionado.

Planejamento do Layout:

- Implante 3D: Posicione e ajuste implantes individuais no volume 3D.
- Panorâmica do Implante: Adicione múltiplos implantes usando a visualização Panorâmica; selecione "Implante 3D" para sair da visualização Panorâmica e reajustar os implantes individualmente.

Restauração:

- Adicionar Todos: Adiciona as restaurações padrão a todos os implantes.
- Remover Todos: Remove todas as restaurações.
- Editar: Depois de colocar um ou mais implantes, clicar em Restauração irá transferir o progresso atual para a aba Restauração para a colocação avançada de coroa e design. Consulte a seção Implante: Restauração de Design Avançado para obter mais informações.
- Travar para Implantar: Quando selecionado, o implante e a restauração irão mover-se como uma única unidade.

Predefinições de Visualização:

- Configuração: Abre uma caixa de diálogo onde as predefinições de visualização podem ser configuradas.
- Predefinições: Alterna as predefinições que exibem os recursos selecionados conforme configurados na Configuração.
- Superior/Inferior: Alterna a visibilidade dos modelos de pedra, se presentes.

Controle de Visualização:

- Visualizar Predefinições: Configurações diferentes permitem visualizar de maneira mais adequada certas estruturas anatômicas, perfis de tecido mole, tecido duro, entre outras. A renderização de cores é apenas para visualização. As cores são baseadas em densidades, mas NÃO representam o valor de densidade do oss.
- Brilho e Contraste: Podem ser ajustados para cada uma das predefinições com o intuito de melhorar a qualidade da imagem.
- Visível: Permite que a Reconstrução do Volume 3D seja ativada ou desativada de sua visualização.

- Remover Coroa: Aplica-se somente às opções de serviço de modelagem relacionadas às guias cirúrgicas.
- Tru-Pan[™]: Esta opção permite a realização de imagens panorâmicas com um clique que pode ser criado a partir de digitalizações realizadas com o sistema i-CAT© Cone Beam 3D. (esta configuração somente é exibida em Painel de Controle quando um caso em Tru-Pan[™] estiver carregado).
- Filtro de Nitidez: Aplica o filtro de nitidez selecionado no menu suspenso aos processadores de camadas 2D.

Recorte:

Clique na opção "Ativar Recorte" para recortar a imagem em camadas ao longo dos planos anatômicos predefinidos (sagital, axial, coronal e arco).

- Use a roda do mouse ou a barra de rolagem para mover o plano de recorte.
- Para alternar a visualização para o lado oposto, clique em "Virar".
- Personalização: Esta opção coloca o plano de recorte numa posição e orientação personalizadas.
- Modificar plano personalizado: Permite que o utilizador modifique a posição e a orientação do plano de recorte

Implante:

A seção do implante pode ser configurada para exibir somente implantes específicos, tal como definido pelo usuário. Para obter mais informações, consulte as configurações em Implante Preferido nesta seção.

- ID: Use as opções do menu suspenso para selecionar o implante a ser manipulado. O implante ativo será exibido em uma cor mais clara que os demais.
- Fabricante, Nome do Produto, Diâmetro e Comprimento: O padrão é genérico, mas é possível selecionar um fabricante, diâmetro e comprimento específico de um implante.

Anotação:

- Edita o comentário/anotação selecionado no campo de texto.
- Pode ativar/desativar comentários adicionados ao selecionar "Visible".
- Disposição: Classifica todos os comentários adicionados na janela de renderização com base na configuração selecionada (Horizontal, Stick to Point, User Dragged, Vertical, Vertical Even Distributed, Vertical Round Distributed).

Coordenadas do ponteiro:

- IJK or XYZ: as coordenadas dão ao utilizador a capacidade de examinar a coordenada do cursor no sistema de coordenadas absolutas.
- Valor Escalar é o valor da escala de cinza do voxel apontado pelo ponteiro do cursor. H.U. ou unidade Hounsfield, é um valor aproximado do voxel calculado por "Redimensionar Inclinação" e "Redimensionar Intercetação" nas informações DICOM. As aproximações do valor H.U. podem não ser tão precisas se a calibração do hardware da TC estiver desativada. Entre em contacto com o fabricante do hardware para obter mais informações sobre a precisão do H.U.

Salvar Configurações de Visualização

Salva as configurações de Visualização 2D para serem recarregadas ao abrir qualquer caso. Visualize a seção Preferências de Exibição em **Preferências** para obter mais informações sobre as configurações que são salvas para esta aba específica.



Implante: Janela de Apresentação

Esta janela é usada para oferecer um controle mais preciso e permitir que os toques finais no planejamento do tratamento com implantes sejam mais detalhados. A navegação discutida a seguir permite visualizar todos os aspectos do implante em um volume 3D. Para obter mais informações sobre posicionamento e dimensionamento do implante usando os componentes de implantes, consulte a próxima seção do manual.

Seção Axial: Janela superior esquerda. Esta seção representa a visualização da parte superior do implante. A linha amarela que passa pelos eixos cria uma visualização sagital. Explorar com a roda do mouse após clicar dentro da janela axial ou clicar e arrastar a linha modificará o corte transversal visto na visualização sagital à medida que a linha gira ao redor do eixo do implante. Os implantes assimétricos (STL) podem ser girados sobre o eixo longitudinal nesta visualização (consulte a próxima seção).

Seção Sagital: Janela intermediária esquerda. Esta seção representa a visualização da lateral do implante. A linha AB que passa pelo implante cria a visualização do corte transversal que é exibido na visualização axial e é configurado como padrão para ser posicionado no nível do ponto de surgimento do implante. Explorar com a roda do mouse após clicar dentro da janela sagital ou clicar e arrastar a linha modificará o corte transversal visto na visualização axial. Nessa visualização, o componente de implante permite um redimensionamento rápido do comprimento e diâmetro do implante (consulte a próxima seção).

Perfil de Densidade: Janela inferior esquerda. Exibe uma visualização em tempo real da densidade do volume imediatamente ao redor do implante.

Reconstrução do Volume: Janela direita. Este quadro permite ao usuário modificar a posição e a orientação do implante com o componente de orientação dentro da reconstrução do volume 3D.



Aviso: Qualquer planejamento de implante realizado de forma incorreta em qualquer aspecto, mas não limitado a: localização, orientação, ângulo, diâmetro, comprimento e/ou fabricante, pode levar a complicações cirúrgicas se o diagnóstico, os planos de tratamento e/ou o tratamento em si forem baseados em erro(s) do planejamento do implante em questão. É essencial que o usuário final aprenda como usar as ferramentas de planejamento de tratamento com implantes de forma correta. Caso perceba inconsistências ou problemas do software relacionados com o planejamento de implante ou tenha dúvidas acerca do uso correto do planejamento de implantes, favor entrar em contato com o suporte Osteoid pelo telefone 408-333-3484 ou pelo email support@osteoidin.com

Implante: Visibilidade do Modelo

As predefinições de visibilidade permitem uma fácil alternância entre as visualizações definidas durante o planejamento do implante. Para configurar essas definições, clique em Configuração. Essas predefinições também podem ser modificadas na Aba Restauração.

٠

Edit Name:	✓ Implant Profile	Abutment	C Waxup
Implant	☑ Long Axis	Surrounding	✓ Trajectory
Volume Implant Stone Models Restoration Restoration2	Sleeve Stone Models	☑ Nerve	☑ Angle
	Restoration	acity:	0
	Volume Visible Rer	ndering: Teeth	
			OK Cancel

- Editar Nome: Clique em qualquer predefinição para selecioná-la. Digite o novo nome no campo.
- Visibility checkboxes hide or show features in the rendering window.
- Somente Perfil: Controla a visibilidade do corte transversal do implante na apresentação em 2D. Quando ativado, o implante selecionado terá um perfil vermelho e os implantes não selecionados terão perfis azuis. Quando desativado, o implante selecionado exibirá um corte transversal opaco e os implantes não selecionados serão exibidos em azul.
- Pilar: Controla a visibilidade do modelo 3D do pilar no processador de volume ou do perfil de cor nos processadores de camada 2D.
- Modelos em Cera: Controla a visibilidade dos perfis nos processadores 2D e modelos 3D em volume. Esta
 opção só estará disponível depois de terem sido adicionadas por um técnico da Osteoid como parte de um
 caso de guia cirúrgico.
- Eixo Longo: Exibe uma barra colorida que atravessa o eixo longitudinal do implante na reconstrução do volume.
- Circundante: Exibe o volume ao redor de um implante. A zona de colisão é determinada pela diferença definida nas preferências.
- Trajetória: Apresenta a trajetória simulada do implante durante a colocação cirúrgica.
- Guia (Anilha): Controla a visibilidade dos perfis nos processadores 2D e modelos 3D em volume. Esta opção só está disponível se os modelos mandibulares e maxilares estiverem disponíveis, bem como após a ação Verificar Guia (Anilha) ter sido realizada.
- Nervo: Exibe um nervo em 3D na reconstrução do volume ou um corte transversal do nervo nos processadores de volume 2D.
- Ângulos: Controla a visibilidade do ângulo entre os eixos longitudinais dos implantes adjacentes, bem como entre os ângulos do pilar de cada implante.
- Modelos: Controla a visibilidade dos perfis nos processadores 2D e modelos 3D em volume.
- Restauração: Controla a visibilidade dos modelos 3D em cera no processador de volume e do perfil colorido do processador de camadas 2D. O perfil da restauração selecionada ou da restauração associada ao implante selecionado será exibido em vermelho e as restaurações não selecionadas, em rosa.
- Volume: Controla a visibilidade da renderização do volume, bem como o tipo de renderização.

Implante: Visibilidade do Modelo

A função Alterar a Visibilidade do Modelo abre a caixa de diálogo Configurações do Objeto Modelo.

- As caixas de verificação "Mandíbula" e "Maxilar Superior" controlam todas as opções de visibilidade do modelo (exceto Somente Perfil e Densidade) e permitem que o usuário desative o conjunto de modelos para cada maxilar de forma independente. Observação: As caixas de verificação de visibilidade em Configurações do Objeto Modelo nem sempre coincidem com o status ativado/ desativado das caixas de verificação de visibilidade no Painel de Controle.)
- A função Opacidade em Modelo em Gesso/Cera pode ser ajustada para os dois maxilares.
- A opção "Enxerto Sinusal" alterna a visibilidade dos enxertos ósseos presentes no caso.

Implante: Componente 3D do Implante

O Se componente de implante 3D é projetado para maximizar a visibilidade no processador e fornecer um alto nível de versatilidade no posicionamento do implante. As setas lineares e coloridas podem ser arrastadas para reposicionar o implante na transversal. Estas setas só aparecem quando a perspectiva da câmera está perto da ortogonal.

- A seta amarela (não exibida) fica paralela à linha A-B.
- A seta azul é ortogonal às setas verde e amarela.
- A seta verde atravessa o eixo longitudinal do implante.
- O círculo de rotação aparece no mesmo plano que as setas que estão aproximadamente ortogonais entre si e a perspectiva da câmera e apresentam oito alças para rotação.

Implante: Componente 2D do Implante

O componente de implante 2D é projetado para maximizar a visibilidade no processador de camadas e fornecer um alto nível de versatilidade no posicionamento do implante.

- O círculo de rotação tem oito setas para rotação do implante ao longo do mesmo plano que a camada exibida atualmente.
- As duas alças vermelhas podem ser selecionadas e arrastadas na direção/afastadas do implante para reduzir/ampliar sequencialmente o diâmetro do mesmo usando quaisquer opções disponíveis para esse modelo de implante.
- As duas alças azuis podem ser selecionadas e arrastadas na direção/afastadas do implante para reduzir/ampliar sequencialmente o comprimento do mesmo usando quaisquer opções disponíveis para esse modelo de implante.







- O modelo de implante em si pode ser selecionado e arrastado em qualquer direção ao longo do mesmo plano da camada sendo exibida no momento.
- Um círculo de rotação aparece quando o corte transversal do produto é selecionado, permitindo a rotação do implante sobre o eixo longitudinal de implantes assimétricos (STL) na área superior esquerda do processador. Entre em contato com a Osteoid para receber uma lista atualizada de implantes assimétricos (STL).



Add Implant

Implante: Planejamento de Implante 3D

- Clique no botão Adicionar Um Implante nos Controles de Visualização.
- A caixa de diálogo ID do Implante será exibida (imagem a seguir).
- Selecione o ID do implante a ser adicionado. Pressione **OK**, e um novo implante aparecerá no ponteiro do mouse.
- Arraste e solte o implante na visualização 3D no sítio cirúrgico. (Ajuda a que o volume gire de forma que o sítio cirúrgico esteja centralizado).
- Na visualização axial, alinhe a linha amarela de forma que a visualização do corte transversal torne-se a visualização da direção mésio-distal.
- Na visualização de corte transversal, reoriente e posicione o implante de forma que o ângulo fique na posição desejada.
- Na visualização axial, alinhe a linha amarela de forma que a visualização do corte transversal torne-se a visualização da direção bucolingual.
- Na visualização de corte transversal, reoriente e posicione o implante de forma que o ângulo fique na posição desejada.
- Revise o posicionamento final do implante na visualização 3D.
- Para excluir um implante, selecione o implante que desejar na visualização 3D e pressione a tecla "delete" do teclado. O implante será removido.



Um procedimento semelhante pode ser realizado para adicionar pinos âncora ao volume 3D. Selecione o pino âncora que deseja adicionar e siga passos semelhantes para ajustar seu posicionamento.

Implante: Planejamento de Implante Panorâmico



- Selecione Planejamento de Layout: Implante Panorâmico sob os Controles de Visualização da Aba Implante.
- A janela de apresentação atualiza para a visualização Panorâmica (esquerda).
- Ajuste a Seção de Arco de forma que o perfil médio passe pela dentição.
- Arraste os implantes para os locais desejados e ajuste seus ângulos.
- Clique para selecionar implantes e manipulá-los nas seções transversais.
- Cliquem nos nós acima dos números de identificação dos implantes e arrastem-nos para conectá-los a outros implantes, criando grupos de implantes paralelos. Removam os implantes desses grupos clicando novamente nos nós.
- Repita esses passos para todos os implantes desejados.
- Selecione Planejamento de Layout: Implante 3D para sair do Modo Panorâmico e ajustar os implantes individualmente.



Implante: Simulação de Enxerto Ósseo

- Selecione o implante que necessita de um enxerto ósseo e clique na ferramenta Enxerto Ósseo
- A ferramenta de simulação de enxerto aparece como um arco que se move ao longo do eixo central do implante na seção transversal.
- Clique para posicionar o enxerto na posição desejada.
- O enxerto resultante aparece nas seções 2D em azul e na renderização do volume em branco-acinzentado.
- O volume do enxerto é exibido na renderização do volume.
- O enxerto pode ser excluído clicando nele para selecioná-lo e pressionando a tecla "delete" no teclado.





Importante: Os valores das medidas podem não ser medidas volumétricas anatômicas verdadeiras. Devido à natureza da imagem, existem artefatos de imagem como ruído branco, dispersão, endurecimento do feixe, ruído de anel ou H.U. fora de escala. A ferramenta de medição do software não consegue distinguir o artefato de imagem da verdadeira anatomia. Além disso, o valor da medição depende dos valores de limiar; portanto, o usuário deve definir limiares adequados para obter a melhor estimativa da estrutura desejada. As medições não devem ser usadas como a única métrica para qualquer tratamento.



Aviso: A funcionalidade de medição da InVivoDental foi verificada, tendo sido constatado que apresenta uma precisão de até +/- 0,10 mm. No entanto, a precisão da medição depende dos dados da imagem e do scanner físico que os gerou. A medição não pode ser mais precisa do que a resolução da imagem. O software informa o valor com base nos pontos escolhidos pelo utilizador. Devido à natureza da imagiologia médica, o limite nem sempre é bem definido. O limite aparente depende da configuração de brilho e contraste no momento da captura da imagem. O limite pode softer alterações, consoante os ajustes que o utilizador for fazendo no brilho e no contraste. O utilizador tem de entender a limitação do valor de medição antes de proceder à aplicação no paciente. Qualquer medição incorreta pode resultar em complicações cirúrgicas, se o diagnóstico, os planos de tratamento e/ou o tratamento real forem baseados em medições incorretas. É fundamental que o utilizador final aprenda a fazer medições corretamente e a empregar todas as ferramentas de medição de forma adequada. Se detetar alguma inconsistência ou algum problema de software nas medições, ou se tiver mais algumas dúvidas ou preocupações sobre a utilização correta das ferramentas de medição, contacte-nos pelo número de telefone (408) 333-3484 ou envie um e-mail para dental@osteoidinc.com.

Implante: Restauração de Design Avançado

O Invivo possui funções de restauração de design avançado localizadas na aba Restauração (consulte a seção **Restauração** para obter mais informações sobre esta aba). A compatibilidade entre arquivos salvos em diferentes versões do Invivo irá gerar processos que acomodam esta nova funcionalidade, como descrito abaixo:

Cenário:

- 1. Abrir um arquivo Invivo contendo um exame de restauração de qualquer versão anterior:
- Abrir um arquivo Invivo salvo em Invivo 5.3 com um implante e restauração feitos em versões anteriores do Invivo:
- 3. Abrir um arquivo Invivo salvo em qualquer versão anterior, com implantes, mas sem restaurações:

Implante: Adição de Restaurações

As restaurações podem ser adicionadas diretamente a todos os implantes usando o botão **Adicionar Todos**. Uma restauração padrão será colocada em cada implante que ainda não tenha uma restauração.

Travar as restaurações ao implante irá mover automaticamente as restaurações quando os implantes forem movidos.

O botão **Remover Todos** irá remover todas as restaurações posicionadas. As Restaurações também podem ser adicionadas, editadas ou removidas na Aba Restauração (consulte a seção **Restauração** para obter mais informações).

Implante: Verificar Guias (Anilhas)

Consequência:

- A aba Implante exibirá essas restaurações como foram salvas pela última vez. Ao ir para a aba Restauração, o programa tentará converter as restaurações originais em coroas da nova biblioteca. Se o usuário optar por não converter as restaurações (Não), a aba Implante voltará a ser exibida.
- A versão anterior do Invivo não será capaz de exibir as coroas de restauração nas abas Implante ou Modelo.
- 2. O projeto do implante será carregado e o usuário será capaz de adicionar restaurações na biblioteca odontológica em Restauração.

Restoration	
Add All	
Edit	☑ Lock to Implant



A função **Verificar Guias (Anilhas)** pode ser executada para determinar a posição de onde as guias (anilhas) iriam ser posicionadas se uma guia de implante fosse colocada para posicionamento do implante. Esta função simula possíveis colisões que podem ocorrer entre:

- Guias (anilhas) e outras guias (anilhas)
- Guias (anilhas) e o instrumento
- Guias (anilhas) e o modelo em gesso
- Instrumento e o modelo em gesso

Interferência: Demonstrado visualmente por uma esfera vermelho-escuro. Estes indicadores de interferência não são atualizados em tempo real e só serão verificados novamente depois de cada análise Verificar Guias (Anilhas).

Verificar Interferência das Guias (Anilhas): O usuário pode alterar determinadas preferências para melhorar a simulação do processo real que será executado, como o sistema de guia (anilha), instrumento, tamanho da guia (anilha) e broca. Opções para resolver isso são: modificar o planejamento de implantes, alterar as preferências de guia (anilha) ou permitir que um técnico tente resolver a interferência.

Check Sleeve Inter Preferences	ference	
Guide Kit:	Anatomage_Guide	Check sleeve helps with implant
Instrument:	Pilot_Only	assists with resolving any major conflicts for guided systems.
Sleeve Preference:	Pilot_Only	Anatomage technicians may change the final sleeve size or position to resolve
Anatomage Drill:	Other_Drill	any remaining conflicts.
Check Interfer	rence	Cancel

Implante: Sequenciador de Visualização



- O sequenciador de visualização do implante é uma ferramenta de criação de vídeos que contém uma sequência axial e bucal (exibida acima) predefinida de posições e rotações de visualização.
- O sequenciador está adaptado para ser usado com qualquer caso e reproduzido imediatamente como uma pré-visualização.
- Um arquivo de vídeo (.avi) que se assemelha à pré-visualização pode ser capturado.



Sequenciador de Visualização

👔 View Sequencer			X
_View Sequence Edit			
Animations			
Animate			
Restorations	 Implants 	 Abutments 	
Clipping			
Camera			
Axial		ation	
1.5 X	₹ Zoom		
View Sequence Player			
Start		Play/Pause	
Medium		 Playback Speed 	
30		Frames/Sec	оор
	VIDEO Capture	2	

Animação

- Animar: Define a sequência para fazer a animação da colocação de implantes, pilares e restaurações.
- Recorte: Define a sequência para incluir as ações de recorte predefinidas

Câmera

- Orientação: Define a orientação para ser axial ou bucal
- Zoom: Define o nível de ampliação da janela de apresentação (Nenhuma, 1,5X, 2,0X)

Executar Sequência de Visualização

- Barra Deslizante: Mostra o progresso atual através do vídeo, permitindo a navegação, clicando e arrastando, durante a pré-visualização
- **Parar:** Interrompe a visualização.
- Executar/Pausar: Inicia o vídeo/pausa o vídeo/volta a reproduzir o vídeo
- Velocidade de Reprodução: Velocidade de reprodução (lenta, média, rápida)
- Fotogramas por Segundo: Define a suavidade da reprodução pré-visualização
- Reprodução Contínua: Define a pré-visualização para reprodução contínua no final da reprodução da sequência



Ação

A sequência de visualização atual será capturada em um arquivo de vídeo.

Localização do Arquivo de Vídeo

Selecione o local para salvar o arquivo clicando em Alterar.

Codecs Disponíveis Instalados no Computador

Escolha na lista suspensa os codecs disponíveis instalados no computador. Clique em **Configurar** para escolher dentre várias opções de gravação.

Quadros do Vídeo e Tempo de Execução

- Segundos/Implante: Duração da sequência de exibição de cada implante
- Quadros/Seg: Suavidade do vídeo
- Tempo Total de Execução: Calcula o tempo total de reprodução para as opções selecionadas

Finalizando Logo

- Arquivo de Imagem: Clique em **Buscar** para selecionar o local do arquivo de logotipo.
- Adicionar Logo: Selecione a caixa de verificação para adicionar um segmento de logotipo ao filme.
- Duração: Define a duração do período de exibição do logo.
- Segundo Plano: Define a cor do segundo plano para o segmento do logo.

Captura

Cria um arquivo de vídeo a partir das configurações selecionadas de sequência e de gravação de vídeo. Clique em **Cancelar** para sair desta caixa de diálogo sem gravar o vídeo.

Implante: Configurações e Preferências

Ao selecionar o ícone Preferências, Dépossível abrir uma janela de customização dentro da aba Implante.

Settings	
_ Tooth ID System	Rendering Method: Quality -
Universal O FDI (International)	Color Control:
	Abutment Color:
Clipping Preferences	
Implant Inplant	Restoration Color:
Restoration Abutment	Consumption Colory
Long Axis Trajectory	Surrounding Color:
Show Collision Warning	
	Default Implant Settings
Enable Allowance: 2 mm	Preferred Implant Settings
	Update Implant Library
Surrounding: 5 mm (2 to 20mm)	OK Cancel

Sistema de Identificação do Dente:

Você pode configurar o ID como padrão Universal ou FDI (Internacional).

Preferências de Recorte:

Opções para quais modelos serão incluídos no recorte de volume.

Exibir Aviso de Colisão:

Você pode definir se o sistema deve exibir um alerta de proximidade entre implantes conforme uma tolerância permitida.

Método de Apresentação:

Escolha qual método de apresentação (Padrão, Desempenho e Qualidade deseja usar na Aba de Visualização de Implante.

Controle de Cor:

Configure as várias cores para identificar pilares, restaurações e colisões.

Configurações Detalhadas do Implante:

Ajuste as configurações padrão para implantes individuais. Mais informações a seguir.

Configurações Preferidas de Implantes:

Usado para modificar quais implantes serão exibidos nos menus suspensos no painel de controle. Consulte mais informações na seção **Configurações do Implante Preferido**.

Atualizar Biblioteca de Implantes:

Verifica a disponibilidade de atualizações da biblioteca de implantes STL e as baixa diretamente.

Configurações Detalhadas de Implantes

Quando você seleciona Configurações Detalhadas de Implantes, é possível ajustar as configurações padrão.





Clicando uma vez em qualquer lugar na região acima irá ativar os menus suspensos com as diversas características de implantes. *Opções não serão exibidas para implantes que não estiverem na lista preferencial (ver abaixo)*.

Clique em **OK** para salvar essas preferências e o implante designado será selecionado automaticamente ao escolher um dente no menu Adicionar Um Implante.

Configurações Preferidas de Implantes

O usuário pode ocultar determinados implantes para não preencherem as listas e simplificar os menus suspensos. Por padrão, todos os fabricantes e tipos de implantes estão selecionados como "preferido". **Para remover um implante, selecione-o na lista do lado direito e use o botão de seta para a esquerda no teclado para removêlo da lista.**

3M_MDI ▲ Alpha-Bio_Tec American_Dental_Implant Anchor_Pin Astra_Facilitate_Guided BEGO	3M_MDI:O_Ball 3M_MDI:O_Ball_Classic 3M_MDI:O_Ball_Collared	
BITI Bicon BioHorizons_Guided BioHorizons_v2 Biodenta Biomet_3	M_DDIS_Guare_Head_Colared 3M_MDIS_fapered_Abutment Anchor_Pin:Anatomage_Rev2 Anchor_Pin:Generic_Bone_Screw Anchor_Pin:Nobel_Guide Anchor_Pin:Nobel_Guide_Short Astra:OsseeOspeed_EV_C Astra:OsseeOspeed_EV_S Astra:OsseeOspeed_TX_Profile Astra:OsseeOspeed_TX_S t	

As configurações serão implementadas nas opções de menu suspenso em Configurações Detalhadas de Implante bem como na seção Implante do painel de controle. Se houver um caso aberto com implantes que não estão na lista de preferidos, o implante será exibido corretamente nos processadores e no painel de controle.

No entanto, as configurações específicas para este implante não podem ser alteradas e os implantes do mesmo tipo não podem ser adicionados. A adição de implantes na lista de preferências é feita selecionando o fabricante do implante na lista no lado esquerdo, o produto específico na coluna do meio e pressionando o botão de seta para a direita para adicionar.

Atualizar Biblioteca de Implantes

Devido ao tamanho dos implantes STL, a maioria das atualizações da biblioteca de implantes hospedadas online ou dentro do instalador não contêm esses implantes. Esta função permite ao usuário selecionar bibliotecas STL específicas conforme desejado. As atualizações disponíveis para os fabricantes listados são indicadas na coluna Atualizar. Selecione os fabricantes desejados e clique em **Atualizar** para baixar a biblioteca para o software. Reinicie o software para aplicar as atualizações.



Controle do Perfil de Densidade

Ao selecionar o ícone Controle de Perfil de Densidade , é possível ajustar as configurações do Perfil de Densidade.

Density Profile Control	
Visible	
Туре	
⊙ н.u.	O Bone Density
Thickness:	1.0 mm 👻
Apical Space:	2.0 mm -
Cell Size:	0.50 mm 🚽
	OK Cancel

Visível: Alterna a visibilidade entre o Perfil de Densidade e a terceira seção transversal.

H.U. exibe a densidade óssea em unidades Hounsfield.

Densidade Óssea exibe a densidade em unidades de densidade óssea de Misch.

Espessura: Altera o volume exibido ao redor do implante.

Espaço Apical: Altera o volume exibido no ápice do implante.

Tamanho da Célula: Altera a espessura em que os voxels serão exibidos no volume ao redor do implante.
Aviso: A funcionalidade de medição da InVivoDental foi verificada, tendo sido constatado que apresenta uma precisão de até +/- 0,10 mm. No entanto, a precisão da medição depende dos dados da imagem e do scanner físico que os gerou. A medição não pode ser mais precisa do que a resolução da imagem. O software informa o valor com base nos pontos escolhidos pelo utilizador. Devido à natureza da imagiologia médica, o limite nem sempre é bem definido. O limite aparente depende da configuração de brilho e contraste no momento da captura da imagem. O limite pode softer alterações, consoante os ajustes que o utilizador for fazendo no brilho e no contraste. O utilizador tem de entender a limitação do valor de medição antes de proceder à aplicação no paciente. Qualquer medição incorreta pode resultar em complicações cirúrgicas, se o diagnóstico, os planos de tratamento e/ou o tratamento real forem baseados em medições incorretas. É fundamental que o utilizador final aprenda a fazer medições corretamente e a empregar todas as ferramentas de medição de forma adequada. Se detetar alguma inconsistência ou algum problema de software nas medições, ou se tiver mais algumas dúvidas ou preocupações sobre a utilização correta das ferramentas de medição, contacte-nos pelo número de telefone (408) 333-3484 ou envie um e-mail para dental@osteoidinc.com.



Aviso: Qualquer planejamento de implante realizado de forma incorreta em qualquer aspecto, mas não limitado a: localização, orientação, ângulo, diâmetro, comprimento e/ou fabricante, pode levar a complicações cirúrgicas se o diagnóstico, os planos de tratamento e/ou o tratamento em si forem baseados em erro(s) do planejamento do implante em questão. É essencial que o usuário final aprenda como usar as ferramentas de planejamento de tratamento com implantes de forma correta. Caso perceba inconsistências ou problemas do software relacionados com o planejamento de implante ou tenha dúvidas acerca do uso correto do planejamento de implantes, favor entrar em contato com o suporte Osteoid pelo telefone 408-333-3484 ou pelo email support@osteoidinc.com

Recursos de Visualização de Restauração

A **Aba de Visualização de Restauração** é uma ferramenta avançada que preenche a lacuna entre implantologia e design de restauração de coroas. Os usuários podem registrar os modelos em gesso e posicioná-los diretamente nos dentes ou sobre implantes planejados já existentes. Com as opções de visibilidade do modelo de colisão, inúmeras bibliotecas odontológicas completas e recursos de edição da malha, esta aba tem como objetivo orientar a cirurgia de implante visando alcançar a oclusão perfeita.



Restauração: Barra de Ferramentas

A Barra de Ferramentas e as ferramentas disponibilizadas pela Aba Visualização de Restauração são descritas a seguir:

R 复 划	🔮 🦉 🖤 🏠 🆞 🖉 🖄 🕂 🏶 📷 🥝 🍼 🗳 🧊 🐙 🏎 🖾 🦉 🧌 🖄 4 🏙 🖾 🗮 III I 🌣
R	Restaurar Visualização: Restaura a janela de apresentação ao tamanho original de visualização.
2	Visualização Esquerda: Orienta o volume automaticamente de forma que o rosto do paciente seja virado para a esquerda.
A	Visualização ¾ Esquerda: Orienta o volume automaticamente de forma que o rosto do paciente seja virado para a esquerda a 45°.
4	Visualização Frontal: Orienta o volume automaticamente de forma que o rosto do paciente seja virado para frente.
E	Visualização ¾ Direita: Orienta o volume automaticamente de forma que o rosto do paciente seja virado para a direita a 45°.
4	Visualização Direita: Orienta o volume automaticamente de forma que o rosto do paciente seja virado para a direita.
¥	Visualização Superior: Orienta o volume automaticamente de forma que você tenha a visualização da parte superior do rosto do paciente.
	Visualização Inferior: Orienta o volume automaticamente de forma que você tenha a visualização da parte inferior do rosto do paciente.
1	Visualização Posterior: Orienta o volume automaticamente para a visualização da parte posterior.
1	Medir Distância: Quando esta opção é selecionada, você deve marcar dois pontos no volume e a distância será exibida. Clicar sobre o ponto e mover o cursor pode modificá-lo. Clique na medida e pressione a tecla "delete" para apagá-la. Os recursos em Controle de Visualização permitem que os valores sejam projetados para 2D, ocultos ou exportados para um relatório.
	Medir Ângulo: Selecione esta opção e marque três pontos no volume para que o ângulo entre eles seja exibido. Clicar sobre os pontos de controle e mover o cursor pode modificar as medidas. Clique na medida e pressione a tecla "delete" para apagá-la. Os recursos em Controle de Visualização permitem que os valores sejam projetados para 2D, ocultos ou exportados para um relatório.
	Marcador de comentário: Permite selecionar um ponto no volume e inserir um comentário. Digite o texto que você gostaria que aparecesse na janela Inserir Comentário e pressione OK.
	Exibir Colisão: Ativa/Desativa a visualização de colisão entre restaurações e os modelos em gesso ou restaurações contrapostos/operacionais.
400	Exibir Colisão Interarco: Ativa/Desativa a visualização de colisão entre os modelos em gesso.
6	Arrasto da Área: Ativa a ferramenta para arrasto da área no processador e nas janelas de apresentação individuais.
C	Empurrar Malha: Ativa a ferramenta para empurrar a malha no processador e nas janelas de apresentação individuais.





utilização correta das ferramentas de medição, contacte-nos pelo número de telefone (408) 333-3484 ou envie um e-mail para dental@osteoidinc.com.



Aviso: Quaisquer implantes e restaurações visualizados incorretamente podem levar a complicações cirúrgicas ou atrasos no tratamento. Caso note quaisquer inconsistências ou problemas no software com o planejamento de implantes ou restaurações, ou tenha outras dúvidas ou preocupações, entre em contato com o suporte da Osteoid pelo telefone (408) 333-3484 ou nos envie um e-mail para info@osteoidinc.com.

Restauração: Painel de Controle

Import St	tone Models			
Stone Model Registration				
Restoration Management –				
ID 🔺 Name		Wear		
29 Oscar I	Medium	Medium		
30 Oscar I	Medium	Medium		
31 Oscar I	Medium	Medium		
Add	New			
Edit		Mirror		
Change ID		Delete		
Restoration Editing				
		Size(mm)		
M-D		11.2		
B-L		11.0		
Height		11.5		
Cuspid				
✓ Maxilla ———				
☑ Mandible				
Restorations				
Volume		Implant		
Stone Models	Re	estoration		
Restoration2		Setup		
C-W-i				
Teeth	Arch			
Volume				
	·			
Contrast	•			
	-I			
✓ Visible		Teeth		
Axial Clipping		Flip		
□ Lock Implant to Restoration				
Annotation				

Importar Modelos em Gesso

 Inicia a sequência de etapas para importar e registrar um modelo em gesso. Para obter mais informações, consulte a seção Restauração: Registro do Modelo em Gesso.

Registro do Modelo em Gesso

- Abre a caixa de diálogo Registrar Modelos em Gesso ao Volume para reiniciar o registro para os modelos em gesso importados.
- Usar Registro Original para Articulação: Quando a ferramenta Articulação está ativa, esta opção alterna entre as posições padrão dos modelos de gesso e as posições registradas.

Gerenciamento da Restauração

- Adicionar Novo...: Abre a biblioteca odontológica para seleção de restaurações e posicionamento.
- Editar...: Abre a biblioteca odontológica para modificar a seleção de restaurações atual.
- Espelhar: Duplica e espelha a restauração selecionada
- Mudar ID: Altera o ID associado à restauração
- Apagar: Remove a restauração selecionada da janela de apresentação.

Editar Restauração

- Tamanho M-D (mm): Ajusta o tamanho mésio-distal da restauração.
- Tamanho B-L (mm): Ajusta o tamanho bucolingual da restauração.
- Tamanho da Altura (mm): Ajusta a altura da restauração.
- Cúspide: Ajusta as dimensões da cúspide de baixo para cima. **Visibilidade**
- Maxilar Superior: Ajusta a visibilidade/opacidade do maxilar superior.
- Mandíbula: Ajusta a visibilidade/opacidade da mandíbula.
- Restaurações: Ajusta a opacidade das restaurações.
- Configuração: Abre uma caixa de diálogo onde as predefinições de visualização podem ser configuradas.
- Predefinições: Alterna as predefinições que exibem as características selecionadas conforme configurado na Configuração.

Colisão

- Dentes: Ativa a visibilidade de colisões entre as restaurações e os modelos em gesso ou restaurações contrapostas/operacionais.
- Arco: Ativa a visualização de colisões entre os modelos em gesso.

Volume

- Brilho e Contraste: Podem ser ajustados para cada uma das predefinições com o intuito de melhorar a qualidade da imagem.
- Visível: Ativa/Desativa a visibilidade do volume DCM.
- Recorte Axial: Ativa/Desativa o recorte axial e o componente de Recorte Axial.
- Apresentação (menu suspenso): Seleciona a predefinição de apresentação entre as opções Dentes e Osso.
- Inverter: Gira a direção do recorte.

Bloqueio do implante na restauração: Quando selecionados, o implante e a restauração movem-se como um só.

Anotação:

- Edita o comentário/anotação selecionado no campo de texto.
- Pode ativar/desativar comentários adicionados ao selecionar "Visible".
- Disposição: Classifica todos os comentários adicionados na janela de renderização com base na configuração selecionada (Horizontal, Stick to Point, User Dragged, Vertical, Vertical Even Distributed, Vertical Round Distributed).



Restauração: Janela de Apresentação e Manipulação de Malha

Janela de Apresentação:

- Exibe modelos em gesso, restaurações, volume do paciente, implantes e modelos de pele.
- A restauração pode ser movida: primeiro clique com o botão esquerdo para selecionar o dente e, em seguida, clique com o botão esquerdo e arraste o modelo para um novo local a partir de qualquer modo de visualização. O ângulo de visualização do dente determina o plano sobre o qual será representada a restauração.
- Todas as funções de edição de malha funcionam nesta janela, exceto **Resolução da Colisão** Automática .
- Cortador de Planos, Revestir Modelo, Extrair Dente, Ajustar Oclusão, e Articulação podem ser executadas nesta janela.

Processador para Um Único Dente:

- O modelo dentário pode ser girado de forma independente e ampliado neste modo de visualização. Clicar nas letras **D** (distal), **M** (mesial), **B** (bucal) ou **L** (lingual) movimenta a restauração em pequenas etapas na direção selecionada dentro da janela de apresentação.
- O número e o tipo de dente na biblioteca odontológica serão exibidos no canto superior esquerdo.
- A escala de cores na parte inferior da tela irá indicar a profundidade da colisão com o modelo em gesso contraposto quando a ferramenta "Colisão Dentária" estiver ativada. O intervalo para a profundidade (mm) é definido entre 0,1 a 2 mm e pode ser alterado em Preferências.
- Todas as funções de edição de malha funcionam nesta janela, incluindo **Resolução da Colisão** Automática.

Processador Oclusal (Maxilar superior e mandíbula):

• Esses processadores exibirão os modelos STL, as restaurações e as colisões (profundidade ou limites) entre eles. Está projetado para fins de visualização e os modelos não podem ser ampliados nem girados, mas as mudanças de opacidade serão implementadas.

Restauração: Registro do Modelo em Gesso

A função **Importar Modelo em Gesso** irá guiá-lo passo a passo através da importação e registro de modelos em gesso superiores e inferiores. Se os modelos em gesso já existirem no projeto, essa função servirá para substituir os modelos existentes.

Etapa 1: Importar Modelos em Gesso

- Clique em **Importar Modelos em Gesso** no Painel de Controle.
- Selecione arquivo .stl ou .ply na caixa de diálogo Selecionar Arquivo de Modelo em Gesso.
- Selecione o tipo do modelo como Superior (maxilar superior) ou Inferior (mandíbula).
- Passe para a etapa seguinte. No final do registro, clique mais uma vez em Importar Modelos em Gesso se os modelos em gesso contrapostos precisarem ser importados ou se um registro do modelo em gesso precisar ser refeito.



Etapa 2: Selecione o Tipo de Registro

- Manter Posição: O software aplicará os dados • de transformação a partir do registro da arcada oposta a este STL. Esta opção é útil se um par de STLs (superior e inferior) estiverem registrados em outro programa (digitalizações intraorais podem ter dados registrados sobre mordida fechada). Nesse caso, depois de registrar um STL no DCM (consulte, Registre em TC, o segundo STL pode ser importado e carregado para restaurar o registro de mordida fechada. Isso provavelmente resultará em uma posição incorreta em relação à digitalização DCM para o segundo STL uma vez que muitas TC de Feixe Cônico (CBCT) destinadas para projetos de implantes/restauração são feitas usando a mordida aberta do paciente.
- Registre em TC: Inicia o processo de registro do arquivo STL no DCM. A caixa de diálogo (lado inferior direito) exibe as três etapas necessárias para completar o registro. O layout (Figura 1) exibe o STL à esquerda da janela de apresentação e o DCM à direita com a ferramenta de recorte. Clique em Ajuda para ler o documento incorporado descrevendo como registrar casos diferentes.
 - Limpar Digitalização: Assinale esta opção quando o caso possui pouca ou nenhuma difração. O registro usará os pontos adicionais conforme selecionado para um registro mais preciso.
 - **Reiniciar:** Retorna o usuário de volta à Etapa 1 na caixa de diálogo.
 - Realizar Registro: Faz a correspondência do STL ao DCM com base nos pontos selecionados.
 - Fim: Fecha a caixa de diálogo.



Register Stone Mode	Is to Volume			
Maxilla	O Mandible			
Step 1: Mid-po	pint on stone model			
Step 2: Matching point on volume				
Step 3: Two points on volume				
Clean scan				
Perform Registration				
Restart	Help			
Done				



Figura 1

 Após clicar em Realizar Registro, o usuário será levado a um novo layout (Figura 2), que apresenta dois processadores de volume e três processadores de camada em escala de cinza. Use as setas amarelas do processador DCM para centralizar o ponto médio na posição correta na frente da digitalização. Depois de verificar este ponto no processador sagital em escala de cinza, continue usando os outros componentes de setas e processadores de camada para girar o STL ao redor deste ponto médio e atingir a orientação adequada.



Figura 2

Restauração: Configuração da Predefinição de Visualização.

As predefinições de visibilidade permitem alternar facilmente entre as visualizações definidas durante o planejamento do implante. Para configurar estas definições, clique em Configuração. Estas predefinições também podem ser modificadas na Aba Implante.

Setup Visibility Presets	
Edit Name: Volume	☑ Implants
Volume Implant Stone Models	Visible Opacity:
Restoration Restoration2	Restorations
	Volume Visible Rendering: Teeth
	OK Cancel

- Editar Nome: Clique em qualquer predefinição para selecioná-la. Digite o novo nome no campo.
- As caixas de seleção de Visibilidade ocultam ou mostram recursos na janela de renderização.
- Implantes: Alterna a visibilidade dos implantes.
- Abutments: Alterna a visibilidade dos abutments.
- **Pele:** Alterna a visibilidade da sobreposição da foto do rosto do arquivo de trabalho do InVivoModel ou do 3DAnalysis.
- **Modelos de Gesso**: Controla a visibilidade dos modelos de gesso. Diferentes níveis de transparência podem ser obtidos com o controle deslizante Opacidade.
- **Restaurações**: Controla a visibilidade dos modelos de enceramento 3D no renderizador de volume e o perfil colorido no renderizador de seção 2D. O perfil colorido da restauração selecionada ou da restauração associada ao implante selecionado é vermelho, enquanto as restaurações não selecionadas são rosa. Diferentes níveis de transparência podem ser obtidos com o controle deslizante Opacidade.
- Volume: Controla a visibilidade da renderização do volume, bem como o tipo de renderização.



Restauração: Planejamento de Abutment

• The abutment automatically connects the restoration model with the implant model in the rendering window. The currently selected abutment displayed enlarged on the right side.

Restauração: Diálogo de Planejamento de Abutment

Parâmetros do Abutment

Height M-D Angle B-L Angle + M-D Size - B-L Size -
M-D Angle
B-L Angle + + + + + + + + - +
H-D Size + B-L Size -
Rounding 0.3 mm

Margin Shape					
M-D Size		B-L Size	+		
Rounding			mm		
Shoulder			mm		
Extrude			mm		

Formato Superior

- Altura: Ajusta o comprimento do abutment.
- Ângulo M-D (Mesiodistal): Ajusta o ângulo mesiodistal.
- Ângulo B-L (Bucolingual): Ajusta o ângulo bucolingual.
- Tamanho M-D: Ajusta o tamanho mesiodistal.
- Tamanho B-L: Ajusta o tamanho bucolingual.
- Arredondamento: Ajusta o arredondamento do abutment.

Formato da Margem

- Tamanho M-D: Ajusta o tamanho mesiodistal.
- Tamanho B-L: Ajusta o tamanho bucolingual.
- Arredondamento: Ajusta o arredondamento da margem.
- Ombro: Ajusta a margem entre a superfície axial (do abutment) do dente e a linha de acabamento.
- Extrusão: Ajusta o tamanho do formato da linha de acabamento.

Emergence Profil	e Shape	
Upper Curve	Concave	Convex
Lower Curve	Ī——	
Screw Hole		Healing Abutment
Adjust Hex Inc	lex Angle	



Delete Abutment	
Abutment Grouping	

Finish Editing Hex Angle

Formato do Perfil de Emergência

- Curva Superior: Ajusta o formato da porção superior da base do abutment.
- Curva Inferior: Ajusta o formato da porção inferior da base do abutment.
- Orifício para Parafuso: Adiciona um orifício para parafuso que atravessa o topo e a base do abutment.
- Cicatrizador: Substitui o abutment atual por um cicatrizador.
- Ajustar Ângulo do Índice Hexagonal: Insere um novo widget no renderizador para permitir a rotação do hexágono.
- Finalizar Edição do Ângulo do Índice Hexagonal: Remove o widget do renderizador.
- Excluir Abutment: Remove o abutment selecionado.
- Agrupamento de Abutments: Abre uma caixa de diálogo onde os abutments podem ser agrupados de forma que seus ângulos de inserção fiquem paralelos.

Restauração: Tipos de Coroas Dentárias

Coroas para Dentes Preparados ou Pilares Personalizados

Ao utilizar a ferramenta Ajustar à Margem ou a ferramenta Ajustar ao Pilar Personalizado , a caixa de diálogo Construir Coroa é exibida. Esta caixa de diálogo oferece opções para ajustar a base da restauração para uma interface ideal com o dente preparado ou o pilar.

Espaço para Cimento

- Espessura (mm): A distância entre a face interna da restauração e a superfície oclusal ou incisal do dente preparado ou do pilar.
- Distância até a Margem (mm): A distância entre a borda interna e externa da restauração na linha de término (ombro).

Retenção/Bloqueio

- Mostrar regiões de retenção: Destaca as regiões de retenção em vermelho.
- Bloquear regiões de retenção: Remove as regiões de retenção ajustando a restauração.
- Alinhar eixo de inserção com o dente: Esta opção está disponível apenas para dentes preparados. Selecione o dente apropriado para alinhar o eixo de inserção da restauração.

Borda da Restauração

- Largura (mm): Largura da borda da restauração no ombro.
- Ângulo (graus): Ângulo da borda da restauração.
- Borda (mm): Comprimento da borda da restauração.
- Altura (mm): Altura da borda da restauração.

Habilitar Edição da Margem: Esta opção está disponível apenas para dentes preparados. Ajuste o traçado da margem ao redor do dente preparado.

Construir Coroa: Calcula e atualiza a forma da base da restauração.

Cancelar: Sai da caixa de diálogo.

Pônticos

Restaurações tipo pôntico posicionam-se a uma distância definida acima do modelo de gesso, podendo manter seu desenho original ou ser ajustadas à superfície do modelo. Clique para selecionar a restauração de

interesse e, em seguida, clique na ferramenta Criar Pôntico com Gengiva



Escolha **Sim** para criar uma ponte para coroas reduzidas. Este tipo de ponte possui conectores editáveis.

Escolha **Não** para criar uma ponte que une as restaurações, mas não possui conectores.

As restaurações não podem ser manipuladas individualmente ou movidas após a criação da ponte. Se uma ponte para coroas reduzidas foi criada, cada conector pode ser editado individualmente. Clique no conector para selecioná-lo e abrir as Opções do Conector da Ponte e exibir os nós editáveis.

Coment oup					
	Thickness (0.05	mm	ТНІС	KNESS
Distance Margin	e To	1.00	mm		ANCE
Undercut / Block	outt				
Show under	cut regions exis with toot	ו:	Block o		
Restoration Bord	ler				
Restoration Bord	0.15	mm		[]	
Restoration Bord Width Angle	der	mm deg		HEIGHT	EDGE
Restoration Bord Width Angle Edge	0.15 45.00 0.40	mm deg mm			EDGE
Restoration Bord Width Angle Edge Height	0.15 (45.00) (0.40) (0.00)	mm deg mm mm		HEIGHT-	EDGE
Restoration Borco Width Angle Edge Height	0.15 45.00 0.40 0.00 editing	mm deg mm mm		HEIGHT-	EDGE

Opções do Conector da Ponte

- Formato da Secção Transversal: Escolha o formato da secção transversal do conector.
- Diâmetro da Extremidade: Defina o diâmetro das extremidades do conector que contatam as restaurações adjacentes.
- Diâmetro Central: Defina o diâmetro da parte central do conector.

Bridge Connector Options (29 - 30)				
Cross Section Shape				
Oirde ○ Triangle ○ Square				
End Diameter				
Middle Diameter				
Cancel Apply				



Aviso: O ajuste incorreto da coroa pode causar imprecisão na forma e no posicionamento da coroa. Isso pode levar a complicações cirúrgicas ou atraso no planejamento do tratamento.

Restauração: Articulação e Ajuste da Oclusão

Articulação

Para obter melhores resultados, em primeiro lugar, ajuste a oclusão usando a ferramenta

Ajustar Oclusão . A função Articulação irá determinar uma orientação de mordida fechada para os dois modelos STL e irá definir um plano oclusal. Os modelos STL podem então ser abertos, fechados ou deslizados uns sobre os outros para simular operações anatômicas mandibulares. (O registro de mordida fechada é determinado por um melhor ajuste dos dois STLs durante as interações especificadas).



Ativar este recurso ativará:

- Um componente para editar a posição dos côndilos, bem como exibir o plano oclusal. Pode-se clicar com o botão esquerdo do mouse nas alças do côndilo para arrastá-las para as posições corretas.
- A caixa de diálogo Articulação (abaixo).



Ângulo Condilar

Isto determina o ângulo do plano abaixo do plano de oclusão no qual o STL mandibular irá deslizar. (Exemplo: se o Ângulo Condilar estiver definido em 0 graus, a mandíbula irá deslizar no plano oclusal.)

Distância da Protrusão

Isso determina o alcance máximo em milímetros de deslizamento frontal da mandíbula utilizando o Deslizamento no Plano Oclusal, bem como o Deslizamento Condilar Esquerdo e Direito.

Movimentos

- Abrir/Fechar: Altera o ângulo de abertura da "mandíbula" entre 0 e 15 graus.
- Deslizamento no Plano Oclusal: Desliza a mandíbula ao longo do plano oclusal com um ajuste de ângulo determinado pelo Ângulo Condilar.
- Deslizamento Condilar Esquerdo: Desliza o côndilo esquerdo para a frente ao longo do plano oclusal com um ajuste de ângulo determinado pelo Ângulo Condilar.
- Deslizamento Condilar Direito: Desliza o côndilo direito para a frente ao longo do plano oclusal com um ajuste de ângulo determinado pelo Ângulo Condilar.
- Exibir Plano Oclusal: Exibe o contorno azul do plano oclusal na janela de apresentação.

Fechar

Fecha a caixa de diálogo e retorna os STLs e as restaurações à posição inicial registrada.

Restauração: Preferências

A seleção da ferramenta Configurações (x) abre uma janela de personalização dentro da Aba Restauração:

Settings						x
Collision Depth Color Code						
Min Depth (0.1 to 1mm):	0.10		: (
Medium Depth:						
Max Depth (0.2 to 4mm):	1.00		: (
Restoration Color		Stone N	Model Co	lor		
Grid Color						
Area Drag Outer Radius (2 to S	āmm):		3.0			
Area Drag Inner/Outer Radius	Difference (1 to	4mm):	2.0			
Push Widget Radius (1 to 3mm)):		2.0			
Pull Widget Radius (1 to 3mm):			2.0			
Smooth Widget Radius (1 to 2mm):			1.5			
Movement Step Size (0.05 to 1mm):			0.05			
Collision Settings						
		Off		Boundary	Depth	
Restoration vs Restoration:		0		\odot	0	
Restoration vs Opposing Mod	del:	$^{\circ}$		0	\odot	
Restoration vs Working Mode	el:	\odot		0	0	
Stone Model vs Stone Model:		0		0	\odot	
OK Cancel						

Código de Cores de Profundidade de Colisão

- Profundidade Mínima: Define a profundidade mínima de colisão da malha para detecção e a cor correspondente à colisão mínima.
- Profundidade Média: Define a cor correspondente ao nível médio de colisão com base na faixa de profundidade.
- Profundidade Máxima: Define o nível de colisão detectado como máximo e a cor correspondente.

Outras Configurações

- Cor da restauração: Define a cor das restaurações.
- Cor do Modelo de Gesso: Define a cor do modelo de gesso.
- Cor da Grade: Define a cor da grade no renderizador de restauração individual, bem como na ferramenta Ativar/Desativar Grade.
- Raio Externo da Ferramenta de Arrastar Área: Define o raio externo padrão de efeito da ferramenta Arrastar Área. A área ainda pode ser ajustada usando a roda de rolagem do mouse quando a ferramenta está em uso.
- Diferença entre Raio Interno/Externo da Ferramenta de Arrastar Área: Define o círculo interno da ferramenta Arrastar Área. O círculo interno sofre o arrasto diretamente, enquanto a área do círculo externo é subsequentemente deformada pela força de arrasto.
- Raio do Widget Empurrar: Define o raio de efeito padrão da ferramenta Empurrar Malha. A área ainda pode ser ajustada usando a roda de rolagem do mouse quando a ferramenta estiver em uso.
- Raio do Widget Puxar: Define o raio de efeito padrão da ferramenta Puxar Malha. A área ainda pode ser ajustada usando a roda de rolagem do mouse quando a ferramenta estiver em uso.
- Raio do Widget Suavizar: Define o raio de efeito padrão da ferramenta Suavizar. A área ainda pode ser ajustada usando a roda de rolagem do mouse quando a ferramenta estiver em uso.
- Tamanho do Passo de Movimento: Ajusta a quantidade de movimento da restauração selecionada usando as teclas de seta.

Configurações de Colisão

- Desligado: A colisão entre as estruturas não é exibida.
- Contorno: Mostra apenas o contorno da colisão em azul.
- Profundidade: Mostra a profundidade da colisão na faixa de cores definida na seção Código de Cores de Profundidade de Colisão.

Recursos de Visualização de Vias Aéreas

A Aba Vias Aéreas visualiza e avalia as propriedades das vias aéreas e da cavidade nasal do paciente e fornece ferramentas adicionais para exportação de dados e apresentações.



Vias Aéreas: Barra de Ferramentas

Apresentados abaixo estão a Barra de Ferramentas e as ferramentas carregadas com a Aba Visualização das Vias Aéreas:

💚 🛦 🖤 🕅 📐 🍉 🏹 🕎 🔨 ሪ ሪ ና 🔡 A 40 10



Restaurar Visualização: Restaura a Janela de Apresentação ao tamanho original de visualização.

- Left: Orienta automaticamente o volume em uma vista sagital esquerda.
- ³/₄ Left: Orienta automaticamente o volume em uma vista esquerda de 45°
- Front: Orienta automaticamente o volume em uma vista frontal.
- ³/₄ **Right:** Orienta automaticamente o volume em uma vista direita de 45°.
 - **Right:** Orienta automaticamente o volume em uma vista sagital direita.
- **Top:** Orienta automaticamente o volume em uma vista de cima para baixo.
- Bottom: Orienta automaticamente o volume em uma vista de baixo para cima.
- Back: Orienta automaticamente o volume em uma vista posterior.
- Medir Distância: Quando esta opção é selecionada, você deve marcar dois pontos no volume e a distância será exibida. Clicar sobre o ponto e mover o cursor pode modificá-lo. Clique na medida e pressione a tecla "delete" para apagá-la. Os recursos em Controle de Visualização permitem que os valores sejam projetados para 2D, ocultos ou exportados para um relatório.



Medir Angulo: Selecione esta opção e marque três pontos no volume para que o ângulo entre eles seja exibido. Clicar sobre os pontos de controle e mover o cursor pode modificar as medidas. Clique na medida e pressione a tecla "delete" para apagá-la. Os recursos em Controle de Visualização permitem que os valores sejam projetados para 2D, ocultos ou exportados para um relatório.



Medir Área: Após selecionar esta ferramenta, clique sobre vários pontos ao longo do limite da área desejada. Dê um duplo clique ou clique com o botão direito para terminar a medição. O número de milímetros quadrados será exibido automaticamente. Clique na medida e pressione a tecla "delete" para apagá-la.



Medir Vários Pontos: Quando esta opção é selecionada, pode-se marcar uma quantidade ilimitada de pontos no volume, fazendo com que a distância total entre o primeiro e o último pontos marcados seja exibida. Clique com o botão direito do mouse para indicar que você marcou o último ponto. Clicar sobre o ponto e mover o cursor pode modificá-lo. Clique na medida e pressione a tecla "delete" para apagá-la.



Orientação do Paciente: Clique para alterar a orientação do paciente.



Inserir Seta: Permite desenhar uma seta na imagem.



Inserir Círculo: Permite desenhar um círculo na imagem.



Inserir Texto: Permite inserir um texto na imagem ou editá-lo.



Medida de Vias Aéreas: Este botão abrirá a interface de medidas volumétricas das vias aéreas. Mais detalhes podem ser encontrados na seção Medir Vias Aéreas deste documento.

Medição Nasal: Trace a linha spline da cavidade nasal e calcule o volume, as distâncias A-P e R-L, a área da secção transversal e a área mínima da secção transversal.



K

Escultura de Vias Aéreas: Delineie livremente uma área e remova a parte das vias aéreas perpendicular ao plano da tela. As vias aéreas dentro ou fora da seleção podem ser escolhidas clicando nas respectivas áreas.



Ι

5

Alternar Visibilidade do Cursor: Ativa e desativa o cursor.

Exibir Informações: Exibe ou oculta as informações do caso que estão integradas aos dados.

Sequência de Visualização: Permite criar sequências personalizadas de câmera e capturar arquivos de vídeo em formato AVI. Consulte a Sequência de Visualização na seção Visualização da Reconstrução do Volume.



A funcionalidade de medição da InVivoDental foi verificada, tendo sido constatado que apresenta uma precisão de até +/-0,10 mm. No entanto, a precisão da medição depende dos dados da imagem e do scanner físico que os gerou. A medição não pode ser mais precisa do que a resolução da imagem. O software informa o valor com base nos pontos escolhidos pelo utilizador. Devido à natureza da imagiologia médica, o limite nem sempre é bem definido. O limite aparente depende da configuração de brilho e contraste no momento da captura da imagem. O limite pode sofrer alterações, consoante os ajustes que o utilizador for fazendo no brilho e no contraste. O utilizador tem de entender a limitação do valor de medição antes de proceder à aplicação no paciente. Qualquer medição incorreta pode resultar em complicações cirúrgicas, se o diagnóstico, os planos de tratamento e/ou o tratamento real forem baseados em medições incorretas. É fundamental que o utilizador final aprenda a fazer medições corretamente e a empregar todas as ferramentas de medição de forma adequada. Se detetar alguma inconsistência ou algum problema de software nas medições, ou se tiver mais algumas dúvidas ou preocupações sobre a utilização correta das ferramentas de medição, contacte-nos pelo número de telefone (408) 333-3484 ou envie um e-mail para dental@osteoidinc.com.

Vias Aéreas: Painel de Controle

Layout					
O Slice ○	3D				
Profile					
0	Airway				
Create	Nasal				
Use Patient Coordinate System					
Airway					
Color Minimum 100.0	mm2				
Color Increment 50.0	mm2				
Threshold -400.0	H.U.				
lt					
View Control					
Brightness					
Contract					
Sharpening Of	F				
Slice Thickness) • mm				
3D Volume Clipping					
Custom Modify Custom Plane					
Flythrough					
	Ena				
VIDEO Cap	ture				
Reverse Playback					
	Frames/View				
Pointer Coordinates					
IJK -151	1 275				
XYZ -60.76	0.34 110.20				
Scalar Value 0.00					
H.U1000.00					
Save View Se	ttings				

Layout:

- **Corte:** Exibe os cortes axial e sagital, juntamente com o modelo 3D das vias aéreas e gráficos, se o perfil selecionado estiver presente.
- **3D:** Exibe o corte sagital e a renderização do volume 3D, juntamente com o modelo 3D das vias aéreas e gráficos, se o perfil selecionado estiver presente.

Perfil:

- **Criar**: Crie uma spline clicando para posicionar os nós ao longo da direção do fluxo de ar. Clique com o botão direito para finalizar a spline e gerar a medição.
- Após a criação, o perfil pode ser modificado clicando nele e editando a spline no corte sagital.

Vias Aéreas:

- Mínimo de Cores: A área de secção transversal mínima que possui cor, começando com vermelho. Quaisquer áreas menores que isso são exibidas em preto.
- **Incremento de Cores**: A velocidade com que a cor muda de acordo com as alterações na área da secção transversal.
- Limiar: O limiar máximo de unidades Hounsfield (H.U.) que o software detecta como ar. O valor no campo define o limiar central do controle deslizante.

Controle de Visualização:

- **Brilho e Contraste**: Podem ser ajustados para cada um dos presets para aprimorar a imagem.
- Filtro de Nitidez: Aplica o filtro de nitidez selecionado do menu suspenso aos renderizadores de corte 2D.
- Espessura do Corte: Utiliza a soma de raios ao reconstruir a imagem 2D ao longo de cada plano ortogonal.

Recorte de Volume 3D:

- Quando o layout 3D é aplicado, esta opção recorta o volume para visualização da anatomia interna. O plano de recorte pode ser ajustado com a roda de rolagem do mouse.
- Personalização: Esta opção coloca o plano de recorte numa posição e orientação personalizadas.
- Modificar plano personalizado: Permite que o utilizador modifique a posição e a orientação do plano de recorte.

Flythrough:

- Reproduzir: Cria uma simulação de voo virtual das vias aéreas.
- Início/Fim: Salta para a posição inicial ou final da simulação.
- Captura de VÍDEO: Exporta a simulação de voo virtual como um arquivo de vídeo.
- Reprodução Invertida: Inverte a direção do voo virtual.
- Perspectiva: Ativa a projeção em perspectiva.

• Quadros/Visualização: Define o número de quadros para cada visualização.

Pointer Coordinates:

- IJK or XYZ: as coordenadas dão ao utilizador a capacidade de examinar a coordenada do cursor no sistema de coordenadas absolutas.
- Valor Escalar é o valor da escala de cinza do voxel apontado pelo ponteiro do cursor. H.U. ou unidade Hounsfield, é um valor aproximado do voxel calculado por "Redimensionar Inclinação" e "Redimensionar Intercetação" nas informações DICOM. As aproximações do valor H.U. podem não ser tão precisas se a calibração do hardware da TC estiver desativada. Entre em contacto com o fabricante do hardware para obter mais informações sobre a precisão do H.U.

Salvar Configurações de Visualização

• Salva as configurações de Visualização 2D para serem recarregadas ao abrir qualquer caso. Visualize a seção Preferências de Exibição em **Preferências** para obter mais informações sobre as configurações que são salvas para esta aba específica.

Vias Aéreas: Janela de Apresentação

Esta janela exibe os cortes 2D axiais e sagitais juntamente com o volume 3D, o objeto do modelo e os dados do gráfico, dependendo da seleção de layout e se uma via aérea ou cavidade nasal foi criada.



Visualização de Corte: Estão disponíveis os cortes axial e sagital. A medição das vias aéreas é criada no corte sagital. Os perfis são exibidos após a criação da medição. Clicar nas vias aéreas exibe subsequentemente o widget de edição.

Visualização de Volume 3D: O volume 3D pode ser manipulado como nas outras abas. Se houver uma medição das vias aéreas presente, um volume 3D é exibido.

Visualização do Modelo das Vias Aéreas: O objeto 3D das vias aéreas pode ser manipulado de forma similar à renderização de volume. Os valores de volume total e área mínima são exibidos.

Gráficos: As medições ântero-posterior e direita-esquerda, bem como as áreas de secção transversal de cada corte das vias aéreas, são representadas graficamente em relação à posição ao longo da spline das vias aéreas. Clique em uma área do gráfico para encontrar o corte correspondente nas vias aéreas e exibir dados numéricos específicos.

Vias Aéreas: Medida de Vias Aéreas



Medida de Vias Aéreas: Ao selecionar o ícone, a caixa de diálogo abaixo é exibida. Clique em OK para continuar.





Traçando o Perfil:

- Use a roda de rolagem para localizar o plano sagital mediano.
- Selecione os pontos ao longo das vias aéreas para definir o caminho da medição com o botão esquerdo do mouse.
- Clique com o botão direito quando terminar.



Visualizando a Medição de Volume:

- O Invivo converte o traçado do perfil em uma renderização de volume e o sobrepõe aos dados do escaneamento.
- A área de secção transversal mínima e o volume total são exibidos ao lado da medição das vias aéreas.
- A faixa de cores e o limiar podem ser ajustados no painel de Controle.
- Os dados da medição podem ser ocultados marcando a caixa "Ocultar Todos os Valores" no painel de Controle.
- O volume das vias aéreas e os valores de medição podem ser excluídos clicando uma vez com o botão esquerdo do mouse no volume e, em seguida, pressionando "delete" no teclado.



Importante: os valores das medidas podem não ser as verdadeiras medidas volumétricas anatômicas. Devido à natureza da imagem, ocorrem artefatos de imagem, tais como ruídos brancos, dispersões, endurecimento do feixe, ruídos metálicos ou escala HU incorreta. A ferramenta de medição do software não é capaz de distinguir o artefato da imagem da verdadeira estrutura anatômica. Além disso, os valores das medidas dependem dos valores dos limites; portanto, o usuário deve definir limites adequados para obter a melhor estimativa da estrutura desejada. As medidas não devem ser usadas como a única referência métrica para nenhum tratamento.



A funcionalidade de medição da InVivoDental foi verificada, tendo sido constatado que apresenta uma precisão de até +/-0,10 mm. No entanto, a precisão da medição depende dos dados da imagem e do scanner físico que os gerou. A medição não pode ser mais precisa do que a resolução da imagem. O software informa o valor com base nos pontos escolhidos pelo utilizador. Devido à natureza da imagiologia médica, o limite nem sempre é bem definido. O limite aparente depende da configuração de brilho e contraste no momento da captura da imagem. O limite pode softer alterações, consoante os ajustes que o utilizador for fazendo no brilho e no contraste. O utilizador tem de entender a limitação do valor de medição antes de proceder à aplicação no paciente. Qualquer medição incorreta pode resultar em complicações cirúrgicas, se o diagnóstico, os planos de tratamento e/ou o tratamento real forem baseados em medições incorretas. É fundamental que o utilizador final aprenda a fazer medições corretamente e a empregar todas as ferramentas de medição de forma adequada. Se detetar alguma inconsistência ou algum problema de software nas medições, ou se tiver mais algumas dúvidas ou preocupações sobre a utilização correta das ferramentas de medição, contacte-nos pelo número de telefone (408) 333-3484 ou envie um e-mail para dental@osteoidinc.com.

Vias Aéreas: Flythrough

Após a criação de uma medição de vias aéreas ou cavidade nasal, uma simulação de voo virtual (flythrough) pode ser criada. Clique em "Reproduzir" na seção Flythrough do Painel de Controle. Uma sequência de visualização seguindo a spline das vias aéreas é gerada automaticamente. A sequência pode ser reproduzida e invertida, e a velocidade e a suavidade podem ser ajustadas através do parâmetro "Frames/View". A visualização da câmera em perspectiva pode ser ativada, se desejado.



Uma vez ajustada a sequência, ela pode ser exportada como um arquivo de vídeo através do botão "Capturar".

T	Video Capture	23		
	Action			
	Current View Sequence			
	der de File La estisa			
	10vie File Location			
	C: \Users \swtest.admin \Documents \Anatomage_Cases \test file.avi			
	Char	nge		
Video Frames and Playing Time				
	Frames/View 15 (more frames = smoother video)			
	Frames/Sec 15 (more frames = faster video)			
	Total Play Time: 3 seconds (number of views x FPV / FPS)			
	Ending Logo			
	Image File: Brow	ise		
	Add logo Duration: 4 Seconds Background:			
	Capture	ancel		

Recursos da Visualização Endodôntica

A Aba Visualização Endodôntica permite a segmentação cuidadosa e o exame de um único dente através de várias renderizações de volume 3D exclusivas e visualizações de cortes 2D. Medições de comprimento de trabalho podem ser realizadas nesta visualização para calcular os comprimentos da raiz e da lima endodôntica



Endodôntica: Barra de Ferramentas

A Barra de Ferramentas e as ferramentas disponibilizadas pela Aba Visualização Endodôntica são descritas a seguir:

R 🐐 🦉 🖉 🌌 🖤 🏠 🦞 ⅔ 比 🌮 📐 🎓 🏹 🔨 ʎ ʎ 개 🚈 🎞 🍕 III 🍫 I

- Restaurar Visualização: Restaura a Janela de Apresentação ao tamanho original de visualização.
 - Left: Orienta automaticamente o volume em uma vista sagital esquerda.
- ³/₄ Left: Orienta automaticamente o volume em uma vista esquerda de 45°
- **Front:** Orienta automaticamente o volume em uma vista frontal.
- **¾ Right:** Orienta automaticamente o volume em uma vista direita de 45°.
- **Right:** Orienta automaticamente o volume em uma vista sagital direita.
- **Top:** Orienta automaticamente o volume em uma vista de cima para baixo.
- Bottom: Orienta automaticamente o volume em uma vista de baixo para cima.
- Back: Orienta automaticamente o volume em uma vista posterior.
- **Esculpir à Mão Livre:** Permite delimitar livremente uma área e remover o volume perpendicular ao plano da tela. O volume no interior ou no exterior da seleção pode ser escolhido clicando nas respectivas áreas.
- Esculpir Polígono: Delimite uma área, colocando uma série de pontos e clicando com o botão
 direito do mouse. O volume perpendicular ao plano da tela será removido. O volume no interior ou no exterior da seleção pode ser escolhido clicando nas respectivas áreas.
- Medir Distância: Quando esta opção é selecionada, você deve marcar dois pontos no volume e a distância será exibida. Clicar sobre o ponto e mover o cursor pode modificá-lo. Clique na medida e pressione a tecla "delete" para apagá-la. Os recursos em Controle de Visualização permitem que os valores sejam projetados para 2D, ocultos ou exportados para um relatório.
 - **Medir Ângulo:** Selecione esta opção e marque três pontos no volume para que o ângulo entre eles seja exibido. Clicar sobre os pontos de controle e mover o cursor pode modificar as medidas. Clique na medida e pressione a tecla "delete" para apagá-la. Os recursos em Controle de Visualização permitem que os valores sejam projetados para 2D, ocultos ou exportados para um relatório.
 - **Medir Área:** Após selecionar esta ferramenta, clique sobre vários pontos ao longo do limite da área desejada. Dê um duplo clique ou clique com o botão direito para terminar a medição. O número de milímetros quadrados será exibido automaticamente. Clique na medida e pressione a tecla "delete" para apagá-la.
 - Medir Vários Pontos: Quando esta opção é selecionada, pode-se marcar uma quantidade ilimitada de pontos no volume, fazendo com que a distância total entre o primeiro e o último pontos
- marcados seja exibida. Clique com o botão direito do mouse para indicar que você marcou o último ponto. Clicar sobre o ponto e mover o cursor pode modificá-lo. Clique na medida e pressione a tecla "delete" para apagá-la. Os recursos em Controle de Visualização permitem que os valores sejam projetados para 2D, ocultos ou exportados para um relatório.
- **Medição do Comprimento de Trabalho:** Selecione esta opção e marque os pontos finais de medição desejados na visualização. O comprimento de trabalho é gerado entre os pontos finais, e a distância total é exibida.

 \mathbf{Z}



Inserir Círculo: Permite desenhar um círculo na imagem.

Inserir Texto: Permite inserir um texto na imagem ou editá-lo.

Layout: Cria um layout diferente, conforme sua preferência. Após clicar no ícone de layout, uma lista contendo várias opções de layout será exibida. Clique no layout de sua preferência para aplicá-lo.



Alternar Visibilidade do Cursor: Ativa e desativa o cursor.

Exibir Informações: Exibe ou oculta as informações do caso que estão integradas aos dados.



Aviso: A funcionalidade de medição do InVivoDental foi verificada para ser precisa em até +/- 0,10 mm. No entanto, a precisão da medição depende dos dados da imagem e do *scanner* de *hardware* que gerou os dados da imagem. A medição não pode ser mais precisa do que a resolução da imagem. O *software* reporta o valor com base nos pontos selecionados pelo usuário. Devido à natureza da imagem médica, o limite nem sempre é bem definido. O limite aparente depende da configuração atual de brilho e contraste. O limite pode mudar conforme o usuário faz ajustes de brilho e contraste. O usuário deve compreender a limitação do valor da medição antes de aplicá-lo ao paciente. Qualquer medição incorreta pode levar a complicações cirúrgicas se o diagnóstico, os planos de tratamento e/ou o tratamento real forem baseados em medições incorretas. É fundamental que o usuário final aprenda a realizar medições corretamente e empregue o uso adequado de todas as ferramentas de medição. Se você notar quaisquer inconsistências ou problemas de *software* com as medições, ou tiver mais perguntas ou preocupações sobre o uso correto das ferramentas de medição, entre em contato conosco pelo telefone (408) 333-3484 ou envie-nos um e-mail para dental@osteoidinc.com

Endodôntica: Painel de Controle

Volume of Interest				
Select Tooth				
Cancel	Reset			
⊙ Volume				
○ Lateral				
Slice Interval 1.0				
Teeth	Pulp			
Bone	Gradient Edges			
Inverse 1	Inverse 2			
Threshold				
Brightness				
Contrast				
Sharpening	Off -			
Slice Thickness	0.0 • mm			
Rendering	Quality -			
Working Length				
Measurement	Clear All			
3D Volume Clipping				
Enable Clipping				
O Axial O Corona	al 💿 Sagittal			
O Custom Modify Custom Plane				
Save View Settings				

Volume de Interesse:

- Selecionar Dente: Após clicar neste botão, clique nas fatias 2D ou no volume 3D para criar uma caixa. Nas fatias 2D, clique e arraste o centro da caixa para movê-la. Clique nos nós ou bordas para alterar o tamanho. Clique nas setas para girar a caixa. Depois que a caixa estiver alinhada com o dente desejado, clique com o botão direito ou clique em Aplicar para segmentar a região dentro da caixa em um volume de interesse (VOI).
 - Se um VOI já foi criado, clicar em Selecionar
 Dente oferece as opções para editar o VOI atual ou criar um novo.
- **Cancelar**: Cancela o processo de Selecionar Dente.
- **Redefinir**: Redefine o VOI atual para o escaneamento original.

Layout: Altera a seção direita da janela de renderização.

- Volume: Exibe a renderização de volume do VOI, se um tiver sido criado, ou os scans originais.
- Axial: Exibe os cortes 2D ao longo do eixo Z do VOI.
- Lateral: Exibe os cortes 2D ao redor do eixo Z do VOI
- Endoscopia: Exibe um corte 3D ao longo do eixo Z do VOI. O tipo de renderização é definido na seção Controle de Visualização.

Controlo de visualização :

- **Predefinições de Cor**: Permite visualizar de forma mais adequada determinadas estruturas anatômicas, perfis de tecido mole, vias aéreas, e assim por diante. A renderização de cores é apenas para visualização. As cores são baseadas em densidades, mas NÃO representam o valor de densidade do oss. Certas opções podem não estar disponíveis até a criação de um Volume de Interesse (VOI).
- Limiar: O limiar máximo de unidades Hounsfield (H.U.) que o software detecta como ar. O valor no campo define o limiar central do controle deslizante.
- Brilho e Contraste: Podem ser ajustados para cada um dos presets para aprimorar a imagem.
- Filtro de Nitidez: Aplica o filtro de nitidez selecionado do menu suspenso aos renderizadores de corte 2D.
- Espessura do Corte: Utiliza a soma de raios ao reconstruir a imagem 2D ao longo de cada plano ortogonal.
- Apresentação: "Performance" é rápido, mas há alguns artefatos de processamento. "Quality" oferece um alto nível de detalhamento, mas a resposta é lenta. "Default" está entre as outras duas opções.

Medição do Comprimento de Trabalho:

- Medição: Cria uma medição de comprimento de trabalho
- Limpar Tudo: Exclui todas as medições de comprimento de trabalho

Recorte de Volume 3D:

• Quando o layout 3D é aplicado, esta opção recorta o volume para visualização da anatomia

interna. O plano de recorte pode ser ajustado com a roda de rolagem do mouse.

- **Personalização**: Esta opção coloca o plano de recorte numa posição e orientação personalizadas.
- **Modificar plano personalizado**: Permite que o utilizador modifique a posição e a orientação do plano de recorte.

Salvar Configurações de Visualização

• Salva as configurações de Visualização 2D para serem recarregadas ao abrir qualquer caso. Visualize a seção Preferências de Exibição em **Preferências** para obter mais informações sobre as configurações que são salvas para esta aba específica.

Endodôntica: Janela de Apresentação

Uma visualização de volume 3D e os cortes axiais, sagitais e coronais são exibidos por padrão. Outros layouts trocam o volume 3D por visualizações adicionais de cortes ou de endoscopia.



Visualização de Corte: Cortes axiais e laterais estão disponíveis. A rolagem ao longo do eixo Z ou lateralmente pode ser aplicada.

Visualização de Volume 3D: O volume 3D pode ser manipulado como nas outras abas.

Layouts Axial, Endoscopia: Essas visualizações exibem nove cortes no eixo Z que podem ser rolados axialmente. Linhas verdes correspondentes a cada um dos cortes são visíveis nos cortes sagitais e coronais.

Layout Lateral: Essas visualizações exibem nove cortes no eixo Z que podem ser rolados lateralmente. Linhas verdes correspondentes a cada um dos cortes são visíveis no corte axial.

Endodôntica: Volume de Interesse

A criação de um Volume de Interesse (VOI) permite focar principalmente no dente em questão e remove qualquer material circundante que possa obscurecer a visão. Este processo cria uma região orientada em torno de um dente específico e gera os cortes 2D correspondentes alinhados com os eixos do dente.

Para começar, clique em "Select Tooth"

Volume of Interest	
S	elect Tooth
Cancel	Reset

O cursor se transforma em uma forma de "+", e clicar em um corte 2D ou no volume 3D posiciona uma caixa.



A caixa pode ser ajustada com o widget nos cortes 2D. Clique e arraste a caixa para movê-la. Clique e arraste os nós amarelos para redimensioná-la. Clique e arraste as setas para girá-la. Pressione a tecla "a" para realinhar a caixa com o corte.

Uma vez que a caixa esteja posicionada corretamente, clique em **Aplicar** ou clique com o botão direito para segmentar o VOI. Clicar em "**Select Tooth**" novamente permite editar o VOI atual ou criar um novo. As ferramentas Escultura à Mão Livre e Escultura de Polígono podem ser usadas para esculpir ainda mais porções indesejadas do volume. **Redefinir** restaura o volume inicial.

As diferentes Predefinições de Visualização podem ser aplicadas ao volume clicando na predefinição desejada:



Volume Esculpido com Predefinição de Visualização da Polpa.

Recursos de Visualização ATM

Na **Aba de Visualização ATM** é possível visualizar a região ATM com duas áreas focais independentes, o que permite obter cortes transversais de cada ATM em uma única visualização, além das visualizações coronal e axial correspondentes. A aba ATM também permite visualizar a articulação têmporo-mandibular em reconstruções de volume 3D com segmentações automáticas.


ATM: Barra de Ferramentas

A Barra de Ferramentas e as ferramentas disponibilizadas pela Aba Visualização ATM são descritas a seguir:





 $\widehat{}$

Restaurar Visualização: Restaura a janela à sua visualização original.

Criar Arco de Orientação: Após selecionar esta ferramenta, é possível criar um novo arco de orientação ou editar um já existente. Primeiramente, clique com o botão esquerdo do mouse sobre o ponto em que deseja iniciar e, depois, continue adicionando pontos da mesma forma. Após ter marcado o último ponto, clique com o botão direito ou dê um duplo clique para finalizar o arco de orientação. Para alterar um arco de orientação existente, basta arrastar os pontos de controle para as posições desejadas.



Régua do Arco de Orientação: Insere uma régua ao longo do arco de orientação para facilitar a referência.

Medir Distância: Depois de selecionar esta ferramenta, clique em dois pontos para marcar a distância desejada. Um valor em milímetros será exibido automaticamente.

Medir Ângulo: Selecione esta opção e marque três pontos no volume para que o ângulo entre eles seja exibido. Clicar sobre os pontos de controle e mover o cursor pode modificar as medidas.

Medir Área: Após selecionar esta ferramenta, clique sobre vários pontos ao longo do limite da área desejada. Dê um duplo clique ou clique com o botão direito para terminar a medição. O número de milímetros quadrados será exibido automaticamente.



 \swarrow

6

ΛT

Reorientação : Ajuste a orientação do paciente e a amplitude visível do escaneamento



Inserir Círculo: Permite desenhar um círculo na imagem.





76%

Medir H.U.: Permite calcular o valor em HU (Hounsfield Units) da área delimitada pela caixa de seleção. Os valores de medição serão exibidos ao lado do retângulo e também podem ser reposicionados sendo arrastados. A informação é atualizada quando a caixa é movida ou se o usuário rola o mouse.

Modo de Captura de Cortes: Abre o Gerenciador de Captura de Cortes para permitir a captura de cortes ou grupos de cortes de uma série de secções transversais. Requer a criação de um grupo de cortes na Aba Relatório e um módulo de Relatório ativado

Layout: Cria um layout diferente, conforme sua preferência.. Após clicar sobre o ícone desta ferramenta, uma lista contendo várias opções de layout será exibida. Clique sobre o layout de sua preferência para aplicá-lo.

Grade: Alterna entre quatro layouts diferentes de grade, permitindo uma rápida avaliação de medidas e localização espacial.

Alternar Visibilidade do Cursor: Ativa e desativa o cursor.



0

Exibir Informações: Exibe ou oculta as informações do caso que estão integradas aos dados.



View Sequence: Opens a dialog that provides view sequence presets to create a video.



Aviso: A funcionalidade de medição da InVivoDental foi verificada, tendo sido constatado que apresenta uma precisão de até +/- 0,10 mm. No entanto, a precisão da medição depende dos dados da imagem e do scanner físico que os gerou. A medição não pode ser mais precisa do que a resolução da imagem. O software informa o valor com base nos pontos escolhidos pelo utilizador. Devido à natureza da imagiologia médica, o limite nem sempre é bem definido. O limite aparente depende da configuração de brilho e contraste no momento da captura da imagem. O limite pode softer alterações, consoante os ajustes que o utilizador for fazendo no brilho e no contraste. O utilizador tem de entender a limitação do valor de medição antes de proceder à aplicação no paciente. Qualquer medição incorreta pode resultar em complicações cirúrgicas, se o diagnóstico, os planos de tratamento e/ou o tratamento real forem baseados em medições incorretas. É fundamental que o utilizador final aprenda a fazer medições corretamente e a empregar todas as ferramentas de medição de forma adequada. Se detetar alguma inconsistência ou algum problema de software nas medições, ou se tiver mais algumas dúvidas ou preocupações sobre a utilização correta das ferramentas de medição, contacte-nos pelo número de telefone (408) 333-3484 ou envie um e-mail para dental@osteoidinc.com.

ATM: Painel de Controle

Layout	
	Change Layout
Print Out	
Lateral Slices Width	Interval Thickness
40 mm	▼ 1.00 mm ▼ 0.0 mm ▼
Frontal	
Thickness	20 mm 🔻
View Control Brightness	
Contrast	
All	
All	Color Presets
Sharpening	Off 🔹
Focal Trough	
	Symmetry
	Save View Settings

Layout

- O modo "Tela" exibe a janela de apresentação em tela cheia, mas não em tamanho natural.
- O modo "Impressão" exibe a imagem em tamanho natural e permite capturar e imprimir em tamanho natural.
- O botão Alterar Layout permite alternar entre diferentes orientações de layout.

Camadas Laterais

- "Largura" permite alterar a largura das camadas.
- "Intervalo" permite alterar o intervalo entre as camadas de corte transversal.
- "Espessura" permite adicionar várias camadas em conjunto com a finalidade de visualizar a soma de seus raios.

Frontal

- Isso permite ajustar a visualização das camadas coronais da ATM.
 - o Camada Apresentação em Escala de Cinza
 - Raios X Apresentação em Raios X
 - Vol1 Apresentação dos dentes
 - o Vol2 Apresentação do osso
- No menu suspenso Espessura, é possível criar a visualização da soma dos raios.

Controle de Visualização

- Brilho e Contraste permitem ajustar a imagem.
- O menu suspenso "Todos" permite ajustar brilho e contraste em áreas diferentes de forma independente.
- Predefinições de Cores Diferentes podem ser usadas para visualizar a imagem em cores diferentes. As cores são baseadas em densidades, mas NÃO representam o valor de densidade do oss.
- Filtro de Nitidez: Aplica o filtro de nitidez selecionado no menu suspenso aos processadores de camadas 2D.

Área Focal

• Clique na caixa "Simetria" para manter a simetria entre os ângulos da área focal.

Salvar Configurações de Visualização

 Salva as configurações de Visualização 2D para serem recarregadas ao abrir qualquer caso. Visualize a seção Preferências de Exibição em **Preferências** para obter mais informações sobre as configurações que são salvas para essa aba específica.



ATM: Janela de Apresentação

Consulte a seção **Navegação de Imagens** para obter informações sobre controle e ajuste dessas imagens.

Navegação do Arco de Orientação (Área Focal)

• Extremidades: Clicar e arrastar qualquer extremidade da área focal pode encurtar/alongar a área focal ou girá-la, dependendo da direção na qual ela é arrastada.



Aviso: A direção da sequência depende da direção da área focal. A direção medial e lateral podem ser viradas se o ângulo da área focal estiver na direção oposta.

- Indicadores de Corte Transversal: Clicar e arrastar as linhas verdes empilhadas irá avançar os cortes transversais através da área focal na direção selecionada.
- Caixa da Área Focal: Clicar e arrastar qualquer uma das linhas que formam a área focal irá mover toda a área focal.

ATM: Layout



Diversas opções de layout da aba ATM exibem visualizações frontais do côndilo. Alguns recursos de layout incluem:

- Duas visualizações de volume frontais para cada côndilo, como exibido acima.
- Rotação livre dos volumes depois que Vol1 ou Vol2 forem ativados.
- As operações de escultura são transferidas do modo Reconstrução do Volume: Os côndilos podem ser segmentados usando ferramentas para escultura na aba Reconstrução do Volume. Essas operações são transmitidas automaticamente para a visualização ATM.

Recursos da Visualização da Sobreposição

A **Aba de Visualização da Sobreposição,** permite abrir duas imagens digitalizadas diferentes de uma só vez, visualizá-las lado a lado e sobreposicioná-las. Isso é útil especialmente para avaliações de imagens pré e pós-tratamento.



Sobreposição: Barra de ferramentas

A Barra de Ferramentas e as ferramentas disponibilizadas pela Aba de Visualização da Sobreposição são descritas a seguir:

R	1월 🔮 🖉 🦉 🗮 🏠 🦞 🌮 🚵 🎓 🥂 🕂 🕂 🧔 🖄 🏙 💷 🍲 I
R	Restaurar Visualização: Restaura a janela de apresentação ao tamanho original de visualização.
P.	Visualização Esquerda: Orienta o volume automaticamente de forma que o rosto do paciente seja virado para a esquerda.
a l	Visualização ¾ Esquerda: Orienta o volume automaticamente de forma que o rosto do paciente seja virado para a esquerda a 45°.
4	Visualização Frontal: Orienta o volume automaticamente de forma que o rosto do paciente seja virado para frente.
E	Visualização ¾ Direita: Orienta o volume automaticamente de forma que o rosto do paciente seja virado para a direita a 45°.
- Co	Visualização Direita: Orienta o volume automaticamente de forma que o rosto do paciente seja virado para a direita.
¥	Visualização Superior: Orienta o volume automaticamente de forma que você tenha a visualização da parte superior do rosto do paciente.
	Visualização Inferior: Orienta o volume automaticamente de forma que você tenha a visualização da parte inferior do rosto do paciente.
	Visualização Posterior: Orienta o volume automaticamente para a visualização da parte posterior.
/	Medir Distância: Quando esta opção é selecionada, você deve marcar dois pontos no volume e a distância é exibida. Clicar sobre o ponto e mover o cursor pode modificá-los. Clique na medida e pressione a tecla "delete" para apagá-la. Os recursos em Controle de Visualização permitem que os valores sejam projetados para 2D, ocultos ou exportados para um relatório.
$\mathbf{\lambda}$	Medir Ângulo: Selecione esta opção e marque três pontos no volume para que o ângulo entre eles seja exibido. Clicar sobre os pontos de controle e mover o cursor pode modificar as medidas. Clique na medida e pressione a tecla "delete" para apagá-la. Os recursos em Controle de Visualização permitem que os valores sejam projetados para 2D, ocultos ou exportados para um relatório.
	Medir Área: Após selecionar esta ferramenta, clique sobre vários pontos ao longo do limite da área desejada. Dê um duplo clique ou clique com o botão direito para terminar a medição. Um número em milímetros quadrados será exibido automaticamente.
[a	Marcador de comentário: Permite selecionar um ponto no volume e inserir um comentário. Digite o texto que você gostaria que aparecesse na janela Inserir Comentário e pressione OK .
• •	Registro: Este ícone é usado para registrar o volume original com o segundo volume. Quatro ou mais pontos anatômicos são escolhidos de cada imagem digitalizada para adequadamente alinhá-las e estabilizá-las com os pontos de referência.
•	Registro de Volume: Este ícone é usado para abrir a interface de Registro de Volume para o registro da sobreposição de volume automático. Os usuários definirão uma caixa VOI como uma referência para a sobreposição automatizada.

Registro Manual: Este ícone é usado para fazer ajustes com a finalidade de melhor alinhar os dois volumes que são sobrepostos.



-0

Layout: Para alternar entre diferentes layouts, clique neste ícone.

Grade: Alterna entre dois layouts de grade diferentes a serem usados nos quadros das duas seções superiores, permitindo uma rápida avaliação das medidas e da localização espacial.



Alternar Visibilidade do Cursor: Ativa/desativa as linhas do cursor na reconstrução do volume 3D.

Exibir Informações: Exibe ou oculta as informações do caso que estão integradas aos dados.



Aviso: A funcionalidade de medição da InVivoDental foi verificada, tendo sido constatado que apresenta uma precisão de até +/- 0,10 mm. No entanto, a precisão da medição depende dos dados da imagem e do scanner físico que os gerou. A medição não pode ser mais precisa do que a resolução da imagem. O software informa o valor com base nos pontos escolhidos pelo utilizador. Devido à natureza da imagiologia médica, o limite nem sempre é bem definido. O limite aparente depende da configuração de brilho e contraste no momento da captura da imagem. O limite pode softer alterações, consoante os ajustes que o utilizador for fazendo no brilho e no contraste. O utilizador tem de entender a limitação do valor de medição antes de proceder à aplicação no paciente. Qualquer medição incorreta pode resultar em complicações cirúrgicas, se o diagnóstico, os planos de tratamento e/ou o tratamento real forem baseados em medições incorretas. É fundamental que o utilizador final aprenda a fazer medições corretamente e a empregar todas as ferramentas de medição de forma adequada. Se detetar alguma inconsistência ou algum problema de software nas medições, ou se tiver mais algumas dúvidas ou preocupações sobre a utilização correta das ferramentas de medição, contacte-nos pelo número de telefone (408) 333-3484 ou envie um e-mail para dental@osteoidinc.com.

Superposição: Painel de Controle

Superimposition Target	
Import New Volume	Mirror Own Volume
Registration	
🗌 Enable 💿 Manual	O Point O Volume
Volume 1	
Anonymous Patient_8/9/2006	
Visible	
View Control	Models
Brightness	
Contrast	
Volume 2	
View Control	Models
Brightness	
Contrast	
Enable Clipping	🗆 Flip
 Sagittal Corona 	al 🔿 Axial
O Custom	lodify Custom Plane
Visibility Toggle	
Volume	
Slice	
Slice	Color
Superimposition	
Load	Save
Annotation	
	✓ Visible

Destino da Sobreposição:

- Selecione **Importar Novo Volume** para importar um segundo volume. Sobreponha ou um arquivo Invivo (.inv) ou um conjunto de digitalização DICOM (.dcm).
- Os volumes serão registrados uns aos outros através da seleção de quatro ou mais pontos de referência em cada volume, usando a ferramenta **Registro**.
- Selecione **Espelhar Próprio Volume** para espelhar a anatomia do paciente a fim de verificar a existência de assimetrias.
- O Layout Sincronizado pode ser alternado para exibir os volumes lado a lado

Volume Original e Sobreposto (Volume 1 e Volume 2):

- Os volumes importados e espelhados são adicionados aos menus suspensos
- A caixa Visível permite ativar ou desativar os volumes independentemente um do outro.
- Predefinir permite a seleção de configurações de visualização diferentes para o volume.
- Predefinir também pode ser selecionado independentemente uma da outra. A renderização de cores é apenas para visualização. As cores são baseadas em densidades, mas NÃO representam o valor de densidade do oss.
- Os Modelos permitem a visualização ou ocultação dos modelos disponíveis para o respectivo volume. A coloração dos modelos difere entre o Volume 1 e o Volume 2 para melhor visibilidade.
- O Brilho e Contraste na reconstrução do volume podem ser ajustados de forma independente para ajustar e melhorar a imagem.

Recorte:

- Selecione "Ativar" para recortar a imagem ao longo dos Planos Anatômicos predefinidos (sagital, axial, coronal).
- Para alterar a visualização para o lado oposto, clique em "Inverter".
- Recorte deve ser controlado com a roda do mouse ou a barra deslizante.
- Personalização: Esta opção coloca o plano de recorte numa posição e orientação personalizadas.
 - Modificar plano personalizado: Permite que o utilizador modifique a posição e a orientação do plano de recorte

Alternar Volume:

- Volume: Esta barra deslizante permite alternar entre o volume original e o sobreposto. Posicione a barra deslizante no meio para visualizar ambos os volumes com igual opacidade. Mova a barra deslizante para um dos dois lados para visualizar apenas uma imagem.
- Corte: Esta barra deslizante permite alternar entre a camada da escala de cinza original e a sobreposta. Posicione a barra deslizante no meio para visualizar ambos os volumes com igual opacidade. Mova a barra deslizante para um dos dois lados para visualizar apenas uma imagem. O botão **Cor da Imagem** permite alterar a cor na camada.

Salvar Sobreposição:

- Este botão permite salvar a configuração da sobreposição em um arquivo externo.
- Na caixa de diálogo exibida, escolha onde salvar e o nome do arquivo.
- O InvivoDental salvará dois arquivos: .vdata e .odata
- .vdata: armazena os pontos de registro e as informações de volumes sobrepostos
- .odata: armazena as informações sobre orientação do volume do original digitalizado

Carregar Sobreposição:

- Este botão permite restaurar uma sobreposição salva.
- Selecione Carregar Sobreposição e selecione o arquivo .vdata correto.
- O arquivo de sobreposição será recarregado com o volume salvo.

Anotação:

- Edita o comentário/anotação selecionado no campo de texto.
- Pode ativar/desativar comentários adicionados ao selecionar "Visible".
- Disposição: Classifica todos os comentários adicionados na janela de renderização com base na configuração selecionada (Horizontal, Stick to Point, User Dragged, Vertical, Vertical Even Distributed, Vertical Round Distributed).

Sobreposição: Como Sobrepor Dois Volumes

O Invivo oferece ferramentas de fácil utilização para fazer a sobreposição. Embora de fácil utilização, é um recurso que exige alto nível técnico, sendo o passo mais importante o registro das imagens digitalizadas através da seleção de pontos de referência estáveis. Esta seção demonstra como sobrepor duas imagens digitalizadas passo a passo.

Passo 1. Abrir o primeiro arquivo. Abra o arquivo com o qual deseja começar. Não é necessário abrir os arquivos em uma ordem determinada, mas recomenda-se iniciar abrindo a imagem pré-tratamento por uma questão de organização. Consulte a seção **Carregar Arquivos DICOM e Invivo** (pág. 21) caso tenha dúvidas sobre como abrir um arquivo Invivo.

Passo 2. Importar o volume. Vá até Aba Sobreposição. Nos Controles de Visualização localizados à esquerda, clique na opção **Importar um Novo Volume** para selecionar o segundo arquivo a ser aberto. O Gerenciador de Arquivos será exibido; a partir dele é possível abrir um arquivo DICOM ou um Invivo.

Passo 3. Pressione o ícone Registro. Este ícone pode ser encontrado na Barra de ferramentas de Sobreposição.

R 📲 🖉 🖉 🌌 🖤 楡 🦞 🌮 📐 🎓 🕂 🕂 🕩 🖄 🧱 🖩 🏍 I

Passo 4. Registrar as Duas Imagens Digitalizadas Uma à Outra. Para sobrepor as imagens digitalizadas da forma mais adequada e precisa possível, preste bastante atenção ao selecionar pelo menos quatro pontos de referência correspondentes e estáveis em ambas as imagens.

- Para selecionar pontos de referências em cada volume:
 - Pressione a roda do mouse.
 - Ou, posicione o mouse sobre o ponto de referência e pressione a barra de espaço no teclado.
- Selecione o primeiro ponto de referência estável em uma imagem usando um dos métodos descritos acima.
- Selecione o ponto de referência correspondente e estável na outra imagem usando um dos métodos de referência descritos acima.
 - o Cada ponto é exibido como um ponto azul ou vermelho.
 - o Os pontos são numerados para fácil referência.
- O volume pode ser girado usando-se o botão esquerdo do mouse, como anteriormente.
- O volume pode ser recortado selecionando Recorte: Ativar em Controles de Visualização.
- As predefinições de reconstrução do volume podem ser ajustadas usando-se o botão Predefinir.
- Configure com cautela seus ajustes de Brilho e Contraste.
 - Verifique se as configurações de Brilho e Contraste para os volumes originais e importados são semelhantes.
 - Assegure-se de usar configurações de Predefinir semelhantes ao registrar pontos.



Esta imagem mostra um ponto de registro (Ponto de registro 1) localizado no ponto anterior da sutura zigomaticofrontal direita. O ponto foi adicionado a ambas as imagens digitais: original (branca, à esquerda) e nova (azul, à direita).

Passo 5. Salve os pontos e finalize o registro. Assim que todos os pontos forem definidos um a um, clique com o botão direito do mouse para registrar as duas imagens digitalizadas. Recomenda-se praticar abrindo a mesma imagem duas vezes antes de tentar sobrepor duas imagens diferentes. É possível verificar a precisão da sobreposição através da quantidade de área sobreposta nas duas imagens registradas usando as ferramentas alternar 2D e 3D.



(a) A imagem à esquerda representa dois conjuntos de dados idênticos registrados um ao outro de forma precisa. Observe que não há áreas sobrepostas de cores diferentes.

(b) A imagem à direita representa dois volumes que não foram registrados com precisão. Observe que os limites do esqueleto em azul e branco não se alinham e há a presença de imagens duplas.

Sobreposição: Uso do Alinhador de Sobreposição para Ajustes Finos

Após completar o registro dos pontos de referência, pode-se usar as outras ferramentas oferecidas em Barra de Ferramentas de Sobreposição para fazer ajustes finais à sobreposição.



Para aumentar os cortes transversais, use o ícone Alterar Layout na Barra de Ferramentas

Para mover o volume manualmente, use o ícone **Ajustar** da Barra de Ferramentas para exibir o recurso Componente de Movimentação no volume sobreposto

As ferramentas descritas acima estão disponíveis para uso antes que se utilize o Seletor de Ponto de Referência; porém, é altamente recomendado usar a ferramenta de **Registro** antes de usar a ferramenta **Ajuste**.

Verifique as seções transversais para avaliar a precisão ajustando o Layout (ícone **Alterar Layout**) e a barra deslizante Alternar Escala de Cinza em 2D (Controles de Visualização). A sobreposição é exibida em 3D e em cortes transversais. Faça os ajustes necessários.



Por exemplo, observe na seção sagital mostrada à esquerda que não há sobreposição total do volume sobreposto. Usando a ferramenta Ajuste, tudo o que você precisa fazer é mover o volume na direção anteroposterior até que as seções se alinhem. Isto é feito clicando na seta amarela do Componente Alinhador arrastando-a para frente e para trás.



É preciso atravessar cada plano anatômico para avaliar a precisão. A base craniana deve corresponder perfeitamente porque ela é estável, porém, as vértebras normalmente não correspondem porque a cabeça do paciente está sempre inclinada de forma diferente em cada imagem digitalizada.

Sobreposição: Usando o Registro de Volume para Ajustes Finos

Após completar o registro dos pontos de referência, pode-se usar as outras ferramentas oferecidas em Barra de Ferramentas de Sobreposição para fazer ajustes finais à sobreposição.



Para aumentar os cortes transversais, use o ícone Alterar Layout na barra de ferramentas

Para fazer ajustes finos nos volumes registrados, use o ícone **Registro de Volume** da barra de ferramentas para abrir a interface Registro de Volume

As ferramentas acima estão disponíveis para uso antes que se utilize o Seletor de Ponto de Referência, porém, <u>é</u> altamente recomendado usar a ferramenta de **Registro** antes de usar a ferramenta **Registro** de Volume.

Selecione o ícone **Registro de Volume** na barra de ferramentas para abrir a interface de Registro de Volume.

Clique com o botão esquerdo do mouse em qualquer corte transversal 2D para posicionar o centro da Caixa VOI. A caixa VOI pode ser movida a qualquer momento clicando-se em outro local em um dos cortes transversais 2D.

A	utomatic Vo	lume Based Regist	ration	
	Target volu	me size		
i.	R-L Size:	50.000	Update Size	
	A-P Size:	50.000	High Precision	
	H-F Size:	40.000		
	Perf	orm Registration	Close	J

Tamanho do Volume de Destino:

- Tamanho D-E: define a espessura lateral (mm) da caixa VOI
- Tamanho A-P: define a espessura anteroposterior (mm) da caixa VOI
- Tamanho C-P: define a espessura inferiorsuperior (mm) da caixa VOI
- Pressione Atualizar Tamanho para exibir o tamanho atualizado da caixa VOI na Janela de Apresentação
- A caixa delimitadora também pode ser editada na visualização 2D clicando e arrastando as linhas de contorno ou os nós de canto

Selecione **Realizar Registro** para executar o processo automático de registro para a caixa VOI selecionada. O tempo de processamento é baseado nos componentes de hardware do computador utilizado; porém, em geral, quanto maior a caixa VOI, mais tempo é necessário para completar o registro automático.

As seguintes imagens mostram a caixa VOI aplicada próximo da base craniana de imagens pré e póscirúrgicas sobrepostas (imagem superior) e os resultados de um processo de registro automático (imagem inferior).

Observe que os dois perfis da base craniana alinham-se exatamente seguindo o processo de registro automático. A caixa VOI utilizada é a padrão (x, y, z) = 50 mm x 50 mm x 40 mm.



Sobreposição: Diferença entre os Arquivos .vdata e .odata

Após ter registrado uma imagem diferente com os dados do volume original com sucesso, o Invivo permite salvar os dados de sobreposição usando o botão **Salvar Sobreposição**. Esta seção pretende definir a diferença entre os arquivos gerados (.vdata e .odata) e como usá-los.

.vdata

As informações armazenadas no arquivo .vdata incluem os pontos de registro e o caminho para encontrar os dados digitalizados sobrepostos. Ao reabrir uma imagem original, na Aba Sobreposição, pressione o botão **Carregar Sobreposição** e carregue o arquivo .vdata desejado. Isso permite visualizar a imagem sobreposta sem ter de registrar novamente os pontos de referência.

.odata

As informações armazenadas no arquivo .odata incluem as informações sobre a orientação dos dados da imagem original (não a imagem sobreposta). Com essa informação, é possível definir orientações específicas para outros casos também.

Para importar uma nova orientação, vá até Arquivo na Barra de Menu e selecione "Importar Orientação". Escolha o arquivo .odata desejado e o seu caso será automaticamente reorientado.



Recursos de Visualização do Modelo

A **Aba de Visualização de Modelo** permite visualizar a fotografia do paciente em InvivoModel ou 3D e simular procedimentos cirúrgicos ou ortodônticos, assim como fazer previsões em 3D do tecido mole. InvivoModel é um modelo de estudo digital em 3D criado pela Osteoid através de serviço caso a caso. Os dados DICOM do paciente são enviados à Osteoid, onde eles são modelados para criar o mais avançado modelo de estudo digital disponível. InvivoModels contém estruturas anatômicas, como raízes, dentes em desenvolvimento, dentes impactados, osso alveolar e mais, enquanto outros modelos mostram apenas as coroas dos dentes. O serviço de fotografia 3D oferecido pela Osteoid também é visualizado aqui. A Osteoid desenvolveu a tecnologia que combina uma foto frontal do paciente e a imagem obtida por TC desse mesmo paciente para criar um modelo 3D que sobrepõe os dados digitalizados.

Quaisquer rastreamento de nervos, planejamento de implante ou posicionamento de sobreposição que tenha sido feito também será visível na Aba do Modelo. Cada item pode ser individualmente ativado/desativado para ver como todos esses sistemas se integram aos dados digitalizados.



Para informações adicionais sobre o serviço InvivoModel, entre em contato com a Osteoid pelo telefone +1 (408) 333-3484 ou envie um e-mail para info@osteoidinc.com

Modelo: Barra de Ferramentas

A Barra de Ferramentas e as ferramentas disponibilizadas pela Aba de Visualização do Modelo são descritas a seguir:



Visualização Esquerda: Orienta o volume automaticamente de forma que o rosto do paciente seja virado para a esquerda.

Visualização ³/₄ **Esquerda:** Orienta o volume automaticamente de forma que o rosto do paciente seja virado para a esquerda a 45°.



5

Visualização Frontal: Orienta o volume automaticamente de forma que o rosto do paciente seja virado para frente.

Visualização ³/₄ **Direita:** Orienta o volume automaticamente de forma que o rosto do paciente seja virado para a direita a 45°.

Visualização Direita: Orienta o volume automaticamente de forma que o rosto do paciente seja virado para a direita.

Visualização Superior: Orienta o volume automaticamente de forma que você tenha a visualização da parte superior do rosto do paciente.

Visualização Inferior: Orienta o volume automaticamente de forma que você tenha a visualização da parte inferior do rosto do paciente.

Visualização Posterior: Orienta o volume automaticamente para a visualização da parte posterior.

Camada rápida: Uma vez ativado, clicar em um ponto no volume irá abrir uma janela de ampliação 2D nesse local. A janela de zoom pode ser rolada usando a roda do mouse.

Marcador: Quando esta opção for selecionada, pode-se marcar um ponto no volume e as coordenadas X, Y e Z (Transversal, Sagital, Vertical) serão exibidas. Clicar sobre o ponto e mover o cursor pode modificá-lo. Clique no ponto e pressione a tecla "delete" para apagá-lo. Os recursos em Visualização de Controle permitem que os valores sejam projetados para 2D, ocultos ou exportados para um relatório.



· ·

 \oplus

Medir Distância: Quando esta opção é selecionada, você deve marcar dois pontos no volume e a distância será exibida. Clicar sobre o ponto e mover o cursor pode modificá-lo. Clique na medida e pressione a tecla "delete" para apagá-la.



Medir Ângulo: Selecione esta opção e marque três pontos no volume para que o ângulo entre eles seja exibido. Clicar sobre os pontos de controle e mover o cursor pode modificar as medidas. Clique na medida e pressione a tecla "delete" para apagá-la.



Medir Vários Pontos: Quando esta opção é selecionada, pode-se marcar uma quantidade ilimitada de pontos no volume, fazendo com que a distância total entre o primeiro e o último pontos marcados seja exibida. Clique com o botão direito do mouse para indicar que você marcou o último ponto. Clicar sobre o ponto e mover o cursor pode modificá-lo. Clique na medida e pressione a tecla "delete" para apagá-la. Os recursos em Controle de Visualização permitem que os valores sejam projetados para 2D, ocultos ou exportados para um relatório.

Marcador de comentário: Permite selecionar um ponto no volume e inserir um comentário. Digite o texto que você gostaria que aparecesse na janela Inserir Comentário e pressione **OK**.



Ι

Cor do Modelo: Permite que a cor do modelo seja alterada.

Grade: Alterna entre quatro layouts diferentes de grade, permitindo uma rápida avaliação de medidas e localização espacial.

Exibir informações: Exibe ou oculta as informações do caso que estão integradas aos dados.



Ø

Sequência de Visualização: Permite criar sequências personalizadas de câmera e capturar arquivos de vídeo. Consulte a seção **Sequência de Visualização de Reconstrução do Volume** para obter informações adicionais e descrição.

Modo de configuração: Permite selecionar entre as visualizações paralela ou em perspectiva 3D. Para Medir Vias Aéreas, pode-se definir o limiar e a variação de cores exibidas.



Aviso: A funcionalidade de medição da InVivoDental foi verificada, tendo sido constatado que apresenta uma precisão de até +/- 0,10 mm. No entanto, a precisão da medição depende dos dados da imagem e do scanner físico que os gerou. A medição não pode ser mais precisa do que a resolução da imagem. O software informa o valor com base nos pontos escolhidos pelo utilizador. Devido à natureza da imagiologia médica, o limite nem sempre é bem definido. O limite aparente depende da configuração de brilho e contraste no momento da captura da imagem. O limite pode softer alterações, consoante os ajustes que o utilizador for fazendo no brilho e no contraste. O utilizador tem de entender a limitação do valor de medição antes de proceder à aplicação no paciente. Qualquer medição incorreta pode resultar em complicações cirúrgicas, se o diagnóstico, os planos de tratamento e/ou o tratamento real forem baseados em medições incorretas. É fundamental que o utilizador final aprenda a fazer medições corretamente e a empregar todas as ferramentas de medição de forma adequada. Se detetar alguma inconsistência ou algum problema de software nas medições, ou se tiver mais algumas dúvidas ou preocupações sobre a utilização correta das ferramentas de medição, contacte-nos pelo número de telefone (408) 333-3484 ou envie um e-mail para dental@osteoidinc.com.

Modelo: Painel de Controle

Layout		
O Normal	○ Occlusal	O Composite
Models		
Skin	â	Skin Opacity
✓ UpperJaw		— I ——
LowerJaw		Jaw Opacity
✓ Nerves		
ABOBase		
Tooth		
☑ Tooth	•	Show All
🗹 Tooth		
🗹 Tooth		Hide All
✓ Tooth		
✓ Tooth		
looth		
Iooth		
I Tooth		
I Tooth		Settings
Volume		
🗆 Visible	🗹 Quality	View Control
Brightness		
Contrast		
	1	🗌 Elin
	Avial Or	
	Modify	Custom Plane
View Presets		
Face	Volume	Jaws
Teeth	Default	Setup
Simulation		
TeethMovement		- Edit
•		
Start	Play	everse End
	Manage Keytr	ames
	Soft Tissue Pre	diction
Annotation		
		☑ Visible
Lavout: Vertica	Spread Polynom	ial 🗸

Layout:

- Normal exibe os modelos digitais na orientação normal do paciente em conjunto com a reconstrução do volume, se desejado.
- Oclusal exibe ambos os arcos a partir de uma perspectiva oclusal.
- Composição exibe uma composição de diversas visualizações do modelo de uma só vez.

Modelos:

- Modelos: Os modelos individuais, digitais (implantes, nervos, dentes, sobreposição) podem ser individualmente ativados ou desativados na janela de apresentação.
- As cores dos modelos selecionados podem ser alteradas clicando com o botão direito para abrir a caixa de diálogo Cor do Modelo
- Opacidade da Pele: Controla a opacidade do modelo Pele no serviço InvivoModel ou 3DAnalysis.
- Opacidade da Maxila: Controla a opacidade do osso alveolar/base ABO do serviço InvivoModel.
- A caixa de seleção Vias Aéreas alterna a visibilidade da medição das vias aéreas, caso uma tenha sido gerada na Aba Vias Aéreas
- Mostrar Tudo e Ocultar Tudo alternam a visibilidade de todos os modelos listados
- Configurações: Configurações de controle para os itens na lista Modelos. Antes de pressionar o botão, um modelo deve ser selecionado nesta lista.

Volume:

- Selecione "Visível" para ativar ou desativar a reconstrução do volume com modelos digitais.
- O botão Alterar Visualização oferece opções de reconstrução do volume, como Tecido Mole, Dentes, etc. A renderização de cores é apenas para visualização. As cores são baseadas em densidades, mas NÃO representam o valor de densidade do oss.
- O Brilho e Contraste das imagens podem ser ajustados pela barra deslizante.

Recorte:

- Selecione "Ativar" para recortar a imagem ao longo dos planos anatômicos predefinidos (sagital, axial, coronal). Controle o recorte com a roda do mouse ou a barra deslizante.
- Para alternar a visualização para o lado oposto, selecione "Inverter".
- Personalização: Esta opção coloca o plano de recorte numa posição e orientação personalizadas.
 - Modificar plano personalizado: Permite que o utilizador modifique a posição e a orientação do plano de recorte

Predefinições de Visualização: Alterna as predefinições que exibem as características selecionadas conforme configurado na Configuração.

Simulação:

Para criar uma nova simulação:

- Selecione uma das simulações, MovimentoDente ou MovimentoArcada, ou pressione Editar para criar um nome próprio.
- Mova a barra deslizante para a direita a fim de indicar o ponto final.
- Clique em qualquer parte do modelo digital para movê-lo, como dentes individuais ou arcadas inteiras, com o Componente de Movimento.
- Assim que a posição final for alcançada por meio do componente de movimentação 3D, pressione o botão **Iniciar** para voltar ao passo um.
- Pressione **Executar** para visualizar a movimentação simulada.
- Pressione **Previsão de Tecido Mole** para criar a simulação da previsão de tecido mole. Isso é possível somente com o uso de uma fotografia 3D e um InvivoModel de pele.

Anotação:

- Edita o comentário/anotação selecionado no campo de texto.
- Pode ativar/desativar comentários adicionados ao selecionar "Visible".
- Disposição: Classifica todos os comentários adicionados na janela de renderização com base na configuração selecionada (Horizontal, Stick to Point, User Dragged, Vertical, Vertical Even Distributed, Vertical Round Distributed).



Aviso: A previsão de tecidos moles é uma aproximação e pode não refletir os resultados reais.

Modelo: Janela de Apresentação



Esta janela permite visualizar InvivoModels, fotografias 3D e simulações, os quais são serviços que precisam ser solicitados para cada caso a fim de que este recurso funcione. Esses serviços oferecem excelentes dados para diagnóstico e materiais de apresentação do caso.

Consulte a seção **Navegação de Imagens** para obter informações sobre controle e ajuste dessas imagens.

Modelo: Configuração de Predefinições de Visualização Personalizadas

As predefinições de visibilidade permitem alternar facilmente entre visualizações predefinidas. Cada opção pode ser ajustada pelo usuário. Para configurar essas opções, clique em **Configurar**.

Setup Visibility Presets	×
Edit Name:	🗹 Stone Models 🗹 Implants 🗌 Airway
Default	ABO Base 🗹 Nerves 🗌 Nasal
Face	Skin
Volume Jaws Teeth	Visible Opacity:
Default	
	Jaw
	Upper Jaw
	Lower Jaw
	Volume
	Visible Rendering: Teeth 🔻
OK Cancel	

- Caixas de seleção de visibilidade: Ocultam ou exibem recursos na janela de renderização.
- Opacidade da Pele: Controla a visibilidade da face photo wrap do arquivo de trabalho do InvivoModel ou do 3DAnalysis. Vários graus de transparência podem ser obtidos com o controle deslizante.
- Opacidade da Maxila: Controla a visibilidade dos modelos da maxila. Vários graus de transparência podem ser obtidos com o controle deslizante.

Modelo: Simulação

Simulações podem ser criadas usando qualquer um dos objetos de modelo no software, como implantes e restaurações, bem como modelos criados pelo serviço InvivoModel

Edit Simulation List	X
JawArticulation TeethMovement	Add New Simulation Name Simulation Add
Edit 0 Frame	Delete Selected Initial Selected OK Cancel

Simulation	
JawArticulation 🔫	Edit
I	
Start Play Reverse	End
Manage Keyframes	
Soft Tissue Prediction	

Simulation Key	yframe Man	ager	*
Simulation:	JawArticula	tion)
Current Obj:	Tooth)
Keyframe		Insert)
0		Delete)
		Close)

Adicionar e Excluir Simulações

- Clique em Editar para abrir uma lista de todas as simulações.
- No campo Nome, digite o nome da nova simulação e clique em Adicionar. A nova simulação aparecerá na lista.
- Para excluir uma simulação, clique nela na lista para selecioná-la e, em seguida, clique em **Excluir Selecionado**.
- Inicial Selecionado define o estado de visualização atual como Quadro 0 para a simulação selecionada.
- Se "Editar Quadro 0" estiver marcado, o quadro inicial da simulação se torna editável.

Criando Simulações

- Mova o controle deslizante para o Quadro 100. Este será o estado final do modelo.
- Selecione um modelo para que o widget de movimentação apareça.
- O widget de movimentação pode ser reposicionado ao longo do modelo usando Ctrl + clique e arraste.
- Use o widget de movimentação para ajustar a posição final do modelo.
- Ao mover o controle deslizante (do Quadro 0 ao 100), o modelo se moverá entre suas posições inicial e final.
- Para ajustar posições intermediárias do modelo, mova o controle deslizante para um quadro intermediário (entre o Quadro 0 e o 100). Use o widget de movimentação para ajustar a posição do modelo.
- Ao mover o controle deslizante (do Quadro 0 ao 100), o modelo se moverá da posição inicial, através das posições intermediárias, até a posição final.

Gerenciando Quadros-Chave

- Qualquer quadro de animação no qual a posição de um modelo foi ajustada torna-se um quadro-chave.
- O gerenciamento de quadros-chave permite que quadros-chave preexistentes sejam facilmente identificados, editados ou excluídos, bem como a criação de novos quadros-chave.
- Clique em Gerenciar Quadros-Chave para exibir uma lista dos quadros-chave para o modelo selecionado.
- A posição do modelo em quadros-chave existentes pode ser editada selecionando o quadro apropriado e reposicionando o modelo.
- Para inserir quadros-chave, mova o controle deslizante para o número do quadro desejado e clique em **Inserir**. O modelo pode então ser movido para criar um novo estado para esse quadro.
- Para excluir quadros-chave, clique no quadro-chave na lista e, em seguida, clique em **Excluir**
- Nota: Gerenciar Quadros-Chave não se aplica a skinwrap.

Recursos de Visualização da Galeria

Na **Aba de Visualização da Galetia** é possível recuperar as imagens que foram capturadas. Além disso, as imagens podem ser importadas ou exportadas para o local escolhido. Comentários e observações podem ser incluídos para descrever as imagens que foram capturadas.



Galeria: Barra de Ferramentas

A Barra de Ferramentas e as ferramentas disponibilizadas pela Aba de Visualização da Galeria são descritas a seguir:

Recortar Imagem: Permite recortar e salvar a imagem que foi capturada.

Galeria: Painel de Controle

Name Type Nerve Integration Captured S0 Face Modeling Captured 30 Face Modeling(1) Captured 30 Face Modeling(2) Captured 30 Face Modeling(3) Captured 30 Face Modeling(2) Captured 30 Face Modeling(3) Captured 30 Face Modeling(3) Captured 30 Face Modeling(3) Captured SuperCeptiview X-ray Copt Tracing Kray Move Up Move Down Crop Current Email Image Operation Import Images Comments: Selected	Images:			
Nerve Integration Captured Nerve Integration(1) Captured 3D Face Modeling (1) Captured 3D Face Modeling(2) Captured 3D Face Modeling(3) Captured 3D Face Modeling(3) Captured 3D Face Modeling(3) Captured Super Ceptiview X-ray V Move Up Move Up Move Down Crop Current Image Operation O All Selected Import Images Comments:	Name	Ту	pe	
Nerve Integration(1) Captured 3D Face Modeling Captured 3D Face Modeling(1) Captured 3D Face Modeling(2) Captured 3D Face Modeling(3) Captured 3D Face Modeling(3) Captured 3D Face Modeling(3) Captured SuperCeptivew X-ray Ceph Tracing X-ray Move Up Move Down Crop Current Image Operation Al Import Images Comments: Email	Nerve Integration	Ca	ptured	
30 Face Modeling Captured 30 Face Modeling(1) Captured 30 Face Modeling(2) Captured 30 Face Modeling(3) Captured 30 Face Modeling(3) Captured SuperCeptiview X-ray Cept Tracing Construction Untitled X-ray ▼ Move Up Move Down Crop Current Image Operation O Al O Selected Remove Export Email Import Images Comments: Sray Scale Threshold Contrast	Nerve Integration(1)	Ca	ptured	
30 Face Modeling(1) Captured 3d Face Modeling Captured 30 Face Modeling(2) Captured 30 Face Modeling(3) Captured SuperCephView X-ray Ceph Tracing Captured Untitled X-ray ▼ Move Up Move Down Crop Current Image Operation All ● Selected Email Import Images Comments: Comments: Contrast Sharpening Off ▼	3D Face Modeling	Ca	ptured	
3d Face Modeling Captured 3D Face Modeling(2) Captured 3D Face Modeling(3) Captured SuperPanoView Captured SuperPanoView Captured SuperPanoView Captured SuperCentre Captured Untitled X-ray Move Up Move Down Crop Current Coptured Image Operation Import Images Comments: Gaptured Gray Scale Threshold Import Images Contrast Off	3D Face Modeling(1)	Ca	ptured	
30 Face Modeling(3) Captured 30 Face Modeling(3) Captured SuperCeptiview X ray Cept Tracing X ray Move Up Move Down Crop Current Image Operation ○ All	3d Face Modeling	Ca	ptured	
3D Face Modeling(3) Captured SuperPanoView Captured SuperCeptiview X-ray Cept Tracing X-ray Move Up Move Down Crop Current Image Operation All Image Operation All Selected Import Images Email	3D Face Modeling(2)	Ca	ptured	
SuperPanoView Captured SuperCephView X-ray Ceph Tracing Account Untitled X-ray V Move Up Move Down Crop Current Image Operation All O Selected Remove Export Email Import Images Comments: Sray Scale Threshold Sharpening Off V	3D Face Modeling(3)	Ca	ptured	
SuperCephView X ray Ceph Tracing K ray Ceph Tracing K ray Ceph Tracing K ray Corp Current Image Operation All O Selected Remove Export Email Import Images Comments:	SuperPanoView	Ca	ptured	
Ceph Tracing X-ray Untitled X-ray Move Up Move Down Crop Current Image Operation Image Operation Image Selected Remove Export Email Import Images Comments: Import Images Gray Scale Threshold Import Images Gontrast Import Images	SuperCephView	X-r	ay	
Untitled X-ray V Move Up Move Down Crop Current Image Operation All O Selected Export Email Import Images Comments: Sray Scale Threshold Sharpening Off V	Ceph Tracing	X-r	ay	
Move Up Move Down Crop Current Image Operation All Remove Export Email Import Images Comments:	Untitled	X-r	ау	▼
Crop Current Image Operation All Remove Export Email Import Images Comments: Sray Scale Threshold Srightness Contrast Contrast	Move Up	Move	Down	
Image Operation All Remove Export Email Import Images Comments:	Crop Current			
All Remove Export Email Import Images Comments:	Image Operation			
Remove Export Email Import Images Comments: Import Images Gray Scale Threshold Import Images Gray Scale Threshold Import Images Sharpening Off		O Selected		
Email Import Images Comments: Gray Scale Threshold Arghtness Contrast Sharpening Off	Remove	Expo	rt	
Import Images Comments: Gray Scale Threshold Arightness Contrast		Em	ail	
Comments: Sray Scale Threshold Arightness Contrast Sharpening Off	Impo	rt Images		
Gray Scale Threshold Gray Scal	C	ie indgestif		
Gray Scale Threshold Brightness Contrast	Comments:			
Sray Scale Threshold Arightness Contrast Sharpening Off				
Gray Scale Threshold Brightness Contrast				
Gray Scale Threshold arightness Contrast				
Gray Scale Threshold Gray Scal				
Gray Scale Threshold arightness Contrast				
Gray Scale Threshold Arightness Contrast Sharpening Off				
Gray Scale Threshold Brightness Contrast Sharpening Off				
Gray Scale Threshold Brightness Contrast Sharpening Off				
Gray Scale Threshold Gray Scal				
Gray Scale Threshold Brightness Contrast Sharpening Off				
Gray Scale Threshold Brightness Contrast Sharpening Off				
Gray Scale Threshold Brightness Contrast Sharpening Off				
Srightness Contrast Sharpening Off				
Brightness	Gray Scale Threshold			
Sharpening Off	I			
Contrast	Brightness			
Sharpening Off 🗸		-1		
Sharpening Off	Contrast			
Sharpening Off 🔹		_		
	Sharmanian	055		
	snarpening	Off		

Galeria: Proporciona uma lista de todas as imagens capturadas.

- Cada uma das imagens tem um "Nome" e um "Tipo", que podem ser editados, bastando para isso dar um duplo clique sobre o texto.
- Remover Seleção: Apaga a imagem selecionada na Lista da Galeria.
- Recortar Área Selecionada: Permite recortar a imagem contida no Invivo.

Operação de Imagem

- Todos/Selecionados: Aplica a operação a todas ou a um subconjunto das imagens da lista.
- Remover: Remove imagens da Galeria.
- Exportar: Exporta as imagens na Lista de Imagens para um caminho especificado na caixa de diálogo que se abre ou para o PACS (se configurado). Arquivos locais podem ser salvos em um dos seguintes formatos: .jpg, .bmp ou .png. Arquivos PACS são armazenados como DICOMs.
- E-mail: Envia as imagens da Lista de Imagens como anexos da conta de e-mail configurada para o endereço de e-mail do destinatário. Uma linha de assunto e uma mensagem podem ser incluídas no e-mail.

Importar Imagens:

- Selecione para importar imagens (.jpg, .bmp, or .png) de uma fonte externa para a aba Galeria.
- Usando esse recurso, é possível importar fotografias de pacientes para o software Invivo para serem armazenadas no arquivo Invivo uma vez salvas.

Comentários:

- A caixa de texto exibe comentários a respeito da imagem exibida na janela de apresentação.
- Adicione ou altere comentários editando o texto na Caixa de Comentário.

Opções de Imagem 2D:

• Controla as definições das imagens 2D. Consulte mais informações em Galeria: Opções de Imagem 2D.

Galeria: Janela de Apresentação

Esta janela permite visualizar as imagens capturadas e importadas. A Galeria é particularmente útil para criar um trabalho para um caso específico. Lembre-se de que as imagens da Galeria serão salvas somente se você salvar novamente o arquivo por inteiro; caso contrário, quaisquer imagens capturadas serão perdidas.



Consulte a seção **Navegação de Imagens** para obter informações sobre controle e ajuste dessas imagens.

Galeria: Adição de Imagens à Galeria

Capture qualquer imagem para a Galeria. Uma única imagem dentro de qualquer visualização pode ser capturada sem que se incluam as outras partes da janela de apresentação. Quando a função Capturar na Galeria é usada, uma caixa de diálogo será exibida na tela, fornecendo ao usuário opções relacionadas com as partes da janela de apresentação a serem capturadas.

As opções fornecidas por cada caixa de diálogo variam de acordo com a visualização da aba Invivo atualmente exibida; o exemplo a seguir é uma caixa de diálogo exibida na visualização da Aba Seção do Arco:



na Galeria

Caixa de Diálogo Capturar na Galeria:

- Visualização Integral Captura uma imagem da janela de apresentação
- Axial Captura a visualização da camada axial e nenhuma outra parte da janela de apresentação
- Panorâmica Captura a visualização • panorâmica e nenhuma outra parte da janela de apresentação
- Cortes Transversais Captura uma série de camadas que estão na janela de apresentação

Opções em cada Caixa de Diálogo Selecione a Imagem a ser Capturada:

Observação: Algumas opções serão exibidas em cinza (desabilitadas) na caixa de diálogo Selecione a Imagem a ser Capturada. As escolhas disponíveis são determinadas por um layout específico, assim como pela aba Visualização.

Seção

- Visualização Integral
- Camadas Axial, Coronal, Sagital
- Transversais (Exibe cortes transversais ٠ personalizados ou volume 3D)

Reconstrução do Volume Não Há Caixa de Diálogo

•

.

Seção de Arco

- Visualização Integral
- Panorâmica

- Axial

- Cortes Transversais

Implante

- Visualização Integral
- Volume Principal
- Axial .
- Transversal
- Densidade
- Arco Para
- Panorâmica
- Volume de Arco
- Volume Frontal

АТМ	 Visualização Integral Axial Panorâmica Esquerda 	 Corte Transversal Esquerdo Panorâmica Direita Corte Transversal Direito
Superpanorâmica	Visualização IntegralPanorâmicaVolume Frontal	 Axial Visualização de Panorâmica
Supercefalométrica	Não Há Caixa de Diálogo	
Sobreposição	Visualização IntegralVolume PrincipalAxial	CoronalSagitalVolume Imposto
Modelo	Layout Normal	Não Há Caixa de Diálogo
	Layout Oclusal	Visualização IntegralOclusional InferiorOclusional Superior
	Layout Composto	Visualização IntegralComposto 1-9

Caixa de Diálogo Capturar na Galeria:

👔 Capt	ure To Gallery
Name:	Sections
Type:	Captured -
Comme	nts:
	OK Cancel

- **Nome:** Etiqueta de Imagem Observação: O nome da imagem deve ser único em relação a qualquer outra imagem capturada na Galeria e não deve conter caracteres especiais.
- Tipo: Tipo da imagem pode ser definido do menu suspenso como "Capturada" ou "Foto"
- **Comentários:** Comentários adicionais sobre a imagem podem ser adicionados nesta seção

Galeria: Opções de Imagem 2D

A aba Galeria é compatível com imagens 2D DICOM e possui vários recursos que permitem melhor manejo do formato da imagem.

Abrir uma imagem 2D DICOM

Ao receber a instrução de abrir uma imagem 2D DICOM, o Invivo automaticamente insere um modo que desativa a funcionalidade 3D. Somente a Aba Galeria estará disponível no software e o DICOM será exibido como uma imagem na Galeria.

Se uma imagem 2D DICOM estiver associada a um volume 3D como uma imagem exploratória, abrir o volume importará automaticamente a imagem exploratória na Aba Galeria.

Opções de Imagem em Escala de Cinza

Para as imagens em escala de cinza na Galeria, o usuário tem a opção de ajustar várias configurações como Limite da Escala de Cinza, Brilho, Contraste e Nitidez.

As atualizações para estas imagens são salvas e sempre refletem as configurações atualizadas quando a imagem está selecionada em Galeria e também depois de terem sido salvas/exportadas e, em seguida, abertas/importadas de volta para o Invivo.

Exportar para DCM/JPG/PNG/TIF/BMP

Uma imagem na Galeria pode ser exportada em um dos formatos mencionados acima quando se usa o botão **Exportar...** Quando estiver salvando imagens da Galeria em arquivo, os seguintes formatos estarão disponíveis (JPG, PNG, BMP).



Gray Scale Threshold	
Brightness	
Contrast	
Sharpening	No

Recursos de Visualização da Consulta

O "**Consultation View Tab**" apresenta vídeos pré-construídos para vários procedimentos odontológicos que são reproduzidos pelo Invivo para fins de apresentação e educação. Podem ser realizadas manipulações adicionais de objetos do modelo para obter visualizações personalizadas.



Consulta: Barra de Ferramentas

A seguir, são apresentadas a Barra de Ferramentas e as ferramentas que são carregadas com a Aba Visualização de Consulta:





Restaurar Visualização: Restaura a janela de apresentação ao tamanho original de visualização.



Visualização Esquerda: Orienta o volume automaticamente de forma que o rosto do paciente seja virado para a esquerda.



Visualização ³/₄ **Esquerda:** Orienta o volume automaticamente de forma que o rosto do paciente seja virado para a esquerda a 45°.



R

9

-

Visualização Frontal: Orienta o volume automaticamente de forma que o rosto do paciente seja virado para frente.

Visualização ³/₄ **Direita:** Orienta o volume automaticamente de forma que o rosto do paciente seja virado para a direita a 45°.

Visualização Direita: Orienta o volume automaticamente de forma que o rosto do paciente seja virado para a direita.

Visualização Superior: Orienta o volume automaticamente de forma que você tenha a visualização da parte superior do rosto do paciente.

Visualização Inferior: Orienta o volume automaticamente de forma que você tenha a visualização da parte inferior do rosto do paciente.



Consulta: Painel de Controle

Case			
Case			
O GP	🔘 Ortho	O Surgery	
Patient Consultatio	n		
🗮 Bridge			
Brush teeth (braces normal)			
👘 Brush teeth (b	🖈 Brush teeth (braces plaque)		
👘 Brush teeth (r	normal)		
🖈 Brush teeth (plaque)			
The Cavity with abscess			
🖈 Crown			
Flossing			
Flossing (braces)			
Proxa brush			
Replace fillings			
TROOT planing			
Tooth decay			
🖈 Ultrasonic clea	aning		
🖈 Whitepipe			
	<u> </u>	Normal 🔻	
Start	Play Play	End	
	Camer	a	
Clipping			
Enable Clipping		Flip	
Sagittal	Axial O Coron	al O Arch	

Case:

• Selecione um conjunto de vídeos por especialidade odontológica.

Patient Consultation:

- Exibe uma lista de vídeos disponíveis na especialidade selecionada.
- Selecione o vídeo desejado para visualizar.
- Clique no ícone de estrela para pôr o vídeo nos favoritos

Video Tools:

- Barra de progresso: Indica o quadro atual da animação. Esta barra move-se automaticamente quando o vídeo é reproduzido, mas também pode ser clicada e arrastada para um fotograma específico para visualizaçãog
- Opções de velocidade: Defina a velocidade da animação de 0,5x a 2,0x.
- Início: Salta para o fotograma inicial da animação.
- Reproduzir: Reproduz o vídeo selecionado
- Reproduzir câmara: Reproduz o vídeo selecionado na perspetiva atual da câmara. A janela de renderização pode ser manipulada para reproduzir a animação de diferentes ângulos e níveis de zoom.
- Fim: Salta para o fotograma final da animação.

Recorte:

- Clique na caixa "Enable Clipping" para cortar a imagem ao longo dos planos anatómicos predefinidos (sagital, axial, coronal e arco). Deslocar a roda do rato ou mover o controlo de deslize move o plano de recorte.
- Para alternar a visualização para o lado oposto, clique em "Flip"

Tarefas comuns – Como fazer

Como traçar um nervo

- Vá até a Aba Seção do Arco.
- Certifique-se de que a imagem panorâmica esteja em Modo Seção, não Raio X.
- Ajuste a área focal de forma que o trajeto do nervo seja visível na imagem panorâmica.
- Mova o ponteiro para imagem panorâmica.
- Reveja o trajeto do nervo enquanto estiver usando a roda do mouse.
- Se o trajeto do nervo não puder ser visualizado com nitidez, ajuste a área focal.
- Assim que o trajeto do nervo for identificado através da imagem panorâmica, pressione o botão
 Novo Nervo na seção Painel de Controle.
- A partir do forame mandibular, clique ponto a ponto.
- Se o nervo não estiver nitidamente visível, use a roda do mouse para encontrar o nervo e continuar selecionando.
- Se o traçado do nervo estiver próximo ao forame mentoniano, mova o ponteiro para a visualização em corte transversal.
- Use a roda do mouse para encontrar o final do nervo.
- Selecione pontos que se conectam ao final do nervo.
- Pressione Fim no Painel de Controle para finalizar o nervo.



Atenção: Qualquer nervo cujo traçado não estiver de acordo com seu trajeto real pode levar a complicações cirúrgicas caso o diagnóstico, o plano de tratamento e/ou o tratamento em si sejam baseados em um traçado incorreto. É essencial que o usuário final aprenda como traçar os nervos corretamente. Caso perceba inconsistências ou problemas do software relacionados ao traçado dos nervos ou caso tenha dúvidas acerca do traçado de nervos, favor entrar em contato com nosso suporte pelo telefone 408-333-3484 ou pelo e-mail <u>support@osteoidinc.com</u>

Como criar relatórios em tamanho natural

- Vá até a Aba Seção do Arco.
- Ative "Ajustar" na seção Extensão Vertical e Orientação.
- Ajuste os limites superior e inferior arrastando as linhas verdes; em seguida, desative a opção Ajustar.
- Ajuste a área focal (arco de orientação) ou redesenhe o arco de orientação pressionando o botão Criar Arco de Orientação.
- Altere o modo do layout para "Impressão".
- Altere para a opção de layout desejada pressionando o botão Alterar Layout.
- Ajuste a largura e o intervalo do corte transversal.
- Mova o cursor para ajustar o corte transversal no local desejado.
- No modo de Impressão, o usuário não pode ampliar a imagem visto que ela é definida como tamanho natural.
- Caso a estrutura desejada não esteja visível no corte transversal, ajuste o cursor axial ou a área focal.
- Mude a imagem panorâmica para o modo raio X e ative a régua.
- Ative a Régua do Arco de Orientação e desative os pontos de controle do arco de orientação.
- Desative o cursor, se necessário.
- Vá até o menu de visualização e selecione "Capturar na Galeria".
- Vá até a Aba Galeria.
- Veja a Visualização de Impressão no menu Arquivo e imprima uma página de teste.
- Se desejar alterar o formato, acesse a opção "Configurar Layout de Impressão" no Menu Arquivo.
- Se desejar usar seu logotipo, substitua o arquivo "printLogo.bmp" na pasta de instalação. Normalmente, a pasta está localizada em "C:\Program Files(x86)\Anatomage\InVivoDental"
- Depois de modificar Configurar Layout de Impressão, certifique-se de que o modo Imprimir esteja selecionado antes de recapturar a imagem. Caso contrário, a imagem poderá ainda estar no modo anterior em Configurar Layout de Impressão.

Outras Abas de Visualização com Impressão em Tamanho Natural

- Visualização parcial em tela cheia na apresentação da Seção (clique duas vezes no processador para obter o modo tela cheia)
- ATM em modo Imprimir (A camada axial não será em tamanho natural)
- Panorâmica em Superpanorâmica
- Supercefalométrica em modo Imprimir



Aviso: A funcionalidade de medição da InVivoDental foi verificada, tendo sido constatado que apresenta uma precisão de até +/- 0,10 mm. No entanto, a precisão da medição depende dos dados da imagem e do scanner físico que os gerou. A medição não pode ser mais precisa do que a resolução da imagem. O software informa o valor com base nos pontos

escolhidos pelo utilizador. Devido à natureza da imagiologia médica, o limite nem sempre é bem definido. O limite aparente depende da configuração de brilho e contraste no momento da captura da imagem. O limite pode sofrer alterações, consoante os ajustes que o utilizador for fazendo no brilho e no contraste. O utilizador tem de entender a limitação do valor de medição antes de proceder à aplicação no paciente. Qualquer medição incorreta pode resultar em complicações cirúrgicas, se o diagnóstico, os planos de tratamento e/ou o tratamento real forem baseados em medições incorretas. É fundamental que o utilizador final aprenda a fazer medições corretamente e a empregar todas as ferramentas de medição de forma adequada. Se detetar alguma inconsistência ou algum problema de software nas medições, ou se tiver mais algumas dúvidas ou preocupações sobre a utilização correta das ferramentas de medição, contacte-nos pelo número de telefone (408) 333-3484 ou envie um e-mail para dental@osteoidinc.com.
Como criar uma visualização positiva da vias aéreas

- Vá até a Aba de Reconstrução do Volume.
- Selecione a predefinição Inverter.
- Reduza a opacidade de forma que as estruturas internas comecem a aparecer.
- Altere o modo de visualização para Visualização Superior (pressione Visualização Superior na barra de ferramentas).
- Use a ferramenta de esculpir para remover as partes indesejadas.
- Altere o modo de visualização e repita as operações de escultura.
- Após isolar as vias aéreas desejadas, aumente a opacidade.
- Ajuste Brilho e Contraste para ajustar a visualização correta.

(A ferramenta de **Medida de Vias Aéreas** mostra uma visualização positiva das vias aéreas cujas cores representam áreas específicas. Este método inverso permite que você veja as vias aéreas sem a codificação de cores.

Como Criar um Vídeo e uma Simulação InvivoModel

Simulações necessitam do uso de um serviço InvivoModel fornecido de acordo com cada caso pela Osteoid. O serviço InvivoModel pode incluir alguns ou todos os seguintes recursos:

- Modelos digitais, individualmente segmentados da dentição do paciente
- Modelos digitais segmentados da mandíbula e da maxila do paciente
- As fotografias 3D sobrepõem-se ao perfil em tecido mole do paciente

Para obter informações adicionais sobre o serviço InvivoModel, entre em contato com a Osteoid pelo telefone 408-333-3484 ou pelo email support@osteoidinc.com.

- Vá até a Aba Modelo.
- Visualização de Controle: Simulação, selecione uma simulação no menu existente (MovimentoDente, MovimentoArcada) ou crie sua própria simulação (selecione Editar).
- Mova a barra deslizante até o final (Quadro 100).

Simulation	
JawArticulation	Edit
Start Play Reverse	End
Manage Keyframes	
Soft Tissue Prediction	



- Selecione um ajuste de modelo e o Componente de Movimentação deve aperecer.
- Use o Componente de Movimentação para ajustar a posição final do modelo.
- Mover a barra deslizante (Quadro 0 a 100), moverá o modelo entre a posição inicial e a final.
- Para ajustar posições intermediárias do modelo, mova a barra deslizante até um quadro (frame) intermediário (entre 0 e 100). Use o Componente de Movimentação para ajustar a posição do modelo.
- Mover a barra deslizante (Quadro 0 a 100), moverá o modelo da posição inicial, passando pelas posições intermediárias, até a posição final.
- A posição dos modelos definidos nos quadros pode ser editada através da opção Gerenciar Quadros-Chave.

Sequência de Visualização:

- Para criar um vídeo de sua simulação, selecione o botão Sequência de Visualização na Barra de Ferramentas do Modelo para abrir a Janela do Sequenciador de Visualização.
- Como na **Aba de Visualização de Reconstrução do Volume** (pág. 49), é possível inserir cenas com orientações de volume, recortes e cores variadas.
- Ajuste a imagem na janela de apresentação para as configurações desejadas (orientação, cores do volume, entre outras) e mova a Barra Deslizante de Simulação até o Quadro 0.
- Pressione **Inserir** na janela do Sequenciador de Visualização.
- Ajuste a imagem na janela de apresentação para as configurações desejadas (orientação, cores do volume, entre outras) e mova a barra deslizante de simulação até o Quadro 100.
- Pressione **Inserir** na janela do Sequenciador de Visualização.
- Teste o vídeo usando os botões Iniciar, Executar/Pausar e Finalizar na janela do Sequenciador de Visualização.

Captura de Vídeo:

- Caso esteja insatisfeito com o teste de vídeo e a sequência de visualização, faça as alterações necessárias (Inserir novas visualizações ou Modificar/Apagar visualizações existentes).
- Se estiver satisfeito, selecione **Captura de VIDEO** para abrir a Janela de Captura de Vídeo.
- Consulte a Seção Sequência de visualização da Aba de Visualização de Reconstrução do Volume (pág. 49) para informações adicionais.
- **Capture** a Sequência de Visualização para salvar sua simulação como um arquivo de vídeo AVI.

/iew Sequenc	er				E
View Seque	nce Edit				
Airway2		Insert	Mod	lify Delet	-
	D	011	cl :	cil	
Name	Preset	Opacity	Clipping	Simulation	
Airway2	Teeth		Sagittal		
Airway2	Teeth				
Airway2	Teeth				
Airway2	Teeth				
Airway2	Soft Tissue 1		Sagittal		
Airway2	Soft Tissue 1				
Airway2	Soft Tissue 1				Ļ
4	C-A			► ►	
Sequence F	lie				
New					
Save As					
Load					
View Seque	nce Player				
I					Loop
Start	Play		End 7	75 Frames/	View
		VIDEO O	Capture		

🚮 Video Cap	ture				Σ	3
Action						
		Current Vie	w Sequence			
Movie File Lo	ocation					
File Name:						
C: \Users\sv	rtest.admin\Docur	nents\Anatomag	e_Cases\test fi	e_Model.avi	Change	
Video Frame	s and Playing Time					
	Frames/View	15	(more frames	= smoother vid	eo)	
	Frames/Sec	15	(more frames	= faster video)		
	Total Play Time:	4 seconds	(number of vi	ews x FPV / FPS		
Ending Logo						
Image File:					Browse	
Add loge	Duration:		Seconds	Background:		
Capture					Cancel	

Módulos Extras do Invivo7





Os módulos a seguir são vendidos separadamente. Para obter mais informações sobre estes módulos, entre em contato com a Osteoid em 408-333-3484 ou info@osteoidinc.com

Recursos do Módulo de Análise 3D

A **Aba Visualização da Análise 3D** exibe o paciente em uma visualização de reconstrução tridimensional e permite explorar as estruturas internas e detalhes anatômicos jamais vistos. Com a **Análise 3D**, o usuário pode criar vários pontos de referência e perfis, calcular medidas 3D e 2D e registrar os resultados analíticos.





Aviso: O módulo Análise 3D não é um dispositivo médico e deve ser usado apenas como ferramenta de referência ou apresentação

Análise 3D: Barra de Ferramentas

A Barra de Ferramentas e as ferramentas disponibilizadas pela Aba de Visualização do Modelo da Análise 3D são descritas a seguir:

R 🐐 🦉 🛃 🖉 🐨 🔷 🏠 🍄 🚳 🕂 🌮 🚵 🅐 🖓 👹 🖤 🎇 🎁 👹 🌿 🌾 💶 I 🎓 🌣 💾

R	Restaurar Visualização: Restaura a janela de apresentação ao tamanho original de visualização.
Se la	Visualização Esquerda: Orienta o volume automaticamente de forma que o rosto do paciente seja virado para a esquerda.
T	Visualização ³ / ₄ Esquerda: Orienta o volume automaticamente de forma que o rosto do paciente seja virado para a esquerda a 45°.
4	Visualização Frontal: Orienta o volume automaticamente de forma que o rosto do paciente seja virado para frente.
E	Visualização ³ / ₄ Direita: Orienta o volume automaticamente de forma que o rosto do paciente seja virado para a direita a 45°.
-	Visualização Direita: Orienta o volume automaticamente de forma que o rosto do paciente seja virado para a direita.
¥	Visualização Superior: Orienta o volume automaticamente de forma que você tenha a visualização da parte superior do rosto do paciente.
	Visualização Inferior: Orienta o volume automaticamente de forma que você tenha a visualização da parte inferior do rosto do paciente.
	Restaurar Visualização: Restaura a janela de apresentação ao tamanho original de visualização.
·	Explorador de corte: Uma vez ativado, clicar num ponto do volume abre uma janela de zoom 2D naquele local. Pode deslocar a janela do zoom usando a roda do rato. Marcador: Quando esta opção for selecionada, pode-se marcar um ponto no volume e as
\$	coordenadas X, Y e Z (transversal, sagital, vertical) serão exibidas. Clicar sobre o ponto e mover o cursor pode modificá-lo. Clique no ponto e pressione a tecla "delete" para apagá-lo. Os recursos em Visualização de Controle permitem que os valores sejam ocultos ou exportados para um relatório. Medir Distância: Selecione esta opcão e margue dois pontos no volume: a distância será exibida.
	Clicar sobre o ponto e mover o cursor pode modificá-lo. Clique na medida e pressione a tecla "delete" para apagá-la.
\geq	Medir Angulo: Selecione esta opção e marque três pontos no volume para que o ângulo entre eles seja exibido. Clicar sobre os pontos de controle e mover o cursor pode modificar as medidas. Clique na medida e pressione a tecla "delete" para apagá-la. Os recursos em Visualização de Controle permitem que os valores sejam projetados para 2D, ocultos ou exportados para um relatório. Medir Vários Pontos: Quando esta opção é selecionada, pode-se marcar uma quantidade ilimitada
	de pontos no volume, fazendo com que a distância total entre o primeiro e o último pontos marcados seja exibida. Clique com o botão direito do mouse para indicar que você marcou o último ponto. Clicar sobre o ponto e mover o cursor pode modificá-lo. Clique na medida e pressione a tecla "delete" para apagá-la.
	Componente do Arco: Coloca um arco visual sobre o volume exibindo o ângulo do arco e o raio do círculo que contém o arco. Requer a colocação de três pontos, o primeiro marcando o centro de um círculo e os dois últimos marcando as extremidades do arco.
	Orientação do Paciente: Clique para alterar a orientação do paciente.



referências, análise, normas e as razões de deformação dos tecidos moles. Define e altera outras preferências relacionadas à Análise 3D.



Aviso: A funcionalidade de medição da InVivoDental foi verificada, tendo sido constatado que apresenta uma precisão de até +/- 0,10 mm. No entanto, a precisão da medição depende dos dados da imagem e do scanner físico que os gerou. A medição não pode ser mais precisa do que a resolução da imagem. O software informa o valor com base nos pontos escolhidos pelo utilizador. Devido à natureza da imagiologia médica, o limite nem sempre é bem definido. O limite aparente depende da configuração de brilho e contraste no momento da captura da imagem. O limite pode softer alterações, consoante os ajustes que o utilizador for fazendo no brilho e no contraste. O utilizador tem de entender a limitação do valor de medição antes de proceder à aplicação no paciente. Qualquer medição incorreta pode resultar em complicações cirúrgicas, se o diagnóstico, os planos de tratamento e/ou o tratamento real forem baseados em medições incorretas. É fundamental que o utilizador final aprenda a fazer medições corretamente e a empregar todas as ferramentas de medição de forma adequada. Se detetar alguma inconsistência ou algum problema de software nas medições, ou se tiver mais algumas dúvidas ou preocupações sobre a utilização correta das ferramentas de medição, contacte-nos pelo número de telefone (408) 333-3484 ou envie um e-mail para dental@osteoidinc.com.

Análise 3D: Painel de Controle

Create Tracing					
Layout					
Slice Locator Text View Print Out					
View Control	View Control				
Visible	☑ Quality				
Soft Tissue+Bone 1 Soft Tissue+Bone					
Teeth	Bone				
X-ray	Gray Scale				
Custom					
Brightness					
Contrast					
O Pre-surgery	Post-surgery				
Clipping					
Enable Clipping					
💿 Sagittal 🛛 🔿 Axial	○ Coronal ○ Arch				
O Custom Moo	dify Custom Plane				
Models					
☐ Visible	Visibility Control				
Skin					
Show Skin					
○ Pre-surgery	Post-surgery				
Tracings					
Pre-surgery	Pre-surgery Post-surgery				
Model Animation					

Criar Traçado: Realiza e edita as Tarefas do Traçado definidas através de uma série de pontos de referência selecionados e/ou perfis desenhados. (O mesmo que o botão **Tarefas do Traçado** na barra de ferramentas. Para obter mais detalhes, consulte **Análise 3D: Tarefas do Traçado**, pág. 137.)

Layout: Configura opções de layout para a janela de apresentação.

- Localizador de Camada: Ajuda a selecionar o local da camada.
- Visualização do Texto: Fornece opções de visibilidade e os valores para pontos de referência, medidas, planos de referência e as configurações de análise.
- Impressão: Altera a janela de apresentação para uma versão em tamanho real para impressão do volume e do traçado. Não é compatível com o visualizador do local da camada.

Controle de Volume:

- **Visível:** Permite que a reconstrução do volume 3D seja ativada ou desativada de sua visualização.
- A Caixa Qualidade: pode ser ativada ou desativada; quando ativada, melhora ainda mais a qualidade da imagem.
- Visualizar Predefinições: Configurações diferentes permitem visualizar de maneira mais adequada certas estruturas anatômicas, perfis de tecido mole, tecido duro, entre outras. A renderização de cores é apenas para visualização. As cores são baseadas em densidades, mas NÃO representam o valor de densidade do oss.
- Brilho e Contraste: Podem ser ajustados para cada uma das predefinições para melhorar a qualidade da imagem.

Recorte: Clique na opção "Ativar Recorte" para recortar a imagem em camadas ao longo dos planos anatômicos predefinidos (sagital, axial, coronal, e arco).

- Mover a roda do mouse ou a barra deslizante fará com que o plano do recorte seja movido.
- Para alternar a visualização para o lado oposto, clique em "Inverter". Um recorte preciso é ativado com a roda de rolagem do mouse enquanto a tecla "Ctrl" é pressionada.
- Personalização: Esta opção coloca o plano de recorte numa posição e orientação personalizadas.
 - Modificar plano personalizado: Permite que o utilizador modifique a posição e a orientação do plano de recorte

Controle do Modelo:

- Visível: Permite que apresentação do volume 3D seja ativada ou desativada de sua visualização.
- **Controle de Visibilidade:** Permite que a seleção de Modelos 3D seja ativada ou desativada de sua visualização.

Controle de Pele:

- Mostrar Pele: Ativa/desativa a pele pré ou pós-cirurgia.
- Estrutura em Malha: Converte a pele em forma de malha.

Traçados:

• Alterna a visibilidade dos traçados pré ou pós-cirurgia.

Animação de Modelo:

• Cria, edita ou reproduz simulações de modelo na janela de apresentação.

Análise 3D: Sistema de Coordenadas

Contexto:

O sistema de coordenadas é muito importante para qualquer sistema tridimensional (3D). Ele define a estrutura para medidas e análises subsequentes. Mesmo que as medições absolutas tais como distância linear ou medida angular não variem no sistema de coordenadas, qualquer medida projetada, tal como o ângulo projetado ao plano sagital médio é significativamente influenciada pelo sistema de coordenadas. Portanto, é essencial estabelecer um sistema de coordenadas sólido antes de que quaisquer medidas ou análises sejam feitas.

Também existe um sistema de coordenadas para imagens 2D. No entanto, devido à sua simplicidade, não se pode considerá-lo como um sistema de coordenadas, mas mais ou menos como um direcionamento. Em geral, para um sistema bidimensional, basta simplesmente determinar um único eixo e o outro será frequentemente determinado como ortogonal em relação ao primeiro. Na cefalometria 2D tradicional, o plano horizontal de Frankfort pode servir como eixo horizontal. Por padrão, o eixo vertical é definido a partir deste plano de Frankfort.

Em um sistema de coordenadas 3D, no entanto, é mais complicado. É preciso definir três eixos e (em um sistema de coordenadas cartesianas típico) devem ser ortogonais entre si. Além disso, a origem do sistema de coordenadas poderia estar em qualquer lugar, mas de preferência encontra-se em uma característica anatômica. O desafio está no fato de que as estruturas anatômicas e os eixos coordenados não estão necessariamente alinhados; uma linha que liga dois pontos de referência pode não servir como o eixo correto para as coordenadas.

Do ponto de vista matemático, qualquer sistema de coordenadas com base em um número finito de coordenadas 3D é uma aplicação relativamente simples de álgebra linear. Sendo assim, qualquer sistema de coordenadas desejado pode ser estabelecido por uma combinação linear dos valores de coordenadas dos pontos de referência. Tais definições podem ser de difícil compreensão para os dentistas e podem não ter significado anatômico nem estarem de acordo com os esquemas de análise existentes.

Neste software, propomos um esquema do sistema de construção de coordenadas com os seguintes objetivos essenciais:

- 1. Suporte para conceitos clínicos existentes
- 2. Liberdade para estabelecer um sistema de coordenadas definido pelo usuário
- 3. Uma interface que é fácil de configurar e entender

Sistema de Coordenadas: Clique para alterar o sistema de coordenadas. (Consulte Análise 3D: Sistema de Coordenadas para obter mais informações, pág. 132.)

Coordinate System Setup X	
Coordinate System	
O No Coordinate System	
O By Move Widget	
By Picking Landmarks Change	
Reset to Image Coordinate System	
OK Cancel	

- Não há Sistema de Coordenadas para o Traçado ("Traçado" or "Desenho" in this case? The master file shows "Desenho", but all others "Tracing" were change to "Traçado"): Não agir para definir o sistema de coordenadas. Usar as configurações de coordenadas atuais.
- por Componente de Movimentação: Usa o Componente de Movimentação para definir o sistema de coordenadas antes de executar os passos de traçado.
- <u>Escolhendo Pontos de Referência</u>: Define o sistema de coordenadas, selecionando pontos de referência pré-definidos na caixa de diálogo Definir Sistema de Coordenadas (abaixo).
- <u>Restaurar para o Sistema de Coordenada da</u> <u>Imagem</u>: Cancela a definição atual do sistema de coordenadas e retorna ao sistema de coordenadas inicial do paciente.

💑 Define Coordinate System	×
Step 1. Define Origin Origin Landmark:	N
O Mid-sagittal Plane-oriented Coordinate System	n 💿 Horizontal Plane-oriented Coordinate System
Step 2. Define Plane for Coordinate System Two-point and Origin Definition Origin Landmark: N	Three-point Definition Landmark 1: Or L
Landmark 1: Sella	Landmark 2: Or R
O L-R Vectors and Origin Definition L-R Vector Point 1: Po R L-R Vector Point 2: Po L	
Step 3. Define Axis for Perpendicular Plane	● Define A-P Axis (Mid-Sagittal Plane) Landmark 1: N
Landmark 2: Poq O Define H-F Axis (Frontal Plane) Landmark 1: N	Landmark 2: Ba Define L-R Axis (Frontal Plane) Landmark 1: Po R
Landmark 2: ANS Each vector landmark will be projected to the mid-sagittal plane.	Landmark 2: Po L Each vector landmark will be projected to the horizontal plane.
ОК	Cancel



Definição do Sistema de Coordenadas através da Seleção de Pontos de Referência:

Estão disponíveis dois métodos de definição do sistema de coordenadas na Análise 3D. É possível alternar entre os métodos na janela Definir Sistema de Coordenadas, pressionando o botão **Sistema de Coordenadas** na barra de ferramentas, selecionando "Por Seleção de Pontos de Referência" e pressionando **Alterar**. Como alternativa, a janela Definir Sistema de Coordenadas pode ser acessada de forma semelhante, mas através da janela do Guia de Traçado. As imagens acima mostram a orientação dos eixos e termos anatômicos de localização.

Passo 1: Definir Origem

Independentemente do método selecionado durante a definição do sistema de coordenadas, é preciso selecionar um ponto de referência para servir como a origem para as medições, referências e a análise.

Em seguida, escolha o método de determinação do sistema de coordenadas:

- Sistema de coordenadas orientado para o plano médio-sagital
- Sistema de coordenadas orientado para o plano horizontal

Passo 2: Definir o Plano para o Sistema de Coordenadas (Método do Plano Médio-Sagital)

O plano médio-sagital pode ser estabelecido através de dois métodos:

- Usar uma Definição de 3 Pontos: Define dois pontos adicionais. Com a origem definida (Passo 1), um total de três pontos define o plano médio-sagital. Ex: Origem – násio, dois pontos – espinha nasal anterior e básio.
- 2. Usar Vetores E-D e um Ponto de Origem: Selecione dois pontos em ambos os lados do volume (lados esquerdo e direito) para criar um vetor. O plano médio sagital será definido como normal em relação ao vetor e intersectando a origem.

Ex: Origem - násio, dois pontos - pório direito e esquerdo.

A origem deve estar localizada no plano médio-sagital. Passo 3 determina os eixos perpendiculares.

Passo 3: Definir Eixo para o Plano Perpendicular (Método do Plano Médio-Sagital)

A partir do plano médio-sagital, o eixo X será definido como normal em relação ao plano. Os eixos perpendiculares Y e Z (baseados no plano) podem ser determinados pela projeção de um vetor para o plano médio-sagital para definir uma configuração, definindo a outra como normal a este plano. Existem duas maneiras de determinar os eixos Y e X usando este método:

1. *Definir o Eixo A-P (Plano Horizontal):* seleciona dois pontos de referência para conectar o anterior ao posterior e atuar como plano horizontal.

Ex: Ponto 1 – orbital direito, Ponto 2 – pório direito → Plano Frankfurt horizontal

2. *Definir o Eixo C-P (Plano Frontal:* seleciona dois pontos de referência para conectar a cabeça ao pé e atuar como o plano vertical.

Ex: Ponto 1 – násio, Ponto 2 – espinha nasal anterior → plano frontal

* * *

Passo 2: Definir Plano para o Sistema de Coordenadas (Método do Plano Horizontal)

O plano médio-sagital pode ser estabelecido usando três pontos de referência. Ex: Ponto 1 – orbital direito, Pontos 2, 3 – pório esquerdo e direito Define o plano de Frankfurt 3D horizontal

A origem deve estar localizada no plano horizontal. Passo 3 determina os eixos perpendiculares.

Passo 3: Definir Eixo para o Plano Perpendicular (Método do Plano Horizontal)

A partir do plano horizontal, o eixo Z será definido como normal em relação ao plano. Os eixos perpendiculares X e Y (baseados no plano) podem ser determinados pela projeção de um vetor para o plano horizontal para definir uma configuração, definindo a outra como normal a este plano. Existem duas maneiras de determinar os eixos X e Y usando este método:

- Definir Eixo A-P (Plano Médio-Sagital): seleciona dois pontos de referência para conectar o anterior ao posterior e atuar como plano médio-sagital. Ex: Ponto 1 – sela, Ponto 2 – pogônio
- Definir Eixo E-D (Plano Frontal): seleciona dois pontos de referência para conectar lateralmente e atuar como plano frontal.

Ex: Ponto 1 – pório esquerdo, Ponto 2 – pório direito

Ao concluir os Passos 1 a 3, pressione o botão **OK** para salvar as configurações e fechar a janela Definir Sistema de Coordenadas.

Observação:

Na cefalometria 2D tradicional, o sentido sagital é definido entre pórios. Na cefalometria 3D, há um dilema em que o eixo sagital (pório para pório) e o plano médio-sagital (násio, espinha nasal anterior, sela) não podem ser atingidos simultaneamente.

Se pório-para-pório for selecionado para ser o eixo sagital, a orientação do plano médio-sagital será definida pelo eixo e um ponto de referência poderá defini-lo completamente. Consequentemente, os outros pontos de referência poderão estar próximos mas não exatamente no plano médio-sagital.

Como alternativa, se o plano médio-sagital for construído usando três pontos de referência (násio, espinha nasal anterior, sela) então o eixo sagital será definido a partir do plano médio-sagital. O eixo poderá não ser paralelo ao vetor que conecta os dois pontos pório.

Usar a cefalometria 3D permite medidas e análises mais precisas. No entanto, existem discrepâncias com a análise tradicional 2D (como a indicada acima), de modo que deve-se ter cautela ao definir o sistema de coordenadas, pontos de referência, referências etc. para minimizar essas diferenças.

Análise 3D: Tarefas do Traçado

Agora que o sistema de coordenadas do paciente está estabelecido, comece a selecionar os pontos. O primeiro conjunto de pontos será constituído pelos pontos de referência associados ao sistema de coordenadas, seguidos por outros pontos de referência e perfis.

Obs.: Se tiver problemas para posicionar os pontos no volume devido às configurações predefinidas de apresentação, ângulo e recorte, consulte a seção **Análise 3D: Guia de Traçado** (pág. 169) para editar a visualização.

Tarefas do Traçado:

Para começar o traçado do volume apresentado, pressione **Criar Traçado** no Controle de Visualização ou o botão dos **Tarefas do Traçado** na barra de ferramentas.

A janela Tarefas do Traçado deve abrir-se e relacionar as Tarefas do Traçado a serem executadas. Por padrão, a janela será aberta no modo de edição. (**Consulte, Tarefas do Traçado – Modo Editar**). Uma vez que uma Tarefa do Traçado foi iniciada, é possível começar a escolher pontos sobre o volume apresentado para definir pontos de referência e perfis.

Tracing Tasks	<
Coord_sys N Coord_sys Or_L Coord_sys Or_R Coord_sys Po_R Coord_sys Ba Po_L Sella Left Mandble Profile Right Madble Profile Maxillary Profile Symphyseal Profile Upper Soft Tissue Profile Lower Right Indsor Profile Lower Right Indsor Profile Lower Right Molar Profile	
Start Close Stop Setup	
Auto Tracing Restart All	

Iniciar: Inicia a primeira Tarefa do Traçado relacionada como indefinida. As Tarefas do Traçado necessárias para a definição do sistema de coordenadas serão feitas em primeiro lugar e com o prefixo "Coord_sys". Após a definição do sistema de coordenadas das Tarefas do Traçado, é possível selecionar tarefas dos traçados especificadas por duplo clique ou pressionando o botão Iniciar. A tarefa do traçado selecionada será assinalada com uma cruz e as tarefas de traçado concluídas serão indicadas com uma marca de verificação .
Fechar: Interrompe a tarefa do traçado sendo executada e

- Fechar: Intertompe a tarefa do traçado sendo executada e fecha a janela Tarefa do Traçado.
- **Parar:** Interrompe a tarefa do traçado sendo executada e volta ao modo de edição na janela Tarefa do Traçado.
- **Configuração:** Abre a janela "Guia de Traçado".
- **Reiniciar Todos:** Descarta as tarefas de traçado concluídas e recomeça a partir da primeira tarefa do traçado.

Tarefas de Traçado - Traçado Automático

O Invivo tentará fornecer automaticamente o traçado para os pontos de referência e perfis padrão disponíveis no *software*. Normalmente, leva de 3 a 5 minutos para que os resultados sejam fornecidos, e eles podem ser editados (consulte **Tarefas de Traçado – Modo de Edição**). O Traçado Automático usará a **Configuração** atualmente definida. É importante que o **Sistema de Coordenadas** apropriado tenha sido selecionado.



Aviso: O Rastreamento Automático não é uma função médica e não deve ser usado para fins clínicos. Todas e quaisquer tarefas de rastreamento só devem ser realizadas por profissionais médicos treinados e licenciados.

Tarefas do Traçado - Modo Edição:

Para entrar no Modo Edição, basta abrir a janela Tarefa do Traçado clicando em **Criar Traçado**. Quando no modo de edição, é possível modificar as posições de pontos de referência e linhas de perfil concluídos. As posições de pontos de referência e os pontos de perfil são destacadas no volume na janela de apresentação. Passe o mouse sobre o ponto de referência ou de perfil. Pressione e segure o botão esquerdo do mouse para arrastar o ponto de referência ou de perfil até o novo local desejado. Soltar o botão esquerdo salva a nova posição do ponto de referência ou de perfil no volume. Essa técnica ajudar a mover e ajustar linhas de perfil rapidamente, sem a necessidade de traçar de novo.

Tarefas do Traçado: Exemplos e Dicas

Observações Sobre Pontos de Referência/Perfil:

- Vários pontos de referência comuns estão associados aos traçados de perfil. Esses pontos de referência, portanto, apenas são exibidos no volume e possuem um valor coordenado quando o traçado do perfil correspondente for concluído (ex. Ponto do côndilo Co_R com o Perfil Mandibular Direito). Entre em contato com o suporte Osteoid e consulte a seção Tarefas do Traçado e Pontos de Referência Padrão para obter mais informações sobre estas definições automáticas.
- Os usuários podem escolher pontos para os pontos de referência ou de perfil nos modelos. Esses modelos podem ser na forma de InvivoModels de Pele ou Dente ou modelos criados e/ou importados na Aba Modelo a partir do MD Studio. (MD Studio é um módulo add-on para o Invivo7.)

As páginas a seguir irão exibir perfis e pontos de referência associados que estão integrados no arquivo de configuração padrão a partir da instalação inicial.



Aviso: Os resultados produzidos pelas ferramentas de diagnóstico e planejamento do software dependem da seleção correta dos pontos de referência por parte do usuário no volume 3D. O software fornecerá os valores de acordo com os pontos selecionados pelo usuário. Devido à natureza da imagiologia médica, os limites das imagens nem sempre estão bem definidos. Os limites aparentes dependem das configurações atuais de brilho e contraste. O limite da imagem pode mover-se conforme o usuário ajusta as definições de brilho e contraste. O usuário deve estar ciente das limitações dos valores de medida antes de aplicá-los ao paciente. Caso perceba inconsistências ou problemas do software relacionados às medidas ou caso tenha dúvidas acerca do uso correto das ferramentas de medida, favor entrar em contato conosco pelo telefone 408-333-3484 ou pelo e-mail <u>support@osteoidinc.com</u>

Perfil Mandibular

Certifique-se de incluir os perfis do côndilo, entalhe mandibular e corpus. Siga a curva para incluir o gônio e o antigônio. Os locais do antigônio, côndilo e gônio serão determinados no software através do perfil. Sempre verifique a localização do antigônio; abra a Tarefa do Traçado para ativar o modo Editar e arraste para modificar.

A estrutura contém: Co – Côndilo Go – Gônio Ag – Antigônio

Perfil Maxilar

Inicie o perfil próximo da interface anterior do incisivo superior e siga o perfil da maxila retornando para a interface posterior do incisivo. Ajuste os níveis de brilho e/ou de contraste para mostrar a espinha nasal anterior (ENA) e incluí-la no perfil traçado. É recomendável que você coloque um ponto de perfil na ENA ou bem próximo dela. Nota: Usar as ENAs padrão escolhidas pelo utilizador irá substituir as ENAs automaticamente definidas no perfil. O ponto Pr será posicionado no local do primeiro clique.

A estrutura contém: ENA – Espinha Nasal Anterior ESP – Espinha Nasal Posterior A – ponto A Pr – Próstio





Perfil Orbital

Traçar a parte mais anterior da crista geralmente perceptível com base no brilho (brancura) do osso ao redor da órbita. Siga essa crista da sutura zigomática até cerca da mediana orbital. Se você usar a orbital como um ponto de referência (ex: para Frankfurt horizontal) é recomendado incluir esse ponto como um ponto de perfil no traçado. Um ponto de referência Or_D ou Or_E definido pelo usuário substitui os pontos de referência Or automáticos.

A estrutura contém: Or – Orbital

Perfil de Tecido Mole

(Superior)

Ajuste o brilho e/ou o contraste da imagem para ver o perfil do tecido mole. Traceje do topo da cabeça aos lábios. O tecido mole superior deve incluir o perfil do lábio superior.

A estrutura contém: Soft N – Násio do Tecido Mole Pn – Pronasal Ls – Labrale Superius Sts – Stomion Superius





Perfil de Tecido Mole (Inferior)

Àjuste o brilho e/ou o contraste da imagem para ver o perfil do tecido mole. Traceje dos lábios até abaixo do queixo. O tecido mole inferior deve incluir o perfil do lábio inferior.

A estrutura contém: Sti – Stomion Inferius Li – Labrale Inferius Ils – Ponto B do Tecido Mole Soft Pog – Pogônio do Tecido Mole



Perfil da Sínfise Mandibular

O perfil deve começar perto da interface anterior do incisivo inferior, acompanhar a curvatura da sínfise e terminar na interface posterior do incisivo inferior. O ponto Pr será posicionado no local do primeiro clique.

A estrutura contém: Id – Infradental B – Ponto B PM – Protuberância Mentoniana Pog – Pogônio Gn – Gnátio Me – Mentoniano



Dentes (Molares)

Posicionar o primeiro ponto na ponta da raiz anterior do molar. Coloque o próximo ponto na ponta da cúspide anterior. Coloque o ponto final na ponta da cúspide posterior. Esse procedimento é aplicável aos molares superiores e inferiores (apenas o molar inferior é mostrado à direita).







Dentes (Incisivos)

Coloque o primeiro ponto na ponta da raiz do incisivo. Insira o próximo ponto na ponta da coroa. Coloque o ponto final sobre o lado mais labial do dente. Esse procedimento é válido para ambos os incisivos superiores e inferiores (apenas é mostrado o superior).

Os Perfis dos Incisivos Frontais exigem um quarto ponto adicional, localizado no ponto mais mesial de cada incisivo central. Ao realizar a tarefa do traçado, trace os primeiros três pontos usando a visualização sagital e, em seguida, use a visualização frontal para colocar o quarto ponto. Use os botões da barra de ferramentas de orientação para girar o volume durante uma tarefa do traçado.

Obs.: Ao adicionar os Perfis dos Incisivos Frontais à lista de tarefas do traçado atual, deve-se, primeiro, certificarse de que os perfis laterais frontais já não estejam na lista antes que possam ser adicionados. Os dois tipos de incisivos frontais não devem ser utilizados simultaneamente.

Análise 3D: Visualização de Texto

Assim que os pontos de referência tenham sido definidos no volume, visualize os resultados da análise. A maior parte dessa ação acontecerá na Visualização de Texto, disponível na seção Layout do Controle de Visualização. Assim que a Visualização de Texto for marcada como visível, um painel aparecerá no lado direito da tela. Se qualquer um dos conteúdos se estenderem além da parte inferior da tela, use a roda do mouse para continuar descendo na lista. A Visualização de Texto inclui as seguintes abas:

Ponto de referência	Medição	Referência	Análise
Cranial Base			
⊢ N	(-0.	0,-0.0,0.0)	Ativa
- Or_R	(-2)	7.0,9.8,-24.9)	Ativa
Po_R	(-5)	1.5,81.8,-24.9)	Ativa
- Po_L	(49	.7,81.8,-24.9)	Ativa
- Or_L	(26	.0, 6.6, -25.6)	Ativa
— Sella	(0.2	2,62.1,-7.8)	Ativa
— Ba	(0.4	4,85.0,-45.6)	Ativa
0	Ne	nhum(a)	Ativa
Maxillary			
Pr	(-0.	0, -2.6, -54.7)	Ativa
— A	(-0.	0,-2.5,-52.6)	Ativa
- ANS	(0.0)), -4.7, -49.4)	Ativa
PNS	(-0.	0,42.5,-49.1)	Ativo
Mandible			

Medidas: Lista dos respectivos valores das medidas disponíveis definidas na análise. Clicar na linha da medida pode ativar/desativar a apresentação do nome, do valor e da linha de referência no volume. Clicar na linha do grupo pode Ativar/Desativar a apresentação de todas as medidas do grupo ao mesmo tempo. Quando as medidas são calculadas e projetadas em um plano, surge um '*' na coluna da unidade.

Ponto de referência	Medição	Referência	Análise
Planos de Referêr	ncia		
Mid-Sagittal plan)e	De	esativar
— Frontal plane	Desativar		
— Frankfort Horizor	De	esativar	
— Maxillary Plane	De	esativar	
— Mandibular Plan		De	esativar
- Ba-N Plane		De	esativar
A FH Perp		De	esativar
- Occlusal Plane R		De	esativar
N Occl Perp		De	acativar

Ponto de Referência: Lista dos pontos de referência traçados no momento e os respectivos valores de posicionamento. Clicar na linha do ponto de referência pode Ativar/Desativar a apresentação do nome do ponto de referência no volume. Clicar na linha do grupo pode Ativar/Desativar a apresentação de todos os pontos de referência do grupo ao mesmo tempo.

Ponto de referência	Medição	Referência	Anál	se
Horizontal Skeleta				
ANB Ang_2D		graus*	2.65	Desa:
— SNA Ang_2D		graus*	85.51	Desa
- SNB Ang_2D		graus*	82.86	Desa
 Pog to NB_2D 		mm*	5.63	Desa
- GoGn to SN Ang	_2D	graus*	20.19	Desa:
└── Y-(growth) Axis A	ng_2D	graus*	54.94	Desa
Vertical Skeletal				
- OP to SN Ang_2[0	graus*	12.79	Desa:
A-P Dentition				
U1 to NA_2D		mm*	4.62	Desa
U1 to NA Ang_2	D	graus*	24.13	Desa
- U1 to L1 Ang_2D		graus*	129.68	Desa
L1 to NB Ang 20)	araus*	2354	Desa

Referência: Lista das referências atualmente disponíveis. Clicar na linha/no plano de referência pode Ativar/Desativar a apresentação do nome e da linha/do plano de referência no volume. Clicar na linha do grupo pode Ativar/Desativar a apresentação de todas as referências do grupo ao mesmo tempo. Análise: Relatório e wigglegram das medições atualmente disponíveis nas análises especificadas. Exibe o grupo étnico normativo atual. Clicar no nome do grupo normativo pode alterar o grupo étnico normativo padrão.

Clicar no nome da análise ("Padrão" no exemplo da esquerda) tornará todas as medições nessa análise visíveis na janela de apresentação. Clicar em um nome de subgrupo de análise ativa a visibilidade de quaisquer medições nesse subgrupo.

Para análises VCA, clicar no nome da análise ativa a visibilidade de quaisquer medições configuradas para VCA na análise. Selecionar em um nome de subgrupo de análise ativa a visibilidade de quaisquer medições configuradas para VCA nesse subgrupo.

Ponto de referência	Med	lição	Re	eferência	Análise
 Default Horizontal Skeletal SNA Ang_2D SNB Ang_2D ANB Ang_2D 	Valor 85.51 82.86 2.65	Norma 80.80 80.00 2.80	SD 3.90 4.00 2.30	Caucas 	sian Des 20 90 100 20 10 10
Maxillary Dentition U1 to NA_2D U1 to NA Ang_2D	Valor 4.62 24.13	Norma 4.00 22.00	SD 3.00 6.00	- <u>10 , 0</u>	10 <u>,</u>
Mandibular Dentition – L1 to NB_2D – L1 to NB Ang_2D – U1 to L1 Ang_2D	Valor 3.47 23.54 129.68	Norma 4.00 25.00 130.00	SD 1.80 6.00 6.00	0, _0,15, _105, _120,	10 30 45 135 150

Wigglegram	Colo	rido
------------	------	------

Bjork Updated				Caucasian De
Skeletal - Sagittal				
SNA Ang_2D	85.51	08.08	3.90	70 80 90 10
- SNPog Ang_2D	86.08	79.00	3.00	<u>, 70 , 8 90 </u>
- SNB Ang_2D	82.86	00.08	4.00	60 <u>70</u> 80 <mark>, 90</mark> ,
- ANB Ang_2D	2.65	2.80	2.30	<u> </u>
- ANPog_Ang2D	0.57	2.00	2.50	-1 <u>0 , C, , 10</u>
Wits Appraisal_2D	1.04	0.00	1.00	
Dento Alveolar - Sagittal		Norma		
Overjet_2D	4.44	2.50	2.50	-10 0, 10
- CL-ML Ang_2D	59.24	70.00	6.00	45 . 60 75 . 90 .
Prosthion-N-A Ang_2D	0.05	2.00	1.00	
- U1-Palatal Pln Ang_2D	117.24	110.00	5.00	_90 _ 105 _ 120
IMPA(L1-MP) Ang_2D	99.25	90.00	5.80	7590105
Dento Alveolar - Vertical	Valor	Norma		
Overbite_2D	4.33	2.00	2.00	<u> </u>
- MP - OLi Ang_2D	18.91	20.00	5.00	<u>. 0 15 30</u>
PP-OLs Ang_2D	12.83	10.00	4.00	-10,0,10,20,
Centers of Growth		Norma		
 SN-Basion Ang_2D 	128.48	131.00	4.50	1 <u>10 120 140 150</u>
Vertical Skeletal				
CranMx Bs/SN-PP Ang	7.59	7.30	3.50	-10, 0, 19, 20
- MP-SN Ang_2D	21.43	33.00	6.00	15
PP - MP Ang_2D	13.84	25.00	6.00	0, 1 30, 45

O wigglegram conta com um gradiente de cor personalizado pelo usuário para apresentar resultados de análises. A cor corresponde ao número de desvios padrão onde o valor da medida difere da norma.

Por exemplo: Os valores que diferem entre 0 e 1 de DP são exibidos como uma mistura de verde e amarelo.

Definição das configurações de visibilidade na caixa de diálogo Preferências Visuais:

Cor do Pol	/iggle-grar lígono Wig	n colorido gglegram	
0	SD	2SD	5SD

Recursos:

- (Cor) Ativar/Desativar Visibilidade
- Gradiente Personalizável de 4 Cores
- Correlação de Cores com Indicadores de Cor VCA
- Compatível com Wigglegram de Análise Frontal (ver a seguir).



Aviso: Os resultados de análise são dependentes dos valores normativos que são configurados em cada arquivo de configuração, que também pode conter dados predefinidos bem como definidos pelo utilizador. As normas predefinidas, disponibilizadas após as instalação, podem ou não ser baseadas nos valores clínicos aceitos para as medições respectivas. Os usuários devem verificar a validade dos valores normativos que serão usados antes de aplicar essa função aos dados dos pacientes. Para questões adicionais relativas à função, configuração e validade de dados normativos, entre em contato com o Departamento de Suporte Técnico Osteoid pelo telefone 408-333-3484 ou pelo email support@osteoidinc.com.

Modo Análise Frontal:

Os valores de medida e de wigglegram assumem um novo formato quando uma análise é configurada para ser de uma variação "frontal". Consulte a seção **Análise 3D: Configurações de Análise Avançadas** (pág. 150) para obter mais informações.



Análise 3D: Modo VCA

A Análise 3D aproveita o fato de que uma grande parte da análise pode ocorrer visualmente. Com a introdução de indicadores coloridos de VCA (Análise Craniométrica Visual), é possível personalizar uma análise para revelar uma imagem global do estado clínico de um paciente fornecendo somente o nível necessário de detalhe numérico sem sobrecarregar o usuário. Embora as informações quantitativas ainda estejam disponíveis, os indicadores coloridos atraem a atenção para a parte mais necessária da análise – o volume –, poupando tempo e trabalho.



Como funciona: As esferas indicadoras coloridas de VCA são associadas a medições individuais. Quando essas medições são selecionadas na Aba Análise (em subgrupos ou nome da análise), as esferas indicadoras VCA surgem na janela de apresentação com uma cor dependente do desvio à norma do valor da medida. A configuração correta pode permitir ao usuário determinar as áreas que requerem atenção sem necessitar ver os exatos valores da medida.

Configuração de uma VCA:

- Altere o nome da análise para indicar uma configuração VCA
- Configure medições individuais para terem pontos de referência VCA
- Traceje a caixa, ligue os pontos de referência VCA na Visualização de Texto

Continue na seção para obter mais detalhes sobre estas tarefas.

Escolher uma Análise/Renomear para Configuração VCA:

Qualquer análise pode ser configurada para incluir indicadores VCA. Abra a caixa de diálogo Configuração 3DA com o ícone 🔊 e navegue para a Aba Análise.





Configurar Medidas Individuais:

Abra a caixa de diálogo Configuração 3DA com o ícone e navegue até a aba Medida dessa janela (a terceira a partir da direita). Para esse passo, será útil ter uma lista das medidas em mãos para lembrar-se quais necessitam configuração.





Tracejar o Caso/Ativar a Visibilidade do Ponto de Referência VCA:

Traceje o caso de modo que os pontos de referência necessários estejam completos para análise bem como para os pontos de referência VCA. Como alternativa, pode-se abrir um caso pré-traçado.

Clique no nome da análise para exibir TODOS os Pontos de Referência VCA incluídos na análise selecionada.	Default_VCA Horizontal Skeletal SNA Ang_2D	Valor 85.51	Norma 80.80	SD 3.90		Des
Clique no nome do subgrupo para	SNB Ang_2D ANB Ang_2D	62.66 2.65	80.00 2.80	4.00 2.30		10 1
exibir somente os Pontos de Referência VCA incluídos no subgrupo selecionado.	Maxillary Dentition U1 to NA_2D U1 to NA Ang_2D	Valor 4.62 24.13	Norma 4.00 22.00	SD 3.00 6.00	- <u>10</u> 0,10,10	

Se os pontos de referência VCA não forem exibidos, as causas poderão ser:

- O nome da análise não foi configurado adequadamente.
- Os pontos de referência VCA configurados para as medidas não foram configurados ou traçados adequadamente.
- Não existem dados normativos disponíveis para a medida.

Configurações VCA Adicionais (Marce Preferências Visuais) :

- As configurações VCA indicativas de cor estão ligadas à Cor do Polígono do Wigglegram. Altere as configurações do wigglegram colorido para modificar a cor dos indicadores VCA.
- O raio da esfera indicadora VCA pode ser definido entre 2 e 9 mm.
- A opacidade da esfera indicadora VCA pode ser alterada para um percentual de opacidade predefinido (0, 25, 50, 75, 100).



Análise 3D: Configurações Avançadas da Análise

A Análise 3D pode ser configurada para tornar-se uma ferramenta mais eficaz para determinadas análises. No momento, recursos adicionais são compatíveis com as análises "frontais" e com a Análise de Sassouni.

Configuração de uma Análise Frontal

O wigglegram conta com um modo "Análise Frontal" especial compatível com análises frontais. A vantagem desse modo é ser um formato mais sucinto de apresentação de medidas. Ambos, os valores de medidas e o wigglegram, adaptam-se para exibir os valores direito e esquerdo de uma determinada medida na mesma linha.

Dois Aspectos para Configurar:

- Pares de medidas que são idênticos com exceção de um "_R" ou "_L" para indicar o lado direito e esquerdo, respectivamente (por ex. Co_R para MSP, Co_L para MSP)
- O nome da análise dever terminar com "_Frontal".

OBS.: Uma análise frontal somente pode conter pares de medidas de simetria (_L, _R). Se as análises contiverem pares de medidas E medidas únicas, a análise deve ser dividida. As medidas únicas devem estar em uma análise separada sem o sufixo "_Frontal".

Configuração de uma Análise de Sassouni

Existe um recurso especial que cria automaticamente um Ponto O de Sassouni se houver dados adequados. A definição do Ponto O é baseada no princípio de Sassouni geralmente aceito de que é o ponto médio do segmento da linha vertical mais curta que entra em contato com os quatro planos obrigatórios.

Para Gerar Automaticamente o Ponto O: Devem ser traçados os quatro seguintes planos padrão: Paralelo, Mandibular, Maxilar, e Plano R Oclusal. Depois de tracejar esses planos, abra/feche para atualizar a janela Criar Traçado para ativar o Ponto O. O Ponto O de Sassouni é um ponto de referência de 2.º nível.



OBSERVAÇÃO: O Plano Paralelo exige que o Plano Supraorbital seja definido. Deste modo, os seguintes pontos de referência de Sassouni específicos são necessários: **Si, RO, Cl.**



Análise 3D: Criar Foto do Rosto

A Análise 3D permite que o usuário sobreponha uma fotografia digital comum aos tecidos moles de um paciente. Isso cria uma "pele" 3D realista que adota a textura da fotografia e pode ser usada para realizar com grande efeito simulações de tecido mole e demonstrações para o paciente. Os passos para criar a cobertura da foto de um rosto são:

Clique em Criar Foto do Rosto para abrir a caixa de diálogo. Estão disponíveis dois métodos: Gerar rosto a partir da foto:



O objetivo é mover a barra deslizante até que esteja visível um perfil suave do tecido mole frontal. Essa configuração determinará o nível de tecido a ser usado ao criar o modelo do rosto. Clique em **Criar Modelo do Rosto** quando a configuração correta for encontrada. O modelo do rosto será criado e suavizado automaticamente.

"Otimizar para Simulação": Quando selecionada, o software irá reduzir automaticamente o número de triângulos usados no modelo para 40.000. Essa é a configuração ideal para as simulações de tecido mole. Clique em Aplicar Recorte. Use três cortes para recortar as partes desnecessárias do rosto (que podem causar distorção quando a foto é aplicada). O primeiro corte é feito coronalmente na frente da orelha. O segundo acompanha a linha mandibular, certificando-se de que o plano de recorte esteja alinhado com o plano mandibular. O terceiro é feito axialmente através do topo do crânio. Use as setas para mover o plano de recorte e clique com o **botão direito** do mouse para realizar o corte. Clique Terminar Recorte quando todas as seções desnecessárias foram removidas.



Carregar Rosto (.obj):



 Step 3: Register Face Photo

 Load Photo

 Make Face Model Transparent

 Show Registration Grid

 Apply Photo Wrapping

Step 1. Load object and image files

Clique em **Carregar Foto** e selecione a foto adequada no navegador de arquivos. Marque para ativar "Tornar o Modelo do Rosto Transparente" e "Exibir Grade do Registro" (interseções indicam pontos de registro) e use os atalhos de navegação de imagem para alinhar a foto, tomando cuidado especial nas regiões do lábio e do nariz. Clique em **Aplicar Cobertura da Foto** quando o alinhamento correto for encontrado.



Load Scan

Carrega o arquivo do objeto 3D e o arquivo de textura correspondente.

O modelo de pele texturizada pode agora ser alinhado ao volume, manualmente, usando a ferramenta do componente ou automaticamente, se os perfis de tecido mole foram traçados. O processo automático de alinhamento envolve colocar pontos de referência no modelo de pele texturizada.

Análise 3D: Sobreposição com Base em Pontos de Referência

A sobreposição pode ser feita no traçado atual usando qualquer arquivo de traçado salvo (.inv ou .ctr) e pontos de referência configurados pelo usuário. Esse recurso reúne o aspecto de análise visual da sobreposição do volume com os detalhes quantitativos fornecidos pela análise cefalométrica.

InVivoDental [Anonymo	us,99715711597875311079847349	7904] - Preop_small_traced3doms.inv			- 0	×
<u>File Edit View H</u> elp						
		Section Volken Arch Pano Ceph Implant Restoration Airway Endo TND Superimposition Model Gallery Consultation	3DAnalysis Medical Des	Ign Studio Report	Stitch	
Crea	te Tracing					
clavout.		R 📜 💐 😰 🌌 🤝 🤎 🚵 🖞 🗐 🕀 🌮 🔼 🎦 🚔 🖉 📓 🐨 🕷 🕷 🖷 i 🔉 🌣 💾				
Slice Locator P Tex			Landmark			valek
View Control			Landin Link	Medicalement	Reverence A	ia iji su
Visble	Quality	Anonymous,997157115978753110798473497984 ANATOMAGE	SuperImposed			
Soft Tissue+Bone 1	Soft Tissue+Bone 2	9/25/1990 8/17/2007				
Teeth	Bone			(0.7, -1.7, 0.8)		Off
X-ray.	Grav Scale		PD R	(-55.4 87.5 -37.8)	-0.0 0.4 3.0	Off
					5.8 -4.0 -4.0	Off
Custom						Off
Brightness						Off
	-1					Oli
Contrast			- Moxilary			01
	_				-0.1 -0.3 2.1	Off
A.L						Off
O Pre-surgery						Off
Clipping			- Mandible			
Enable Clipping			C GOL	(43.2, 61.3, -99.0)	-1.8 -9.0 -3.3	Off
C Sagittal C Axia			AcL	(39,1, 54.0, 103.2)	-3.4 -6.0 -0.9	Off
						Off
Madala				(-49.2. 74.3, -30.0)		Off
Visble	Visibility Control		- AQ_K	(-40.3. 01.1 43.8)	-4.0 3.3 5.1	Off
			- Maxilary Dental	1.07 25 4011		04
Skin			Ulcrown R	(-12.14.468.8)	-7.1 -6.9 1.2	Off
			Ullabial_R			Off
Wireframe						
						Off
Pre-surgery			Licrown R	(-8.02.0, -07.0)	-9.2 -2.0 5.4	Off
Earre surgery			LICDICLY		-10.4 -3.4 7.1	OH
Mode	Animation					
		http://www.bartel				
		nvvroDental ANATOMAGE				
Start Reading Callery Data						

Recursos:

- Visualiza medidas de ambos os volumes na mesma janela alternando entre elas com facilidade
- Ativar/Desativar Visibilidade para sobreposição de volume, traçado ou dados
- Sobreposição automática de volumes após uma única configuração
- Permite uma análise baseada em modelo (com salvamento do traçado sobreposto)
- Compatibilidade com configurações VCA e frontais
- Sincronização da orientação com a Aba Sobreposição

Execução da Sobreposição com Base no Ponto de Referência



Clique no ícone **Sobreposição do Traçado** para abrir a caixa de diálogo.

Após traçar um caso na Análise 3D, o usuário pode selecionar outro caso traçado (.inv) ou arquivo de traçado (.ctr) a ser sobreposto sobre o original.

- Clique em Selecionar Caso Traçado... para escolher o arquivo. Selecione o caso ou o traçado salvo e clique em Abrir para fechar o navegador. Se um caso não traçado for selecionado, será exibida uma mensagem de erro indicando que não existem dados traçados.
- Clique em **Configurar...** para abrir a janela
 Configurar a Sobreposição de Pontos de Referência:



- Selecione os pontos de referência (mínimo de 4) da atual lista de pontos de referência e clique em Adicionar para movê-los para a esquerda. Os pontos de referência à esquerda serão marcados no traçado sobreposto. Se os pontos de referência foram traçados, serão usados para registrar as duas imagens digitalizadas. Clique em Remover Ponto de Referência para remover os pontos de referência caso esteja editando a configuração salva. Clique em Salvar para Sair.
- Verifique os pontos de referência disponíveis. Se os pontos de referência configurados não forem exibidos nesta seção, significará que não existem dados de traçado disponíveis para esses pontos de referência no caso selecionado.
- Clique em **Realizar Sobreposição e Sair** para fazer o registro com a configuração atual. Essa janela será fechada automaticamente.
- Volte a acessar a janela para realizar uma sobreposição com outro caso (apagando a sobreposição atual), reconfigurar os pontos de referência da sobreposição e para alternar entre as seguintes opções de visibilidade ("Volume Sobreposto", "Traçado Sobreposto" e "Dados Sobrepostos").





Dica: Para realizar uma análise baseada no modelo, o usuário pode sobrepor o modelo de traçado salvo na imagem digitalizada do paciente usando os pontos de referência do plano médio-sagital.

Visualizar Sobreposição de Texto

Depois que uma sobreposição foi feita com um caso traçado, a Visualização de Texto pode ser alternada para exibir os dados de traçado/análise para o caso atual ou sobreposto.

A Visualização de Texto pode ser alternada:

- Ativando/Desativando a caixa ao lado de "Exibir Dados da Sobreposição" na caixa de diálogo Sobrepor Traçado.
- Clicando na faixa "Sobreposto" ou "Traçados Padrão" acima dos dados de texto para alternar entre os conjuntos de dados.
- Pressionando "s" no teclado.



O texto amarelo "Sobreposto" indica qual conjunto de dados a Visualização de Texto está exibindo. Se o traçado sobreposto contiver pelo menos a mesma quantidade de dados correspondentes que os atuais, as diferenças somente serão vistas na seção do valor da medida e no wigglegram colorido permitindo que o usuário compare os dois conjuntos de dados com facilidade.

Se a ação de alternar revelar uma discrepância nas medidas, pontos de referência ou referências disponíveis, verifique se os dois casos contêm os mesmos pontos de referência e perfis traçados.

As preferências visuais estão bloqueadas no caso sobreposto; apenas podem ser alteradas as preferências visuais para o caso corrente. Altere essas configurações para ajudar a diferenciar entre os dois conjuntos de dados, tais como o ângulo e a cor da linha. A cor do traçado sobreposto será amarela por padrão.

Como a Análise 3D Trabalha com a Aba Sobreposição?

A sobreposição com base nos pontos de referência da Análise 3D e Importar Volume na Aba Sobreposição alcançam a mesma finalidade básica, com somente algumas diferenças nas ferramentas e método de sobreposição disponíveis. A compatibilidade dos dois métodos de sobreposição será explicada abaixo.

Apenas uma sobreposição por vez pode ser realizada

- Os usuários podem escolher importar um traçado salvo usando a função **Importar Novo Volume** da Aba Sobreposição ou a função **Sobrepor Traçado** da Análise 3D. O volume será visível em ambas as visualizações, com os dados de traçado adicionais visíveis na Análise 3D, caso existam.
- Tentar sobrepor um caso adicional em cada uma das abas com uma sobreposição já feita irá sobrescrever o caso sobreposto atual. **Espelhar Volume** também irá sobrescrever a sobreposição atual.
- Alterações na orientação realizadas em uma aba afetarão a outra aba. O benefício obtido é que um usuário pode sobrepor em pontos de referência na Análise 3D e em seguida, mover para a aba Sobreposição e realizar um registro adicional baseado em volume para ajustar de modo preciso o local da sobreposição.

As configurações a seguir devem ser realizadas na Aba Sobreposição (para que tenham efeito na 3DA):

- Recorte
- Predefinições de reconstrução do volume
- Configurações de brilho e contraste
- Registro do volume
- Ajustes pelo Componente de Movimentação

As seguintes configurações se sobrepõem entre as duas abas:

- Ativar/desativar sobreposição de volume
- Registro dos pontos de referência (realizado automaticamente em 3DA para os pontos de referência préconfigurados)

Análise 3D: Opções de Layout



Localizador de Camadas: Esta janela de três painéis permite ao usuário ajustar a colocação de pontos usando vários ângulos de visão do mesmo local: axial, coronal e sagital. Esta ferramenta é importante para a colocação de pontos de referência que exigem maior precisão, como o topo da cabeça do côndilo. Os painéis são ampliados para fornecer precisão adicional.

Visualização de Texto: Contém opções de visibilidade e os valores para pontos de referência, medidas, planos de referência e as configurações de análise.

Layout de Impressão: Este layout carrega opções de visibilidade pré-configuradas para impressão de modo que o usuário pode facilmente compartilhar ou salvar uma cópia física dos resultados da análise. Nesse modo de configuração, a impressão irá ocorrer automaticamente com o volume em tamanho natural.

Recursos de ampliação e redução são desativados para manter um volume de tamanho natural e todo o texto e traçado terão, por padrão, a cor preta. Tanto o volume quanto o wigglegram colorido mantêm a cor, a menos que configurado de forma diferente.


Análise 3D: Configuração da Análise 3D

Pressione o ícone Configurações da **Análise 3D** e uma janela será exibida, permitindo a criação e/ou definição do seguinte:

- Tarefas de Traçado
- Pontos de Referência
- Medidas
- Referências (Linhas, Planos)
- Análises
- Grupos
- Dados Populacionais
- Preferência Visual
- Rácios de Tecidos Moles

Tarefa de Traçado: Esta aba exibe a lista de definições da série atual das tarefas do traçado. A tarefa de traçado será executada na ordem exibida nessa lista. Para alterar a ordem da tarefa de traçado, pressione o botão **Editar** no canto inferior esquerdo da janela. De acordo com a definição do sistema de coordenadas, o sistema de coordenadas apropriado que define as tarefas será sempre as tarefas iniciais e adicionadas automaticamente.

TracingTask Landma	ark N	leasuremer	nt Reference Analys	sis Group Norm Visual Ratio	
Name	Туре	Traced	View State	Description	
ANS	Point	No	ANS		
Ar_R	Point	No	Ar_R		
Ва	Point	No	Ва		
Coord_sys N	Point	No	N		
Coord_sys Or_R	Point	No	Or_R		
Coord_sys Po_L	Point	No	Po_L		
Coord_sys Po_R	Point	No	Po_R		
Coord_sys Pog	Point	No	Pog		
Coord_sys Sella	Point	No	Sella		
Left Mandible Profile	Profile	No	Left Mandible Profile		
Lower Right Incisor Profile	Profile	No	Lower Right Incisor Profile		
Lower Right Molar Profile	Profile	No	Lower Right Molar Profile		
Lower Soft Tissue Profile	Profile	No	Lower Soft Tissue Profile		
Maxillary Profile	Profile	No	Maxillary Profile		
N	Point	No	N		
Or_L	Point	No	Or_L		
Or R	Point	No	Or R		
Edit					

• Editar: Abre a caixa de diálogo "Guia de Traçado" para editar a lista de tarefas de traçado ou ajustar a visualização das tarefas de traçado individuais. Para obter mais informações, consulte Análise 3D: Guia de Traçado (pág. 169).

Ponto de referência: Esta aba mostra a lista de definição de todos os pontos de referência disponíveis que podem ser usados para definir medidas e referências. Cada ponto de referência possui um nome exclusivo e será exibido em cada visualização na janela de apresentação. Os pontos de referência contam com uma definição em grupo para seleção quando a Visualização de Texto é ativada. É possível adicionar pontos de referência definidos pelo usuário, marcados com um asterisco (*) na coluna 'U.' Os pontos de referência pré-definidos não podem ser apagados. Os pontos de referência pré-definidos não podem ser apagados quando usados por outras medidas ou referências.

TracingTask La	ndmarl	K Measurement	Reference Analy	vsis Group Norm Visual Ratio
Name	U	Group	Туре	Description
4		Maxillary	Volume	
Ag_L		Mandible	Volume	Antegonion (L)
Ag_R		Mandible	Volume	Antegonion (R)
ANS		Maxillary	Volume	
Ar_L		Mandible	Volume	Left Articular
Ar_R		Mandible	Volume	Right Articular
3		Mandible	Volume	
За		Cranial Base	Volume	Basion
CA-ANS		Maxillary Bones	Volume	
CA-A-Point		Maxillary Bones	Volume	
CA-Basion		Occipital Bone	Volume	
CA-B-Point		Mandibular Bone	Volume	
CA-Condylion_L		Mandibular Bone	Volume	
CA-Condylion_R		Mandibular Bone	Volume	
CA-FOP		Dentition	Volume	
CA-FOP-LA		Dentition	Volume	
CA-FOP-LP		Dentition	Volume	

- Adicionar: Cria um novo ponto de referência
- Editar: Edita o ponto de referência selecionado
- Apagar: Apaga o ponto de referência definido pelo usuário

Propriedades Especiais do Ponto de Referência

Abaixo da lista de grupos, há duas propriedades para o ponto de referência que podem ser modificadas usando as caixas de verificação adjacentes:

No Plano Médio-Sagital

Projeta um ponto de referência em qualquer parte do volume diretamente no plano médio-sagital definido. Não pode ser usado para definir o sistema de coordenadas.

Ponto Intermediário

Cria automaticamente um ponto intermediário entre dois pontos de referência quando ambos estão traçados; não existe uma opção de tarefa de traçado. Clicando na caixa de verificação, o submenu do ponto de referência Definir 2[°] Camada com duas caixas suspensas para selecionar os pontos de referência. A 2[°] Camada indica que o posicionamento do ponto de referência depende do posicionamento dos outros pontos de referência. Pode ser usado para definir o sistema de coordenadas.

🚮 Define 2	nd Tier Landmark				X	
Midpoint of		and				
			OK	Ca	ancel	

Define Landmark
Name: (A
Description:
Landmark Property
Group:
Cranial Base
Maxillary Mandible Soft Tissue
On Mid-Sagittal Plane (Only valid for point tracing task.) Mid-point
Add to Tracing Task

Medidas: Esta aba exibe a lista de definições de todas as medidas disponíveis. Cada medida possui um nome exclusivo e será exibida em cada visualização na janela de apresentação. As medidas possuem uma definição em grupo para seleção quando a Visualização de Texto é ativada. As medidas podem ser definidas de várias maneiras usando pontos de referência, linhas de referência e planos de referência padrão e/ou definidos pelo usuário. As medidas podem ser 3D ou projetadas para um plano de referência específico compatível com medições 2D. As medidas não podem ser apagadas quando usadas em uma análise.

3DAnalysis Setup				
TracingTask Landmark Me	casurement Reference	Analysis	Group Norm Visual Ratio]
Name	Group	Туре	Description	Projection
A to N-Pog_2D	Horizontal Skeletal	Distance		Mid-Sagittal plane
A-B Plane Ang_2D	Horizontal Skeletal	Angle	AB-NPog	Mid-Sagittal plane
Ag_L to MS (proj)	Distance	Distance		Frontal plane
Ag_R to Ag_L (proj)	Horizontal Skeletal	Distance		Frontal plane
Ag_R to Ag_L Height	Height Difference	Distance		Frontal plane
Ag_R to MS (proj)	Distance	Distance		Frontal plane
ANB	Horizontal Skeletal	Angle		
ANB Ang_2D	Horizontal Skeletal	Angle		Mid-Sagittal plane
Ang Maxillary-Cranial_Planes	Horizontal Skeletal	Angle	Angle between Maxillary and Parallel Planes	Mid-Sagittal plane
Ang Maxillary-Mandibular_Planes	Horizontal Skeletal	Angle	Angle between Maxillary and Mandibular Planes	Mid-Sagittal plane
Ang of Convexity_2D	Horizontal Skeletal	Angle	NA-APog	Mid-Sagittal plane
ANPog_Ang2D	Horizontal Skeletal	Angle	Bjork	
ANS Arc	Radial Skeletal	Distance		
ANS-Cranial_Plane	Vertical Skeletal	Distance	Cranial Base plane = Parallel Plane	Mid-Sagittal plane
ANS-Mand_Plane	Vertical Skeletal	Distance		Mid-Sagittal plane
ANS-Me	Vertical Skeletal	Distance		Mid-Sagittal plane
ANS-SOr	Vertical Skeletal	Distance		Mid-Saqittal plane
Add Edit Delete	Search Landmark:			ОК

- Adicionar: Cria uma nova medida.
- **Editar:** Edita a medida selecionada.
- **Apagar:** Apaga a medida selecionada.
- Procurar ponto de referência: Procura medidas por ponto de referência.

Referência: Esta aba exibe a lista de definições de todas as referências disponíveis. Cada referência possui um nome exclusivo e será exibida em cada visualização na janela de apresentação. As referências contam com uma definição em grupo para seleção quando a Visualização de Texto é ativada. As linhas de referência e os planos de referência podem ser definidos de várias formas, utilizando pontos de referência e/ou outras linhas de referência e planos de referência. As referências não podem ser apagadas quando usadas para definir outras medidas, referências ou o sistema de coordenadas (ex: plano médio-sagital e plano frontal).

TracingTask Lan	dmark Meas	urement Reference Analysis Group Norm Visual Ratio	
Name	Туре	Description	
A FH Perp	Plane	Passing A and perpendicular to Frankfort Horizontal Plane R and Mid-Sagittal plane	
AB line	Line		
APog line	Line		
Ar-B Perp Plane	Plane		
Ar-B Plane	Plane		
3 Perp MP	Plane	Sassouni BL	
3a-N Plane	Plane	Passing Ba and N, perpendicular to Mid-Sagittal plane	
CA-Facial Plane Max	Plane		
CA-Facial Plane Min	Plane		
CA-FH-Line-R	Line		
CA-Frankfort Plane	Plane		
CA-L1-Plane	Plane		
CA-L6-Plane	Plane		
CA-LL1	Line		
CA-LL6	Line		
CA-LR1	Line		
CA-LR6	Line		

- Adicionar: Cria uma nova linha de referência ou plano de referência.
- **Editar:** Edita a referência selecionada.
- Apagar: Apaga a referência selecionada.
- Procurar ponto de referência: Procura referências por ponto de referência.

Análise: Esta aba exibe a lista de definição de todas as análises disponíveis. Análise inclui os padrões existentes para análise 2D (por ex.: McNamara, Ricketts, Steiner). É possível criar sua própria análise usando medidas padrão e/ou definidos pelo usuário. Somente as análises verificadas serão exibidas na Visualização de Texto e somente as análises padrão podem ser comparadas com os dados existentes, utilizando dados normativos (comparados visualmente utilizando wigglegram). Análises definidas pelo usuário podem ser comparadas aos dados existentes se os dados forem adicionados manualmente (consulte secão Dados da Norma, а pág. 166).

As tarefas de traçado exigidas para todas as medições da análise selecionada são exibidas em Pontos de Referência Necessários, mas talvez tenham de ser adicionadas manualmente na lista de Tarefas de Traçado (consulte **Análise 3D: Guia de Traçado**, pág. 169).

😥 3DAnalysis Setup	X
TracingTask Landmark Measurement Reference Analysis Group Norm Visual Ratio	
List of Existing Analyses Up Dn Measurements in Analysis ABO Alabama Default Downs Iowns Iowna McLaughlin McNamara Univ. of Pacific Weed Univ. of Pacific	
OP to SN Ang_2D Bjork Cranial Skeletal Cranial Dental To Soft Tissue Measurement	
A B Gn Go_R Li LICrown_R LIIabial_R LIIroot_R LMcusp_R LS N Or_R Pn Po R	
Pog Sella Add Clone Edit Delete	т

- Adicionar: Cria uma nova análise.
- Copiar: Faz uma cópia da análise selecionada.
- **Editar:** Edita a análise selecionada.
- Apagar: Apaga a análise selecionada.

Grupo: Esta aba exibe a lista de definições de todos os grupos disponíveis usados para pontos de referência, medidas e dados da norma. Por padrão, quatro Grupos de Dados Normativos predefinidos pelo usuário (Minha Etnia Africana, Minha Etnia Asiática, Minha Etnia Caucasiana e Minha Etnia Indígena) são gerados automaticamente dentro da lista de definição. Um Grupo de Dados da Norma definidos pelo usuário pode servir de referência para um arquivo externo de dados da norma ou arquivo CSV. Esse arquivo pode ser um arquivo de medida acumulada.

3DAnalysis Setup				x
TracingTask Landma	rk	Measurement	erence Analysis Group Norm Visual Ratio	
Name	U	Category	Description	
African American		Norm Data group		
American Indian		Norm Data group		I
Angles, Ratios		Measurement group		I
Anglo American		Norm Data group		
A-P Dentition		Measurement group		
Archial Analysis		Measurement group		
Asian		Norm Data group		
CA-Dental		Measurement group		
CA-Dental-Sagittal		Measurement group		
CA-Dental-Symmetry		Measurement group		
CA-Dental-Transverse		Measurement group		
CA-Dental-Vertical		Measurement group		
CA-Skeletal		Measurement group		
CA-Skeletal-Sagittal		Measurement group		
CA-Skeletal-Symmetry		Measurement group		
CA-Skeletal-Transverse		Measurement group		
CA-Skeletal-Vertical		Measurement group		-
Add Edit	De	lete	ОК	

- Adicionar: Cria um novo grupo.
- Editar: Edita o grupo selecionado.
- Apagar: Apaga o grupo selecionado.

Dados da Norma: Esta aba mostra a lista dos dados normativos (média e desvio padrão das medidas) de todos os grupos de dados normativos étnicos disponíveis que podem ser usados para análise e apresentados graficamente usando o wigglegram. Os dados da norma podem ser modificados a qualquer momento na Análise 3D possibilitando a comparação do traçado do paciente com dados de vários grupos étnicos. O Grupo de Dados da Norma padrão é Caucasiano, mas a Análise 3D inclui dados normativos para outros grupos étnicos conhecidos. Os Grupos de Dados da Norma Personalizados podem ser definidos usando arquivos de dados normativos externos (consulte a seção **Grupo**, pág. 165). A média e o desvio padrão de novas medidas também podem ser definidos manualmente dentro da aba Dados da Norma.

3DAnalysis Setup					
TracingTask Landmark I	Measurement	Reference	Analysis	Group Norm Visual Ratio	
Select Default Norm Group: Caucasia	n		T		
Name	Mean	SD	Туре	Description	•
A to N-Pog_2D	1.9	2	Distance		
A-B Plane Ang_2D	-6.5	3	Angle		
ANB Ang_2D	2.8	2.3	Angle		
Ang of Convexity_2D	7.4	3	Angle		
ANPog_Ang2D	2	2.5	Angle		
ANS Arc			Distance	reference arc, not significant norm data	
AntCranBase(SN)_2D	75.3	3	Distance		
Anterior Arc			Distance	reference arc, not significant norm data	
AntFaceHt(N-Me)_2D	128.5	5	Distance		
A-Point Arc			Distance	reference arc, not significant norm data	
Beta Angle (Ar)	25	2.5	Angle		
Chin Ang(Id-Pg-MP)_2D	70	5	Angle		
CL-ML Ang_2D	70	6	Angle		
CranMx Bs/SN-PP Ang_2D	7.3	3.5	Angle		
Facial Axis Ang_2D	90	3.5	Angle		
Facial Ln Inter FH Ang_2D	85	3	Angle		
FH-SN Ang_2D	6	4	Angle		
FMA(MP-FH) Ang_2D	26	5	Angle		
FMIA(L1-FH) Ang_2D	63.9	8.5	Angle		
GoGn to SN Ang_2D	32	5	Angle		•
Add Edit	Delete			ОК	

- Adicionar: Cria novos dados normativos.
- Editar: Edita os dados normativos selecionados.
- Apagar: Apaga os dados normativos selecionados.

Preferência Visual: Esta aba permite modificar as cores e os atributos dos objetos da Análise 3D e selecionar o uso da cor para o Layout de Impressão. **Selecionar Projeção** pode selecionar o tipo de projeção de fonte de luz a partir do objeto do volume com a projeção paralela definida por padrão. Quando "Usar a Cor de Fundo" estiver desmarcada, todos os objetos da Análise 3D (pontos de referência, medidas, referências etc.) serão exibidos com cor em Layout de Impressão.

3DAnalysis Setup		
TracingTask Landmark Measurement	Reference Analysis Group Norm Visual Ratio	
Landmark Color	Tracing Color	
Point Color	Profile Color	
Point Caption Color	Imposed Profile Color	
Measurement Color	Analysis Color	
Line Color	Scale Line Color	
Line Caption Color	Norm Line Color	
	Measurement Line Color	
Angle Color	Header Caption Color	
Angle Caption Color	Background Color	
Ratio Caption Color		
Landmark Point Color	Background Color	
Reference Style	Print Layout Color	
Line Color	Background Color	
Line Caption Color	Use Foreground Color	
Plane Color	Foreground Color	
Plane Caption Color	Show Colored Wiggle-gram	
Plane Type Solid Plane 🔻	Wigglegram Polygon Color	
Plane Opacity (%) 25 🔹		
Solid Plane Border	0 SD 2SD 5SD	
Hide Plane Caption		
Text Viewer Spacing (1 to 2) 2	VCA Ball Radius 5.0 (2mm to 9	9mm)
	VCA Ball Opacity (%) 100	T
Reset Colors Select Projection	OK Cancel	

Rácios de Tecido Mole: Essa aba permite alterar as proporções de deformação dos tecidos moles em diferentes eixos para manipulações em Cirurgia 3D. Assinalar "D-E Corresponde a A-P" irá corresponder automaticamente os valores D-E aos valores A-P dos respectivos pontos de referência. **Redefinir para Padrão** reverterá os valores para os mostrados abaixo.

	3DAnalysi	s Setup									X
ſ	TracingT	ask Landma	rk	Measurement	Reference	Analysis	Group	Norm	Visual	Ratio	
	Soft Tiesu	a Deformation Pa	tion	ricusarement	Reference	Andrysis	Group	Hom	Visual	Rucio	
	-3010 11350	A-P	005		R-L			S-I			
	Pn	0.35			0.35			0.1			
	Ls	0.6			0.6			0.2			
	Sts	0.6			0.6			0.2			
	Sti	0.65			0.65			0.65	j		
	Li	0.65			0.65			0.65	j		
	Soft Pog	0.9			0.9			0.5			
	Zygoma	0.6			0.6			0.2			
	🗌 R-L M	atches A-P					Rese	t to Defau	ults		
											OK

Análise 3D: Guia de Traçado

Para abrir a janela Guia de Traçado, pressione o botão **Configurar** na janela Tarefas de Traçado ou **Editar** na aba Tarefas de Traçado em **Configurações**.

🔣 Tracing Guide		×
Current Tracing List Up Down	Available Tracing Features	
Coord_sys N Coord_sys Or_L Coord_sys Or_R Coord_sys Po_R Coord_sys Po_R Coord_sys Ba Po_L Sella Left Mandble Profile Maxillery Profile Symphyseal Profile Upper Right Indisor Profile Lower Right Indisor Profile Lower Right Molar Profile Lower Right Molar Profile	Ag_L Ag_R Ar_L Ar_R Ba CA-ANS CA-ANS CA-APOint CA-Basion CA-B-Point CA-Condylon_L CA-Condylon_R CA-FOP CA-E-DQ-LA Tracing Feature Property	
Coordinate System	Tracing View Settings	
O No Coordinate System	Volume Preset	
O By Move Widget	Clipping	
By Picking Landmarks Change	Flip Position Use Current View Settings	
	Close	

Guia de Traçado: A janela Guia de Traçado exibe uma lista de tarefas de traçado atuais (caixa de lista à esquerda) e uma lista de Recursos de Traçado Disponíveis (caixa de lista à direita). Dentro da janela, é possível adicionar/remover/reordenar as Tarefas de Traçado, alterar o sistema de coordenadas e registrar as melhores configurações de visualização para as Tarefas de Traçado específicas.

- <: Adiciona o Recurso de Traçado Disponível destacado à Lista de Traçado Atual. Todas as definições de pontos de referência disponíveis e perfil predefinido de Tarefas de Traçado que não estão atualmente em uso estão relacionadas na caixa Recursos de Traçado Disponíveis.
- >: Remove a tarefa de traçado destacada da Lista de Traçado Atual. As tarefas de traçado do sistema e respectivos pontos de referência coordenados não podem ser removidos.
- Acima: Altera a ordem para subir a tarefa de traçado selecionada. As tarefas de traçado próximas do alto da lista são prioritárias quando se cria um traçado. As tarefas de traçado não assumem prioridade sobre as tarefas de traçado do sistema de coordenadas e não podem ser movidas acima das tarefas de traçado do sistema de coordenadas.
- Dn: Altera a ordem para abaixar a tarefa de traçado selecionada. As tarefas de traçado do sistema de coordenadas não podem ser movidas para baixo das tarefas de traçado normais.
- Alterar o sistema de coordenadas: É possível alterar a definição do sistema de coordenadas selecionando "Nenhum Sistema de Coordenadas," "por Componente de Movimentação," ou "Escolhendo Pontos de Referência". Selecionar Alterar para alterar quais pontos de referência irão definir o sistema de coordenadas. (Consulte Análise 3D: Sistema de Coordenadas, pág. 132.)
- Usar as Configurações de Visualização Atuais: É possível alterar o estado de exibição padrão de uma tarefa de traçado. Destaque uma tarefa de traçado na "Lista de Traçado Atual". Configure a Janela de Apresentação para uma visão preferida, ajustando o brilho, a visibilidade de volume (se o traçado for em modelos para determinadas tarefas), orientação, recorte etc. (em relação ao sistema atual de coordenadas do

paciente). Pressione **Usar as Configurações de Visualização Atuais:** para salvar o estado de visualização atual. Durante o traçado, a tarefa de traçado em destaque será definida automaticamente no estado de exibição salvo.

Obs.: Antes de adicionar os perfis incisivos frontais à lista de tarefas do traçado atual, é necessário assegurar em primeiro lugar que os perfis laterais não estejam mais na lista. Os dois tipos de perfil de incisivo não são concebidos para uso simultâneo.

Análise 3D: Tarefas de Traçado e Pontos de Referência Padrão

Nome	Definição	Descrição
А	Ponto A	O ponto mais profundo da linha mediana na pré-maxila entre a espinha nasal anterior e o próstio. O ponto é determinado pelo software a partir do perfil maxilar.
Ag_L	Antegônio Esquerdo	O ponto mais alto da concavidade da borda inferior do ramo onde ele se une ao corpo da mandíbula (lado esquerdo). O ponto é determinado pelo software a partir do perfil mandibular esquerdo.
Ag_R	Antegônio Direito	O ponto mais alto da concavidade da borda inferior do ramo onde ele se une ao corpo da mandíbula (lado direito). O ponto é determinado pelo software a partir do perfil mandibular direito.
ENA	Espinha Nasal Anterior	Ponto anterior da espinha nasal definido pelo perfil maxiliar.
В	Ponto B	Ponto mediano mais profundo na mandíbula entre o infradental e o pogônio. O ponto é determinado pelo software a partir do perfil da sínfise.
Ва	Básio	Ponto anterior do forame magno.
Co_L	Côndilo Esquerdo	O ponto mais posterossuperior no côndilo de mandíbula (lado esquerdo). O ponto é determinado pelo software a partir do perfil mandibular.
Co_R	Côndilo Direito	O ponto mais posterossuperior no côndilo de mandíbula (lado direito). O ponto é determinado pelo software a partir do perfil mandibular.
Coord_sys	Ponto de Definição do Sistema de Coordenadas	O ponto de referência (precedido por "Coord_sys") será usado para definir o sistema de coordenadas para os pontos de preferência e tarefas de traçado subsequentes.
Perfil Personalizado	Perfil Personalizado	Usando pontos com linhas de conexão, um perfil personalizado pode ser criado para destacar uma determinada característica anatômica.
Gn	Gnátio	Ponto no queixo entre o mento e o pogônio. O ponto é determinado pelo software a partir do perfil da sínfise.
Go_L	Gônio Esquerdo	O ponto mais exterior no ângulo formado pela junção de ramo e o corpo da mandíbula (lado esquerdo). O ponto é determinado pelo software a partir do perfil mandibular.
Go_R	Gônio Direito	O ponto mais exterior no ângulo formado pela junção de ramo e o corpo da mandíbula (lado direito). O ponto é determinado pelo software a partir do perfil mandibular.
Id	Infradental	Ponto de transição a partir da coroa do incisivo central mais proeminente da mandíbula para a projeção alveolar. O ponto é determinado pelo software a partir do perfil mandibular.
Ils	Ponto B do tecido mole	O ponto mais profundo da linha média na mandíbula entre o infradental e o pogônio projetado sobre o tecido mole. O ponto é determinado pelo software a partir do perfil inferior do tecido mole.
Perfil Mandibular Esquerdo	Perfil Mandibular Esquerdo	Traçar o perfil mandibular do lado esquerdo com uma série de pontos (clique duas vezes ou clique com o botão direito para terminar o traçado). Incluir o processo coronoide, entalhe mandibular, côndilo e perfis do ramo.
Li	Lábio Inferior	Ponto mais anterior do lábio inferior. O ponto é determinado pelo software a partir do perfil inferior do tecido mole.
Ls	Lábio Superior	Ponto mais anterior do lábio superior. O ponto é determinado pelo software a partir do perfil inferior do tecido mole.

Perfil do Incisivo Inferior Esquerdo	Perfil do Incisivo Inferior Esquerdo	Define o perfil do incisivo inferior esquerdo usando 3 pontos: 1. Raiz do incisivo inferior (LIroot_L) 2. Coroa do incisivo inferior (LIcrown_L) 3. Ponto labial do incisivo inferior (LIlabial_L)
Perfil do Molar Inferior Esquerdo	Perfil do Molar Inferior Esquerdo	Define o perfil do molar inferior esquerdo usando 3 pontos: 1. Raiz anterior do molar inferior (LMroot_L) 2. Cúspide anterior do molar inferior (LMcusp_L) 3. Cúspide posterior do molar inferior
Perfil do Incisivo Inferior Direito	Perfil do Incisivo Inferior Direito	 Define o perfil do incisivo inferior direito usando 3 pontos: 1. Raiz do incisivo inferior (LIroot_R) 2. Coroa do incisivo inferior (LIcrown_R) 3. Ponto labial do incisivo inferior (LIlabial_R)
Perfil do Molar Inferior Direito	Perfil do Molar Inferior Direito	 Define o perfil do molar inferior direito usando 3 pontos: 1. Raiz anterior do molar inferior (LMroot_R) 2. Cúspide anterior do molar inferior (LMcusp_R) 3. Cúspide posterior do molar inferior
Perfil Inferior do Tecido Mole	Perfil Inferior do Tecido Mole	Trace o perfil do tecido mole inferior com uma série de pontos (clique duas vezes ou clique com o botão direito para terminar o traçado). O perfil inferior do tecido mole é definido incluindo o lábio inferior.
Perfil Maxilar	Perfil Maxilar	Trace o perfil maxilar com uma série de pontos (clique duas vezes ou clique com o botão direito para terminar o traçado).
Me	Mento	Ponto mais inferior da sínfise mandibular. O ponto é determinado pelo software a partir do perfil da sínfise.
N	Násio	Ponto central ao longo da sutura nasofrontal.
Or_L	Orbital esquerdo	Crista inferior do orbital na maxila (lado esquerdo)
Or_R	Orbital direito	Crista inferior do orbital na maxila (lado direito)
РМ	Protuberância mentual	Ponto acima do pogônio no alto da crista da sínfise ou no ponto de recesso da curvatura da sínfise anterior. O ponto é determinado pelo software a partir do perfil da sínfise.
Pn	Pronasal	Ponto mais anterior da extremidade nasal. O ponto é determinado pelo software a partir do perfil do tecido mole.
ENP	Espinha Nasal Posterior	Ponto médio da base dos ossos palatinos na margem posterior do palato duro. O ponto é determinado pelo software a partir do perfil maxilar.
Po_R	Pório (direito)	Crista superior do pório (lado direito)
Po_L	Pório (esquerdo)	Crista superior do pório (lado esquerdo)
Pog	Pogônio	Ponto mais anterior da sínfise mandibular. O ponto é determinado pelo software a partir do perfil da sínfise.
Pr	Próstio	O ponto mais anterior do processo alveolar maxilar na linha mediana. O ponto é determinado pelo software a partir do perfil maxilar.
Perfil Mandibular Direito	Perfil Mandibular Direito	Trace o perfil mandibular do lado direito com uma série de pontos (clique duas vezes ou clique com o botão direito para terminar o traçado). Incluir o processo coronoide, entalhe mandibular, côndilo e perfis do ramo.
Sela	Sela turca	Centro da sela turca

N Mole	Násio do tecido mole	Ponto mais profundo na concavidade do perfil do tecido mole que se sobrepõe à área da sutura frontonasal. O ponto é determinado pelo software a partir do perfil do tecido mole.
Pog mole	Pogônio do tecido mole	O ponto mais anterior no tecido mole do queixo no plano médio- sagital. O ponto é determinado pelo software a partir do perfil do tecido mole.
Sti	Estômio inferior	O ponto mais inferior localizado no lábio inferior. O ponto é determinado pelo software a partir do perfil inferior do tecido mole.
Stm	Estômio	O ponto é determinado pelo software a partir do perfil do tecido mole.
Sts	Estômio superior	O ponto mais superior localizado no lábio superior. O ponto é determinado pelo software a partir do perfil superior do tecido mole.
Perfil da sínfise	Perfil da sínfise	Trace o perfil da sínfise com uma série de pontos (clique duas vezes ou clique com o botão direito para terminar o traçado).
Perfil do Incisivo Superior Esquerdo	Perfil do Incisivo Superior Esquerdo	Define o perfil do incisivo superior esquerdo usando 3 pontos: 1. Raiz do incisivo superior (UIroot_L) 2. Coroa do incisivo superior (UIcrown_L) 3. Ponto labial do incisivo superior (UIlabial_L)
Perfil do Molar Superior Esquerdo	Perfil do Molar Superior Esquerdo	Define o perfil do molar superior esquerdo usando 3 pontos: 1. Raiz anterior do molar superior (UMroot_L) 2. Cúspide anterior do molar superior (UMcusp_L) 3. Cúspide posterior do molar superior
Perfil do Incisivo Superior Direito	Perfil do Incisivo Superior Direito	Define o perfil do incisivo superior direito usando 3 pontos: 1. Raiz do incisivo superior (UIroot_R) 2. Coroa do incisivo superior (UIcrown_R) 3. Ponto labial do incisivo superior (UIlabial_R)
Perfil do Molar Superior Direito	Perfil do Molar Superior Direito	Define o perfil do molar superior direito usando 3 pontos: 1. Raiz anterior do molar superior (UMroot_R) 2. Cúspide anterior do molar superior (UMcusp_R) 3. Cúspide posterior do molar superior
Perfil Superior do Tecido Mole	Perfil Superior do Tecido Mole	Trace o perfil do tecido mole superior com uma série de pontos (clique duas vezes ou clique com o botão direito para terminar o traçado). O perfil superior do tecido mole é definido incluindo o lábio superior.

Análise 3D: Salvar Informações

Sempre que você salvar o arquivo no Invivo, o arquivo .inv salvará todos as tarefas de traçado e medidas feitos na Análise 3D. A próxima vez que você abrir esse arquivo .inv, suas medidas, referências etc. estarão todas salvas na sessão anterior.



Além disso, a Análise 3D permite salvar as medidas em um arquivo externo. Pressione o botão **Salvar Informações** para acessar as seguintes opções:

- Criar Dados Normativos
- Exportar Medidas
- Exportar Pontos de Referência
- Exportar Traçado
- Salvar Configuração Atual Como
- Carregar Configuração
- Voltar à Configuração Padrão

🚮 Save Information	×
Build Norm Data	- Create New Norm
O Export Measurements	Selected 👻
O Export Landmarks	Patient Coordinate System 👻
C Export Tracing	
Manage Configuration File	
Current Configuration	ser
🔘 Save Current Configurati	on As
Load a Configuration	
O Reset to Default Configu	ration
	OK Cancel

Criar Dados Normativos

No menu suspenso, escolha o arquivo de dados normativos que deseja usar para adicionar as novas medidas e pressione **OK**.

Por ex.: Selecione "Minha Etnia Caucasiana" para adicionar suas medidas aos arquivos de dados normativos "Caucasianos" (sem sobrescrever os dados normativos "Caucasianos"). A aba Análise da Visualização do Texto agora irá conter os dados normativos "Caucasianos" e os dados de medidas específicas para o seu paciente. As médias e desvios-padrão serão atualizados em conformidade.

Pressione **Criar Nova Norma** para criar um novo arquivo de dados normativos. A janela Definir Grupo irá abrir. Preencha com o nome e a descrição adequadas para o seu novo arquivo de dados normativos e pressione o botão **Definido pelo Usuário** para abrir a janela Dados de Norma Definidos pelo Usuário. Navegue até a pasta onde o novo arquivo de dados normativos está arquivado e pressione **Abrir**. Pressione **OK** na janela Definir Grupo para encerrar e fechar a janela. Pressione **OK** na janela Salvar Informações para importar o novo arquivo de dados normativos.

Exportar Medidas

Selecione a opção "Exportar Medidas" e pressione **OK** para exportar as medidas atuais do paciente. A janela Exportar Medidas irá solicitar que você escolha onde deseja gravar o arquivo e o nome do arquivo. Pressione **Salvar** quando selecionar onde gravar o arquivo e seu nome, e todas as medidas atuais serão salvas como um arquivo .csv para sua referência. Se selecionar um arquivo de medidas .csv já existente, os dados serão incluídos no final do documento. Usando seu programa preferido de exibição em planilha, é possível abrir este arquivo .csv para exibir todas as medidas em formato de planilha para análise posterior. Os delimitadores de colunas são pontos-e-vírgulas (j).

Exportar Pontos de Referência

Exporta os nomes dos pontos de referência e os dados de coordenadas em um arquivo .csv que pode ser aberto por um programa de planilha. Os delimitadores de colunas são pontos-e-vírgulas (;).

Exportar Traçado

Selecione "Salvar Traçado" e pressione **OK** para exportar as posições dos pontos de referências atuais e os desenhos de perfil em um formato XML personalizado. A janela Salvar Dados do Traçado irá abrir e o local e o nome do arquivo XML poderão ser escolhidos.

Salvar Configuração Atual Como

Salva a configuração atual para um local selecionado pelo usuário. O nome do arquivo de configuração pode ser inserido na caixa em branco antes de clicar **OK** ou selecionado durante o processo de salvar a localização. O campo Configuração Atual irá indicar qual arquivo de configuração está sendo usado no momento.

Carregar uma Configuração

Abre um navegador de arquivos para selecionar um arquivo de configuração a ser carregado. O programa exibirá um aviso explicando que a configuração atual será substituída. Recomenda-se que o usuário salve a configuração atual como uma cópia de segurança antes de continuar com o carregamento. O campo Configuração Atual irá indicar qual arquivo de configuração está sendo usado no momento.

Redefinir para a Configuração Padrão

Redefine a configuração da Análise 3D para as configurações de instalação.

Análise 3D: Ferramenta de Cirurgia 3D

A Análise 3D permite ao usuário simular cortes cirúrgicos e ajustes para melhor avaliar os procedimentos cirúrgicos necessários para alcançar a harmonia facial.





Aviso: o objetivo da ferramenta Cirurgia 3D é somente para consulta do paciente e análise estatística. Para diagnósticos, use Invivo.

Algumas tarefas de traçado devem ser concluídas antes de realizar determinados cortes cirúrgicos ou visualizar a deformação dos tecidos moles.

Corte Maxilar	Corte Mandibular	Deformação do Tecido Mole
ENA	Mento	Perfil Superior do Tecido Mole
ENP	Gônio Esquerdo	Perfil Inferior do Tecido Mole
Coroa Superior do Incisivo Direito	Gônio Direito	
Cúspide do Molar Superior Direito	Coroa Superior do Incisivo Direito	
	Cúspide do Molar Superior Direito	

Um ajuste subsequente do traçado depois de usar a ferramenta **Cirurgia 3D** irá desfazer as simulações cirúrgicas realizadas.

Para começar, clique na ferramenta Cirurgia 3D 🌾 para abrir a janela Cirurgia 3D.

🛃 3D Surgery							×
🗹 Maxilla Cut	Move	(mm)		Rotate (deg)		
Adjust Cut	R-L A-P	0.00		coronal	0.00		
Move	S-I	0.00		axial	0.00		
	⊡Move	= (mm)		⊓ ⊂Rotate (dea) —		
Mandible Cut	R-L	0.00		sagittal	0.00		
Adjust Cut	A-P	0.00		coronal	0.00		
Move	S-I	0.00		axial	0.00		
Dal Pont 🔹							
Chin Cut			Move (m	1m)			
Adjust Cut			R-L	C	.00		
Move			A-P	C	.00	* *	
			S-I	C	.00	* *	
Volume		Skin	chann chia				
Snow volume O Post-Surgery			D Post-Si	irgerv			
O Pre-Surgery) Pre-Sur	raerv			
Color Cuts			Wirefram	e			
Tracings Post-Surgery Pre-Surgery		Ора	acity: —		-1		
Reset			Expo	rt Tracing			

Corte Maxilar, Mandibular e no Queixo: Quando assinalado, calcula automaticamente um corte cirúrgico ósseo.

Ajustar Corte: Ajusta o tamanho e o ângulo do corte, manipulando o volume do corte. Ajustar o corte depois do segmento ter sido movido ou girado irá redefinir sua posição.

Mover: Move o osso separado por corte, quer através das ferramentas de componente que aparecem quando o botão é ativado ou inserindo valores nos campos Mover e Girar.

Tipo de Corte: Selecionar entre os cortes Dal Pont, T&O e Hunsuck para a mandíbula.

Volume:

- Exibir Volume: Alterna o volume entre ligado ou desligado e alterna entre os estados pré e póscirurgia.
- Cortes em Cores: Colore os volumes de corte, destacando-os do resto do volume.

Traçados: Alterna a visibilidade dos traçados pré ou pós-cirurgia.

Pele: Se aplicável, alterna a visibilidade e ajusta a opacidade da pele pré ou póscirurgia. Quando selecionada, a opção "Estrutura em Malha" Converte a pele em uma malha.

Redefinir: Redefine todos os valores de movimentação e rotação para zero.

Exportar Traçado: Exporta o traçado póscirurgia. Um traçado exportado pode ser reintroduzido como um traçado sobreposto.



Ao mover as ferramentas do componente ou inserir valores diretamente na janela, as seções ósseas podem ser manipuladas. Um traçado pós-operatório é criado, refletindo as alterações. Assim que o traçado pós-operatório estiver finalizado, feche a caixa de diálogo Cirurgia 3D. Se selecionar Visualização do Texto, os dados das imagens digitalizadas pré e pós-operatórias podem ser alternados com a tecla "s" no teclado ou clicando no cabeçalho "Sobreposição" ou "Traçado Padrão" abaixo das Abas Visualização do Texto. Para exportar o traçado, use **Exportar Traçado** na caixa de diálogo Cirurgia 3D.

Cirurgia	3D						×										Medi			ferência	Análise
			Mouver (m	m)		Sirar (oraue)										Sobreposto					
⊘ C m	lorte do naxilar	D.E	0.00	····	cacital	anar (graus,	-														
Atu	star corte	012	0.00	•	sayıtar	0.00															
		A-₽	0.00	-	coronal	-0.00										SNA Ang_2D				70	90 100
	Mover															 SNB Ang_2D 		00.08		6 <u>0 70</u>	<u>, 90 , </u>
		5-1	0.00	-	axial	-0.00										ANB Ang_2D	0.43	2.80	2.30		10
									Ser Law	and the second	ALC: NOT										
	orte da							114	(United States	and the second second	and the second se					UI to NA_2D					10
m	andibula		Mover (m	m)	_	Sirar (graus)		1	RAINI T			1				U1 to NA Ang_2D					<u>10 45</u>
Atu	star corte	D-E	0.00	-	sagital	0.00		1 100													
		A-P	0.00			-0.00		1 985								Mandibular Dentition	Valor	Norma	SD		10
	Mover		0.00	-	coronal	0.00	•			1000000	21	10000				- L1 to NB And 2D	28.80	25.00	6.00		45
Tip	o de corte:	S-I	0.00		axial	0.00			MARIN S	CUDER	89	(ALLINA)				- U1 to L1 Ang 2D	126.43			105 120	135 150
Dal	Pont -									Yend	- States	Contraction of the second				- Pog to NB_2D					
									ABBIN O X	1000100	20	SU				 OP to SN Ang_2D 					
	and a star		Mover (m	m)				0.20			CO EP	11 C	4			- GoGn to SN Ang_2	46.67	32.00	5.00		
v ∪ m	iorte do nento	D.F	0.00	-							ALL P					Y-(growth) Axis Ang		59.40			
Aire	star corte									1.74			0.00 mm								
	ator corte	A-P	0.00	*				2.305	DD That	C. Stande		18 .				- Lw Lip to E-Pin 2D					10
	Mover		0.00						81110 1	K						Up Lip to E-Pin_2D				-10	0,
									1 291	MA		11	/ \								
Volum			P	olo							A second	6		00							
V M	lostrar volume			Cic Z Moetri	r nele				L'AR	1 3 M 1	HI.			u uu gro	lus						
	Pós-cirurgia			(noste							A STATE	1 S		\		SNA Ang 2D		80.80		. 70	90 100
				Pos	-cirurgia			00			to lot			<u>۱</u>		- SNB Ang 2D				60 70	90
e e) Pre-drurgia			🔘 Pré	-cirurgia			2010	200		Contraction of the	1 mar				ANB Ang_2D					10
V C	ortes em cores			E Est	rutura						K-F	State-									
	de a							-0100	250		1	1000				Maxillary Dentition	Valor	Norma	SD		10
Traça	1005			pacidade					100			AN MARCE	·		9.00 mm	UI to NA_2D	25.20	22.00	6.00		10 45
V P	os-cirurgia										X		1			of to NA Alig_20					V
🗸 Pr	ré-cirurgia								225	1		× 1	1								
								214	31							L1 to NB_2D					10
Res	staurar					Exportar	Desenho	AA					· _			- L1 to NB Ang_2D	28.80	25.00	6.00		49
		_										~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~				- UI to LI Ang_2D	126.43	130.00	0.00		1.00
									1.1							- OP to SN April 2D	21.90	14.40	2.50		
																GoGn to SN Ang 2				15 3	

Análise 3D: Perfilograma

O perfilograma é uma representação simplificada do traçado do perfil baseado em alguns pontos de referência. Os pontos de referência necessários são:

Sela	Násio
Orbital direito	ENA
Ponto A	Ponto B
Coroa Superior do Incisivo Direito	Coroa Inferior do Incisivo Direito
Pogônio	Mento
Gônio Direito	Articular Direito
Pório Direito	Pório Esquerdo

Assim que as tarefas descritas acima estiverem tracejadas, clique no ícone **Perfilograma** O. O gráfico será gerado automaticamente. Se a Cirurgia 3D foi realizada no paciente ou se um traçado foi sobreposto, o traçado original do perfilograma será desenhado com uma linha contínua, enquanto que o traçado sobreposto será desenhado com uma linha tracejada.



Opções de visibilidade adicionais à esquerda permitirão que o usuário oculte ou exiba rótulos, linhas e a régua.

Por padrão, o perfilograma será registrado na sela e sobreposto sobre o plano de Frankfurt horizontal, mas estas ações são personalizáveis na caixa de diálogo Perfilograma.

Relatório de Recursos do Módulo

A **Aba de Visualização de Relatório** permite criar modelos contendo imagens e textos. Um modelo pode ser aplicado a qualquer caso através dessa aba. Nesta figura, o segundo plano da página é preto e representa a página. Vários tipos de itens podem ser colocados nessa página para criar um relatório pormenorizado para o paciente.



Relatório: Barra de Ferramentas

A Barra de Ferramentas e as ferramentas disponibilizadas pela Aba de Visualização do Relatório são descritas a seguir:

🖹 🐺 T 🔫 🗕 🕨 🛏 🖨 🕼 🌣

Adicionar Imagem: Adiciona um controle para adicionar uma única imagem. Adicionar Camadas: Adiciona um controle para adicionar uma única camada ou um grupo de camadas. Adicionar Texto: Adiciona um controle para adicionar texto. Primeira Página: Navega para a primeira página do relatório. Página Anterior: Navega para a página anterior. Página Seguinte: Navega para a página seguinte. Última Página: Navega para a última página do relatório. **Inserir Página:** Insere uma página após a página atual. Página Nova: Adiciona uma nova página ao final do relatório. Remover Página: Apaga a página atual. Novo Modelo: Cria um modelo em branco. Exportar PDF: Salva o relatório como um arquivo PDF. Exportar para PACS: Salva o relatório como um DICOM no servidor PACS. Requer configuração prévia do PACS. Preferências: Abre as preferências para cores padrão, tipo de imagem padrão, configuração de página padrão e alinhamento da grade.

2 100 Т ₩ ₩ ſ-] ſ, ſ ſ¬ PACS Ô

Relatório: Painel de Controle

Template
Manage Save
Add New Control
Add Text
Slice Group
Slice Group Management
Add Slice Group
_Single Image
Add Single Image
Current Control
Name:
Image Kerresn Properties
To Background To Foreground
Page
Print Page Page Setup
Top Margin: 0.5 inches Bottom Margin: 0.5 inches
Left Margin: 0.5 inches Right Margin: 0.5 inches
Orientation: Landscape Printer: \\bera\C258 Lobby Printer STE 700
Paper Size: Letter
Page: 1/1
Previous Page Next Page
Delete Page Insert Page

Modelo

- Modelo (Menu Suspenso): Lista os modelos disponíveis.
- **Gerenciar:** Exibe todos os modelos predefinidos. Os modelos também podem ser carregados, renomeados e removidos nesta caixa de diálogo.
- Salvar Modelo: Salva o modelo atual.

Adicionar Novo Controle

- Editar Frases: Abre uma caixa de diálogo para gerenciar frases comuns a serem adicionadas aos controles de texto.
- Adicionar Texto: Adiciona um controle para texto.

Grupo de Camadas

- Gerenciamento de Grupo de Camadas: Permite a criação e o gerenciamento de grupos de imagens
- Adicionar Grupo de Camadas: Adiciona um controle para camadas 2D.

Única Imagem

• Adicionar uma Única Imagem: Adiciona um controle para uma única imagem.

Controle Atual

- Menu Suspenso Nome: Exibe o nome do controle atualmente selecionado a partir da lista de controle nesta página. Cada controle pode ser selecionado no menu suspenso ao invés de clicar o controle.
- Atualização da Imagem: Atualiza a imagem segundo as modificações feitas na imagem fonte.
- **Propriedades:** Abre a janela Propriedades para o controle atual.
- **Para Trás:** Coloca a imagem selecionada atrás de outras imagens.
- **Para Frente:** Coloca a imagem na frente das outras imagens.

Controle de Página

- Imprimir Página: Permite que a página atual seja impressa.
- **Configuração de Página:** Abre a configuração da página para permitir a definição das propriedades de impressão, tamanho da página, margens, segundo plano e bordas da página.
- As Informações da Página são exibidas de acordo com as configurações atuais
- Página Anterior/Próxima : Controles de navegação na página.
- Apagar Página: Remove a página atual.
- Inserir Página: Insere uma página após a página atual.

Relatório: Janela de Apresentação



A janela de apresentação exibe uma página de relatório e é a área principal para projetar e visualizar os relatórios e modelos. Os botões da página de navegação na barra de ferramentas permitem que o usuário alterne entre as páginas de um relatório com diversas páginas para selecionar qual será exibida na janela de projeto.

Para ajustar a posição e o zoom do relatório dentro da janela de apresentação, é usada a mesma combinação de teclas e mouse de outras abas do Invivo:

Zoom – Ctrl + Clicar com o botão esquerdo + Arrastar o mouse

Pan – Shift + Clicar com o botão esquerdo + Arrastar o mouse

Relatório: Adição de Controles de Texto

Os Controles de Texto são caixas que exibem texto. O texto ficará na parte superior de qualquer imagem e pode usar informações do caso. Obs.: É possível visualizar e editar as informações do caso a partir de Arquivo \rightarrow Informações do Caso.



Adição e Dimensionamento

- Navegue com o cursor do mouse até o painel de Controle de Visualização à esquerda e selecione o botão Adicionar Texto, Adicionar Grupo de Camadas, ou Adicionar uma Única Imagem.
- **Definir o tamanho do controle**: A imagem à esquerda exibe o retângulo de controle durante a criação. O controle é criado por dois pontos individuais e não será exibido até que o primeiro ponto esteja posicionado.



Aviso: Se você criar o controle fora da página, receberá uma mensagem de erro e o controle não será criado.

														l R
		<u>.</u>									•			
											-			
		7												



Redimensionamento e Personalização

- Após criado, o controle terá a aparência da imagem à esquerda.
- **Redimensionar o controle:** Clique e arraste os quadrados verdes ou as margens. Como alternativa, defina a altura e a largura na janela de Propriedades.
- Mover o controle: Clique e arraste com o botão esquerdo do mouse ou use as teclas de setas do teclado depois de clicar dentro do controle.
- Selecionar um controle: Clique no controle ou selecione-o no menu suspenso Nome no painel de controle. Você pode usar a tecla Delete para excluir o controle. Para consultar as propriedades do controle, pressione o botão Propriedades enquanto o controle estiver selecionado. Dar um duplo clique no controle também exibe suas propriedades.
- Selecionar vários controles: Clique em mais de um controle enquanto pressiona a tecla "Ctrl" no teclado. Entre as operações de multicontrole compatíveis estão a movimentação e a exclusão.
- **Controles copiar e colar:** Selecione um controle, pressione Ctrl + C, depois pressione Ctrl + V para colar em outro local.

Relatório: Painel de Controle

Os Controles de Texto contêm texto digitado manualmente ou extraído das Informações do Caso.

Para adicionar um Controle de Texto:

- Clique no botão Adicionar Texto.
- As Propriedades podem ser alteradas clicando em Propriedades na seção Controle Atual do Painel de Controle.



Diálogo da Caixa de Texto

Este diálogo pode ser aberto clicando duas vezes em um controle de texto ou selecionando o controle e clicando em **Propriedades** no Painel de Controle.

Texto

- **Tipo de Alinhamento**: Selecione o tipo de alinhamento do texto
- Opções de Fonte: Família, tamanho, cor, alinhamento, negrito e itálico podem ser alterados.
- **Inclusão de Texto**: Digite o texto a ser exibido nesta caixa de texto.
- Inserir Informações do Caso: Insere os dados selecionados com base nas informações do caso ou nos comentários da Galeria onde o cursor está na Caixa de Entrada de Texto
- Inserir Frase de Texto: Insere a frase de texto selecionada onde o cursor estiver na Caixa de Entrada de Texto.
- Editar Frases: Abre o diálogo Frases de Texto.

Caixa

- Tamanho e Cor: Determina o tamanho do controle de texto
- Selecionar "Transparente" irá exibir a cor selecionada ao invés da cor do segundo plano.
- **Borda**: Define a cor, a espessura e o estilo da borda. O estilo pode ser tracejado, sólido ou nenhum (não exibido).

Salvar Como

• Escolha o nome do controle.

Exibir em Cada Página:

• Selecione esta opção para exibir o texto no controle em cada página do modelo.

Text Presets	
Search: Test	
Test	Add
	Edit
	Remove
Text Input:	Done

Frases de Texto

As frases de texto armazenam frases comuns no software para serem inseridas em controles de texto. Este diálogo pode ser aberto clicando em **Editar Frases**.

- **Pesquisar:** Procura o termo na lista de frases armazenadas.
- Adicionar: Abre um diálogo para criar uma nova frase.
- Editar: Abre um diálogo para editar a frase selecionada.
- **Remover:** Remove a frase selecionada.
- **Inserir:** Insere a frase selecionada no controle de texto.
- Entrada de Texto: Se um controle de texto estiver selecionado, digite diretamente na caixa para atualizar o controle de texto no relatório.

Relatório: Gerenciamento de Grupo de Camadas

Grupos são criados na Aba de Relatório e usados nos controles de camadas. Os grupos são populados somente nas Abas Seção de Arco e ATM.

Slice Group Management	
Add/Edit Group Name Description	
Slice Type	
Arch Cross Slice 🔫	
Add Group Edit Group Remove Group	
Selected Group	
Close	



Gerenciamento de Grupo de Camadas: Para adicionar/modificar grupos, clique no botão Gerenciamento do Grupo de Camadas na seção Página do Controle de Visualização.

Adicionar/Editar o Nome do Grupo: O nome do grupo que será adicionado como um novo grupo ou o novo nome do grupo selecionado.

Tipo de Camada: Tipo de camada deste grupo.

- Camada Axial do Arco: modo axial da camada da Aba Seção do Arco
- Camada Transversal do Arco: modo transversal da camada da Aba Seção do Arco
- Camada Transversal Esquerda da ATM: camadas transversais esquerdas da Aba ATM
- Camada Transversal Direita da ATM: camadas transversais direitas da Aba ATM

Descrição: Descrição opcional para o grupo.

Botão Adicionar Grupo: Adiciona um novo grupo aos grupos do modelo.

Botão Editar Grupo: Isto substituirá o grupo selecionado com o novo grupo. Se o tipo de camada for modificado, todas as camadas serão removidas. Se alguma camada nesse grupo não estiver em outros grupos, ela também será removida do arquivo do caso.

Botão Remover Grupo: Exclui permanentemente o grupo atualmente selecionado do modelo atual. Se alguma camada nesse grupo não estiver em outros grupos, ela também será removida do arquivo do caso.

Grupo Selecionado: Este grupo contém todos os grupos existentes no modelo. Pode ser selecionado para operações Editar e Remover.

A imagem à esquerda exibe as camadas correspondentes para esse Grupo de Camadas.

Adição de Camadas a um Grupo

IMPORTANTE: Somente as Abas Seção de Arco e ATM permitem capturar camadas para um grupo de camadas.

As Abas Seção de Arco e ATM contam com um botão na barra de ferramentas (mostrado a seguir) que ativa o modo de captura de camada. Enquanto estiver nesse modo, é possível ver todas as camadas capturadas para um grupo selecionado. Esse modo também permite adicionar ou remover camadas do grupo de camadas.

1

Modo de Captura de Camada – Este botão abrirá uma caixa de diálogo que permitirá capturar camadas para um grupo.

Caixa de Diálogo Captura de Camadas:

Capture	E		
Cashira Taraat			
Name: Image Group 4			
Type: TMJ Left Cross Slice			
Action			
Use 's' and left click to capture a single slice.			
Use 'a' and left dick to capture a group of slices.			
Pano Image Selection			
Select a range of slices from the pano image.			
These will be spaced by slice interval. Select Range	e		
Status			
Number of Captured Slices: 0			
Management			
Manage Slice Groups			
Close			



Capturar Destino: Permite selecionar um grupo no/do qual adicionar/remover camadas. Todos os parâmetros são somente para leitura nesse caso. A seleção das camadas pode ser alterada nas Propriedades de Grupos de Camadas na Aba Relatório

- Nome: Nome do grupo atual
- Tipo: O tipo de camada do grupo
- Descrição: Descrição opcional para esse grupo

Ação: Descrição das opções da captura de camadas (discutidas em mais detalhes na próxima seção).

Selecionar Variação: Permite usar a imagem panorâmica ou frontal para capturar as camadas. Pressione o botão Selecionar Variação e, em seguida, selecione dois pontos na panorâmica para marcar as camadas inicial e final. Todas as camadas entre esses dois pontos serão acrescentadas ao grupo. O número de camadas depende do intervalo e da espessura do conjunto de camadas.

Status: Permite visualizar todas as camadas pertencentes ao grupo.

- Número de Camadas Capturadas: Lista de todas as camadas no grupo atual com a contagem do número total
- Remover Camada: Remove a(s) camada(s) selecionada(s)
- Remover Todas: Remove todas as camadas capturadas

A imagem à esquerda exibe a camada correspondente que teria sido capturada com este Grupo de Camadas.

Gerenciamento

 Gerenciar Grupos de Cortes: Abre o diálogo Gerenciamento de Grupo de Cortes.

Como Capturar Camadas

Há três formas de capturar uma camada no modo de captura nas visualizações Seção de Arco e ATM. Todas as camadas capturadas para o grupo atual terão seus quadros destacados em verde nas abas de fonte. Suas localizações também serão marcadas nas imagens panorâmica e frontal. As camadas axiais do arco não serão marcadas na panorâmica. Obs.: Para o tipo de camada axial do arco, o layout da Seção de Arco deve estar no modo caixa de luz com as seções axiais selecionadas para captura. As camadas fora do tipo de camada de grupo selecionado não podem ser capturadas.

Captura de Camadas

- Captura de Uma Única Camada: Pressione a tecla "s" no teclado e clique em qualquer camada com o botão esquerdo para capturá-la. A camada selecionada será destacada. Obs.: Repetir esta sequência irá remover a seleção da camada.
- Captura de um Grupo de Camadas: Pressione a tecla "a" no teclado e clique em qualquer camada com o botão esquerdo para capturá-la. Clique em outra camada para que todas as camadas entre as duas sejam capturadas, incluindo a segunda camada.
- Selecionar Variação: Isso irá capturar camadas dentro de um intervalo designado nas imagens panorâmicas ou frontais, dependendo da visualização. Obs.: Esta opção não está disponível para as camadas axiais do arco.



A imagem acima mostra a variação de camada configurada na panorâmica da Seção do Arco.

Obs.: Se as camadas forem capturadas para a Aba de Relatório, linhas brancas representando essas camadas serão vistas na panorâmica, mesmo antes que a função Selecionar Variação seja usada. Use o botão Alternar Visibilidade para ocultar essas linhas. Selecione dois pontos na panorâmica em Seção do Arco ou as images frontais em ATM.

- Após clicar uma vez na imagem, uma linha vermelha aparecerá. Essa será a camada inicial do que será capturado.
- Ao clicar uma segunda vez, todas as camadas entre a linha vermelha e o segundo ponto serão capturadas. Uma segunda linha vermelha marcará o fim da camada. Linhas brancas marcarão cada camada capturada conforme definido pelos parâmetros de seção transversal. Veja a imagem à esquerda.
- Uma galeria de imagem com o nome do grupo de camadas da panorâmica ou frontal será adicionada. Se ela já existir, será substituída. Obs.: Esta opção substituirá qualquer outra imagem com o mesmo nome, independentemente de como ela tenha sido capturada para a Galeria.

Relatório: Adição de Controles de Grupo de Camadas

Os Controles de Grupo de Camadas podem conter uma única camada ou uma série de camadas. (Consulte Relatório: Gerenciamento do Grupo de Camadas)

Obs.: Se não existirem grupos de camadas, você será solicitado a criar um.

Adição de um Grupo de Camadas:

- Clique no botão Adicionar Grupo de Camadas.
- As propriedades podem ser alteradas clicando-se em Propriedades na seção Controle Atual do Controle de Visualização.



Atenção: Ao redimensionar um Controle de Grupo de Camadas, note que os números das camadas desaparecerão se o controle for reduzido para além de certo limite (aproximadamente o tamanho em que os números não podem mais se adequar em cada camada).

Propriedades da Caixa do Grupo de Camadas

🚰 Image Group Box	~~
Source	
Sync with Source	
Slice Groups Selections	
	Ŧ
From 0	
To 0 (Available: 0)	
Layout	
Columns 3 Rows 3	
Display Mode Image Alignmen	nt
	-
 Fit (Stretch and Maintain Ratio) 	
Olip (Original Image Size)	
	-
Box	
Size 33.94 X 11.04 🗌 🗹 Transp	arent
Barders III 10	-
Ruler:	
	y page
OK	Cancel

Fonte

- Sincronizar com a Fonte: Selecione para atualizar a imagem automaticamente se ela for alterada. Se desativado, as imagens podem ser atualizadas com o botão **Atualizar Imagem**.
- Grupos de Cortes ou Seleções: Determina se os cortes são adicionados por grupo ou individualmente por corte. Consulte a próxima página para obter mais informações sobre a **Fonte da Imagem de Corte.**

Layout

- Colunas/Linhas: Determina o arranjo dos cortes dentro do controle.
- Nota: Se não houver linhas e colunas suficientes para o número de cortes escolhidos, alguns cortes não serão exibidos.

Modo de Exibição

- "Ajustar" (Fit) estica a imagem para caber no controle, mantendo a proporção. "Recortar" (Clip) usa o recorte para preencher o espaço do controle.
- Alinhamento da Imagem: Determina como a imagem é orientada dentro do controle.

Caixa

- Tamanho e Cor: Determina o tamanho do controle de texto
- Selecionar "Transparente" irá exibir a cor selecionada ao invés da cor do segundo plano.
- **Borda**: Define a cor, a espessura e o estilo da borda. O estilo pode ser tracejado, sólido ou nenhum (não exibido).
- Ruler: Set which borders rulers are displayed and the color.

Salvar Como

• Escolha o nome do controle.

Exibir em Cada Página:

• Selecione esta opção para exibir o texto no controle em cada página do modelo..

Detalhes da Fonte da Imagem de Corte

As imagens podem ser adicionadas aos Controles de Grupo de Cortes por grupo ou por seleção manual:

Source Sync with Source Slice Groups Selections All) Selections
From	10	
То	(21	(Available: 0)

Grupos de Cortes: Esta seção exibe os cortes de um único grupo.

- Grupo Selecionado: Define qual grupo de cortes será usado como fonte..
- Corte Inicial: Determina o primeiro corte do grupo a ser exibido.
- Corte Final: Determina o último corte a ser exibido.
- Se a opção "Todos" estiver marcada, todos os cortes do grupo selecionado serão exibidos.



Seleções: Esta opção permite adicionar manualmente fatias capturadas, uma por uma, para serem exibidas.

- Fatias Disponíveis: Todas as fatias capturadas no arquivo do caso atual.
- Fatias Selecionadas: Todas as fatias escolhidas para serem exibidas neste controle.
- Botão ">": Move a(s) fatia(s) disponível(eis) selecionada(s) para Fatias Atuais para exibição
- Botão "<": Move a(s) fatia(s) atual(is) selecionada(s) para Fatias Disponíveis para não serem mais exibidas.
- Se a opção "Todos" estiver marcada, todas as fatias capturadas serão exibidas.

Detalhes da Seleção do Controle de Camada

Para as camadas inicial e final, esses detalhes são determinados pelos seus números de camadas. Esse número pode ser visto no canto superior direito de cada camada. Esse recurso está ativado somente para grupos simples. Ao selecionar o conjunto de camadas a ser deslocado, o número indicará qual camada na série está sendo mostrada e não corresponde ao número da camada em si.

- Camada Inicial: a camada do grupo que iniciará a exibição. Zero (0) é o valor padrão para a primeira camada.
- Camada Final: a camada do grupo que o finalizará. Zero (0) é o valor padrão para a última camada.

Exemplos de Variação de Camadas:

- Você pode exibir as primeiras duas camadas configurando a Camada Inicial com o valor 1 e a Final com o valor 2. Você também pode exibir as próximas duas configurando a Inicial com 3 e a Final com 4.
- Todas as camadas podem ser exibidas configurando-se as Camadas Inicial e Final com o valor zero (0).
- Se Camada Inicial for > Camada Final, apenas a Camada Final será exibida.
- Se a Camada Inicial for > que o Número de camadas e a Camada Final for igual a 0, ou a Camada Final for ≥ que o número de camadas, então somente a última camada será exibida.
- Se qualquer uma das camadas não tiver um valor configurado, elas assumirão o valor 0 por padrão.
- Se a Camada Final for > que o Número de Camadas, a última camada será a Camada Final.

Relatório: Adição de Controles de Imagem Única

Controle que contém uma única imagem a partir de uma visualização da fonte selecionada.

Adição de um Controle de Imagem Única:

- Clique no botão Adicionar Imagem Única.
- As propriedades podem ser alteradas clicando-se em **Propriedades** na seção Controle Atual do Controle de Visualização.

Propriedades da Caixa de Imagem Única

🛃 Image Box	X
Source	
3DAnalysis	Sync with Source
Display Mode	Image Alignment
 Fit (Stretch and Maintain Ratio) 	
O Clip (Original Image Size)	
Box	
Size 8.79 X 38.85	🖌 Transparent
Border: 📧 🛄	1.0 -
Ruler:	
Save As Image 1	Show on every page
OK Cancel	

Fonte

 Define a imagem exata a ser selecionada a partir da Visualização de Fonte (Obs.: As imagens não estarão disponíveis até que a visualização de fonte especificada tenha sido "visitada" para que forneça uma imagem a ser carregada. Consulte Relatório: Definições de Tipo de Imagem para obter detalhes sobre imagens dinâmicas).

Sincronizar com a Fonte, Modo de Exibição, Alinhamento da Imagem, dimensões e propriedades da Caixa, Salvar Como e "Mostrar em Cada Página" controlam as mesmas propriedades que para os Grupos de Cortes



Atenção: Bitmaps abaixo de 24 bits podem não exibir corretamente.
Relatório: Alinhamento da Imagem

Para os Controles de Grupo de Cortes e Controles de Imagem, as imagens podem ser alinhadas aos limites do controle de duas maneiras:



• Ajustar (Fit): Redimensiona a imagem para caber dentro das bordas do controle, conforme determinado pelas configurações de Alinhamento da Imagem. Este exemplo mostra um alinhamento inferior esquerdo com um fundo branco. A imagem tem sua origem no canto inferior esquerdo e mostra o fundo acima dela ou à direita, caso não preencha todo o espaço do controle.





• **Cortar (Clip)**: No modo Cortar (Clip), o tamanho original da imagem é mantido. Pode ser necessário redimensionar o controle para que a imagem completa seja exibida.

Relatório: Definições de Tipo de Imagem

Imagens Dinâmicas:

Se desejar, estas imagens sempre serão atualizadas de acordo com as últimas alterações feitas. Ao adicionar uma imagem a um controle, o usuário pode escolher não atualizar automaticamente a imagem, mantendo a imagem atual até que a configuração de atualização automática seja alterada ou a imagem seja manualmente atualizada. Há dois tipos de imagens dinâmicas.

Obs.: Capturar imagens de layouts específicos requer que o layout esteja atualmente selecionado ao deixar a Aba de Visualização e recarregar a Aba de Relatório. Por exemplo: A tela panorâmica na Aba de Implante não será capturada a menos que o layout Panorâmico esteja sendo visualizado ao se deixar tal visualização.

- Fontes de visualização de imagem única, exceto Galeria e imagens externas, são dinâmicas.
 - Para popular a fonte de imagem para imagens, você deve ir até a aba de visualização. Assim que deixar essa visualização, as imagens serão capturadas.
 - Após uma imagem ter sido adicionada a um controle, ela será atualizada quando alterações forem feitas na visualização. Por exemplo, se uma medida for adicionada à visualização axial da Aba de Seção, a imagem na Aba de Relatório irá exibir essa medida.
 - o Essas imagens são salvas com o Arquivo do Caso.
- Imagens de camada
 - o Essas imagens são capturadas manualmente.
 - o Elas são a inclusão para a Adição do Controle de Camadas.
 - o Elas têm o mesmo comportamento de atualização dinâmica descrito anteriormente.
 - o Essas imagens são salvas com o arquivo do caso.

Imagens Estáticas:

Estas imagens nunca mudam, a menos que você altere a fonte da imagem manualmente. Há duas fontes de imagens estáticas.

- Galeria
 - Todas as imagens na Galeria são capturadas de outras Visualizações ou importadas para a Galeria através da função Importar Imagens. Elas não serão sempre em tamanho natural.
 - o Essas imagens são salvas com o arquivo do caso.
- De um Arquivo
 - Estas imagens vêm do computador local ou de outra fonte. Elas nunca serão em tamanho natural.
 - Essas imagens são salvas com o modelo.
 - Se uma imagem que já existe no modelo for adicionada, o software será solicitado a definir se deseja substituir a imagem ou prosseguir usando a antiga.

Relatório: Gerenciando Modelos

Uma vez que um layout de relatório é criado, ele pode ser salvo e recarregado em outros casos como um modelo. Esses modelos salvos aparecem automaticamente no menu suspenso. Para exibir uma prévia de todos os modelos disponíveis ou para editá-los, clique em **Gerenciar**... no Painel de Controle.



🛃 Edit Template Presets	2	×
Template		
3DA Report Airway Analysis Bone Analysis Implant Summary	Add Rename	
	OK Cancel	\supset

Gerenciar Modelos Predefinidos

- Todos os modelos salvos serão exibidos aqui.
- Cada cor representa um tipo diferente de controle:
 - o Azul: Controle de texto
 - Vermelho: Controle de imagem
 - o Amarelo: Controle de grupo de cortes
- Os modelos também podem ser carregados a partir desta janela clicando com o botão esquerdo do mouse sobre ele.
- Anterior/Próximo: Vai para a página anterior ou próxima de modelos, respectivamente.
- Editar Lista: Abre um diálogo para editar as propriedades do modelo.
- Fechar: Fecha o diálogo.

Editar Predefinições de Modelo

- Adicionar: Carrega um modelo existente que foi salvo em outro local
- Renomear: Renomeia o modelo selecionado.
- **Remover**: Remove o modelo selecionado.

Relatório: Preferências

🛃 Settings	
Default Control Colors	
Background Ruler	
Border Font	
⊖ Fit	
Default Page Setup	
PrinterMargin (inches)	
\\hera\C258 Lobby Printer STE 70 Top 0.50 Bottom 0.50	
Paper Size Letter Left 0.50 Right 0.50	
Orientation Landscape -	
Background	
Background Color:	ent
Border	
Style Dashed - Margin (inches)	
Color Top 0.50 Bottom 0.50	
Thickness <u>1.0</u> + Left <u>0.50</u> Right <u>0.50</u>	
Behavior	
Enable Alignment Grid	
Display Page Numbers On Print	
Alignment Grid	
5 Grid dot spacing Hide Grid	
Grid dot Color	
ОКС	ancel

Grade de Alinhamento:

- Espaçamento dos pontos da grade: Define a distância entre os pontos da grade.
- Cor dos pontos da grade: Define a cor dos pontos da grade.
- Ocultar Grade: Alterna a visibilidade da grade.

Cores de Controle Padrão: Cores para borda, plano de fundo, fonte e réguas.

Tipo de Imagem Padrão: Selecione entre os modos de exibição "Adaptar" ou "Recortar".

Configuração de Página Padrão:

- Impressora: Em uso. Isto altera os tamanhos disponíveis de papel. Essa lista inclui todas as impressoras disponíveis para o computador.
- Tamanhos de Papel: Usa os drivers de impressora para definir a altura e a largura da página.
- Orientação: Configuração retrato ou paisagem.
- Margens: Margens (em polegadas) para o modelo. Usada nos locais em que os controles podem ser usados.
- Plano de Fundo: Opções de cor e transparência.
- Borda: Opções de cor, espessura e estilo para a borda. Estilos são linhas sólidas, pontilhadas ou sem linha alguma.
- Margens: Margens para a borda. Essa margem pode ser diferente das margens da página.

Comportamento: Especifica o comportamento do modelo durante o projeto.

- Ativar Grade de Alinhamento: Se ativada, todos os controles serão anexados aos seus cantos superiores esquerdos ao ponto da grade mais próximo. Caso contrário, eles serão colocados no lugar que o usuário definir, bastando arrastá-los para o local desejado.
- Exibir Números na Impressão: Se marcada, o número da página do relatório será exibido na impressão

Relatório: Configuração de Página

Exibe e permite definir todas as configurações de página. Essas configurações são usadas pelo modelo. Ao imprimir, deve-se selecionar, a partir da configuração de impressão, a impressora e o tamanho correto do papel.

OBS.: Na primeira vez em que o software for carregado, as configurações padrão de impressora serão usadas para configurar a impressora e o tamanho de papel para o relatório. Para alterar esses padrões, vá até o menu de Preferências.



Configuração de Página:

Para modificar as configurações de página, clique no botão **Configuração de Página** no Controle de Visualização.

Configuração de Página:

- Impressora: Impressora a ser usada para este modelo.
- **Tamanho do Papel**: Tamanho de papel atual. O padrão é o tamanho carta. Somente exibe tamanhos de papel para a impressora selecionada.
- Orientação do Papel: Retrato ou paisagem. (Obs.: As margens não serão alteradas, por isso o papel pode parecer ter proporções diferentes ao se alternar entre retrato e paisagem.)
- **Margens**: Margens (em polegadas) para a página.

Segundo Plano:

 Selecionar "Transparente" irá exibir a cor selecionada ao invés da cor do segundo plano.

Borda:

- Define a cor, a espessura e o estilo da borda.
- O estilo pode ser tracejado, sólido ou nenhum (não exibido).
- Margens: Localização das margens.

👔 Page Setup		X
Page Configuration .		
Printer	\\hera\C258 Lobby Printer STE 70	Ŧ
Paper Size	Letter	Ŧ
Paper Orientation	Landscape	
Top Marin (in)	0.25	
Bottom Margin (in)	0.25	
Left Margin (in)	0.25	
Right Margin (in)	0.25	
Background		
Color	Transparer	nt
_Border		
Style	None	.
Thickness	1.0	.
Color		
Top Margin (in)	0.25	
Bottom Margin (in)	0.25	
Left Margin (in)	0.25	
Right Margin (in)	0.25	
	OK Can	cel

As informações de página da configuração selecionada sempre serão exibidas na seção Página do Controle de Visualização.

Recursos do Módulo de Pontilhamento

A **Aba Visualização do Pontilhamento** oferece a capacidade de reunir dois conjuntos de dados DICOM. Isso oferece a capacidade de utilizar máquinas de CBCT com campos menores de visualização completa.







Pontilhamento: Barra de Ferramentas

A Barra de Ferramentas e as ferramentas disponibilizadas pela Aba Visualização do Pontilhamento são descritas a seguir:



Pontilhamento: Controle de Visualização

New Image Data			
Import New File			
Original Volume	Imported Volume		
View Contro	View Control		
Brightness	Brightness		
II			
Contrast	Contrast		
3D Volume Clipping			
Enable Clipping			
Sagittal	O Coronal O Axial		
○ Custom	Modify Custom Plane		
New Volume Slices			
Opacity	Color		
Chitched Image Info			
Dimension (TIK)			
Resolution (mm)	Resolution (mm)		
Size (mm)			
Save Stitched Image File			

Importar Arquivo Novo: Usada para importar o segundo volume abrindo um arquivo invivo (.inv) ou DICOM (.dcm) de sua escolha.

Volume Original e Volume Novo: Diferentes opções de visualização, tais como visibilidade, tipo de apresentação, brilho e contraste para cada volume podem ser selecionadas ou ajustadas de forma independente.

Recorte do Volume 3D: Clique na opção "Ativar Segmentação" para recortar a imagem em camadas ao longo dos planos anatômicos predefinidos (sagital, axial, coronal e arco).

- Use a roda do mouse ou a barra deslizante para mover o plano de recorte.
- Para alternar a visualização para o lado oposto, clique em "Inverter".
- Personalização: Esta opção coloca o plano de recorte numa posição e orientação personalizadas.
 - Modificar plano personalizado: Permite que o utilizador modifique a posição e a orientação do plano de recorte

Novos Volumes de Camadas: A barra deslizante de Opacidade ajusta a opacidade do volume sobreposto. O botão **Cor** muda a cor do volume sobreposto.

Ajustar o Tamanho Final do Pontilhamento da Imagem: Este recurso permite definir novos limites para o pontilhamento das imagens digitalizadas. Se o pontilhamento do volume não se ajustar na janela ou estiver deslocado, os limites poderão ser ajustados por meio desse recurso.

Salvar o Pontilhamento do Arquivo de Imagem: Este botão salva o pontilhamento dos volumes em um arquivo invivo. Após salvar, os dois volumes serão reunidos e abertos como um arquivo Invivo regular.

Pontilhamento: Como Pontilhar Dois Volumes

O Invivo fornece uma ferramenta de fácil utilização que combina dois volumes para criar uma digitalização com maior campo de visão. Embora de fácil utilização, é um recurso que exige alto nível técnico, sendo o passo mais importante o registro das imagens digitalizadas através da seleção de pontos de referência estáveis. A seção a seguir demonstra como pontilhar duas imagens digitalizadas passo a passo.

Passo 1. Salvar os Arquivos DICOM como Arquivos Invivo.

Recomenda-se que ambas as imagens digitalizadas sejam salvas como arquivos Invivo (.inv) antes de prosseguir. Consulte a seção Como Salvar Arquivos Invivo se não tiver certeza de como salvar arquivos DICOM como arquivos Invivo.

Passo 2. Abra o Primeiro Arquivo Invivo.

Abra o primeiro arquivo Invivo. Não é necessário abri-los em nenhuma ordem.

Passo 3. Importar o Volume.

Vá até a Aba de Pontilhamento. Clique no botão **Importar Novo Arquivo** no Controle de Visualização para selecionar a segunda digitalização:



ten New Case			
		Browse File from Browse File from Browse File from the Invivo WORKSPACE	
cent Case History			
Patient Name:		Scan Date:	
Patient Name	Scan Date	File Name	
nonymous Patient	20060809	\\192.168.1.25\SharedDocuments\Technical Support\SUPPORT FILES\Cases\Manual Cases\5.3\Manual_AnatoModel_Adult_Male.inv	
Inonymous Patient	20100108	\\192.168.1.25\SharedDocuments\Technical Support\SUPPORT FILES\Cases\Demo Cases\3DA\Anonymous.inv	
inonymous Patient	20161201	\/LLLSHARED\SharedDocuments\Technical Support\SUPPORT FILES\Cases\Test Cases\cube 0.18.inv	
nonymous Patient	20100108	C:\ImageRoot\Default Tracing_Anonymous Female.inv	
nknown patient name	20120124	\\192.168.1.25\SharedDocuments\Technical Support\SUPPORT FILES\Cases\Interesting Cases\Animals\Dog.inv	
nonymous Patient	20100108	\\192.168.1.25\\$haredDocuments\Technical Support\\$UPPORT FILES\Cases\Training Cases\3DAnalysis - untraced.inv	
inonymous Patient	20100906	\\allshared\SharedDocuments\Technical Support\SUPPORT FILES\Cases\Test Cases\3_single_lower_workups_gallery.inv	
inatoModel Demo Pre	20090325	\\192.168.1.25\SharedDocuments\Technical Support\SUPPORT FILES\Cases\Demo Cases\AnatoModel\2009_AnatoModel_Demo.inv	
Quintero, Sebastian	20090325	\\192.168.1.25\SharedDocuments\Technical Support\SUPPORT FILES\Cases\Demo Cases\AnatoModel\Advanced_AnatoModel_Simulation.inv	
inonymous Patient	20070109	\\192.168.1.25\SharedDocuments\Technical Support\SUPPORT FILES\Cases\Test Cases\All Models-waxups.inv	
	20110215	\\192.168.1.25\SharedDocuments\Technical Support\SUPPORT FILES\Cases\Test Cases\CT_vol gradient.inv	
nonymous Patient	20090205	\\192.168.1.25\SharedDocuments\Technical Support\SUPPORT FILES\Cases\Test Cases\3 Posterior DICOM\00003DCM	
nonymous Patient	20100906	\/192.168.1.25\SharedDocuments\Technical Support\SUPPORT FILES\Cases\Test Cases\3 single_lower.inv	
inonymous Patient	20100108	\\192.168.1.25\\$sharedDocuments\Technical Support\\$UPPORT FILES\Cases\Demo Cases\3DA\Default Tracing_Anonymous Female.inv	
	Options	Open Selected Case Cance	

Passo 4. Registrar as duas imagens digitalizadas uma à outra.

Para pontilhar as imagens digitalizadas corretamente, preste bastante atenção para selecionar pelo menos quatro pontos de referência correspondentes e estáveis em ambas as imagens. Use a função **Registro**:



Selecione o primeiro ponto de referência em uma das imagens digitalizadas e, em seguida, selecione o exato ponto de referência correspondente na outra imagem digitalizada. Os pontos de referência são selecionados pressionando a roda de rolagem do mouse ou a barra de espaço no teclado. Cada ponto é exibido como pixels azuis ou vermelhos (acima). A imagem pode ser girada com o mouse, como de costume.

Uma vez que os pontos são traçados no volume, deve se ter cuidado para que o brilho não seja muito intenso; caso contrário, o ponto pode ser deslocado do ponto pretendido. Recortar a imagem digitalizada pode facilitar a seleção do ponto exato e potencialmente mais preciso.

Uma vez que, pelo menos, quatro pontos estejam traçados e combinados, clique com o botão direito do mouse para registrar as duas imagens digitalizadas.



A imagem acima é de um campo de visão superior e um inferior. O contorno azul da segunda imagem digitalizada sobrepõe-se bastante à imagem digitalizada original de cor creme na região compartilhada.

A imagem a seguir é de dois volumes registrados de modo impreciso. Os limites do esqueleto em azul e laranja não se alinham, gerando a presença de imagens duplas.





Passo 5. Fazer ajustes visando a precisão.

O próximo passo é verificar a precisão dos cortes transversais e fazer os ajustes necessários. O pontilhamento é exibido em 3D e em cortes transversais.

Para aumentar os cortes transversais, use o ícone Alternar Layout na barra de ferramentas:



Se o pontilhamento não estiver completamente preciso em uma das seções, pode-se mover o volume ou o corte transversal para um melhor alinhamento usando a **ferramenta** Ajustar:

A precisão de cada plano anatômico deve ser verificada. A base craniana deve corresponder perfeitamente porque ela é estável, porém, as vértebras podem não corresponder porque a cabeça do paciente está geralmente inclinada de forma diferente em cada imagem digitalizada.

Passo 6. Salvar o pontilhamento final da imagem digitalizada

Use a ferramenta "Ajuste Final do Tamanho da Imagem Pontilhada" para definir os limites arrastando as alças brancas da caixa de delimitação. Verifique se todo o intervalo de volume está incluído.



Após ajustar a caixa de delimitação para o tamanho desejado, desligue a função "Ajuste Final do Tamanho da Imagem Pontilhada" e clique no botão **Salvar o Arquivo de Imagem Pontilhada** na parte inferior esquerda.

Save Stitched Image File ...

Isso salva um arquivo Invivo (.inv) com as duas imagens digitalizadas unidas como uma.



Resolução de problemas do software Invivo

Categoria	Erro	Solução
Geral	Mensagem de erro: O aplicativo InVivoDental encontrou um problema e precisa ser fechado. Lamentamos o inconveniente.	Clicar no Botão "Não Enviar". Verifique se há versões desatualizadas de plug-ins opcionais e remova-os ou atualize-os para que sejam compatíveis com o InVivoDental. Reinicie o aplicativo InVivoDental. Atenção: Informações sobre o tratamento podem ser salvas apenas manualmente. Todas as informações adicionadas após o último processo de salvamento serão perdidas.
	Não é possível iniciar o InVivoDental	Abra o Gerenciador de Tarefas e verifique se múltiplas instâncias do InVivoDental estão em execução. Feche outros processos do InVivoDental. Reinicie o aplicativo InVivoDental.
	Falha no computador	Reinicie o aplicativo InVivoDental. Atenção: Informações sobre o tratamento podem ser salvas apenas manualmente. Todas as informações adicionadas após o último processo de salvamento serão perdidas.
Instalação	Mensagem de erro: O servidor não está respondendo	Verifique sua conexão com a Internet. Se a Internet estiver conectada, tente novamente mais tarde.
	Mensagem de erro: Executar como administrador para ativar o software	Execute o instalador/a aplicação como administrador.
	Mensagem de erro: "Administrative access is required to update the application. If you are an administrator, please relaunch the software by right-clicking on the application Icon and select-ing "Run as Administrator""	Execute o aplicativo como administrador para atualizar o software usando o recurso de Auto-Atualização.
	Mensagem de erro: "To check for updates please connect to the internet"	Para verificar atualizações, conecte-se à internet.
	Mensagem de erro: "You must be signed in to your Invivo Work-space account to download a software update"	Para baixar atualizações, conecte-se à internet.
	Mensagem de erro: Falha ao verificar o códino de licencal	Verifique o código de licença e tente novamente. Verifique a conexão à Internet e tente novamente
	Mensagem de erro: Código de licença incorreto!	Verifique o código de licença e tente novamente.
	Mensagem de erro: Código de autorização inválido	Verifique o código de licença e tente novamente.
	Mensagem de erro: O tamanho real da imagem não corresponde ao tamanho do papel!	Verifique as configurações da impressora ou crie uma imagem com tamanho menor.
Licenciamento	Mensagem de erro: Number of allowed activation's exceeded. Please logout of any other sessions. For help please contact your administrator, or contact support for help by phone (408) 333-3484 or email Support@osteoidinc.com	Você pode ter o 'Invivo' aberto em um determinado número de computadores simultaneamente, dependendo da quantidade de licenças que possui. (Exemplo: Se você tem 3 licenças, pode ter o Invivo aberto em até 3 computadores ao mesmo tempo). Desative as licenças saindo de uma instância do 'Invivo' ou gerenciando suas licenças no 'Invivo Workspace'
	Error Message: There is no valid license code associated to this Invivo Workspace account. Please login with another account, contact your administrator, or contact support for help by phone (408) 333-3484 or email Support@osteoidinc.com.	A conta com a qual você fez login não possui uma licença do Invivo. Verifique se está usando o login correto ou entre em contato com o Suporte

	Mensagem de erro: Invivo requires access to the internet to activate the software. Please contact support for help by phone (408) 333-3484 or email <u>Support@osteoidinc.com</u> Ou Please connect to the internet to Sign out of your Invivo WORKSPACE Account	Você deve estar conectado à internet para licenciar o Invivo.
	Mensagem de erro: Invivo requires access to the internet to function properly. Please connect to the internet within XX hours or the software will be disabled. If you cannot reconnect to the internet with in the allotted time please contact support for help by phone (408) 333-3484 or email Support@osteoidinc.com	O Invivo requer uma conexão constante com a internet. Uma vez desconectado, você tem até o tempo limite indicado na mensagem de erro para reconectar antes que não possa mais usar o Invivo nesta sessão.
	Mensagem de erro: Your License has been remotely deactivated from this machine	Isso ocorre se você desativou sua licença remotamente usando o Invivo Workspace, ou se você fez login no Invivo em outro computador com um plano Invivo One. Isso também pode ocorrer se você saiu de uma instância do Invivo em seu computador, mas ainda tem outra instância aberta.
Operações de arquivo	Mensagem de erro: Falha ao criar o processo. Feche outros aplicativos e tente novamente.	Feche todos os outros aplicativos. Reinicie o aplicativo InVivoDental.
	Mensagem de erro: Erro: Não é possível ler o arquivo.	Verifique se o arquivo é compatível com o InVivoDental.
	Mensagem: Memória insuficiente	Feche todos os outros aplicativos. Reinicie o aplicativo InVivoDental.
	Mensagem de erro: Não é possível criar o arquivo temporário!	Verifique se a capacidade restante no disco é suficiente para a pasta temporária.
	Mensagem de erro: Falha ao ler o arquivo DICOM!	Verifique se o arquivo é compatível com o InVivoDental.
	Mensagem de erro: Não é possível ler os dados de imagem DICOM!	Verifique se o arquivo é compatível com o InVivoDental.
	Tenta abrir um arquivo mas nada é exibido	Verifique se o arquivo é compatível com o InVivoDental.
	Mensagem de erro: Não é possível salvar o arquivo!	Verifique se o tipo de arquivo é o correto. Verifique se o diretório do arquivo está correto e se é possível salvar na pasta indicada.
	Imagem distorcida	Mude para outra visualização e volte.
	Mensagem de erro: 3D reconstruction may not work!	Verifique se os arquivos DICOM foram exportados corretamente.

Em caso de qualquer outro problema, entre em contato com o suporte ao consumidor Osteoid Inc. pelo telefone 408-333-3484.

Atalhos de Teclado

Os seguintes atalhos de teclado estão disponíveis:

Aba	Atalho de teclado	Descrição
Seção	Р	Ativa/Desativa o plano de corte
	А	Configuração de recorte axial
	S	Configuração de recorte sagital
	С	Configuração de recorte coronal
	F	Gira a direção do recorte
	Ctrl+C/Ctrl+V	Inserções de Texto/Círculo/Seta podem ser copiadas e coladas
	Del	Pressionar esta tecla irá eliminar a medida selecionada, o marcador de comentário, a anotação, o volume das vias aéreas ou o nervo.
Reconstrução do Volume	0	Mudanças na renderização em Escala de Cinza
	1	Mudanças na renderização Inversa
	2	Mudanças na renderização de Tecido Mole 1
	3	Mudanças na renderização de Tecido Mole 2
	4	Mudanças na renderização de Tecido Mole+Osso
	5	Mudanças na renderização de Tecido Mole+Dentes
	6	Mudanças na renderização de Osso
	7	Mudanças na renderização de Dentes
	8	Mudanças na renderização Personalizada
	р	Corte de volume é ativado/desativado
	А	Volume é cortado axialmente
	S	Volume é cortado sagitalmente
	С	Volume é cortado coronalmente
	Н	Volume é cortado ao longo do arco
	F	Corte de volume é invertido
	Q	Ativa a ferramenta Escultura de Volume à Mão Livre

	W	Ativa a ferramenta Escultura de Polígonos
	Delete	Exclui a medição/anotação/via aérea selecionada
Seção do Arco	Ctrl+C/Ctrl+V	Inserções de Texto/Círculo/Seta podem ser copiadas e coladas
	Seta para Cima/Seta para Baixo	Percorre a fatia selecionada
	Delete	Exclui a medição/anotação/nervo selecionada
	р	Corte de volume é ativado/desativado
	А	Volume é cortado axialmente
	S	Volume é cortado sagitalmente
	С	Volume é cortado coronalmente
	F	Corte de volume é invertido
	0	Mudanças na renderização em Escala de Cinza
	1	Mudanças na renderização em Cinza Aprimorado
	2	Mudanças na renderização de Tecido Mole+Dentes
	3	Mudanças na renderização de Tecido Mole+Osso
	4	Mudanças na renderização Composta 1
	5	Mudanças na renderização Composta 2
	6	Mudanças na renderização de Osso 1
	7	Mudanças na renderização de Osso 2
	8	Mudanças na renderização de Dentes 1
	9	Mudanças na renderização de Dentes 2
	Delete	Exclui a medição/anotação selecionada
Supercefalométrica	0	Mudanças na renderização de Raio-X
	1	Mudanças na renderização de Raio-X + Tecido Mole
	2	Mudanças na renderização de Predefinição de Osso 1
	3	Mudanças na renderização de Predefinição de Osso 2
	4	Mudanças na renderização de Predefinição de Osso 3

	5	Mudanças na renderização de Tecido Mole + Osso 1
	6	Mudanças na renderização de Tecido Mole + Osso 2
	7	Mudanças na renderização MIP
	Delete	Exclui a medição/anotação selecionada
Implante	0	Mudanças na predefinição de Volume
	1	Mudanças na predefinição de Implante
	2	Mudanças na predefinição de Modelos de Gesso
	3	Mudanças na predefinição de Restauração
	4	Mudanças na predefinição de Restauração2
	Р	Corte de volume é ativado/desativado
	А	Volume é cortado axialmente
	S	Volume é cortado sagitalmente
	С	Volume é cortado coronalmente
	Н	Volume é cortado ao longo do arco
	F	Corte de volume é invertido
	Delete	Exclui a medição/anotação/via aérea selecionada
Vias Aéreas	Р	Corte de volume é ativado/desativado
	А	Volume é cortado axialmente
	S	Volume é cortado sagitalmente
	С	Volume é cortado coronalmente
	F	Corte de volume é invertido
	Ctrl+C/Ctrl+V	Inserções de Texto/Círculo/Seta podem ser copiadas e coladas
	Delete	Exclui a medição/anotação/via aérea selecionada
Restauração	Delete	Exclui a medição/anotação/restauração selecionada
	0	Mudanças na predefinição de Volume
	1	Mudanças na predefinição de Implante
	2	Mudanças na predefinição de Modelos de Gesso
	3	Mudanças na predefinição de Restauração
	4	Mudanças na predefinição de Restauração2

	р	Corte de volume é ativado/desativado
	F	Corte de volume é invertido
Endodôntica	0	Mudanças na renderização de Dentes
	1	Mudanças na renderização de Polpa
	2	Mudanças na renderização de Osso
	3	Mudanças nas Bordas de Gradiente
	4	Mudanças na renderização Inversa1
	5	Mudanças na renderização Inversa2
	р	Corte de volume é ativado/desativado
	Q	Ativa a ferramenta Escultura de Volume à Mão Livre
	W	Ativa a ferramenta Escultura de Polígonos
	Ctrl + C/Ctrl + V	Inserções de Texto/Círculo/Seta podem ser copiadas e coladas
	Delete	Exclui a medição/anotação selecionada
АТМ	Ctrl + C/Ctrl + V	Inserções de Texto/Círculo/Seta podem ser copiadas e coladas
	Delete	Exclui a medição/anotação selecionada
Superposiçã	р	Corte de volume é ativado/desativado
	А	Volume é cortado axialmente
	S	Volume é cortado sagitalmente
	С	Volume é cortado coronalmente
	F	Corte de volume é invertido
	Delete	Exclui a medição/anotação selecionada
Modelo	Р	Corte de volume é ativado/desativado
	А	Volume é cortado axialmente
	S	Volume é cortado sagitalmente
	С	Volume é cortado coronalmente
	Н	Volume é cortado ao longo do arco
	F	Corte de volume é invertido
	Delete	Exclui a medição/anotação selecionada
Análise 3D	0	Mudanças na renderização de Tecido
		Mole+Osso1
	1	Mole+Osso1 Mudanças na renderização de Tecido Mole+Osso2

	3	Mudanças na renderização de Osso
	4	Mudanças na renderização de Raio-X
	5	Mudanças na renderização em Escala de Cinza
	6	Mudanças na renderização Personalizada
	р	Corte de volume é ativado/desativado
	А	Volume é cortado axialmente
	S	Volume é cortado sagitalmente
	С	Volume é cortado coronalmente
	Н	Volume é cortado ao longo do arco
	F	Corte de volume é invertido
	Delete	Exclui a medição/anotação/via aérea selecionada
Estúdio de Design Médico	0	Mudanças na renderização em Escala de Cinza
	1	Mudanças na renderização Inversa
	2	Mudanças na renderização de Osso
	3	Mudanças na renderização de Dentes
	4	Mudanças na IsoSuperfície
	р	Corte de volume é ativado/desativado
	А	Volume é cortado axialmente
	S	Volume é cortado sagitalmente
	С	Volume é cortado coronalmente
	Н	Volume é cortado ao longo do arco
	F	Corte de volume é invertido
	L	Altera o Layout quando houver um volume sobreposto
	Q	Ativa a ferramenta Escultura de Volume à Mão Livre
	W	Ativa a ferramenta Escultura de Polígonos
	Delete	Exclui a medição selecionada
Relatório	D	Exclui página
	Е	Abre a caixa de diálogo Editar Frases
	R	Adiciona página
	р	Ir para a página anterior
	N	Ir para a próxima página

	Delete	Exclui a caixa selecionada
Pontilhamento	Р	Corte de volume é ativado/desativado
	А	Volume é cortado axialmente
	S	Volume é cortado sagitalmente
	С	Volume é cortado coronalmente
	F	Corte de volume é invertido
	R	Redefine a visualização por ajuste
Consulta	р	Corte de volume é ativado/desativado
	А	Volume é cortado axialmente
	S	Volume é cortado sagitalmente
	С	Volume é cortado coronalmente
	Н	Volume é cortado ao longo do arco
	F	Corte de volume é invertido



InvivoDental 7.2

InVivoDental é um aplicativo de software usado para a exibição e visualização 3D de arquivos de imagens médicas obtidas através de dispositivos de digitalização como: TC, RM ou ultrassom 3D. Ele é destinado ao uso por radiologistas, médicos, médicos responsáveis pelo encaminhamento e outros indivíduos qualificados para recuperar, processar, apresentar, analisar, armazenar, imprimir, auxiliar no diagnóstico e distribuir imagens, utilizando hardware de PC padrão. Além disso, o InVivoDental é um aplicativo de software pré-operatório, utilizado para a simulação e avaliação de implantes dentários, planejamento ortodôntico e tratamentos cirúrgicos.

Este aparelho não é indicado para uso em mamografias.



```
\sim
```

US : June 24th, 2025



Manufactured by: Anatomage, Inc. 3350 Scott Blvd. Bldg. #29 Santa Clara, CA 95054, U.S.A. Tel: +1 (408) 333-3484 Fax +1 (408) 295-9786 www.osteoidinc.com



https://learn.osteoidinc.com/invivo -user-manuals



EC REP

Freyr Life Sciences GmbH Marie-Curie-Straße 8, D-79539 Lörrach, Germany Tel: +49 618 170 79007 www.freyrsolutions.com UKRP:

Qserve Group UK, LTD. 282 Farnborough Road Farnborough, GU14 7NA Hampshire, United Kingdom Tel: +44 7408 830172 www.qservegroup.com

Australia Sponsor (TGA): Henry Schein Halas Locked Bag 5003 Alexandria, NSW, 2015 customer.care@henryschein.com.au Tel: +61 1300-65-88-22

South Korea:

Anatomage Korea 서울시 강남구 테헤란로84길 15 시몬타워 4층, 10층 (06179) Tel: +82 2-586-3728 info@anatomage.co.kr Taiwan (TFDA): 公司名稱(Company Name): 摩信科技 有限公司 地址(Address): 台北市大同區承德路 三段八巷19號2樓 連絡電話(Contact Number): +866 911714563

Para a rotulagem mais recente do dispositivo, acesse: https://learn.osteoidinc.com/device-labeling



PAGE 276 of 276